直流电机和PWM


2023/6/12

电子系统导论教学团队

实验目的

- 了解直流电机的控制方法
- ■了解PWM的基本概念
- ■掌握树莓派PWM的编程方法
- ■掌握通过PWM来控制直流电机


准备工作——接线步骤



准备工作——接线步骤

- 把锂电池充电口(三线)和电压显示器接起来。会发出很响的声音,当心受到惊吓。
- 2. 将ENA, IN2, IN1, ENB, IN4, IN3和树莓派的GPIO相连,具体取决于需求。
- 3. 将直流升压模块VIN端的EH2.54插座和电池的EH2.54插头相连, 注意正负极。
- 4. 直流降压模块的输出接树莓派的USB TypeC供电口,输入接锂电池的另一对输出线,同样注意正负极。
- 5. 如果线太长,小车要在地上跑,可以想办法收一下线或固定一下。

系统结构




直流电机

- 能将直流电能转换成机械能的旋转电机。
- 通常搭配减速齿轮(齿轮箱)使用
- 组成
- 定子:产生磁场,永磁体或电磁铁
- ▶ 转子:线圈,通电产生电磁扭矩

简单地说

- 有两个输入端,不分正负,有电压差就会转
- 把输入电压的正负对换,就会反着转
- 电压差恒定,转速恒定,电压增大,转速增大大
- 如果给它加上间歇性通断的电压,电机就会 "加速-减速-加速-减速-加速……"
- 如果这个电压"通断"足够快,就会使电机 转速较稳定地维持在某一数值。这个"数值"取决于输入电压的平均值。






如何可控的 调节直流电 机的速度呢?

PWM


PWM (Pulse Width Modulation),中文译为脉冲宽度调制,是利用数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。



上图是PWM波的波形示意图。在实际应用中,PWM波的占空比是PWM的主要特性。


- 占空比 = 脉宽 / 周期
- •调节占空比:可以固定脉宽,改变周期;也可以固定周期,改变脉宽。我们通常采用后者。
- 占空比越大,从整个周期来看,平均电压越高; 占空比越小则平均电压越低。

PWM



用PWM给直流电机调速


常用PWM波作为直流电机的输入,可以通过改变PWM波的占空比方便地给直流电机调速。




- 但是,一般小型处理器的引脚不能直接驱动直流电机。因为直流电机将电能转换为机械能,需要比较大的电流提供电能,我们的小车上的直流电机所需的电流可能是安培级的,而树莓派的GPIO只能提供毫安级的电流。
- 所以需要有个驱动电路,它有输出大电流的能力,能接收树莓派的控制信号, 并按照树莓派的意思让电机转或不转。

电机驱动板

- 这块驱动板的核心是L298N芯片,该芯片 包含了两个H桥结构
- 下方中间的6个引脚,分别控制两边的电机: ENA, IN1, IN2, IN3, IN4, ENB





电机B接口

电机A接口

从左至右为: ENA,IN1,IN2,IN3,IN4,ENB

电源


正极

地

电机驱动板

注意事项:

- 树莓派和驱动板的逻辑部分需要共地即GND连在一起,否则树莓派的逻辑就无法被驱动板识别。
- 如果树莓派未使用锂电 池供电:树莓派的 GND需要和电池负极 一同接到GND端以共 地
- 如果树莓派也使用锂电 池供电,则本身就共地, GND端接入电池负极 即可(建议使用电池供 电)



从左至右为: ENA,IN1,IN2,IN3,IN4,ENB

电源

正极

地

电机驱动板

右边是一组电机接口控制信号的真值表。

树莓派控制驱动板通常有两种方法。 方法一:IN1和IN2端输入固定电平, ENA端输入PWM波。当PWM在高电平 时,电机加速;PWM在低电平时,电 机停止。

方法二: ENA端和IN1(或IN2)端输入固定电平,IN2(或IN1)端输入PWM波。

ENA	IN1	IN2	直流电机状态
0	X	X	停止
1	0	0	制动
1	0	1	正转
1	1	0	反转
1	1	1	制动

严防电机堵转! 会烧坏电机!!

用树莓派控制PWM给直流电机调速

那么,用多少频率的PWM比较合适?

- 如果频率太低,直流电机将会产生明显的抖动。
- 如果频率太高,直流电机很可能会转不起来,因为电机转子的角速度的 建立需要一定时间。
- 一般人的耳朵能听到的频率范围在几十Hz到近20kHz之间,如果频率在 这个范围内,会听到比较明显的啸叫。
- 所以选择一个合适的频率是一个权衡的过程。

经过实验,对于我们小车上的电机,用50Hz到一两百Hz的频率已经不会产生明显的抖动,而且频率不算高,即便是软件PWM也能胜任。

如何用树莓派产生PWM波

- 对于微处理器,一般可以分为软件PWM和硬件PWM。
- 软件PWM: 先在目标GPIO上输出一个电平(高电平或低电平),持续一段时间,然后把电平取反,再持续一段时间,再取反,循环往复。这种方式的精度一般较低,受到定时器精度、操作系统调度等影响,并且一般依赖于CPU中断,会占用少量CPU资源。
- 硬件PWM: 有些CPU自带PWM硬件,只要给出期望的频率和占空比, 这些硬件就会独立产生PWM波,依赖于内部的硬件定时电路,精度通常 较高,而且不需要占用额外的CPU资源。
- 在接下来的例子里,我们将会使用RPi.GPIO模块的PWM类产生PWM波,这个模块产生的PWM全部是软件PWM。

用树莓派产生PWM波——直接控制GPIO

这段代码要实现功能是:让 GPIO21输出频率为40Hz, 占空比为40%的PWM波, 采用定时-翻转的方法实现。

设定一些参数。

定义一个方法: calc_delay_period(freq, duty) 计算高电平和低电平的持续时间, 单位是毫秒

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
PWM = 21
FREQUENCY = 40
DUTY = 0.4
GPIO.setup(PWM, GPIO.OUT)
# don't use too large freq
def calc delay period(freq, duty):
    t = 1.0/freq
    ph = t*duty
   pl = t - ph
    return ph, pl
```

用树莓派产生PWM波——直接控制GPIO

```
period_h, period_l = calc_delay_period(FREQUENCY, DUTY)

try:
    while True:
        GPIO.output(PWM, GPIO.HIGH)
        time.sleep(period_h)
        GPIO.output(PWM, GPIO.LOW)
        time.sleep(period_l)

except KeyboardInterrupt:
    pass
GPIO.cleanup()

随后进入无限循环,利用time.sleep()方法进行延时控制。
```

这个例子有助于理解PWM波的产生原理,但是实际应用中肯定不能这样。因为这样需要持续占用CPU资源,而且time.sleep()的精度很低,所以频率和占空比的取值都受到很大的限制。

这个例子的完整代码见 pwm_sleep.py

产生PWM波并控制电机——引入按键

3V3

0


利用RPi.GPIO库可以很方便 地产生PWM波。现在,我们 尝试用PWM波控制小车的电 机,并使用两个按键改变占空 比,以达到调速的目的,按上 面的按键可以使转速档位增大, 按下面的按键则使转速档位减 小。

ENA

IN₂

IN₁

这个例子的完整代码见 pwm_button.py



 $10k\Omega$

GND

产生PWM波并控制电机——引入按键

- 首先定义一些变量和常量: BTN1和BTN2分别为减速 和加速的按键; DUTYS是 查找表,表示不同档位时 占空比的值(0~100); duty_level是一个变量, 表示当前占空比的档位, 此处初始化为最大档位, 即占空比100%
- 然后,如以前所学,设置 各GPIO的输入输出模式 和初始值。
- 其中I1和I2控制了电机的 转向,如果发现实际情况 与预期不符,只要在代码 中或硬件连线上把I1和I2 的值互换即可。

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
EA, I2, I1 = (13, 19, 26)
BTN1, BTN2 = (6, 5)
FREQUENCY = 50
DUTYS = (0, 20, 40, 60, 80, 100)
duty level = len(DUTYS) - 1
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup([EA, I2, I1], GPIO.OUT)
GPIO.output([EA, I2], GPIO.LOW)
GPIO.output(I1, GPIO.HIGH)
GPIO.setup([BTN1, BTN2], GPIO.IN,
    pull_up_down = GPIO.PUD UP)
```

```
pwm = GPIO.PWM(EA, FREQUENCY)
```

接下来,这行代码创建了一个PWM类的实例pwm,创建时需要指定两个参数:第一个参数指定输出引脚,第二个参数指定PWM波的频率。

```
pwm.start(DUTYS[duty_level])
print("duty = %d" % DUTYS[duty_level])
```

执行这行代码之后,相应的引脚开始持续产生PWM输出。需要指定一个参数:占空比的值。范围是0~100。

```
def btn_pressed(btn):
    return GPIO.input(btn) == GPIO.LOW

def update_duty_level(delta):
    global duty_level
    old = duty_level
    duty_level + delta) % len(DUTYS)
    pwm.ChangeDutyCycle(DUTYS[duty_level])
    print("duty: %d --> %d" % (DUTYS[old], DUTYS[duty_level]))
```

现在,初始化工作完成了。我们开始准备和按键相关的事项。定义两个方法:

btn_pressed (btn) 返回boolean值,表示某个按键此刻是否被按下。update_duty_level (delta) 的delta为+1或者-1,表示占空比的档位增加或减少一档,据此算出新的占空比档位,然后调用ChangeDutyCycle (duty) 方法更新占空比。参数duty同样是0~100之间的数。

- 最后,在程序的主线中加入一个无限的循环,用以检测按键是否按下。
- 为了能ctrl-c退出程序并做好收 尾工作,同样在while的外层套 了一个try...except...表达, 用以接收ctrl-c的信号。
- 在程序结束前,不仅要调用 GPIO.cleanup(),还要调用 pwm.stop()来停止PWM输出, 否则程序结束后,这个PWM会 持续输出,造成不必要的能耗以 及以外损坏的风险。

```
btn1 released = True
btn2 released = True
try:
    while True:
        if btn1 released:
            if btn pressed(BTN1):
                time.sleep(0.01)
                 if btn pressed(BTN1):
                     update duty level (-1)
                     btn1 released = False
        else:
            if not btn pressed(BTN1):
                btn1 released = True
        if btn2 released:
            if btn pressed(BTN2):
                time.sleep (0.01)
                 if btn pressed (BTN2):
                     update duty level (1)
                     btn2 released = False
        else:
            if not btn pressed(BTN2):
                btn2 released = True
except KeyboardInterrupt:
    pass
pwm.stop()
GPIO.cleanup()
```

循环体部分是由2个if...else...并 btn1_released = True btn2_released = True btn2_released = True try:
负责检测一个按键。以第一个 while True:
if...else...为例:

- ➤ 如果btn1_released为True,表示上个时刻BTN1没有被按下。在这种情况下,如果检测到BTN1被按下,说明现在用户确实正在进行按键的动作,而不是由于上次按住按键还没有释放而导致的误判。经过10ms的去抖动延时之后,调用之前的update_duty_level()函数来实现占空比的更新,并把btn1_released置为False.
- ➤ 如果btn1_released为False,表示上次循环检测到按下了按键。 可果这次循环没有检测到按下了按键,如果这次循环没有检测到按下了按键,说明已经松开了按键,于是把btn1_released置为True

```
btn2 released = True
    while True:
        if btn1 released:
            if btn pressed(BTN1):
                 time.sleep (0.01)
                 if btn pressed(BTN1):
                     update duty level (-1)
                     btn1 released = False
        else:
            if not btn pressed(BTN1):
                btn1 released = True
        if btn2 released:
            if btn pressed (BTN2):
                 time.sleep (0.01)
                 if btn pressed (BTN2):
                     update duty level (1)
                     btn2 released = False
        else:
            if not btn pressed(BTN2):
                 btn2 released = True
except KeyboardInterrupt:
    pass
pwm.stop()
GPIO.cleanup()
```

让小车跑起来——用键盘控制


现在,我们要写个程序让小车的两个轮子一起转,并且可以在电脑中输入指令,控制小车的动作。

仍然使用RPi.GPIO模块。

驱动板和树莓派的连线如图所示,用到的GPIO口为:

13, 19, 26 16, 20, 21

这个例子的完整代码见 pwm_keyboard.py



OOO

00

00

让小车跑起来——用键盘控制

有了上个实验的 经验,这次的代 码显得很简单。

先定义一些变量 和常量

初始化GPIO

初始化PWM。这次创建了2个独立的PWM实例。

```
import RPi.GPIO as GPIO
EA, I2, I1, EB, I4, I3 = (13, 19, 26, 16, 20, 21)
FREOUENCY = 50
DUTYS A = \{ 'w':20, 'a':0, 's':0, 'd':20 \}
DUTYS B = \{'w':20, 'a':20, 's':0, 'd':0\}
EXPRESSIONS = {'w': 'move forward!',
                'a':'turn left!',
                's': 'stop!',
                'd': 'turn right!'}
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup([EA, I2, I1, EB, I4, I3], GPIO.OUT)
GPIO.output([EA, I2, EB, I3], GPIO.LOW)
GPIO.output([I1, I4], GPIO.HIGH)
pwma = GPIO.PWM(EA, FREQUENCY)
pwmb = GPIO.PWM(EB, FREQUENCY)
pwma.start(DUTYS A['s'])
pwmb.start(DUTYS B['s'])
print("ready!")
```

让小车跑起来——用键盘控制

while True: cmd = input("command >> ") if cmd == 'q': pwma.stop() pwmb.stop() GPIO.cleanup() break

elif (cmd=='w') or (cmd=='a') or (cmd=='s') or (cmd=='d')
 pwma.ChangeDutyCycle(DUTYS_A[cmd])
 pwmb.ChangeDutyCycle(DUTYS_B[cmd])
 print(EXPRESSIONS[cmd])

else:

pass

随后又是一个循环,接收键盘的输入以改变占空比。'w', 'a', 's', 'd' 分别表示前进、左转、停止和右转, 'q' 表示退出程序。退出之前别忘了收尾工作。

如果小车跑得太快或太慢,可以调节DUTY_A和DUTY_B的值。不过当占空比小于15左右的时候,小车是跑不动的。

更精确的PWM波——硬件PWM

右图是使用RPi.GPIO.PWM产生PWM波的期望值和实际值(来自Raspberry Pi Cookbook)。可以看到这个模块产生的PWM的稳定性其实很差。实际测量结果和这个表格基本相符。

Requested frequency	Measured frequency
50 Hz	50 Hz
100 Hz	98.7 Hz
200 Hz	195 Hz
500 Hz	470 Hz
1 kHz	890 Hz
10 kHz	4.4 kHz

树莓派上还有其他的库可以产生性能更好的PWM波,比如下面要介绍的pigpio库。

- pigpio是一个用C语言编写的高效的树莓派GPIO库,适用于所有版本的树莓派,有python2和python3的接口,并且已经预装在Raspbian上了
- pigpio基于底层硬件,因此控制精度高,速度快。
- 可以在GPIO0~31上独立产生基于硬件定时器的软件PWM
- BCM2711上有两个channel的硬件PWM,用pigpio可以调用,不过树莓派4 model B只支持调用channel 0
- pigpio文档: <u>http://abyz.me.uk/rpi/pigpio</u>
- pigpio的完整例子见 pwm_pigpio.py

pigpio使用方法

pigpio库包含一个名为pigpiod的daemon(常驻内存提供服务的进程),在使用pigpio的任何功能以前,必须先确保daemon处于运行状态,然后创建一个实例连接该daemon。连接成功后,这个实例就能提供pigpio的所有功能。具体地说:

首先启动pigpiod. 在终端输入

sudo pigpiod

如果要确保pigpiod是否已成功开启,可以用这个命令查看

ps -A | grep pigpiod

接着,在python代码中,引入pigpio模块

import pigpio

然后,调用以下方法创建一个连接daemon的实例 pi

pi = pigpio.pi()

可以检查是否连接成功:

if not pi.connected:
 exit()

pigpio使用方法

然后就可以任意使用pigpio了。右边是 在GPIO21上产生频率为8000Hz,占空 比为30%的PWM波的示例代码。

- 21表示GPIO21,pigpio库强制使用 Broadcom number表示GPIO,相当 于RPI.GPIO.BCM. 0~31号GPIO都可 以用这些方法独立产生PWM波(不 过我们的板子上只有2~27号GPIO)
 - pi.set PWM range (PWM, 100) pi.set PWM dutycycle (PWM, 30) pi.set PWM frequency(channel, freq)设置PWM波的频率。注意它不能 设置任意频率,只能在18个频率中选一个,具体由当前底层硬件的采样率决 定(见后一页),底层的采样率则是由daemon启动时决定的。在启动

deamon的命令后面加上-s value参数就可以把采样率设定为value(us),采

import pigpio

pi = pigpio.pi()

PWM = 21

start daemon first: sudo pigpiod

pi.set PWM frequency (PWM, 8000)

pi.set_PWM_range(channel, range)方法用来更改占空比的范围,默认范 围是0~255,经过更改后变为100,即100表示满占空比。

样率可选的值为 1, 2, 4, 5, 8, 10, 默认值为5us.

pi.set PWM dutycycle(channel, dutycycle)方法用来调整占空比,调用 该方法后,占空比将立即被更新。同时它也是PWM波的开关,设置占空比为 0就表示关闭PWM输出。

pigpio使用方法

				Hert	Z					
	1:	40000 1250	20000	10000	8000 500	5000 400	4000 250	2500 200	2000	1600 50
	2:	20000 625	10000 500	5000 400	4000 250	2500 200	2000 125	1250 100	1000 50	800 25
		10000 313	5000 250	2500 200	2000 125	1250 100	1000 63	625 50	500 25	400 13
sample rate										
(us)	5:	8000 250	4000 200	2000 160	1600 100	1000	800 50	500 40	400 20	320 10
	8:	5000 156	2500 125	1250 100	1000 63	625 50	500 31	313 25	250 13	200 6
	10:	4000 125	2000	1000 80	800 50	500 40	400 25	250 20	200 10	160 5

对于每种采样率,有18种可选的频率。

实验内容

■ 在树莓派上输出不同占空比的PWM波形,并用示 波器进行观察

■ 通过按键和键盘输入实时调整PWM的占空比并控制电机转速

附件

- pwm_sleep.py --- 用time.sleep()方法手动产生PWM波。
- pwm_button.py --- 用RPi.GPIO模块产生PWM波控制一个电机,用两个 按钮可以调速。
- pwm_keyboard.py --- 用RPi.GPIO模块产生PWM波控制两个电机,用 键盘输入控制小车前进、停止、左转、右转。
- pwm_pigpio.py --- 用pigpio库产生高频率、高精度的PWM波的示例。

实验报告中需要回答的问题

- 1. 电机驱动板的作用是什么?
- 2. 为什么电机要和树莓派"共地"?

致谢

- 本课件由以下同学协助编写
 - 马锦玙(14307130171)