- 1、 龙芯芯片使用的是 MIPS 架构,具体内核(SOC)有 ARM(32 位), X86(64 位), 51(8 位)。
- 2、 列举几个开源(opensource)的硬件和软件?

硬件: Arduino; ESP32; OpenMV; 树莓派; ESP8266。

软件: Nginx; Linux; Storm; Tomcat; Spark; RT-Thread; Arduino IDE;

3、 根文件系统镜

****.img

根文件系统镜像文件是: rootfs-yaffs2.img

2305201452 呆@西西弗斯

4、 子、父进程

PID: 进程号, 唯一地标识一个进程, 他们都是非零的正整数。

PPID: 父进程号。

getpid():获得进程号。 getppid():获得父进程号。

5 pipe

pipe (pipe_fd): 建立管道的函数。

6、 线程同步 互斥 信号

在 POSIX 中线程同步的方法,主要有互斥锁(mutex)和信号量。

7、 mount umount

mount -t vfat /dev/sda1 /mnt: 挂载 U 盘。

umount/mnt: 卸载 U 盘

8、

insmod: 加载模块。rmmod: 卸载模块。

9、 pmon 作用

pmon 的作用是引导龙芯派操作系统内核。在 PMON 中可以初始化硬件; 加载操作系统内核; 监控和调试操作系统; 诊断和修复系统故障; 升级和更新操作系统。

10、交叉编译

交叉编译: 指在一个平台上生成另外一个平台的可执行代码。

11、TFTP

set al tftp://193.169.2.215/vmlinux

g

12 root

root 用户的解释,以及有什么作用?

答: root,也称为根用户,是 Unix 设备系统中的唯一的超级用户,因其可对根目录执行读写和执行操作而得名。其相当于 Windows 系统中的 SYSTEM 用户。其具有系统中的最高权限,如启动或停止一个进程,删除或增加用户,增加或者禁用硬件,新建文件、修改文件或删除所有文件等等。

语句

sudo: 管理员身份运行

su: 切换到 root 身份

apt-get update: 更新源

cat: 打印某个文件。

gcc-v: 查看 gcc (编译器) 版本。

mkdir: 以 root 权限创建目录

which: 显示给定命令的绝对路径

2、编 pmon

编译 PMON 的命令是什么? 最后生成什么文件?

答: cd /Workstation/tools/pmon/pmon-ls1x-openloongson/zloader.ls

make cfg all tgt=rom CROSS_COMPILE=mipsel-linux-

最后生成 gzrom.bin。

3、 图形化配置

mymake menuconfig

4、chmod

chmod777 将文件权限修改为可读写 chmod755 文件所有者可读可写可执行 其他用户可读可执行

5、 mem xxx

memcpy: 内存复制。

memset: 内存设置。

6 strxxx

strstr: 字符串比较。

strcpy:字符串复制。

7、 文件四大类、描述符

普通文件、链接文件、目录文件、设备文件

文件描述符:为非负整数,指文件的索引值,指向进程打开记录表;当需要读写文件时,也需要把文件描述符作为参数传递给相应函数。

8、 进程和线程(关系和区别)

进程是系统中程序执行和资源分配的基本单位。相应地,线程是一个进程内的基本调度单位,也可以成为轻量级进程。线程是在共享内存中并发的多道执行路径,它们共享一个进程的资源,如文件描述符和信号处理。因此,就大大减少了上下文的切换开销。一个进程内的多线程共享一个用户地址空间。由于线程共享了进程的资源和地址空间。因此,任何线程对系统资源的操作都会给其他线程带来影响,这样一来就要实现多线程之间的同步。

9、 进程和程序(关系区别)

进程是一个程序一次执行的过程。

它和程序的本质区别是,程序是静态的,它是一些保存在磁盘上的指令的有序集合,没有任何执行的概念。而进程是一个动态的概念,它是程序执行的过程,包含了动态创建、调度和消亡的整个过程。

10、 无名管道特点

无名管道具有如下特点:

- (1) 它只能用于具有亲缘关系的进程之间通信,例如父子进程或者兄弟进程之间。
- (2) 它是一个半双工的通信模式,具有固定的读端口和写端口。
- (3)管道也可以看成是一种特殊的文件,对于它的读写也可以使用普通的 read 和 write 函数。但它不是普通的文件,并不属于其他任何文件系统,并且只存在于内存中。在 Linux 的文件属性中带有 p (pipe)的文件就是管道文件。一个进程向管道中写的内容被管道的另一端的进程读出。写入的内容每次都添加在管道缓冲区的末尾,并且每次都是从缓冲区的头

部读出数据。

11、互斥锁步骤

互斥锁的操作主要包括以下几个步骤。

- 1 互斥锁初始化: pthread_mutex_init 。
- 2 互斥锁上锁: pthread_mutex_lock 。
- 3 互斥锁判断上锁: pthread_mutex_trylock。
- 4 互斥锁解锁: pthread mutex unlock 。
- 5 消除互斥锁: pthread_mutex_destroy。

12、 信息量 6个函数

信号量其实就是一个非负的整数计数器,是操作系统中所用的 PV 原语,主要应用于进程或线程间的同步与互斥。其工作原理也很简单,PV 原语就是对整数计数器信号量 sem 进行操作,一次 P 操作使 sem 減一,而一次 V 操作使 sem 加一。当信号量 sem 的值大于等于),该线程具有访问公共资源的权限;相反,当信号量 sem 的值小于零时,该线程线相级惠直到信号量 sem 的值大于等于 0 为止。

信号量的操作函数说明如表 7.3 所示。

表 7.3 信号量操作函数

| 40.44 | 11-70 |
|---|---|
| sem_init | 用于创建一个信号量,并能初始化它的值 |
| sem_wait | 相当于 P 操作,将信号量的值减一,会阻塞进程 |
| sem_trywait | 相当于 P 操作,将信号量的值减一,立刻返回,不会阻塞 |
| sem_post | 相当于 V 操作,将信号量的值加一,同时发出信号唤醒等待进程 |
| sem_getvalue | 获得信号量当前值 |
| sem_destroy | 删除信号量 |
| 实例源码: | sem.c,将 7.6.3 节互斥锁的实例简单地变换一下,使用信号量的机制来对 |
| lock_var 操作, | 使信号量为的值为 1, 其实就相当于互斥锁了。 |
| /* sem.c */ #include <pthread. #include="" <stdio.h=""> #include <stdib.h> #include <stdib.h> #include <errno.h> #include <semaphe< td=""><td>></td></semaphe<></errno.h></stdib.h></stdib.h></pthread.> | > |

13、 IP 地址

TCP 传输层 udp IP 网络层

tcp/ip 协议

14、 GPIO 导出

echo 32 > /sys/class/gpio/export

将 echo 32 设为导出

ls /sys/class/gpio/gpio32

显示

echo out > /sys/class/gpio/gpio32/direction

置为输出

echo 0 > /sys/class/gpio/gpio32/value

/* 定义一个信号量 */

置零

15、 PWM 调整值

将 PWM0 占比调到最大(高电平占 100%): echo 255 > brightness 将 PWM0 占比调到最小(低电平占 100%): echo 0 > brightness

16、 tftp 服务 没找到

17、 fileio.c

18 pipe.c

