# LinkIt7697教學

演講者: 尤子澔

指導教授:黃振康教授

METL質能傳遞實驗室

## 目錄

- 控制板
- IDE
- BME280
- 繼電器
- 實作
- Wi-Fi
- IBP
- Upload
- 未來應用

## 控制板介紹

- 能起到控制作用的電路板。
- 電路板的一種,但更智慧型、自動化。

# 控制板介紹







Arduino UNO Raspberry pi4 Linklt7697


# Arduino




Arduino UNO



Arduino UNO WIFI



Arduino NANO




Arduino mini pro

# Raspberry pi



Raspberry pi4



Raspberry pi3


## LinkIt7697



- 聯發科針對物聯網應用的開發板
- MT7697 系統單晶片
- 具 Wi-Fi 和 BLE (低功耗藍芽) 功能
- 與 Arduino IDE 相容

LinkIt7697

## LinkIt7697



# 比較

	Arduino UNO	LinkIt 7697
CPU	ATMEL mega 328	MT7697
Clock speed(MHz)	16	192
RAM(KB)	2	152
Flash(KB)	32	3612
Wi-Fi	N	Υ
Bluetooth	N	Υ

## IDE介紹

IDE的英文全名是Integrated Development Environment,中文譯為:整合開發環境。以前的程式開發撰寫,一直到程式真正可用,需要很多的軟體工具協助,例如撰寫程式碼需要一套類似文書處理器的軟體,我們稱編輯器(Editor);程式寫好後需要編譯,就再需要一個編譯器(Compiler);寫完的程式可能有一部分要跟其他程式連結在一起,又需要一個連結器(Linker);這些都有了後,程式可能有錯誤,還需要除錯,就需要除錯器(Debugger)

- 1. 搜尋 Arduini IDE
- 2. 點選 Arduino Software



約有 21,200,000 項結果 (搜尋時間: 0.53 秒)

nttps://www.arduino.cc>sonware ▼ 創譯這個網頁

#### Arduino Software (IDE)

2021年4月8日 — The open-source Al<mark>c</mark>luino Software (IDE) makes it easy to write code and

upload it to the board. This software can be used with any Arduino ...

#### 下载Arduino软件

开源的Arduino软件(IDE)让编程和下载程序变得非常简单。这个软件 ...

#### Software

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write ...

arduino.cc 的其他相關資訊 »

#### OldSoftwareReleases

ARDUINO 1.8.14. Arduino IDE that can be used with any Arduino ...

#### Donate

Donate to Arduino. If you like Arduino, show your support with ...

https://www.arduino.cc > guide > windows ▼ 翻譯這個網頁

Install the Arduino Software (IDE) on Windows PCs

#### **Downloads**



#### Arduino IDE 1.8.15

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. This software can be used with any Arduino board.

Refer to the **Getting Started** page for Installation instructions.

SOURCE CODE

Active development of the Arduino software is **hosted by GitHub**. See the instructions for **building the code**. Latest release source code archives are available **here**. The archives are PGP-signed so they can be verified using **this** gpg key.

# Windows Win 7 and newer Windows ZIP file Windows app Win 8.1 or 10 Get Linux 32 bits Linux 64 bits Linux ARM 32 bits Linux ARM 64 bits Mac OS X 10.10 or newer Release Notes Checksums (sha512)

#### Support the Arduino IDE

Since the release 1.x release in March 2015, the Arduino IDE has been downloaded **53,300,910** times — impressive! Help its development with a donation.

\$3

\$5

\$10


\$25

\$50

Other

JUST DOWNLOAD

**CONTRIBUTE & DOWNLOAD** 



Learn more about donating to Arduino.

◎ sketch\_jul22a | Arduino 1.8.13
 檔案 編輯 草稿碼 工具 說明


```
sketch_jul22a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
```

◎ sketch\_jul22a | Arduino 1.8.13
 檔案 編輯 草稿碼 工具 說明

```
sketch_jul22a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
```

# 安裝 package


在 <u>Arduino IDE</u> **1.8.x** 中新增 LinkIt 7697 的 board support package。 請使用下列 URL 來新增對 LinkIt 7697 的支援: http://download.labs.mediatek.com/package\_mtk\_linkit\_7697\_index.json



## 安裝 CP2102N 驅動程式

#### 連接 Linklt 7697 與電腦

驅動程式安裝完成後,使用 micro-USB 線來連接 Linklt 7697 與電腦。連接後板上的 PWR 綠色 LED 會亮起如下:




https://docs.labs.mediatek.com/resource/linkit7697-arduino/zh\_tw/environment-setup/connecting-linkit-7697-to-computer/install-cp2102n-driver-on-windows

## LED Blink


檔案 → 範例 → 01.Basics → Blink

確定自己的序列埠是正確的!




## bme280

- 介紹
- 接線方法
- 程式執行
- 程式碼





• 溫度濕度壓力感測器

- 應用:
  - 關於乾燥或高溫的警告
  - 控製暖氣,通風,空調(HVAC)
  - 天氣預報
  - 家庭自動化控制




感測晶片





## 3 BME280程式執行

- 1. 打開程式碼 TestCode\_BME280.ino
- 2. 檔案→偏好設定→輸入草稿馬簿位置



檔案 編輯 草稿碼 工具 說明



3. 上傳至 LinKlt7697

#### 4. 工具 > 序列埠監控視窗



## 監控視窗能看到溫度壓力高度 與濕度

```
<sup>∞</sup> COM5
  [! - SBME280 test
-- Default Test --
Temperature = 25.65 *C
Pressure = 1018.22 hPa
Approx. Altitude = -41.28 m
Humidity = 46.60 %
Temperature = 25.66 *C
Pressure = 1018.21 hPa
Approx. Altitude = -41.18 m
Humidity = 46.43 %
Temperature = 25.65 *C
Pressure = 1018.23 hPa
Approx. Altitude = -41.40 m
```

#include <Wire.h>

```
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>

void loop() {
    printValues();
    delay(delayTime);
}
```

#### #include

告知預處理器將指定檔案的內容包含在 指示詞出現的位置。

呼叫 printValues() 函式 等待 delayTime 毫秒後繼續動作,若 delayTime 為1000則是等待1秒。

## BME280程式碼

```
void printValues() {
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print (bme.readTemperature());
    Serial.println(" *C");
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
    Serial.println(" hPa");
    Serial.print("Approx. Altitude = ");
    Serial.print (bme.readAltitude (SEALEVELPRESSURE HPA))
    Serial.println(" m");
    Serial.print("Humidity = ");
    Serial.print(bme.readHumidity());
    Serial.println(" %");
    Serial.println();
```

自訂printValues()為Function, 這樣往後只要需要顯示 bme280的數據,只需呼叫此 函示即可。

Serial.print 在監控視窗中顯示若需顯示字元,需在字元外增加""。 Serial.println 顯示字元後換下一行。

呼叫bme函式中的Function


# Relay


- 介紹
- 接線方法
- 程式執行
- 程式碼

## 1 繼電器介紹


繼電器(Relay),是一種電子控制器件,是用較小的電流去控制較大電流的一種「自動開關」。故在電路中起著自動調節、安全保護、轉換電路等作用。







## 4 繼電器接線方式



\*繼電器需要螺絲起子才能安裝。

## 〕繼電器程式執行

### 打開 TestCode\_RelayBlink 檔案 → 上傳至 LinkIt7697



```
int Relay1 = 7;
int Relay2 = 6;
pinMode(Relay1, OUTPUT);
pinMode(Relay2, OUTPUT);
```

設定繼電器 IN1 與 IN2與開發板的 連接腳位,分別為 P6 與 P7。

設定 P6 與 P7 對開發板而言為 OUTPUT。

digitalWrite(Relay1, HIGH); digitalWrite(Relay2, LOW);

寫入該腳位輸出為高電壓或低電壓。

\*因 P7 腳位為內建 LED 的輸入腳位,故當 P7 腳位為 HIGH 時,開發 板上的 LED 會亮。

## 將 bme280 與 繼電器 社

- 目標
- 接線方法
- 程式執行
- **If** 判斷
- for 迴圈
- 程式碼

使用 bme280 與 繼電器,完成溫度控制。 當溫度小於 26°C 時,繼電器不亮燈; 當溫度介於 26~28°C 時,繼電器的 IN2 亮燈; 當溫度介於 28~30°C 時,繼電器的 IN1 亮燈; 當溫度高於 $30^{\circ}$ C,繼電器的IN1、IN2 皆亮燈。 並將顯示過後的等待秒數顯示出來。

Module: wrtnode

FCC ID: 2ALR4-WRTNODE7

(E she

GND→GND(下30)

VCC→3V3(<u></u> ±26)

DC+→5V(上27)


DC-→GND(上17)


IN1→P7(下19)

IN2→P6(下18)


SCL→P8(下20)

SDA→P9(下21)









### If 條件判斷

```
if(條件式一) {
   陳述一;
else if(條件式二) {
   陳述句二;
else if(條件式三) {
   陳述句三;
else {
   陳述句四;
```

If 顧名思義,就是"如果", 如果怎麼樣,就怎麼樣,

如果滿足條件一。就執行陳述。

else if 用在 if 的下面, 若不滿足條件一,且若滿足條件二,就執行陳述二。

else 用在以上條件皆不成立時,就執行 else 內的陳 沭。

活用判斷句,可以達到控制的效果。

```
if(bme.readTemperature() >= 30) // 當溫度高於28度,繼電器on
   digitalWrite(Relay1, HIGH);
   digitalWrite(Relay2, HIGH);
else if (bme.readTemperature() >= 28 && bme.readTemperature() < 30)
   digitalWrite(Relay1, HIGH);
   digitalWrite(Relay2, LOW);
    //digitalWrite(7, HIGH);
else if (bme.readTemperature() >= 26 && bme.readTemperature() < 28)
   digitalWrite(Relay1, LOW);
   digitalWrite(Relay2, HIGH);
    //digitalWrite(6, HIGH);
```

當溫度大於等於28°C, 且小於30°C時, Relay1 亮燈, Relay2 則不亮。

重複執行陳述式,直到條件變成 false。

```
for(i = 1; i <= delayTime; i++)
{
    Serial.print(i);
    delay(1000);
}</pre>
```

設定迴圈中的參數初始值。

設定執行此迴圈的條件,若不符合該條件,則跳出迴圈。

每次執行該迴圈一次,參數i會+1。

顯示數字i並等待一秒。

WIFI 連線

## 6 WIFI 連線

```
ConnectWithWPA | Arduino 1.8.13
檔案 編輯 草稿碼 工具 說明
   新增
            Ctrl+N
   開啟...
            Ctrl+O
   開啟最近
   草稿碼簿
                       > srl)
   範例
   關閉
            Ctrl+W
                            Linklt 7697的範例
                            .EEPROM
            Ctrl+S
   儲存
   另存新檔... Ctrl+Shift+S
                            .LBLE
                            .LFlash
   頁面設定 Ctrl+Shift+P
                            .LHTTPUpdate
   列印
            Ctrl+P
                            .LRemote
   偏好設定 Ctrl+Comma
                           .LRTC
                                                              SID (name)
                            .LTimer
            Ctrl+Q
                                                             ord
                           .LWatchDog
int status = WL ID
                           .LWiFi
                                                                  AccessPoint
                                                                  AccessPointDisconnect
                            .MCS
void setup() {
                                                                  ConnectNoEncryption
                            .Servo
                           .SoftwareSerial
                                                                  ConnectWithWEP
  //Initialize ser
                           Adafruit BMP183 Library
                                                                  ConnectWithWPA
  Serial.begin (960
                            Adafruit NeoPixel
                                                                  ScanNetworks
  while (!Serial)
                           ADXL345 Library for BlockDuino
                                                                  SimpleWebServerWiFi
     ; // wait for
                            Grove IMU 10DOF
                                                                  TLSClient
                            Grove LED Bar
                                                                  WiFiChatServer
                            Grove OLED Display 128x64
                                                                  WiFiUdpNtpClient
   // attempt to co
                           Grove OLED Display 96X96
                                                                  WiFiUdpSendReceiveString
  while (status !=
                            Grove Temperature And Humidity Sensor
                                                                  WiFiWebClient
                           HC-SR04P & Grove Ultrasonic Ranger
                                                                  WiFiWebClientRepeating
                                                                  WiFiWebServer
                            I2C LCD Module 1602
                           IR Remote
在C:\Users\user\App
                                                               LinkIt\hardware\linki
```

檔案 → 範例 → .LWiFi → ConnectWithWPA

## 6 WIFI 連線

```
#include <LWiFi.h>

char ssid[] = "yourNetwork";
char pass[] = "secretPassword";
int status = WL IDLE STATUS;

ssid:wifi 名稱
pass:wifi 密碼
```

## 工具 → 序列埠監控視窗

[! !Attempting to connect to WPA SSID: METL-105

You're connected to the networkSSID: METL-105

BSSID: 1C:87:2C:C8:BD:38

signal strength (RSSI):-55

Encryption Type:9

IP Address: 192.168.1.103

192.168.1.103

MAC address: 9C:65:F9:38:5B:CD

若出現此字串表示 成功連線!

IBP 介紹 與

- 介紹
- 使用



# 智慧生物感測共通平台 Intelligent Biosensing Platform

IBP (Intelligent Biosensing Platform),智慧生物感測共通平台,可以將數據存放在雲端,需要時於雲端進行複雜運算,並且可以將數據以圖表方式呈現,也可以下載成 CSV 檔。

網址: http://ibp.bime.ntu.edu.tw/login?logout

## 7 IBP 網站介紹

IBP 帳號:houzeyu

IBP 密碼: 20210729



刁IBP 網站使用

點選場域狀態中的電電實驗室。



## 7 IBP 網站使用



### 區域狀態

### ■ 電電實驗室 (307)


#### bme280上課用

溫度:25.95℃

濕度:47.4%

壓力:1018.38 hPa

最後更新:7天前



點選區域狀態中的 Add a Module。

## 7 IBP網站使用

## 新增你的名稱與代號。(確定後無法更改)



## TIBP 網站使用

新增模組後點選該模組進入,點選新增感測器。



## IBP 網站使用

在新增感測器中,新增名稱、資料代碼、類型、單位。

新增感測器							
場域名稱		區域名稱			模組名	稱	
台灣大學生物產業機電工程		電電實驗室			bme	280上課用	
名稱	資料代碼		類型			單位	
			數字		~		
温度 濕度 壓力		T H P	<del>[</del>	數字 數字 數字 數字			度C % hPa

\*此處請照著 PPT 上輸入,程式碼才跑得出來。

## 刁 IBP 網站使用



bme280


- 目標
- 接線方法
- 程式執行
- 上傳協議介紹

學習將用 bme280 感測到的數據資料,

包含温度、濕度、壓力,

上傳至雲端網站,

並建立自己的數據後台。



## 打開 TestCode\_Readbme280\_uploadIBP\_linkit7697.ino檔案

TestCode_Readbme280_uploadIBP_linkit7	2021/3/14 上午 12:46	Arduino file
UTC_Converter.cpp	2020/2/11 下午 03:29	C++ Source file
■ UTC_Converter.h	2020/2/11 下午 03:53	C++ Header file

1. 修改 WiFi 的 ssid、pass。

### 2. 修改 MQTT 的 TOPIC 設定。

```
********
  MQTT連IBP 用的設定
PubSubClient upload(client);
#define SERVER IP "ibp.bime.ntu.edu.tw" //IBP網址
                              //通訊連接埠
#define SERVER PORT 1883
#define USERNAME
#define PASSWORD ""
#define CLIENT ID "GAIA RD 72956799"
#define TOPIC "UDMP/631/307/0330/DATA"
```

## 8 程式執行

#### HTTP 上傳JSON資料 URL:

http://ibp.bime.ntu.edu.tw/rest/sensorDataLogs/631/307/0330

#### HTTP 上傳圖片檔案 URL:

http://ibp.bime.ntu.edu.tw/rest/sensorDataLogs/631/307/0330/[資料代號]/file

#### HTTP 上傳影片或音訊檔案 URL:

http://ibp.bime.ntu.edu.tw/rest/sensor/uploadFile/631/307/0330/[資料代號]

#### **MQTT Broker Name:**

ibp.bime.ntu.edu.tw

#### MQTT 資料 Topic:

UDMP/631/307/0330/DATA

#### MQTT 檔案 Topic:

UDMP/631/307/0330/[資料代號]/FILE

## 將 MQTT 資料 Topic 複製 起來,回去修改程式碼。

## 3 程式執行


名稱	資料代號	資料類型	紀錄用途	最後接收值	資料單位
溫度	Т	數字	其他	25.95	°C
濕度	Н	數字	其他	47.4	%
壓力	Р	數字	其他	1018.38	hPa

#	時間	內容
1	2021-03-14 00:55:22	{"H":47.4,"P":1018.38,"T":25.95}
2	2021-03-14 00:55:12	{"H":49,"P":1018.37,"T":25.94}
3	2021-03-14 00:55:02	{"H":50.1,"P":1018.4,"T":25.95}
4	2021-03-14 00:54:52	{"H":51,"P":1018.4,"T":25.91}
5	2021-03-14 00:54:42	{"H":49.1,"P":1018.38,"T":25.88}
6	2021-03-14 00:54:31	{"H":50.2,"P":1018.37,"T":25.91}
7	2021-03-14 00:54:21	{"H":50.51,"P":1018.38,"T":25.9}
8	2021-03-14 00:54:11	{"H":50.68,"P":1018.38,"T":25.89}
9	2021-03-14 00:54:01	{"H":50.6,"P":1018.42,"T":25.89}
10	2021-03-14 00:53:51	{"H":50.59,"P":1018.44,"T":25.89}

修改完程式,上傳至 LinkIt 7697, 上傳完成後,可以去 IBP 上自己的 感測模組中觀察上傳數據。

### MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)


- 資料傳遞的橋梁
- 訊息代理(message broker)用於接收來 自客戶端的訊息並轉發至目標客戶端。
- 資訊的傳輸是通過主題(topic)管理的




## 應用介紹


- 小型氣象站
- 酒精自動噴頭
- 自動平衡機器人


## 小型氣象站




## 小型氣象站







## 小型氣象站






## 酒精自動噴頭









## 酒精自動噴頭





## 自動平衡機器人













## 自動平衡機器人

