

Per la guida SolarEdge Energy Bank - Gestione delle emergenze, compresi i numeri di telefono di emergenza, scansionare il codice QR:



Supporto e Contatti

In caso di problemi tecnici con i prodotti SolarEdge, visitare il seguente indirizzo per le opzioni di contatto:

https://www.solaredge.com/it/service/support

© SolarEdge Technologies, Ltd. Tutti i diritti riservati. Versione: 1.2, settembre 2021 Con riserva di modifiche senza preavviso

solaredge


Guida all'installazione e al funzionamento

Versione v. 1.2

SolarEdge **Energy Bank**

compatibile con gli inverter SolarEdge

Contenuto della confezione









Staffa di montaggio










Questo simbolo sul prodotto o nella documentazione di accompagnamento indica un pericolo. Richiama l'attenzione su una procedura che, se non viene eseguita correttamente o rispettata, può provocare lesioni anche fatali. Non ignorare i messaggi di avvertenza finché le condizioni indicate non siano state perfettamente comprese e rispettate.



Prima di installare o utilizzare la SolarEdge Energy Bank (di seguito "batteria"), leggere le istruzioni di sicurezza e gestione sul retro di questa pagina.




Installare l'estintore

- Usare le pinze a becchi lunghi per raddrizzare e rimuovere il perno di sicurezza.
- Rimuovere l'adesivo che copre il foro di servizio dell'estintore.
- Inserire con cautela l'estintore nel foro di servizio.
- Fissare l'estintore con sette viti a brugola (in dotazione).



Personale e strumenti necessari




Posizionamento della batteria sulla staffa di montaggio

- Sollevare la batteria all'altezza della staffa di montaggio.
- Appendere la batteria alla staffa di montaggio, tenendola per le maniglie.
- Fissarla utilizzando una vite della staffa di montaggio (fornita) su ogni lato. Applicare una coppia di 42 inlb/4,7N*m.

Preparare i cavi


- Montare il supporto per la canalina.
- Far passare i cavi CC e il cavo di messa a terra attraverso il supporto per la canalina sul fondo della
- Collegare il cavo di messa a terra al terminale di messa a terra con una coppia di 66 in*lb/7,5 N*m.
- Crimpare i cavi CC ai connettori MC4 (forniti) e stringere i pressacavi MC4 con una coppia di 30 in*lb/3,4N*m.



Installazione della staffa di montaggio

Quando si sceglie il luogo di installazione:

- Mantenere una distanza minima di 8 in/20 cm da altri oggetti.
- Assicurarsi che la distanza dall'inverter sia inferiore a 164 ft/50 m.
- Assicurarsi che la superficie di installazione sostenga il peso della batteria (267 lb/121 kg).
 - Mettere la staffa in bolla.
 - Segnare due punti di foratura. Utilizzare la coppia di fori interni o esterni. Se necessario, è possibile utilizzare i fori supplementari
- Praticare i fori nella superficie di installazione.
- Installare la staffa di montaggio e fissarla con le viti.




ATTENZIONE!

Trasporto della batteria

Avvitare tutte e QUATTRO le maniglie al telaio della

Assicurarsi di avvitare le maniglie fino in fondo.




Non utilizzare una maniglia piegata, incrinata o danneggiata in altro modo.



- Posizionare la batteria in posizione verticale su un carrello e fissarla con delle cinghie.
 - Attenzione!

Appoggiare la batteria solo sulla protezione di

Trasportare la batteria al luogo di installazione.




Connessione all'inverter

- Assicurarsi che l'inverter sia spento.
- Collegare i cavi CC agli ingressi CC+ e CC-. Attenersi
- Installare il plug in per SolarEdge Energy Net e l'antenna V. la guida all'installazione:
- Collegare i cavi all'inverter. V. la nota applicativa Collegamento e Configurazione.








Collegamento di eventuali batterie aggiuntive (opzionale)

- . Assicurarsi che tutte le batterie siano correttamente messe a terra utilizzando il terminale di messa a terra.
- .. Collegare i connettori di derivazione agli ingressi CC
- Collegare i cavi CC provenienti dall'inverter e dalla batteria successiva ai connettori di derivazione.

 Collegare i cavi tra le batterie, come descritto sopra.



Accensione e operazioni associate

- Per accendere la batteria e farla funzionare, accendere l'interruttore del circuito CC.
- Per associarla all'inverter, spostare il selettore ON/OFF/P della batteria su P per 2 secondi e poi rilasciarlo.

ATTENZIONE!

Per spegnere la batteria in caso di emergenza: Spegnere il selettore ON/OFF/P dell'inverter e l'interruttore del circuito CC.

LED indicatori



ISTRUZIONI DI SICUREZZA E GESTIONE

Leggere interamente questo documento prima di installare o utilizzare la SolarEdge Energy Bank (di seguito "batteria"). L'inosservanza di questa indicazione o di una qualsiasi delle istruzioni o avvertenze contenute in questo documento può provocare scosse elettriche, lesioni gravi o morte oppure può danneggiare la batteria e altre proprietà.

Non gettare questo documento! Dopo l'installazione, conservarlo accanto alla batteria per riferimento futuro!

Installazione

- Installare la batteria secondo i codici e gli standard nazionali e locali e in luoghi conformi ai codici e agli standard edili
- L'installazione della batteria deve essere effettuata solo da elettricisti qualificati che siano stati addestrati allo svolgimento
- La batteria è pesante. Rispettare le norme locali per la movimentazione dei materiali e il sollevamento di carichi pesanti, quando si installano apparecchiature pesanti.
- Non installare la batteria in spazi abitabili, comprese le camere da letto.
- Assicurarsi che la superficie di montaggio possa sostenere il peso totale della batteria e della staffa di montaggio.
- Non installare la batteria se è caduta, è stata schiacciata o presenta segni di danni fisici.
- Quando la batteria viene installata in un ambiente residenziale, i dispositivi di rilevamento e protezione antincendio devono essere installati in conformità alle norme locali in materia di edilizia e antincendio.
- Non installare la batteria vicino ad apparecchiature di riscaldamento, fonti di innesco o fiamme vive.
- Installare la batteria solo su superfici non combustibili e sotto soffitti, sporgenze o gronde non combustibili.
- Non installare la batteria in prossimità di contatori del gas, valvole, regolatori, linee o apparecchi a gas. Seguire le norme locali. In ogni caso, una distanza di 2 m/6 ft o più è altamente raccomandata. Una batteria guasta può incendiare gas infiammabili con conseguenti danni alla proprietà, lesioni gravi o morte.
- Evitare di installare la batteria alla luce diretta del sole
- Installare la batteria in una posizione protetta da allagamenti.
- Non installare la batteria in prossimità di fonti d'acqua, inclusi pluviali, irrigatori o rubinetti.
- Quando si installa la batteria in un garage o vicino a veicoli, tenerla fuori dal percorso di guida. Se possibile, installare la batteria su una parete laterale e/o sopra l'altezza dei paraurti dei veicoli.
- Prima di iniziare il cablaggio, assicurarsi che la batteria sia spenta. Inoltre, assicurarsi che l'interruttore di sicurezza CC di tutti gli inverter dell'impianto fotovoltaico sia spento.

Operazione

- La batteria contiene celle ricaricabili agli ioni di litio che sono potenzialmente pericolose e possono presentare un grave rischio di incendio, lesioni e/o danni alla proprietà se danneggiate, difettose o utilizzate impropriamente.
- Le batterie agli ioni di litio e i prodotti che contengono ioni di litio possono esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui triossido di antimonio, ossido di nichel cobalto litio e nichel, che secondo le informazioni in possesso dello Stato della California possono causare cancro e malformazioni alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
- In caso di perdita di elettroliti dalla batteria, evitare di venirvi a contatto e seguire le istruzioni contenute nella Guida SolarEdge Energy Bank - Gestione delle emergenze.

Conformità FCC ed emissioni

La batteria è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle regole FCC negli Stati Uniti, e delle normative locali in altri paesi.

La batteria contiene FCC ID: 2AGPT-ENET, IC: 20916-ENET.

Questi limiti sono stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze in un'installazione residenziale. La batteria genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni di SolarEdge, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se la batteria dovesse causare interferenze alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendola e accendendola, si consiglia di provare a risolvere i problemi di interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra la batteria e il ricevitore.
- Consultare l'installatore o un tecnico esperto in radio/TV per ricevere assistenza.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da SolarEdge potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare la batteria per motivi di conformità




Configurazione dell'installazione

- 1 Avvia SetAnn
- 2. Scansionare il codice QR presente sull'inverter.
- 3. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Per le impostazioni post-installazione, v. la nota applicativa Collegamento e Configurazione.

Il funzionamento della batteria è gestito dall'inverter SolarEdge collegato alla batteria.





Montaggio del coperchio decorativo

- 1. Rimuovere la protezione in gomma.
- Montare il coperchio decorativo. Assicurarsi che il coperchio si agganci al telaio della batteria, dove mostrato.
- 3. Fissare il coperchio con due viti (in dotazione).

- Usare la batteria solo come indicato in questo documento.
- Non usare la batteria se è difettosa, appare incrinata, rotta o danneggiata in altro modo o non funziona.
- La batteria e i suoi componenti non sono riparabili dall'utente.
- Non tentare di aprire, smontare, riparare, manomettere o modificare la batteria. Le celle della batteria non sono sostituibili.
- Non utilizzare la batteria a temperature ambientali superiori a 50°C/122°F o inferiori a -10°C/14°F.
- Non esporre la batteria o i suoi componenti a fiamme dirette.
- Non conservare liquidi o gas infiammabili nella stessa stanza in cui si trova la batteria. Quando la batteria è
 installata all'aperto, tenere qualsiasi liquido o gas infiammabile a una distanza di almeno 15 m/50 ft dalla batteria.
- Non collocare alcun oggetto combustibile a meno di 2,5 m/8 ft dalla batteria.
- Se la batteria prende fuoco o se scoppia un incendio vicino alla batteria, chiamare immediatamente i vigili del fuoco e seguire le istruzioni contenute nella Guida SolarEdge Energy Bank - Gestione delle emergenze.
- La batteria può essere soggetta a riaccensioni dopo l'estinzione. Usare cautela e seguire le istruzioni per le emergenze.
- Non immergere la batteria o i suoi componenti in acqua o altri liquidi.
- Tensione di carica e scarica: 350-450 Vdc.
- L'utilizzo della batteria a temperature al di fuori dell'intervallo specificato potrebbe causarle danni.
- Non utilizzare solventi per pulire la batteria e non esporla a sostanze chimiche o vapori infiammabili o aggressivi. Non usare fluidi, parti o accessori diversi da quelli specificati in questa guida, incluso l'uso di parti o accessori non
- Non usare fluidi, parti o accessori diversi da quelli specificati in questa guida, incluso l'uso di parti o accessori non originali SolarEdge o parti o accessori non acquistati direttamente da SolarEdge o da una parte certificata SolarEdge.
- Dopo l'installazione, non mettere la batteria in condizioni di stoccaggio per più di un (1) mese né permettere che l'alimentazione della batteria venga interrotta per più di un (1) mese.
- Non verniciare alcuna parte della batteria, compresi i componenti interni o esterni come il guscio esterno o l'involucro.
- Assicurarsi che non si accumuli neve intorno alla batteria.
- Una batteria non funzionante deve essere maneggiata con cautela. È possibile che non si conoscano lo stato di carica della batteria e il rischio di sfiato. Contattare SolarEdge per assistenza.
- Non tentare di rimuovere o trasportare una batteria danneggiata o non funzionante. Contattare SolarEdge o il proprio installatore certificato SolarEdge per assistenza.

Questo simbolo sul prodotto significa: Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici generici. Consultare le normative locali per le istruzioni sul corretto smaltimento.