
+5V
R9
LDR top-left
LDR_TL
R13
10k
GND
+5V
R10
LDR top-right
LDR_TR
R14
10k
GND
+5V
R11
LDR bottom-left
LDR_BL
R15
10k
GND
+5V
R12
LDR bottom-right
LDR_BR
R16
10k
GND


U2
D1/TX
D0/RX
RST
GND
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
VIN
GND
RST
5V
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
AREF
3V3
D13
GND
+5V
MOVING
LDR_BR
LDR_BL
LDR_TR
LDR_TL
SERVO_PAN
SERVO_TILT
Arduino Nano


M5
SERVO_PAN
PWM
+5V
+5V
GND
GND
MG90S pan


M6
SERVO_TILT
PWM
+5V
+5V
GND
GND
MG90S tilt