# Characteristics of Signals & Systems


HuStar


2020.07.

이성윤

### SISO vs. MIMO

- SISO
  - $x(t) \rightarrow y(t)$
  - 하나의 입력과 하나의 출력으로 구성된 시스템
  - 일반적으로 시스템은 MIMO이지만, 관심있는 값을 입력, 출력으로 제한하여 SISO로 생각
    - 모터의 경우 [전압&전류 → 각도&각속도&토크]이지만 [전압→각도]로 단순화 가능







입력이 전압, 출력이 전류인 전기회로 RLC 시스템 (2차미분방정식)

입력이 유량, 출력이 높이인 유체 시스템 (1차미분방정식)

## SISO vs. MIMO


- MIMO
  - $\vec{x}(t) \rightarrow \vec{y}(t)$
  - 다중 입력과 다중 출력으로 구성된 시스템






- CT(continuous time)
  - $\vec{u}(t) \rightarrow \vec{y}(t)$
  - 연속시간 신호: 대부분의 아날로그 신호
- DT(discrete time)
  - $\vec{u}(kT_S) \rightarrow \vec{y}(kT_S)$  or  $\vec{u}[k] \rightarrow \vec{y}[k]$
  - 이산시간 신호: 특정 시간 간격으로 샘플링한 신호
  - 여기서 이산시간 사이의 간격을 뜻하는  $T_s$ 는 sampling time이라고 하고  $T_s \to 0$ 이면 DT  $\rightarrow$  CT
  - $f_s = \frac{1}{T_s}$ , sampling time의 역수는 sampling frequency로 1초당 샘플 개수를 뜻함

- Digital
  - 이산시간 신호를 입출력하며 양자화된 신호를 출력하는 시스템
- CT(아날로그) → DT(샘플링) → Digital(샘플링&양자화)



• Nyquist 주파수 범위



- DT는 같은 샘플에서도 다른 주파수 파형이 겹쳐서 인식될 수 있음 → aliasing(위신호현상)
- 따라서 샘플링 주파수는 계측하는 신호의 가장 빠른 주파수의 적어도 2배는 되어야함

Resolution(ADC)

$$N \ bit \ resolution = 2^N \\ ADC \ level \ (Least \ Significant \ Bit) = \frac{full \ scale(maximum \ amplitude)}{2^N} \rightarrow sensitivity$$

- 0과 1의 조합으로 계측하는 물리량을 이산으로 표현 (Analog-Digital Conversion)
- 비트가 높을수록 물리량을 더 정밀하게 계측할 수 있음

Voltage	~0.625	~1.250	~1.875	~2.500	~3.125	~3.750	~4.375	~5.000
3-bit ADC	000	001	010	011	100	101	110	111

# Memoryless vs. Causal vs. Non-causal

#### Memoryless

- y(t) = au(t)
- 출력이 현재 입력에만 영향을 받는 시스템

#### Causal

- $y(t) = au(t) + bu(t t_i)$
- 출력이 현재, 과거 입력에 영향을 받는 시스템

#### Non-causal

- $y(t) = au(t) + bu(t t_i) cu(t + t_j)$
- 출력이 현재, 과거, 미래 입력에 영향을 받는 시스템

## Linear vs. Non-linear

$$u_i(t) \rightarrow y_i(t), \qquad t \ge t_0$$

Additivity

$$u_1(t) + u_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t), \qquad t \ge t_0$$


Homogeneity

$$au_i(t) \rightarrow ay_i(t), \qquad t \ge t_0$$

Linear = Additivity + Homogeneity → Superposition

$$a_1u_1(t) + a_2u_2(t) \rightarrow a_1y_1(t) + a_2y_2(t), \qquad t \ge t_0$$


## Linear vs. Non-linear





 선형시스템의 특성을 이용하여 전압원과 전류원을 분리하여 해결 할 수 있음

# Linear vs. Non-linear

- Non-linear(비선형) 요소
  - Dead-zone
  - Saturation
  - Hysteresis
  - Backlash
  - Friction
  - Quantization








•

# Time-invariant vs. Time-variant

$$u_i(t) \to y_i(t), \qquad t \ge t_0$$

- Time-invariant
  - 입력에 따른 출력이 시간에 관계없이 같은 시스템  $u_i(t-t_1) \to y_i(t), \quad t \ge t_0$



## Linear Time-invariant

- 대부분의 시스템은 LTI에 가까운 특성을 갖거나, 특정 작동 범위 내에서 LTI처럼 모델링 할 수 있음
- LTI 시스템은 입력-출력 한 응답만 알고 있으면 모든 형태의 입력에 대한 출력을 계산할 수 있음
- 입력-출력 조합만으로 시스 템을 모델링하는 방법이 black box modeling

