



1250

Causa

La cubierta frontal está cerrada.

Acción

Abra la portada para reanudar la impresión.