

Causa

Si la luz del depósito de tinta parpadea, es posible que se haya agotado la tinta.

Acción

Se recomienda sustituir el depósito de tinta.

Si la impresión está en curso y desea continuar, pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora con el cartucho de tinta instalado. A continuación, podrá continuar imprimiendo. Se recomienda reemplazar el cartucho de tinta después de imprimir. Si se continúa imprimiendo sin tinta, la impresora podría dañarse.

»» Nota

- Si varias luces indicadoras de tinta parpadean en rojo, compruebe el estado de cada depósito de tinta.