

Causa

No se puede imprimir con la configuración de impresión actual.

Acción

Pulse el botón **REANUDAR/CANCELAR** de la impresora para cancelar la impresión.

A continuación, cambie la configuración de impresión e imprima de nuevo.