


Causa

Se ha producido un error en la impresora.

Acción

Retire el material protector, apague la impresora y vuelva a encenderla.



Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el centro de servicio.