
## Modulación de Ancho de Pulso (PWM)

## **PWM**

La señal PWM (Pulse Width Modulation, Modulación de Ancho de Pulso) es una señal que utiliza el microcontrolador para generar una señal continua sobre el proceso a controlar.


## Ciclo de trabajo

El ciclo de trabajo, a veces denominado "factor de trabajo", se expresa como un porcentaje del tiempo de activación. Por ejemplo, un ciclo de trabajo del 10% es una señal que se encuentra activada el 10% del tiempo y desactivada el otro 90%.




## Simulacion en Multisim

Señales cuadradas solicitadas:



Para simular las señales cuadradas solicitadas deben seguirse los siguientes pasos:

1. Seleccionar el modo de onda cuadrada en el generador de funciones Agilent



1. Especificar la frecuencia a partir de la expresión

 $\$  \omega = 5\pi \frac{kRads}{s}\$\$

Siendo \$\omega\$ la frecuencia angular en kilo radianes y conociendo que

 $\frac{2 \pi^2 f}{T} \ f = \frac{1}{T}$ 

por tanto

 $$5\pi = \frac{2\pi}{T}$ 

 $frac{5\pi}{2\pi} = \frac{1}{T}$ 

 $\frac{5\concel{\pii}}{2\concel{\pii}} = f$ 

\$\$\boxed{Frecuencia \rarr 2.5kHz = f}\$\$



2. Calcular el periodo de la señal

\$\$f = 2.5kHz = 2500Hz\$\$

 $T = \frac{1}{f}$ 

 $T = \frac{1}{2500Hz}$ 

 $\$\$  \boxed{Periodo \rarr T = 0.0004s = 400\mu s} \\$\$


3. Establecer el \$V\_{pp}\$ en el generador

A partir de las figuras proporcionadas de las señales solicitadas, podemos identificar que la amplitud es de 2V o, lo que es lo mismo, un voltaje pico a pico de  $V_{pp} = 4V$ .



4. Ajustar las escalas de voltaje y tiempo en el osciloscopio

En este caso se emplearon divisiones de 2V para la escala del voltaje y, a su vez, se emplearon divisiones de 100\$\mu\$s para la escala del tiempo.



5. Ajustar el ciclo de trabajo

Para ajustar el ciclo de trabajo se debe presionar el botón Shift del generador de funciones y posteriormente el botón Offset, mismo que cuenta con leyenda de % Duty.

