

VERSIÓN 0.1

11/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

PESCA DE ALAMBRE

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Andres Belizón	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos para recuperar en superficie el alambre de Slickline que quedó en pesca en un pozo.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Montar el Equipo de Control de Presión (PCE) Según PO-SN-02 Servicio de Slick Line.
- 4.2 Asegurar que la longitud total del Tren de Herramientas en pesca, sumado al Tren de Herramientas que se baja, sea menor a la longitud total de Lubricadores montados. Tener en cuenta que las Tijeras estarán abiertas.
- 4.3 Armar Tren de Herramientas de la medida apropiada a la tubería en donde se operará con: Rope Socket + Barra de carga 5' + Barra de carga 3' + Tijera mecánica 20" (Tubular en caso de estar disponible en el equipo) + Bloque de Impresión para constatar punta de pesca. Recuperar en superficie y analizar marcas.
- 4.4 Armar el Tren de herramientas: Rope Socket + Barra de carga 5' + Barra de carga 3' + Tijera mecánica de 20" + Blind Box. Maniobrar golpeando hacia abajo para formar un bollo de alambre.
- 4.5 Intentar la pesca con Pescador Arpón (Wireline Grab). Armar el tren de herramientas: Rope Socket + Barra de carga 5' + Barra de carga 3' + Tijera mecánica de 20" + Pescador JU + Rope Socket + Arpón.
- 4.6 Al asegurarse que el alambre ha sido pescado, se deberá subir lentamente hasta que ingrese al Lubricador. Cerrar la B.O.P., descomprimir la presión del Lubricador.
- 4.7 Elevar el Lubricador y colocar el Prensa de Alambre.
- 4.8 Desmontar el Tren de herramientas. Dejar solamente el Rope Socket y agregar Bajante tipo "A" de Collar Stop. Enhebrar la punta del alambre en el agujero transversal del Bajante.
- 4.9 Montar el Lubricador, ecualizar presiones a través del ecualizador de la B.O.P.
- 4.10 Abrir la B.O.P. y levantar hasta hacer tope en el Stuffing Box.
- 4.11 Repetir ésta operación hasta lograr sacar una sola hebra y de largo suficiente como para anudar al tramo de alambre que tiene el tambor. Instalar la Polea de reenvío o el Stuffing box sobre tramo corto o sobre la B.O.P. y seguir recuperando el alambre de pesca con el tambor.
- 4.12 En el caso de no poder recuperar alambre una vez pescado, siguiendo las maniobras arriba descriptas, mantener tensado el mismo. Enhebrar el Cortador de alambre Go Devil y soltarlo hasta que alcance al Rope Socket del Tren de Herramientas que forma parte de la pesca. En caso de no conseguir el Cortador Limar (Flopetrol), enhebrar un Centralizador de 2' y largarlo desde boca de pozo. Enhebrar Cortador de Alambre y largarlo desde boca de pozo, según el procedimiento POSN02-A6 Corte de Alambre con Cortador Tipo Go Devil. Recuperar alambre siguiendo las maniobras arriba descriptas.

5.0 Responsabilidades

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-A16 Pesca de alambre.</i>	<i>Para su aplicación.</i>
<i>POSN02-A16 Pesca de alambre.</i>	<i>Revisión periódica.</i>