cyber/component

Component 介绍

- component 是 cyber 为了帮助我们特意实现的类
- component 加载的时候会自动帮我们创建一个 node 通过 node 来订阅和发布对应消息 每个 component 有且只能对应一个 node
- component 对用户提供两个接口 Init() 和 Proc() 用户在 Init() 中进行初始化 在 Proc() 中接受 Topic 执行具体的算法 对用户隐藏的部分包括 component 的 Initialize() 初始化 以及 Process() 调用执行
- component 还可以动态的加载和卸载 也可以对应到在 dreamviewer 上动态的打开关系模块

Component 工作流程

- 通过继承 cyber::Component 用户自定义一个模块 并且实现 Init() 和 Proc() 函数 编译生成 .so 文件
- 通过 classloader 加载 component 模块到内存 创建 component 对象 调用 Initialize() 初始化 (Initialize 中会调用 Init)
- 创建协程任务 并且注册 Process() 回调 当数据到来的时候 唤醒对象的协程任务执行 Process() 处理数据 (Process() 会调用 Proc)
- component 帮助用户把初始化和数据收发的流程进行封装 减少用户的工作量 component 封 装了整个数据的收发流程 component 本身并不是一个单独的一个线程执行 模块的初始化都 在主线程中执行 而具体的任务则是在协程池中执行

cyber 入口

- cyber 入口在 cyber/mainboard/http://mainboard.cc 中
- 主函数会先进行 cyber 的初始化 然后启动 cyber 模块 然后运行 一直等到系统结束

```
int main(int argc, char** argv) {
 // parse the argument
 // 解析参数
 ModuleArgument module args;
 module args.ParseArgument(argc, argv);
 // initialize cyber
 // 初始化 cyber
 apollo::cyber::Init(argv[0]);
 // start module
 // 运行模块 启动 cyber 模块
 ModuleController controller(module_args);
 if (!controller.Init()) {
   controller.Clear();
   AERROR << "module start error.";
   return -1;
 // 等待 cyber 关闭
```

```
apollo::cyber::WaitForShutdown();

// 卸载模块
controller.Clear();
AINFO << "exit mainboard.";

return 0;
}
```

component 动态加载

- cyber 函数在 ModuleController::Init() 进行加载 具体的加载过程在 ModuleController::LoadModule 中
- 模块首先通过 classloader 加载到内存 然后创建对象 并且调用模块的初始化方法
- **component** 中每个模块都设计为可以动态加载和卸载 可以实时在线的开启和关闭模块 实现的方式是通过 **classloader** 来进行动态的加载动态库

```
bool ModuleController::LoadModule(const DagConfig& dag_config) {
 const std::string work_root = common::WorkRoot();
 for (auto module_config : dag_config.module_config()) {
   std::string load_path;
   if (module_config.module_library().front() == '/') {
     load_path = module_config.module_library();
   } else {
     load_path =
         common::GetAbsolutePath(work_root, module_config.module_library());
   }
   if (!common::PathExists(load_path)) {
     AERROR << "Path does not exist: " << load_path;
     return false;
   }
   // 加载动态库
   class loader manager .LoadLibrary(load path);
   // 加载消息触发模块
   for (auto& component : module_config.components()) {
     const std::string& class_name = component.class_name();
     // 创建对象
     std::shared_ptr<ComponentBase> base =
         class_loader_manager_.CreateClassObj<ComponentBase>(class_name);
     // 调用对象的 Initialize 方法
     if (base == nullptr || !base->Initialize(component.config())) {
       return false;
     component_list_.emplace_back(std::move(base));
    }
```

```
// 加载定时触发模块

for (auto& component : module_config.timer_components()) {
    // 创建对象
    const std::string& class_name = component.class_name();
    std::shared_ptr<ComponentBase> base =
        class_loader_manager_.CreateClassObj<ComponentBase>(class_name);

// 调用对象的 Initialize 方法
    if (base == nullptr || !base->Initialize(component.config())) {
        return false;
    }
    component_list_.emplace_back(std::move(base));
    }
}
return true;
}
```

部分函数功能解释

component

- component 一共有四个模板类 分别对应接受 0-3 个消息 这里主要分析 2 个消息的情况
- 创建 node 节点(一个 component 只能有一个 node 节点 之后用户可以用 node_ 在 init 中创建 reader 或 writer)
- 调用用户自定义的初始化函数 Init()(子类的 Init 方法)
- 创建 reader 订阅几个消息就创建几个 reader
- 创建回调函数 实际上执行用户定义算法 Proc() 函数
- 创建数据访问器 数据访问器的用途为接收数据(融合多个通道的数据) 唤醒对应的协程执行任务
- 创建协程任务绑定回调函数 并且绑定数据访问器到对应的协程任务 用于唤醒对应的任务

```
template <typename M0, typename M1>
bool Component<M0, M1, NullType, NullType>::Initialize(
   const ComponentConfig& config) {
 // 创建 Node
 node .reset(new Node(config.name()));
 LoadConfigFiles(config);
 if (config.readers_size() < 2) {</pre>
   AERROR << "Invalid config file: too few readers.";
   return false;
 }
 // 调用用户自定义初始化 Init()
 if (!Init()) {
   AERROR << "Component Init() failed.";
   return false;
 }
  bool is reality mode = GlobalData::Instance()->IsRealityMode();
```

```
ReaderConfig reader cfg;
  reader_cfg.channel_name = config.readers(1).channel();
  reader_cfg.qos_profile.CopyFrom(config.readers(1).qos_profile());
  reader_cfg.pending_queue_size = config.readers(1).pending_queue_size();
 // 创建 reader1
  auto reader1 = node_->template CreateReader<M1>(reader_cfg);
  reader_cfg.channel_name = config.readers(0).channel();
 reader_cfg.qos_profile.CopyFrom(config.readers(0).qos_profile());
  reader_cfg.pending_queue_size = config.readers(0).pending_queue_size();
  std::shared_ptr<Reader<M0>> reader0 = nullptr;
 // 创建 reader0
 if (cyber_likely(is_reality_mode)) {
    reader0 = node_->template CreateReader<M0>(reader_cfg);
 } else {
   std::weak_ptr<Component<M0, M1>> self =
       std::dynamic_pointer_cast<Component<M0, M1>>(shared_from_this());
   auto blocker1 = blocker::BlockerManager::Instance()->GetBlocker<M1>(
       config.readers(1).channel());
   auto func = [self, blocker1](const std::shared_ptr<M0>& msg0) {
     auto ptr = self.lock();
     if (ptr) {
       if (!blocker1->IsPublishedEmpty()) {
         auto msg1 = blocker1->GetLatestPublishedPtr();
         ptr->Process(msg0, msg1);
     } else {
       AERROR << "Component object has been destroyed.";
     }
   };
    reader0 = node_->template CreateReader<M0>(reader_cfg, func);
 if (reader0 == nullptr || reader1 == nullptr) {
   AERROR << "Component create reader failed.";
   return false;
  readers_.push_back(std::move(reader0));
  readers_.push_back(std::move(reader1));
 if (cyber_unlikely(!is_reality_mode)) {
   return true;
 auto sched = scheduler::Instance();
 // 创建回调 回调执行 Proc()
  std::weak_ptr<Component<M0, M1>> self = std::dynamic_pointer_cast<Component<M0, M1>>
(shared_from_this());
```

```
auto func = [self](const std::shared_ptr<M0>& msg0, const std::shared_ptr<M1>& msg1)
{
   auto ptr = self.lock();
   if (ptr) {
     ptr->Process(msg0, msg1);
   } else {
     AERROR << "Component object has been destroyed.";
 };
 std::vector<data::VisitorConfig> config_list;
 for (auto& reader : readers_) {
   config_list.emplace_back(reader->ChannelId(), reader->PendingQueueSize());
 // 创建数据访问器
 auto dv = std::make_shared<data::DataVisitor<M0, M1>>(config_list);
 // 创建协程 协程绑定回调 func(执行Proc)
 // 数据访问器 dv 在收到订阅数据之后 唤醒绑定的协程执行任务 任务执行完成之后继续休眠
 croutine::RoutineFactory factory = croutine::CreateRoutineFactory<M0, M1>(func, dv);
 return sched->CreateTask(factory, node_->Name());
```

创建协程

• 创建协程对应上诉代码中的

```
croutine::RoutineFactory factory = croutine::CreateRoutineFactory<M0, M1>(func, dv);
```

- 协程通过工厂模式创建 里面包含一个回调函数和一个 dv (数据访问器)
- 该方法在 cyber/croutine/routine factory.h 中
- 工厂中设置 DataVisitor
- 工厂中创建设置协程执行函数 回调包括三个步骤 -> 从 DataVisitor 中获取数据 -> 执行 回调函数 -> 继续休眠

```
// 从 DataVisitor 中获取数据

if (dv->TryFetch(msg0, msg1)) {

    // 执行回调函数
    f(msg0, msg1);

    // 继续休眠
    CRoutine::Yield(RoutineState::READY);
} else {

    CRoutine::Yield();
}
};
return factory;
}
```

创建调度任务

• 创建调度任务是在过程 Component::Initialize 中完成

```
sched->CreateTask(factory, node_->Name());
```

• 如何在 Sheduler 中创建任务

```
bool Scheduler::CreateTask(std::function<void()>&& func,
                          const std::string& name,
                          std::shared_ptr<DataVisitorBase> visitor) {
 if (cyber_unlikely(stop_.load())) {
   ADEBUG << "scheduler is stoped, cannot create task!";
   return false;
 // 根据名称创建任务 ID
 auto task_id = GlobalData::RegisterTaskName(name);
 auto cr = std::make_shared<CRoutine>(func);
 cr->set_id(task_id);
 cr->set name(name);
 AINFO << "create croutine: " << name;
 // 分发协程任务
 if (!DispatchTask(cr)) {
   return false;
 }
 // 注册 Notify 唤醒任务
 if (visitor != nullptr) {
   visitor->RegisterNotifyCallback([this, task_id]() {
     if (cyber_unlikely(stop_.load())) {
       return;
     this->NotifyProcessor(task id);
```

```
});
}
return true;
}
```

TimerComponent 对象

- 实际上 Component 分为两类 -> 一类是上面介绍的消息驱动的 Component -> 第二类是定时 调用的 TimerComponent
- 定时调度模块没有绑定消息收发 需要用户自己创建 reader 来读取消息 如果需要读取多个消息 可以创建多个 reader
- 执行流程大致为 -> 创建 Node -> 调用用户自定义初始化函数 -> 创建定时器 定时调用 Proc() 函数

```
bool TimerComponent::Initialize(const TimerComponentConfig& config) {
 if (!config.has_name() || !config.has_interval()) {
   AERROR << "Missing required field in config file.";
   return false;
 }
 // 创建 node
 node_.reset(new Node(config.name()));
 LoadConfigFiles(config);
 // 调用用户自定义初始化函数
 if (!Init()) {
   return false;
 std::shared_ptr<TimerComponent> self =
     std::dynamic_pointer_cast<TimerComponent>(shared_from_this());
 // 创建定时器 定时调用 Proc() 函数
 auto func = [self]() { self->Process(); };
 timer_.reset(new Timer(config.interval(), func, false));
 timer_->Start();
 return true;
```