コンパクトBluetoothスピーカー 簡易日本語説明書



Bluetooth: Ver 4.2
Bluetoothプロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP

接続範囲:最大 約10m

スピーカー直径:約 32mm×1

インピーダンス:4 ohm

出力:5W

周波数特性:200Hz~20.000Hz

出力音圧レベル:95dBm(メーカー公称値)

1. 充電口 2. カード挿込口 3. 音量(一) 4. 電源ボタン 5. 音量(+)

ペアリングについて

本体側面の電源ボタンを長押しして本体の電源を投入します。範囲内に既に設定された接続先が存在しない場合は、 自動的にペアリングモードへと移行します。この時、LEDインジケーターが青色で点滅致します。

本体がペアリングモードに移行したことを音で確認後、スマートフォンの設定画面よりBluetoothの設定を開き、接続可能なデバイスの検索を行ってください。「BT209」が検出されましたら、タップすることにより接続が完了致します。(ピンコードの入力を求められた場合、0000をお試しください)

操作方法

★通話機能

- ・電話を受ける......電源ボタンを短押し 内蔵マイクをスピーカーで通話可能です。
- ・電話を切る……通話中に電源ボタンを短押し
- ・着信拒否……着信中に電源ボタンを2秒程度長押し

★音楽再生機能

- ・音楽を再生/停止......電源ボタンを短押し
- ・曲送り.....(+ボタン長押し)次の曲へ (ーボタン長押し)前の曲へ
- ・音量調節......(+ボタン短押し)音を大きく (ーボタン短押し)音を小さく

充電及び動作時間について

使用中にバッテリーが少なくなってきた場合、警告音を発しますので、本体のmicroUSB充電口より充電を行ってください。 充電中はLEDインジケーターが赤色に点灯し、満充電で消灯します。

充電時間:約2~4時間 使用時間:最大約3~4時間(ご使用状況により変動します)

注意事項

- ※ACアダプターは付属しておりませんので、別途ご用意くださいませ。
- ※防水仕様ではございませんので、水濡れや水没等にご注意ください。
- ※海外製造品のため、軽微なキズや汚れ等がある場合がございます。
- ※メーカーの急な仕様変更により、予告なく細部デザインの変更が行われる場合がございます。