
Bluetoothハンドルコントローラー 簡易日本語説明書



- ① 再生/一時停止 ② 曲戻し ③ 曲送り
- ④ 音量+ ⑤ 音量- ⑥ LEDインジケーター

本機とスマートフォンの接続



本機の①再生ボタンを押下し、Bluetooth接続モードに移行します。この際、⑥LEDインジケーターが青色で点滅します。スマートフォンのBluetooth接続画面に移動し、Bluetooth接続をONにした状態で、更新(または検索)ボタンをタップします。

検出した「SmartRemote」をタップ、接続します。

Android、iPhone共通の動作

- ①再生ボタンで音楽の再生ができます。音楽の再生中は一時停止します。
- ②曲戻しボタンで再生中の曲または前の曲の頭出しができます。
- ③曲送りボタンで次の曲の頭出しができます。
- ④、⑤音量プラス・マイナスボタンで、スマートフォンの音量の上下ができます。
- !30秒間未操作の場合、電池節約のためスリープモードに移行します。 いずれかのボタンを押すと起動して再接続しますので、その後に再操作してください。

Android固有の動作

- ※Androidは機種、OSバージョン等で動作が異なる場合がございます(保証対象外)
- ・①再生ボタン長押しで、Googleアシスタントが起動します。
- ・着信中①ボタンで応答でき、通話中①ボタンで切断できます(応答拒否等は不可)
- ・②曲戻しボタン長押しで、スマートフォンの画面を消灯(ロック)できます

iPhone固有の動作

- ※OSバージョン等で動作が異なる場合がございます(保証対象外)
- ・①再生ボタン長押しで、Siriが起動します。
- ・②曲戻しボタン長押しで、スマートフォンの画面を消灯(ロック)できます
- ・③長押しでホーム画面に戻り、④長押しでタスク管理画面に移行します

電池交換

本機はCR2032ボタン電池にて動作しており、テスト電池(保証対象外)が付属しております。電池残量がなくなり動作しなくなった場合には、裏蓋を外して、CR2032ボタン電池(別売)を交換してください。