Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра «Информационная безопасность систем и технологий»

ОТЧЁТ

о выполнении лабораторной работы №4 «Аналогово-цифровой преобразователь микроконтроллера STM32 »

Дисциплина: Программирование

микроконтроллеров

Группа: 21ПТ2

Выполнил студент: Юдин Н.М.

Отметка о сдаче (количество баллов):

Дата сдачи:

Принял: к.н.д Хворостухин С.П.

- 1 Цель работы:
- 1.1 Ознакомиться с программными средствами работы с контроллером аналогово-цифрового преобразования в микроконтроллерах STM32.
 - 2 Задания к лабораторной работе:
 - 2.1 Создать проект в среде Keil uVision5.
 - 2.2 Выполнить настройку режима отладки для проекта.
- 2.3 Разработать программу для микроконтроллера STM32F103RB, реализующую аналогово-цифровую обработку входного сигнала, показаний датчика температуры и канала опорного напряжения с использованием первого контроллера АЦП. Полученные значения выводить в терминал последовательного интерфейса один раз в секунду. Выводимая строка должна содержать:
 - уровень входного сигнала, В;
 - значение температуры, °С;
 - уровень опорного напряжения, В.

Подачу входного аналогового сигнала и показаний датчика температуры реализовать через файл сценария с сигнальной функцией.

- 2.4 Выполнить симуляцию разработанной программы.
- 3 Результат выполнения:
- 3.1 Был создан проект в среде Keil uVision5.
- 3.2 Была выполнена настройка режима отладки для проекта.
- 3.3 Были реализованы согласно варианту задания программа и сигнальная функция. Код сигнальной функции приведен в приложении А. Код программы приведен в приложении Б. Ниже на рисунке 1 показан вариант задания.

Номер варианта	Номер канала АЦП	Закон изменения входного сигнала	Начальное значение температуры	Закон изменения температуры
3	3	Шумоподобный	+5°C	+0,3°C/c

Рисунок 1 – Вариант задания

В данной программе происходит инициализация портов для USART1 – PA9 и PA10. Прерывания по USART1 реализованы с помощью NVIC в функции void initNVIC(). Инициализируется USART1 инициализируется.

Реализована функция void Delay(uint32_t takts) для произведения задержки через цикл for в функции инициализации ADC1 – void initADC1(). В функции void initADC1() происходит настройка ADC1 для принятия входного сигнала.

Для отправления данных строками реализована функция void sendToUSART(char * string). Реализован обработчик USART - void USART1_IRQHandler(). При нажатии в USART1 кнопки Enter обработчик принимает и преобразует сигнал, вольтаж и температуру и выводит их в окне USART1.

С помощью формулы на рисунке 2 из сигнала получается вольтаж.

$$V = \frac{DR \times V_{ref}}{2^{12}} \tag{1}$$

где:

- V напряжение, В;
- DR значение в регистре результата преобразования (ADC_DR или ADC JDRx);
 - Vref значение опорного напряжения, В.

Рисунок 2 – Формула преобразования входящего сигнала в вольты

После получения вольтажа происходит расчёт температуры, с помощью формулы, приведенной ниже на рисунке 3.

$$T = \frac{(V_{25} - V_{SENSE})}{Avg_Slope} + 25 \tag{2}$$

где:

- Т температура, ° С;
- $-V_{\text{SENSE}}$ напряжение, полученное контроллером АЦП с датчика температуры, B;
- V₂₅ напряжение, соответствующее температуре +25°C, определяется электрическими характеристиками микроконтроллера, для STM32F103RB составляет 1,43 B;
- Avg_Slope среднее приращение температуры, определяется электрическими характеристиками микроконтроллера, для STM32F103RB составляет 4,3 мВ / °С.

Рисунок 3 – Формула преобразования вольтажа в температуру

3.4 Была выполнена симуляцию разработанной программы с использованием функций отладки и сигнальной функцией. Результат работы приведен на рисунке 4 и 5.




Рисунок 4 — Результат работы часть 1

UART #1

SIGNAL: 812.000000 VOLTAGE: 0.237891 TEMPERATURE: 5.277235

SIGNAL: 796.000000 VOLTAGE: 0.233203 TEMPERATURE: 5.578325

SIGNAL: 1539.000000 VOLTAGE: 0.450879 TEMPERATURE: 5.827703

Рисунок 5 — Результат работы часть 2

4 Вывод: Было произведено ознакомление с программными средствами работы с контроллером аналогово-цифрового преобразования в микроконтроллерах STM32.

Приложение А

(обязательное) Сигнальная функция

```
signal void sign(void) {
  float volts, frequency, offset, val, steps;
  long i;
  volts = 2.0;
  offset = 0.2;
  frequency = 1400;
  i = 0;
  steps = (100000 * (1/frequency));
  while (1)
  {
    val = ((float) rand(0)) / 32767.0;
    ADC1_IN14 = (val * volts) + offset;
    i++;
    swatch (0.00001);
  }
}
```

Приложение Б

(обязательное) Реализация программы

```
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x gpio.h"
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x tim.h"
#include "stm32f10x usart.h"
float S, V, T;
uint8 t temp arr[10]; uint8 t temp; uint8 t temp char;
float temperature delta = 0.0;
void Delay(uint32 t takts)
     volatile uint32 t i;
     for (i = 0; i < takts; i++) {};
void initGPIO() {
     GPIO InitTypeDef port;
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA
RCC APB2Periph USART1, ENABLE);
     port.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
     port.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
     port.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
     GPIO Init (GPIOA, &port);
     port.GPIO Pin = GPIO Pin 10;
    port.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING;
    GPIO Init (GPIOA, &port);
}
void initNVIC() {
NVIC InitTypeDef nvic;
nvic.NVIC IRQChannel = USART1 IRQn;
nvic.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0;
nvic.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
 nvic.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;
 NVIC Init(&nvic);
void initUSART1() {
USART InitTypeDef usart;
 usart.USART BaudRate = 9600;
 usart.USART_WordLength = USART WordLength 8b;
 usart.USART StopBits = USART StopBits 1;
 usart.USART Parity = USART Parity No;
```

```
usart.USART HardwareFlowControl = USART HardwareFlowControl None;
 usart.USART Mode = USART Mode Tx | USART Mode Rx;
 USART Init (USART1, &usart);
 USART ITConfig(USART1, USART IT RXNE, ENABLE);
 USART Cmd (USART1, ENABLE);
void initADC1(void)
     RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR IOPCEN;
     GPIOC->CRL &= ~ (GPIO CRL MODE4 | GPIO CRL CNF4);
     RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR ADC1EN;
     ADC1->SMPR1 |= ADC SMPR1 SMP14;
     ADC1->CR2 |= ADC CR2 TSVREFE;
     ADC1->CR2 |= ADC CR2 EXTSEL;
     ADC1->CR2 |= ADC CR2 EXTTRIG;
     ADC1->CR2 \mid = ADC CR2 ADON;
     Delay(5);
     ADC1->CR2 \mid = ADC CR2 CAL;
     while (!(ADC1->CR2 & ADC CR2 CAL)){};
}
uint16 t Read ADC(uint8 t n)
     ADC1->SQR3 = n;
     ADC1->CR2 |= ADC CR2 SWSTART;
     while(!(ADC1->SR & ADC SR EOC));
    return ADC1->DR;
}
void sendToUSART(char * string)
     uint8 t i = 0;
     while(string[i]) {
          USART SendData(USART1, string[i]);
          while(!USART GetFlagStatus(USART1, USART FLAG TXE)) {}
          i++;
     }
}
void USART1 IRQHandler() {
     if(USART GetFlagStatus(USART1, USART FLAG RXNE)) {
          USART ClearITPendingBit (USART1, USART FLAG RXNE);
          temp arr[temp] = USART ReceiveData(USART1);
```

```
temp char = temp arr[temp];
         temp++;
         if ( temp char != 0x0D ) {
              USART SendData(USART1, temp char);
         if ( temp char == 0x0D ) {
              sendToUSART("\n");
              S = Read ADC(14);
              char sss[20];
              sprintf(sss, "%f", S);
              sendToUSART("SIGNAL:
                                       "); sendToUSART(sss);
sendToUSART("\n");
              V = S * 1.2 / 4096;
              char vvv[20];
              sprintf(vvv, "%f", V);
              sendToUSART("VOLTAGE:
                                      "); sendToUSART(vvv);
sendToUSART("\n");
              T = (1.43 - V) / 4.3 + 5 + temperature delta;
              temperature delta += 0.3;
              char ttt[20];
              sprintf(ttt, "%f", T);
              sendToUSART("TEMPERATURE: "); sendToUSART(ttt);
sendToUSART("\n");
     }
}
int main(void)
    initNVIC();
    initGPIO();
    initUSART1();
    initADC1();
    while(1){}
}
```