

### Задание 1. Преобразование аналогового сигнала в цифровой сигнал

Осуществить преобразование аналогового сигнала, приведенного на соответствующем рисунке в цифровую кодовую последовательность. Определить шумы квантования. Результаты привести на временной диаграмме и в таблице по шаблону таблицы 1. Вид аналогового сигнала, его максимальную амплитуду и частотный диапазон взять из таблицы 2 в соответствии с вариантом.








Рисунок 5

0.5 0.5 0.5 1.5 0.5

Рисунок 6




Рисунок 7




Рисунок 8




Рисунок 9

Рисунок 10




Рисунок 15 Рисунок 16

3 t, mo

3 t, mo




Рисунок 21

Рисунок 22




Рисунок 23

Рисунок 24

Частота дискретизации  $F_{\pi}$ , число уровней  $N_{KB}$  и шаг квантования  $\delta$ , количество разрядов п в коде, рассчитываются студентом самостоятельно и утверждаются преподавателем, с учетом частоты  $f_{MAX}$  и амплитуды сигнала U. Для расчета параметров квантования напряжение ограничения  $U_{O\Gamma P}$  принимается равным максимальному значению амплитуды сигнала  $U_{MAX}$ , приведенному на рисунке согласно варианта задания. Значение одного шага квантования связано с числом разрядов двоичного кода формулой  $\delta = U_{O\Gamma P}/2^n$ .

Минимально необходимое количество уровней квантования определяется по формуле  $N_{MIN}$ = $(U_{MAX}$ - $U_{MIN})/\Delta_{U_{JOI}}$ = $2 \cdot U_{O\Gamma P}/\Delta_{U_{JOI}}$ , где  $\Delta_{U_{JOI}}$  — допустимая погрешность квантования.  $\Delta_{u_{JOI}}$ =0,25 В для всех вариантов. Квантуемая величина представляется двоичным кодом, так что количество уровней  $N_{KB}$  должно быть кратно степени двойки (разумеется, превышая при этом значение  $N_{MIN}$ ), т. е.  $N_{KB}$ = $2^n$ > $N_{MIN}$ .

Таблица 1

Отсчет сигнала	U <sub>BX</sub> (t), B	$U_{KB}(t), B$	$\Delta_{ ext{KB}}(t)$	N	Двоичный код

Таблина 2

тиолищи	_								
Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вид сигнала	Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3	Рис. 4	Рис. 5	Рис. 6	Рис. 7	Рис. 8	Рис. 9
f <sub>MIN</sub> ÷ f <sub>MAX</sub> , кГц	0,3÷3,0	0,3÷3,4	0,3÷3,7	0,5÷4,0	0,5÷4,4	0,6÷4,7	0,2÷3,1	0,4÷3,5	0,4÷4,1

# Продолжение таблицы 2

Вариант	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вид сигнала	Рис. 10	Рис. 11	Рис. 12	Рис. 13	Рис. 14	Рис. 15	Рис. 16	Рис. 17	Рис. 18
f <sub>MIN</sub> ÷ f <sub>MAX</sub> , κΓц	0,3÷4,5	0,3÷4,8	0,3÷3,2	0,4÷3,6	0,5÷3,9	0,6÷4,2	0,2÷4,6	0,4÷4,9	0,4÷4,3

### Продолжение таблицы 2

Вариант	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Вид сигнала	Рис. 19	Рис. 20	Рис. 21	Рис. 22	Рис. 23	Рис. 24	Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3
f <sub>MIN</sub> ÷ f <sub>MAX</sub> , кГц	0,3÷5,5	0,3÷5,8	0,3÷5,2	0,4÷5,6	0,5÷5,9	0,6÷5,2	0,2÷5,6	0,4÷5,9	0,4÷6,3

# Продолжение таблицы 2

Вариант	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Вид сигнала	Рис. 4	Рис. 5	Рис. 6	Рис. 7	Рис. 8	Рис. 9	Рис. 10	Рис. 11	Рис. 12
f <sub>MIN</sub> ÷ f <sub>MAX</sub> , кГц	0,3÷3,0	0,3÷3,4	0,3÷3,7	0,5÷4,0	0,5÷4,4	0,6÷4,7	0,2÷3,1	0,4÷3,5	0,4÷4,1

Полученную кодовую комбинацию представить в виде линейного кода согласно таблицы 3.

### Таблица 3

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8
Линейный код	NRZ	NRZI	CMI	AMI	ADI	RZ	Miller code	Манчестерский код

### Продолжение таблицы 3

Вариант	9	10	11	12	13	14	15	16
Линейный код	ЧПИ	NRZI	CMI	AMI	2B1Q	RZ	MLT-3	Манчестерский код

#### Продолжение таблицы 3

Вариант	17	18	19	20	21	22	23	24
Линейный код	NRZ	NRZI	CMI	AMI	ADI	RZ	Miller code	Манчестерский код

#### Продолжение таблицы 3

Вариант	25	26	27	28	29	30	31	32	
Линейный	ЧПИ	NRZI	CMI	AMI	2B1Q	RZ	MLT-3	Манчестерский код	
код									

#### Продолжение таблицы 3

Вариант	33	34	35	36
Линейный код	ЧПИ	NRZI	CMI	AMI

#### Методические указания к заданию 1

В системах передачи с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) при представлении аналогового сигнала в цифровой форме осуществляется три вида преобразований:

- дискретизация по времени исходного аналогового сигнала;
- квантование амплитуд, полученных в результате дискретизации импульсов;
- кодирование, т.е. формирование кодовых групп, соответствующих квантованным значениям амплитуд этих импульсов.

Дискретизация - это первый шаг при преобразовании аналоговых сигналов в цифровую форму. На выходе ключей (на входе квантователя) она проявляется в виде амплитудно-модулированных импульсов, поэтому, в сущности, дискретизация по времени представляет собой амплитудно-импульсную модуляцию (АИМ) аналогового простейшем случае устройство, осуществляющее дискретизацию, представляет собой электронный ключ, при помощи которого проводятся отсчеты сигнала с включенным на его выходе фильтром нижних частот (ФНЧ). Частота замыкания этого ключа (частота дискретизации), как следует из теоремы Котельникова (любой непрерывный сигнал, ограниченный по спектру верхней частотой  $F_{\text{в}}$ , полностью определяется последовательностью своих дискретных отсчетов, взятых промежуток времени  $T_{\pi} \le 1/2F_{\text{в}}$ ) должна удовлетворять условию  $F_{\pi} \ge 2F_{\text{в}}$ , т.е. должна быть, по крайней мере, в 2 раза больше частоты среза ФНЧ.

Некоторое увеличение частоты дискретизации позволяет облегчить требования к фильтрам обеспечением необходимой полосы расфильтровки. Поэтому при передаче телефонных сигналов в диапазоне частот 0,3-3,4 кГц частота дискретизации принята равной 8 кГц.

**Квантование** необходимо для последующего кодирования и заключается в замене непрерывного диапазона значений амплитуд передаваемого сигнала конечным множеством разрешенных для передачи значений - уровней квантования  $u_i$ . При этом непрерывный динамический диапазон передаваемых сигналов разбивается на ряд отдельных участков - шагов квантования  $\delta_i$ . Если значение напряжения входного сигнала  $u_{\text{вх}}$  удовлетворяет условию

$$u_i - \frac{\delta_i}{2} \le u_{ex} < u_i + \frac{\delta_i}{2}$$

то сигналу присваивается значение напряжения, соответствующее i-му уровню квантования  $u_i$ .

Таким образом, квантование является преобразованием, при котором происходит округление амплитудных значений сигнала. Возникающая при этом ошибка является разностью между квантованной величиной и истинным значением сигнала и не превышает половины шага квантования:

$$\Delta_{\text{KB}} = |u_{\text{ex}} - u_i| \leq \delta_i/2$$

Очевидно, чем больше разрешенных уровней  $N_{KB}$ , т.е. меньше шаг квантования, тем меньше ошибка. Ошибки приводят к искажению сигнала, эти искажения называют шумами квантования.

**Кодирование**. Произведя "нумерацию" уровней квантования, можно передавать не сами уровни, а их значения по шкале уровней в двоичном коде. Такие преобразования сигнала иллюстрируются таблицой 4, в которой указаны амплитуды отсчетов сигнала  $U_{\text{вх}}(t)$ , их квантованные значения  $U_{\text{кв}}(t)$ , ошибки квантования  $\Delta_{\text{кв}}(t)$ , нумерация уровней квантования N и осуществлено преобразование десятичных значений номеров уровня квантования в двоичное число (см. рисунок 25).

Таблица 4 — Преобразование сигнала в двоичный код

1 3,6 4 -0,4 4 100 2 2,7 3 -0,3 3 011 3 1,2 1 0,2 1 001 4 0,6 1 -0,4 1 001	Отсчет сигнала	U <sub>вx</sub> (t)	U <sub>KB</sub> (t)	$\Delta_{\scriptscriptstyle{KB}}\!(t)$	N	Двоичный код
5   0,3   0   0,3   0   000		2,7 1,2	4 3 1 1 0	-0,3 0,2 -0,4		011 001





Рисунок 25 — Принцип ИКМ: а — амплитуды отсчетов АИМ-сигналов и их квантованные знай квантования в двоичный кодчения; б — ошибки квантования; в — преобразование номеров уровне

Полученная в результате этого преобразования импульсная последовательность является групповым ИКМ сигналом.

Совокупность единиц и нулей между двумя квантованными отсчетами группового сигнала называется кодовой группой, а число единиц и нулей в кодовой группе определяет ее разрядность.

Число кодовых групп соответствует числу уровней квантования N и связано с числом элементов в кодовой комбинации п соотношением  $N=2^n$ .

Диаграммы формирования линейных кодов заданной последовательности приведены на рисунке 26.



Рисунке 26 — Алгоритмы формирования линейных кодов: а — исходная двоичная последовательность; б — однополярный код без возвращения к нулю — NRZ; в — двухполярный NRZ или симметричный телеграфный код; г — двухполярный код с возвращением к нулю - RZ; д – код с поразрядно-чередующейся инверсией — ADI; е — код с чередующейся инверсией на "1" — AMI; ж — код с инверсией кодовых комбинаций — CMI; з — двухполярный двухуровневый код Миллера; и — биполярный код высокой плотности порядка 3 — HDB3; к — однополярный эквивалент кода HDB3 в оптической линии связи.

NRZ - Non Return to Zero code - основополагающий двухуровневый код без возвращения к нулю.

В отличие от безызбыточных кодов типа NRZ при формировании кода RZ (**RZ** - **Return to Zero code** - основополагающий трехуровневый код с возвращением к нулю, рисунок 26, г) для зашиты от межсимвольных помех между элементами сигнала формируют защитные промежутки. Длительность импульса выпирают равной T/2. Этот код можно рассматривать как избыточный двоичный код с тактовой частотой, равной  $f_{\tau}$ =2/T.

**ADI - Alternate Digit Inversion code -** двоичный код с инверсией полярности сигнала на каждом втором двоичном разряде (не важно, какой он: "1" или "0"); в результате формируется двухполярный двухуровневый код (рисунок 26, д).

**AMI -Alternate Mark Inversion code** - двоичный код RZ с инверсией на каждой "1", может быть получен из кода ADI путем инверсии каждой четной "1"; в результате формируется двухполярный трехуровневый код (рисунок 26, e).

Код **CMI - Coded Mark Inversion** (рисунок 26, ж) в котором символы «1» исходной комбинации передаются чередующимися блоками 11 и 00, а символы «0» - одним из блоков 01 и 10.

**Miller code** - двуполярный двухуровневый код Миллера класса 1В2В, имеющий множество состояний {00, 01, 10, 11}, переходы между которыми описываются графом приведенном на рисунке 27.




Рисунок 27