

Présentation

La chaudière murale à condensation Calora Eco 24 assure le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Elle fonctionne au gaz naturel.

Pression de l'installation

La pression normale du circuit de chauffage, lue sur le manomètre en façade, est comprise entre 1 et 2 bars à froid.

Codes d'erreur

E01 : absence de flamme. Vérifiez que le robinet de gaz est ouvert, puis appuyez sur la touche RESET pendant trois secondes. Si le défaut revient, contactez un professionnel.

E04 : pression d'eau trop basse, inférieure à 0,8 bar. Ouvrez lentement le robinet de remplissage situé sous la chaudière jusqu'à ce que le manomètre indique 1,5 bar, puis refermez-le.

E09 : surchauffe. Laissez la chaudière refroidir trente minutes et vérifiez que les radiateurs ne sont pas tous fermés.

Entretien et garantie

Un entretien annuel par un professionnel qualifié est obligatoire. L'attestation d'entretien doit être conservée deux ans.

La garantie couvre les pièces pendant deux ans à compter de la date d'installation, sur présentation de la facture d'installation.