
AgOpenGPS
QtOpenGuidance
V1.5
Ardusimple
CANtact
WEMOS D1 ESP32
CMPS14
TO_PC
DC/AUX
STEERING
POWER
MOT
12V
FWAS
WAS2
WAS1
OPT
FINP
REMOTE
STEER
WORK
INPUTS
USB_AUX
GNSS
ARDU
AUX1
GNSS
AUX2
FGNSS
USB1
ARDU1
5V
BOOT
ANT2
ANT1
DIFF
TXD
RXD
QWIIC LED
FSER
FCAN
FCAN1
FCAN2
RXCAN
TXCAN
RXCAN1
TXCAN1
TX485
RX485
FROT
CHA
CHB
ROTARY
CN8
CN9
CN10
CN11
CN12
CN14
CN15
CN18
CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6
CN7
CN17
M1
M2
F1
F2
F3
F6
F7
L1
L2
L7
L9
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U14
U15
U16
U17
U18
U19
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
D1
D2
D3
D5
D7
J1
J2
J3
J4
J5
J9
X1
X2
X3
P1
TP1