# 8-信息论基础

Dr. Li Hao

Email: <a href="mailto:lhao@swjtu.edu.cn">lhao@swjtu.edu.cn</a>

# 信息论基础

- 1、离散信源的熵
- 2、模拟无记忆信道的容量
- 3、数字通信系统常用性能指标

#### ᄤ 自信息量(self-information)

设信源: 
$$X = \begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, \dots, a_q \\ p(a_1), & p(a_2), \dots, p(a_q) \end{bmatrix}$$
,把  $I(a_i) = -\log p(a_i)$  称为符号 $a_i$ 的自信息量.

自信息量 $I(a_i)$ 

- =符号 $a_i$ 具有的不确定性
- =收到符号ai后获得的信息量

- 自信息量的单位
  - \* 对数以2为底(log),单位为比特(bit, binary unit)
  - \* 对数以e为底(ln),单位为奈特(nat, nature unit)
  - \* 对数以10为底(lg),单位为哈特(Hart, Hartley)
  - \*单位转换
    - > 1 nat = log(e)bit ≈ 1.433 bit
    - > 1 Hart ≈ 3.322 bit

■ 例:英文字母中,*p(e)*=0.1031, *p(c)*=0.0218, p(x)=0.0013,则:

$$I(e) = -log(0.1031) = 3.2779bit$$

$$I(c) = -\log(0.0218) = 5.5195$$
bit

$$I(x) = -\log(0.0013) = 9.5873$$
bit

概率、不确定度与自信息量的关系概率越小→不确定度越大→自信息量越大

设一个信源发出的二进制码元0和1,如发0的概率为P(0)=1/4,发1的概率为P(1)=3/4,则符号0的自信息量为 [填空1] bit,符号1的自信息量为 [填空2] bit,其平均信息量为 [填空3] bit。(注: log<sub>2</sub>3=1.59,上述结果均取小数点后两位。)

#### ■ 熵(entropy)


设信源为: 
$$X = \begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & \dots, a_q \\ p(a_1), & p(a_2), & \dots, p(a_q) \end{bmatrix}$$
, 则把 $H(X) = -\sum_{i=1}^q p(a_i) \log p(a_i)$  (比特/符号)称为信源 $X$ 的熵( $Entropy$ ).

- 信源熵是表示信源输出后,每个符号所提供的平均信息量
- 信源熵是信源全体符号自信息量的平均值
- ◆ 规定: 0·log0=0!

设信源符号集 $X=\{x_1, x_2, x_3\}$ ,每个符号发生的概率分别为: $p(x_1)=1/2$ ,  $p(x_2)=1/4$ ,  $p(x_3)=1/4$ , 则信源熵为 [填空1] (bit/symbol)。

■ 例:设二元信源X发出符号0和1,发0的概率为p,发1的概率为q,则p+q=1,则求信源熵。

$$H(x) = -[p \log_2 p + q \log_2 q] = -[p \log_2 p + (1-p) \log_2 (1-p)]$$




### 2、模拟无记忆信道的容量

- Shannon公式
  - \* 单位时间的信道容量为


$$C_{t} = \lim_{T \to \infty} \frac{C}{T} = W \log \left( 1 + \frac{P_{S}}{N_{0}W} \right) = W \log \left( 1 + SNR \right) \left( \frac{bit}{N_{0}W} \right)$$

- $P_S$ : 输入信号的平均功率
- $N_0W$ : 高斯白噪声在带宽W内的平均功率



#### 2、模拟无记忆信道的容量

#### ■ 信道容量与SNR的关系



#### 2、模拟无记忆信道的容量

信道容量与带宽的关系 xlogx≈loge

$$\begin{array}{c|c} 1.4427(S/N_0) & & C_t \\ \hline S/N_0 & & & \\ \hline 0 & S/N_0 & & W \end{array}$$

$$\lim_{W \to \infty} C_t = \lim_{W \to \infty} \frac{P_S}{N_0} \frac{N_0 W}{P_S} \log_2 \left( 1 + \frac{P_S}{N_0 W} \right) = 1.4427 \frac{P_S}{N_0} (bit / \%)$$

- 一个平均功率受限的连续信道,其带宽为1MHz,信道上存在高斯白噪声。
  - (1) 已知信道上的信噪比为10,则信道的信道容量为[填空1] (bit/s);
- (2) 信道上信噪比降至5时,要达到相同的信道容量,信道带宽应为 [填空2] (Hz);
- (3) 若信道带宽减小为0.5MHz时,要保持相同的信道容量,信道上信噪 比应为 [填空3]。

(注: log<sub>2</sub>(11)=3.46; log<sub>2</sub>(6)=2.59; 结果均保留两位小数。)

# 3、数字通信系统常用性能指标

- 模拟系统性能衡量指标
  - 信噪比
  - \* 百分比失真度
  - 发送端波形和接收波形的期望均方误差等
- 数字通信系统性能指标
  - \* 有效性指标 传输速率
    - $\rightarrow$  码元传输速率 $r_s$ : 每秒传送码元(符号)的数目

 $r_s=1/T_s$  (Baud、B、波特)

## 3、数字通信系统常用性能指标

 $r_b$ : 每秒传送比特个数  $r_b$ =1/ $T_b$  (bit/s, bps)

> 
$$r_s$$
与 $r_b$ 关系:  

$$r_b = r_s \log_2 M(bit/s)$$

$$r_s = r_b / \log_2 M(Baud)$$

> 频带利用率

$$\eta_b = r_b / B(bit/s/Hz)$$

• 可靠性指标 - 传输差错率

$$ightharpoonup$$
 **)** 误码率 $P_e$ :  $P_e = \frac{ 错误码元数}{ 传输总码元数}$ 

$$ightharpoonup$$
  $ightharpoonup$   $ig$ 

$$P_b \approx P_e / \log_2 M$$

已知二进制数字信号在2min内共传送72000个码元,且0、1等概,则

- 1) 码元速率为 [填空1] (Baud), 信息速率为 [填空2] (bits/s);
- 2) 如果码元宽度不变,改为8进制数字信号,则码元速率为 [填空3] (Baud),信息速率为 [填空4] (bits/s);
- 3) 在2) 的条件下,如果误码率为10<sup>-3</sup>,则两分钟内错误的符号个数为[填空5];如果错误的比特数为54,则误比特率为[填空6]×10<sup>-3</sup>。