

जगद्धा सिमेट्ट प्रयोग विधि









विषय सूची

सि.नं. विवरण पृष्ठ संख्या

निमार्ण सामग्रीको छुनौँट

२ निमार्ण सामग्रीको भण्डारण

३ प्रयोग विधि

४ सुरक्षा

५ अन्त्यमा

आवश्यकता

कुनै पनि राष्ट्रको विकास भन्नु नै त्यहाँ भएको भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास हो। आज हाम्रो देश नेपालमा पनि आफ्नो भौगोलिक स्थितिलाई सुहाउदो हुने गरि हाइड्रो पावरहरू, सडकहरू, पूलहरू, अस्पतालहरू, ठूला-ठूला इन्डिस्ट्रजहरू, अर्पाटमेन्टहरू भईदिएको भए हामी पनि विकसित मुलुकहरूमा गनिन्थौ । आजको स्थितिमा केहि नगन्य परियोजनाहरू निमाणंको क्रममा अगांडि बर्डि रहेको अवस्था छ । त्यसै गरी हाम्रो नेपाली समाजमा हरेक मानिसको आफ्नो जीवनकालमा एउटा परियोजना (आफ्नो घर) निर्माण गर्ने अदम्य चाहना हुन्छ।

अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने विश्वमानचित्रमा नेपाल अति नै भूकम्पिय जोखिम क्षेत्रमा अवस्थित छ। त्यसैले निमाणं हुने कुनै पनि संरचनाहरु अत्याधिक भारवहन क्षमता तथा भू-कम्प प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको हुनु अति आवश्यक छ। जसका लागि दक्ष प्राविधिकहरूको डिजाइन तथा परामर्शका साथ-साथै सिंह समिश्रण तथा प्रयोग विधि सावधानी पूर्वक प्राविधिक तबरवाट हुनु अति नै जरुरी छ।

यी भौतिक पूर्वाधारहरूको निमाणं गर्दा त्यसमा प्रयोग हुने निमाणं सामग्रीहरू बस्तै: ईष्टा, सिमेन्ट, बालुबा, गिष्टी, छड आदि राम्रो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय हुनु अति नै जरुरी कुरा हुन् किनकी यी निमाणं सामग्रीहरूको गुणस्तरीयताले नै नयां निमाणं हुने भौतिक पूर्वाधारहरूको स्तरीयतालाई प्रमाणित गर्दछ। उक्त सामग्रीहरूको समूचित तबरबाट निधारित मापदण्ड अनुसार यसको छनौट/सिमधण र प्रयोग गर्ने प्रक्रियाबारे वितरक, डिलर, राजिमस्त्री र घरधनी सबैलाई त्यित कै जानकारी रहन् नितान्त जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीहरूमा सिमेन्टहरू मध्ये सर्वाधिक विश्वासिलो निर्माणको क्षेत्रमा अनुलनीय स्थान बनाउन सफल जगदम्बा सिमेन्टका उत्पादनहरूको प्रयोग उचित हुने प्रतिवद्धताका साथ हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौ।

त्यसैले गुणस्तरीय तथा दिगो विकाशको लागि अति नै उपयुक्त अन्तराष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय जगदम्बा सिमेन्टका उत्पादनहरु नै प्रयोग गर्ने सुकाबका साथ अन्य निर्माण सामग्रीहरूको उचित छुनौट / सिमश्रण र प्रयोग विधि बारे जानकारी प्रदान गर्ने हेतुले यो पुस्तक तपाईहरु माक प्रस्तुत गरेका छौ। विश्वास छ यसबाट समस्त उपभोक्ता, ग्राहक, वितरक लगायत निमाणं कार्यसंग सम्बन्धित सबैजना लाभान्वित हुने छुन्।



जगदम्बा सिमेन्टको एक परिचय

वि.स. २०५७ सालमा स्थापित भै जगदम्बा सिमेन्टले दैनिक ३६,००० बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै नेपाली बजारमा वितरण गर्दै आईरहेको छ।

कच्चा पदार्थहरूको कडा परिक्षण पश्चातमात्रै प्रशोधनमा लिगने यो सिमेन्ट उत्पादनको हरेक क्षणमा पिन विभिन्न भौतिक तथा रासयनिक परिक्षण गरिन्छ। सबै परिक्षणमा उत्कृष्ट नितजा अनुरूप मात्रै प्याकिङ्गमा लिगने भएकोले आज जगदम्बा सिमेन्ट नेपालको प्रशिद्ध सिमेन्टको रूपमा सबैको विश्वास जित्न सफल भएको छ। आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीयतामा एकरुपता, यस सिमेन्ट इन्डिप्ट्रजका विशेषताहरू हुन्। जसको फलस्वरूप ISO 9001:2008 बाट सुसजित यस जगदम्बा सिमेन्ट इन्डिप्ट्रजले आफ्नो प्राय सम्पूर्ण खाण्डहरूमा नेपाल गुणस्तर चिन्ह पाईसकेको छ, भने केही बाण्डको नेपाल गुणस्तर चिन्ह पाउने अन्तिम तयारी रहेको छ। त्यस्तैगरि यस जगदम्बा सिमेन्टले आफ्नो दुवै प्लान्टको लागि Environment Management System(EMS) 14001:2004 लिने अन्तिम तयारीमा रहेको छ।





शुमश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स् प्रा.लि., विरमंज जगदम्बा सिमेन्ट इण्डब्ट्रिज प्रा.लि. भैरहवा

निर्माण सामग्रीको छनौट

ईट्टा:

ईट्टा परापुर्व कालदेखि आजसम्म पनि निरन्तर प्रयोगमा आईरहेको छ। उपयुक्त गिलो माटोलाई सांचोमा ढालेर निश्चित आकारमा बनाई सुकाइ सके पिछ उच्च तापमा पकाएर निख्खर रातो ईट्टाको उत्पादन हुन्छ। जुन प्रक्रिया पिछ यसमा भार बहन गर्न सक्ने क्षमता तथा अन्य गुणको विकाश हुन्छ, यसरी तयार भएको ईट्टा निर्माणको एक अत्यावश्यक सामग्री हो।

राम्रो ईट्टामा हुने गुणहरु :

- सामान्यतः ईट्टाको लम्बाई, चौडाईर मोटाई कम्तीमा ९" x ४" x २" हुनुपर्दछ।
- ईट्टा पूरा पाकेको निष्ण्वर रातो एवं बलियो हुनु पर्दछ ।
- ईट्टा समान आकार र रंगको हुनु पर्दछ ।
- ईट्टाको सतहमा नङ्गले कोट्याउँदा कहि पनि दाग बस्नू हुदैन ।
- ईट्टामा कहि पनि कयाक्स आदि हुनु हुदैन ।
- दुईवटा ईट्टालाई एक आपसमा ठोक्याउँदा धातुको जस्तो टन्-टन् आवाज आउनु पर्दछ।
- लगभग एक मिटरको उचाईवाट भुइंमा खसाल्दा वा कार्दा ईट्टा फुट्नु हुदैन ।





ईट्टाको किसिम:

ईट्टाको बर्गीकरण त्यसमा रहेको क्वालिटी (गुण) तथा स्ट्रेन्थ (भारबहन क्षमता) को आधारमा गर्ने गरिन्छ तथा आम बोलीचालीको भाषामा नम्बरको नामबाट जान्ने बुभूने गरिन्छ । जस्तै:-


- १ नं. ईट्टा (भारबहन क्षमता ७० किलोग्राम / से.मी. भन्दा बढि)
- २ नं. ईट्टा (भारबहन क्षमता ३४-७० किलोग्राम / से.मी.)
- ३ नं. ईट्टा (भारबहन क्षमता ३५ किलोग्राम / से.मी. भन्दा कम)

विभिन्न प्रकारको निर्माण कार्यमा हामी आवश्यकता अनुसार विभिन्न ग्रेडको ईड्राको उपयोग गर्ने गरिन्छ ।



भिजेको ईट्टाको प्रयोग एवं महत्व:

ईट्टा जोडाई निमाणमा सिमेन्ट मसलाको पानी यदि ईट्टाले सोसीदियो भने त्यो निर्माणले आवश्यक गुणस्तर दिनसक्दैन किनकी मसलामा पानीको कमीले सिमेन्टले राम्रो पक्कड दिन सक्दैन। तसर्थ निर्माणकार्यमा ईट्टाको प्रयोग गर्दा सदैव भिजाएर मात्र गर्नुपर्दछ । अको राम्रो पक्ष भनेको यसरी ईट्टा भिजाउनाले यसमा रहेको धुलो, माटो तथा अन्य घुलनशील पदार्थ, जसले निर्माणकार्यमा नोक्सान पुऱ्याउने गर्दछ, त्यो वाहिर निस्कन पुग्दछ । ईट्टा भिजाउनका लागि निर्माणस्थलमा इम अथवा टंकीको प्रयोग गर्नसिकन्छ । यसको साथै जम्मा गरी राखिएको ईट्टाको चाङ्गमा पनि लगातार पानी हाली रहनाले ईट्टा ओसिलो र सफा भईरहन्छ ।





बाल्वा:

बालुवा सफा, समान ग्रेडको मिसनो तथा अन्य हानिकारक लवण पदार्थरिहत हुनु पर्दछ । साथै यसमा माटो, काठ, घाँसपात, फलफूलको बोका, चुरोट, विडीको ठूटा जस्ता चिजहरु मिसिएको हुनु हुँदैन । ढलानको लागि खस्रो बालुवा प्रयोग गर्नु पर्छ भने प्लाष्टिरिङ्को लागि १०० मेशको छान्नेमा छान्दा ४ प्रतिशत भन्दा बढी खेर नजाने किसिमको मिसनो समान ग्रेडको बालुवा हुनु पर्दछ।



गिट्टी:

गिट्टी सफा, समान ग्रेंडको मिसनो तथा अन्य हानिकारक लवण पदार्घरहित हुनु पर्दछ। साथै यसमा माटो, काठ, घाँसपात, फलफूलको बोका, चुरोट, विंडीको ठूटा जस्ता चिजहरू मिसिएको हुनु हुँदैन।



छड (डण्डी):

पिलर, विम, छत तथा अन्य आर.सि.सि. कार्यहरूको लागि उच्च गुणस्तरिय डण्डी डिजाईन अनुसारको उपयोग गर्नु नै राम्रो हुन्छ तथा यसको भण्डारण गर्दा डण्डीमा खिया नलागोस भन्ने तर्फ सधै सचेत रहन आवश्यक हुन्छ ।



सिमेन्ट:

ताजा सफा तथा बिना रोडाको उत्तम क्वालिटी एवं प्रतिष्ठित कम्पनी जगदम्बा सिमेन्ट इंण्डप्ट्रिज प्रा. लि. तथा शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स प्रा.लि. द्वारा उत्पादित जगदम्बा सिमेन्टका उत्पादनहरू प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पुरानो, जमेको सिमेन्टको बोराबाट बाँकी रहेको सिमेन्ट निमार्ण कार्यमा कहिल्यै पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।



पानी:

पानी पिउन योग्य तथा सफा सुरघर हुनु पर्दछ । नुन तथा अन्य रासायनीक पदार्थ मिसिएको बा ढलको पानी प्रयोग गर्नुहुँदैन । कल, कुबा, नदी अथबा सफा तलाउको पानी प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । दलदलको माटो मिसिएको पानी गोबर, साबुन मिसिएको पानी कुनैपनि हालतमा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।





नोट:-

धनुसा, महोत्तरी, सिराहा, सर्लाहीको तथा पूर्वितराईको केही भागहरुमा सख्खर/ गुण पकाएको ठूला-ठूला भाडामा पानी जम्मा गरी त्यही पानी प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो पानी प्रयोग गर्दासिमेन्टको क्षमतामा कमिक रुपमा फास आउँछ ।

जगदम्बा सिमेब्ट

निर्माण सामग्रीको भण्डारण

गिट्टि एवं बालुवा भण्डारण:

किंकट बनाउँदा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरु (गिष्टि एवं वालुवा) सफा हुनु अति नै जरुरी छू, जसलाई कार्यस्थलमा उचित भण्डारण गर्नु एक महत्वपूर्ण कार्य हो। यसले किंकटको भारवहन क्षमता बृद्धीमा ठूलो असर पुऱ्याउँछ। किनभने किंकट बनाउँदा सिमेन्ट, पानी, गिष्टि र वालुवालाई आपसमा मिसाए पछि एउटा कडा पदार्थ बन्दछ। सिमेन्ट र पानीको मिश्रण बालुवाको दाना एवं गिष्टि/ढुंगाको सतहमा मिसिएर तिनीहरु लाई आपसमा जोड्दछ।

ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु:-

यदि तिनीहरुमा पहिले देखि नै धुलो, माटो एवं अन्य फोहर मिसिएको रहेछ भने सिमेन्ट सँगको जोडाई दहो
हुँदैन र यसले निर्माणको दहोपन (मजबुती) मा नै किम ल्याउँदछ। सामान्यतया के देखिने गरिएको छ भने गिट्टि,
बालुबा साईटमा ल्याउँदा सफा रहेको हुन्छ तर उचित भण्डारणको अभावमा त्यो कमश: फोहोर हुन थाल्छ र
त्यसैलाई कंकिट बनाउन प्रयोग गरिन्छ। अशुद्ध निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्दाको अकॉ दुष्प्रभाव यो पिन हो कि
यसले कंकिट बनाउँदा ति अशुद्ध चिजहरु सिमेन्टमा मिसिन पुग्छन् र सिमेन्टको setting एवं दहोपनमा नै धेरै
कमी ल्याउँदछ।





- साग-सब्जीको बोका एवं दुका, गोबर, कोईला, धुलो, माटो, घाँस, कागज, काठको दुका, गुट्खा, चुरोट, विडिको ठुटा, पोलिखिन जस्ता अनेकन चिजहरुको मिश्रणले हामीले बनाएको काँकटलाई कमजोर बनाई दिने गर्दछ । त्यसैले निर्माण सामाग्री फार्नु अगाडी नै ति सामाग्री कहाँ कार्ने भन्ने निश्चित गर्नुपर्दछ । काँकट र सिमेन्ट मिसाएर मसला बनाउने ठाउँको आवश्यक तयारी गर्नुपर्दछ।
- घाँस, माटो, घुलो, एवं फोहोर भएको ठाउँमा गिट्टि बालुबा कदापि कार्नुहुँदैन अन्यथा यसले ठूलो नोक्सानी पुऱ्याउन सक्दछ । विभिन्न क्वालिटी एवं साईजका गिट्टि बालुबालाई भण्डारण गर्दा चित्रमा देखाइए अनुसार पृथक-पृथक तरिकाले गर्नुपर्दछ । ति सामग्रीहरुको भण्डारण गर्नको निम्ति जिमनको सतहमा पुरानो जस्ता पाता वा ईट्टा ओख्याएर सफा र उचित स्थानको निर्माण गर्नुपर्दछ ।

सिमेन्टको भण्डारण:

सिमेन्ट विकास निर्माणको लागि एउटा महत्वपूर्ण उत्पादन हो । यसको दुरुपयोग कुनै पनि रूपमा हुन नदिनु हामी सबैको दायित्व हो । यसै सन्दर्भमा हामीलाई अवगत छ कि प्रत्येक वर्ष मनसुनको समयमा सही ढंगवाट सिमेन्ट भण्डारण नगर्नाले धेरै मात्रामा सिमेन्ट बोरामा नै जमेर खेर जाने गरेको पाईन्छ। तर यदि हामीले निम्न सुकावहरुमा विचार पुऱ्यायौ भने यस प्रकारको नोक्सानीलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सिकनेछ ।

सिमेन्ट भण्डारण सम्बन्धि महत्वपूर्णकुराहरुः

- सिमेन्ट भण्डारण गर्दा भित्तामा टसाएर राख्नु हुँदैन । यसको साथै गोदामको सतह (भुँई) राम्रो सँग सुकेको छैन भने काठको तख्ता माथि निर्धारित मापदण्ड बमोजिम छल्ली लगाई सिमेन्ट भण्डारण गरौ ।
- जुन भवनको पर्खाल, छत एवं भुँई बाटरपुफ छैन, त्यहा सिमेन्ट नराखौ ।
- सिमेन्ट भण्डारण गरिएको गोदामको सबै भृयाल ढोका बन्द राखौँ ।
- नैया भवन पुर्णतः नसकुन्त्रेल सम्म त्यसमा सिमेन्ट नराखौ ।
- एउटा चाडमा १० बोरा सिमेन्ट भन्दा बढी राख्नु हुँदैन र त्यसलाई लामो एवं खुड्के क्रममा मिलाएर राख्नु पर्दछ ।





 सिमेन्ट निकाल्दा मिलाएर राखिएको सवैतिरवाट निकाल्ने ताकि पछि निकाल्नु पर्दा भऱ्याङ जस्तो चाङ बनोस् र निकाल्न सजिलो होस।



- राखिएको सिमेन्ट तब सम्म ननिकाल्ने जब सम्म त्यसको आवश्यकता हुँदैन ।
- गोदामबाट सिमेन्ट फिक्दा जहिले पिन भुँईमा उल्ट्याई पल्ट्याई टक-टकाएर मात्र फिक्नु पर्दछ। यसो गर्नाले बोराको सिमेन्ट जमेको वा जम्न लागेको रहेछ भने त्यो पिन उपयोग गर्नेलायक हुन्छ।
- सिमेन्ट भण्डारण गर्दा भण्डारण गरिएको मितिको रेकर्ड सदैव राष्ट्रनु पर्दछ र पहिला भण्डारण गरिएको सिमेन्ट पहिला प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।
- यदि निर्माणस्थल (साइट, जहाँ काम चलिरहेको हुन्छ) मा सिमेन्ट राख्नु पर्ने भएमा अग्लो, सुख्खा ठाउँमा राख्नु पर्दछ
 र त्रिपाल वा पोलिथिनले छोपी दिनु पर्दछ ।
- सिमेन्ट भण्डारण गर्दासमयको कमैसंगै यसमा रहेको दहोपन (स्ट्रेन्थ) मा पनि कमि आउँदै जान्छ। त्यसैले सकेसम्म सिमेन्टको आवश्यकता तथा उपभोग्यता विचार गरि मात्र उचित मात्रामा राख्ने गरौ।

सामान्य अवस्थामा

भण्डारणको अवधि	अनुमानित २८ दिनको कम्प्रेसिम स्ट्रेन्थको गिरावट (%)
ताजा	0
२ महिना	२०
६ महिना	\$0
৭ বৰ্ণ	¥0
२ वर्ष	χo

छड (डण्डी) को भण्डारण:

डण्डी, पिलर, विम, छत तथा अन्य आर.सि.सि. कार्यहरूको लागि उच्च गुणस्तरिय डण्डी डिजाईन अनुसारको उपयोग गर्नु नै राम्रो हुन्छ सकेसम्म डण्डी गोदाम भित्र नै भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। यदि यो सम्भव नभएमा बाहिर जिमनितर राख्दा भूईबाट केहि माथि उठाएर माटो तथा घाँसपातले नछुने गरि राख्नु पर्दछ जसले गर्दा डण्डीमा खिया नलागोस भन्ने तर्फ सधै सचेत रहन आवश्यक हुन्छ।






प्रयोग विधि

ईट्टाको जोडाई:


इंट्रा जोडाईको काममा गुणस्तरीय सामग्रीहरूको साथ साथै सिमेन्ट मसलाको अनुपातको पनि विशेष भूमिका रहन्छ। साधारणतया इंट्राको जोडाई गर्दा ९ इंन्च पर्खालको निम्ति १:६ अनुपातमा मसला तथा ४ इंन्च पर्खालको निम्ति १:४ अनुपातमा मसला बनाई जोडाई गर्ने चलन रहेको छ। इंट्राको जोडाई गर्दा दुई इंट्राहरू परस्पर जुडेको ज्वाइन्ट त्यसको तल र माथि सिधा एकैलाइनमा पर्नु हुँदैन। यदि यस्तो भयो भने त्यो ठाउँमा क्रयाक्स हुने वा ज्वाइन्ट नै टुट्ने सम्भावना बढी भई सम्पूर्ण निर्माणको मजबुतिमा नै असर पर्नजान्छ। अत: ईट्रा जोड्दा विभिन्न क्रममा राखेर मात्रै जोड्नु पर्दछ। जस्तै इंट्रिलश बोण्ड/फलेमिश बोण्ड आदि।



ईङ्गलिश वोण्ड

 यस कममा ईट्टा सधै सिधा सतहमा राख्नु पर्दछ, उबड-खाबड वा अग्लो-होचोमा राख्नु हुँदैन। जहिले लेभल मिलाएर मात्रै गर्नु पर्दछ।

- ईट्टाको प्रत्येक जोडाई-तल माथि तथा दायाँ वायाँ जोडाईमा सिमेन्ट मसला पूर्णरूपमा राम्रो संग भर्नपर्दछ ।
- ईहालाई सदैव दवाव दिएर (हल्का ठोकेर) मसला माथि राष्ट्र पर्दछ । यसले गर्दा ईहा र मसला वीचको पकड दहो हन्छ र निर्माण मजबूत हन्छ ।




- सबैजोडाई-पूर्णत: ठाडो वा उध्वांकार हुनु पर्दछ ।
- सामान्यतया प्रत्येक ज्वाईन्टको मोटाई समान हुन् पर्दछ र १३ मि. मि. भन्दा बढी हुन् हुदैन।
- साधारण प्रकारको निर्माणमा वाहेक ट्रे-फ्रेटको तथा पातलो ईहाको प्रयोग गर्न हुँदैन ।
- सामान्यतया ब्रिक वर्क इंडिलिश वोण्डमा नै गर्ने गरिन्छ ।
- प्लाप्टरिङ्ग वा प्वाइन्टिक वर्कको आवश्यकता नभएको समयमा फिनिस्ड् ब्रिक वर्कगर्नु पर्दछ ।

• फिनिस्ड मेशिनरी वर्कलाई कमसेकम ७ दिन सम्म पानीमा भिजाएर राख्नु पर्दछ।





• कम मोटाईको पर्खालमा पर्याप्त दह्रोपनका लागि फलामको पट्टी अथवा खुडको प्रयोग गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ।



• भविष्यमा गर्ने निर्माणको लागि पर्खालमा दाँतहरु खोडिएको हुनु पर्दछ।

प्लाप्टरिङ्ग

सिमेन्ट, बालुवा, पानीको उचित मात्राको समिश्रणको लेप, प्लाप्टर हो। ईट्टा जोडाई तथा पर्खालको सतहलाई सिमेन्ट मसाला लगाएर सुन्दर, आकर्षक एवं समतल बनाईने प्रक्रियालाई प्लाप्टरिङ् भनिन्छ । पेन्टिड् वा पोत्न योग्य बनाउन, सतहलाई सुन्दर, चिम्कला बनाउन, कमजोर तथा सस्तो निर्माण कार्यलाई मजबुती प्रदान गर्ने, मिस्त्रीको कमी कमजोरीलाई दबाउन प्लाप्टरिङ्को प्रयोग गरिन्छ।

भवनको बाहिरी सतहको प्लाष्टरिङ्ले बाहिरी भागलाई वर्षाको पानी सोस्नवाट रोक्नु तथा अन्य वायुमण्डलिय प्रभाववाट जोगाउदछ। सिमेन्ट प्लाष्टर: यो बाहिरी सतह/पर्खालको लागि एक आदर्शकोटिङ्ग हो । स्नानगृह, पानी टंकी, सेफ्टी टंकी तथा हरदम पानीले भिजिरहेने स्थानमा सिमेन्ट प्लाष्टर गर्नुजरुरी हन्छ ।

कहिले काही बढी चिम्कलो तथा बाक्लो प्लास्टर गर्नुपर्ने बेला पूरा प्लाष्टिरङ्ग दुईपटकमा गर्नुपर्नेहुन्छ त्यित बेला प्रथम कोटको सतहमा चिम्कलो/पालिस गरिदैन । यसको साटो कहिलेकाहि खस्रो, खाल्डा खाल्डीका ग्रुब्स लाईन गोलाकार वा अन्य आकृति बनाईन्छ ताकि दोश्रो कोट पहिलोको तुलनामा राम्रो र दह्रो (मजबुत) होस्। दोश्रो कोटको सतहलाई चिम्कलो पालिस गरिदिन्छ ।

उपयोगिताको आधारमा सिमेन्ट प्लाष्टर सामान्यतया १:३ देखि लिएर १:६ सम्मको अनुपातमा बनाईने गरिन्छ तथा यसमा पानी त्यति नै मात्रामा मात्र मिसाईन्छ जित आवश्यक हुन्छ। पानीको मात्रा जहिले पनि न धेरैकम न धेरैबढी हुनु पर्दछ। पानीको मात्रा धेरै बढी हुन गएको खण्डमा प्लाष्टरको दहोपन (मजबुती) मा असर पर्दछ।

प्लाष्टरिङ्गगर्दा तल लेखिएको कुराहरुमा विशेष ध्यान पुऱ्याउनु पर्दछ :


 सतहलाई पानीले एक दिन अगांडि राम्रो संग भिजाएर धोएर सफा-सुग्घर बनाउनु पर्दछ । साथै प्लाप्टर गरिने सतहमा मसला लगाउनु अगांडि एक पटक फेरी भिजाउनु पर्दछ ।



- सफा छानिएको, माटो, घाँसपात, काठ वा फलफूलको दुका अथवा अन्य फोहर नभएको बालुवा हुनुपर्दछ । सिमेन्ट र वालुवा निश्चित मात्रामा नापेर सफा सुरघर कडा एवं फराकिलो ठाउँमा फैलाएर सुख्छा अवस्थामा तवसम्म घोल्ने जवसम्म दुवैको रंग एकैजस्तो हुँदैन । पानी सदैव सफा एवं निश्चित मात्रामा मिसाउनु पर्दछ ।
- मसला त्यित मात्रै बनाउने जित आगामी डेढ घण्टामा खपत होस्। प्लाष्टरिङ्गको दौरान यताउता छिरएको मसला बेला-बेलामा उठाएर प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ । तर यी उठाइएको मसलामा फोहर, धुलो मैलो नहोस भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । धेरैजसो के पाईएको छ भने प्रतिदिनको काम सके पछि अन्त्यमा बाँकी रहेको मसलालाई सुख्खा मसलामा मिसाएर भोलि पल्टको लागि प्रयोग गर्नको निम्ती राख्ने गरेको हुन्छ । यस्तो कदापि गर्नहरीन ।



 प्लाप्टर गरेको एक दिन पछि ७ दिन सम्म लगातार पानीले भिजाईरहनु धेरै नै आवश्यक हुन्छ । सतहको चिसोपन स्वतम हुने वित्तिकै फेरी भिजाईहाल्नु पर्दछ ताकि सतह सदैव चिसो रहोस्। भवनको बाहिरी भाग जहाँ प्लाप्टर गरिएको छ त्यो घाम, हावा जस्तो बाहिरी तत्वको कारण छिटो छिटो सुक्ने हुनाले सतहलाई चिसो राख्नका लागि त्यसलाई प्रानो बोरा, कपडा आदिले छोपी दिनु पर्दछ । यसको साथ साथै वेला वेलामा पानीले भिजाईराख्नु पर्दछ ।



प्लाष्टरको टिकाउपन या मजबुती, सतह संगको पकडमा भर पर्छ। तसर्थ प्लाष्टर गरिने सतहको तयारीमा निम्न कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।

- फिनिस्ड ब्रिक बर्कको सामान्यतया २८ दिन अथवा कमसेकम १४ दिन पछि मात्र प्लाप्टर गर्नुपर्दछ ।
- प्लाष्टर खर्चकम गर्नर समयको बचत गर्नप्लाष्टर गरिने सतह लगभग समतल हुनु पर्दछ। यसको लागि
 पर्खाल/सतहमा निस्किएको सबैभाग काटेर सर्वप्रथम समान सतह बनाउनु पर्दछ।
- पर्खालको सतहमा प्लाप्टरको पकड मजबुत होस्भन्नका लागि त्यसको बरिपरि रहेको धुलो र बाहिर निस्किएको मसालालाई ब्रस वा सावेल (कन्नी)ले राम्रो संग हटाउनु पर्दछ । यसले सबै तैलिय वा अन्य पाप्राहरु हटेर सफा हनमा पहत प्रचाउदछ ।
- नयाँ पर्खालको निर्माण गर्दा ईट्टाको जोडाइमा ९३ मि. मि.को गिहराईसम्म रेकिङ्ग गरि दिनु पर्दछ अथवा पुरानो पर्खालमा माथि २ नं. मा उल्लेख गरिए अनुसार सफा गरेर ईट्टाको जोडाइमा मसला खस्रेर लगभग ९३ मि.मि. सम्मको रेकिङ्ग गर्नुपर्दछ । यसले प्लाप्टर भित्र सम्म मसला भरिएर पर्खाल मजबुत (दहो) हुन्छ ।



- प्लाप्टरिङ्ग गर्नुअघि पर्खाललाई सफा पानीले मञ्जाले घुनु पर्दछ। यसले मसलाको पानी पर्खालले सोस्दैन जुन प्लाप्टरिङ्गको मजबुतीका लागि जरुरी हुन्छ।
- प्लाप्टरिङ्ग अघि पर्खालमा लगभग २ मिटरको दुरीमा चारैतिर १४ X १४ से.मि.को प्लाप्टरको १.३ से.मि. मोटो चारकुने स्किड लगाईदिनु पर्दछ ।

यसले पूरा पर्खालको सतहमा एकनासको मोटाईमा राम्रो प्लाप्टरिङ्ग गर्न सजिलो हुन्छ तथा यसबाट एक पष्टि मोटो अर्कोपट्टि पातलो प्लाप्टर हुने सम्भावना हुँदैन ।



ढलाई:

आधुनिक प्रविधीको विकासको कममा नेपालमा पनि रेडी मिक्स कॉक्ट देखि लिएर ब्याचिङ्ग प्लान्ट, कॉक्ट पॉम्पङ्ग, कॉक्ट मिक्सर जस्ता प्रविधीहरू भित्रीसकेको अवस्था छ। तर यी उपकरणहरू सर्वसुलभ भने हुन सकेको छैन्। ठूला-ठूला परियोजनाहरूमा यी प्रविधिहरूको प्रयोग हुदै आईरहेको भएतापनि सर्वसाधारण जनताहरूले साधारण कॉक्ट मिक्सरद्वारा आफ्नो ढलाईको काम गर्न इंच्छुक हुदै आईरहेका छन्। कंकिट मिक्सरको प्रयोग बढ्दै जानु एउटा खुशीको कुरा हो जस्ले गर्दा ढलाईको काम गुणस्तरिय भैरहेको छ भने अकोंतिर समय तथा पैसा पनि बच्न गएको छ। कॉक्ट मिक्सरको प्रयोग गर्दा सर्वप्रथम मिक्सरको स्थान उपयक्त र नहल्लिने तबरले मिलाउन

पर्दछ। मिनसर मेशिनमा बालुवा र गिटीको मात्रा मिलाएर राख्न क्यूव वक्स वा धुन्चेको प्रयोग गर्न सिकन्छ। ढलाईको मसला तयार पार्नु अघि मिनसर मेशिनको सफाई गर्न जरुरी छ । एक लटको लागि चाहिने गिटि, बालुवा, सिमेन्ट आधा आधा गर्दै कमैसँग दुईपटक गरि मिनसर मेशिनमा हालेर पानी नहाल्दै केही वेर सुख्खा मसला घोल्नु पर्दछ । यी सबै चिज राम्रो सँग एक आपसमा मिसिसकेपछि मात्र उचित मात्रामा पानी हाली फेरी राम्रो सँग घोल्नु पर्दछ । यस कममा सिमेन्ट र पानीको मिश्रण मिनसरको भित्तामा नटासिओस् भन्ने हेतुले मिनिसङ्को कममा बेला बेलामा रवरको

अथवा काठको ह्यामरले वाहिरबाट ठोक्नु पर्दछ । यसरी राम्रो सँग घोलिइ सकेपछि सो मसलालाई सफा ठाउँ अथवा गाडामा हालि यथाशिघ ढलाईको कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। तर नेपालको अभै पनि कैंयौ ठाउँहरुमा हातले नै किंकट बनाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता सर्वविदितै छ। यदि तपाई पनि हातले नै किंकट बनाएर ढलाई गर्ने अवस्थामा हनहन्छ भने उल्लेखित केहि कराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ।



जगदम्बा सिमेन्ट

 सफा ढलान गरेको स्थान वा टिन अथवा जस्ता पाता आदिमा कंकिट बनाउनु पर्दछ सिधैभुईमा राखेर काम गर्नाले धुलो, माटो तथा अन्य फोहोर मिसिने सम्भावना हुन्छ ।



 ढलाईको लागि चाहिने गिट्टि, बालुवा, सिमेन्ट तथा पानी मिश्रण गर्दाखेरी सर्वप्रथम नापिएको सफा सुग्धर बालुबालाई किंकिट बनाउन तयार गरिएको ठाउँमा राम्रो संग फैलाएर बोरा बाट सिमेन्ट खन्याई बेल्चा/कोदालोको सहायताले दुवै (बालुवा र सिमेन्ट) को रंग एकै जस्तो नभए सम्म चलाउने ।



 त्यस पछि सिमेन्ट र वालुवाको मिश्रणलाई अलिकति फैलाएर यसको माथि नापिएको सफा गिष्टि राम्रो संग फैलाएर मिसाउने । (सम्भव भए सम्म एक वोरा सिमेन्टको आगि आवश्यक पर्ने गिष्टि तथा वालुवा मिसाएर तयार गर्ने)





• सो मिश्रणलाई बेल्चा/कोदालोको सहायताले तल, माथि, दायाँ, वाया, सबैतिरवाट चलाएर मिसाउने।



 सो मिश्रणको वीच भागमा खाल्डो जस्तो बनाउने र त्यसमा तीन चौथाई पानी हाल्ने। बिस्तारै उक्त मिश्रणलाई खाल्डोमा रहेको पानीमा मिसाउने।





 पानी सहितको मिश्रणलाई दायाँ, वायाँ, तल, माधी सबैतिर बाट तब सम्म चलाईरहने जब सम्म त्यो मिश्रण एकै जस्तो लिसलो बन्दैन। अब यो किंकट प्रयोगको निम्ति तयार हुन्छ।



नोट:

- हाम्रो समाज भित्र यसरी काम गर्दा खेरी पानीको मात्रा अलि बढि हाल्ने चलन छ । जसले गर्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ । तर यसले कॅकिटको गुणस्तरियतामा नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ । परिक्षणबाट पत्ता लागेको छ कि यदि १० प्रतिशत पानी बढी भएको खण्डमा कंकिटको दहोपन (स्ट्रेन्थ) मा १५ देखि २० प्रतिशत सम्म किम आउदछ।
- डलान कार्य भवन निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । यसमा जगदम्बा सिमेन्ट ईण्डप्ट्रिज प्रा.लि.को उत्कृष्ट उत्पादन जगदम्बा सिमेन्ट प्रयोग गर्न निवसी।

विम र छत ढलान:

कुनैपनि घर निर्माणमा ढलाई भन्नाले त्यस घरको विम तथा छत ढलान गर्ने अवस्थालाई बुकाउदछ । यो ढलाईले निर्माण कार्यमा अति उच्च महत्व राख्दछ । आर्थिक दृष्टिकोणवाट हर्दापनि ढलाईमा सम्पूर्ण निर्माण कार्यको पूरा लागतको लगभग ४० प्रतिशत भाग खर्चहुन्छ किनकी यसमा सिमेन्ट र डण्डी जुन भवन निर्माण सामाग्रीहरु मध्ये सबैभन्दा महंगो सामग्री हुन जस्को प्रयोग ढलाईको काममा बढि हुन्छ। यदि एक पटक छत ढलान कार्यमा प्राविधिक वा मानवीय त्रृटी (अदक्ष मिस्त्रीको लापरवाही) वा अन्य कुनै खरावी भएको खण्डमा सामान्य तरिकावाट त्यसको चाँडो मर्मत गर्न गाहो हुन्छ।

छत ढलान कार्यमा गरिएको लापरवाहीको कारण केवल पैसाको नोक्सानी मात्रै हुँदैन अपितु जिउ, ज्यान, सामान र जीवन भरि नै असुरक्षाको भयले सताईरहन्छ । त्यसैले विम र छत ढलाई गर्दा उल्लेखित केहि कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

 सटरिङ्गको सबै खम्बाहरु जो आधारको लागि लगाईएको हुन्छ, आपसमा बाँस वा अन्य साधनद्वारा राम्रो संग वाँधिएको हन पर्दछ । क्रींकट बस्ने सटरिङ्गको भाग सबै दहो हन पर्छ।

• तल भासिने सम्भावना बढ़ी हने हनाले नयाँ भरिएको माटोमा कहिल्यै पनि आधार स्तम्भ खम्बाहरु उभ्याउन हदैन ।

 छतको सटिरङ्गको लागि प्रयोग भएको फलामको प्लेट, पटरीहरूको जोइन्टमा कुनैखाली ठाउँ नहोस् भनेर सबै जोडाईहरूमा पुरानो बोराको दुका, रस्सी(डोरी) अथवा पातलो टिनको सहायताले बन्द गरिदिनु पर्दछ, ताकि गिलो कॅकिट कुनैपनि तरिकाले तल नकरोस्।



- सटरिङ्गको सतहमा धुलो माटो तथा अन्य फोहोर नरहोस भन्ने हेतुले पानीले सफा गरि (पखाल्नु) पर्दछ र सतहमा थोरै तेल, ग्रिज लगाईदिनु पर्दछ ताकि पछि निकाल्न सजिलो होस्। यो काम छड (डण्डी) बाँध्नु भन्दा पहिले गर्नुपर्दछ।
- यसरी तयार पारिएको सटिरङ्गमा डिजाइन कमानुसङ्गार छड (डण्डी) ओख्याएर वाइण्डिङ्ग वायर (बाधने तार) ले बाँधनु पर्दछ । बाँधिएको छडहरुको र स्लेबको सतहको दुरी तल वा माथी कमसेकम १२ देखि १४ मि.मि. सम्म राख्नु पर्दछ ।
- छड विख्याई सकेपछी कामदारहरु ओहोर-दोहोरले गर्दा छड लचकेर तल दिवने सम्भावना हुने हुदा तल र माधिको छडको विचमा फलामको चेयर प्रयोग गर्नुपर्दछ । बढी ओहोर-दोहोर हुने ठाँउमा आवत जावतको लागि छडको माधि पट्टिहरू राखेर वाटो तयार गर्नुपर्दछ ।



- ढलानको मोटाई सबैतिर एक समान होस् भन्ने उद्देश्यले सटरिङ्गको सतहमा आवश्यकता अनुसारको स्लेबको मोटाइ अनुरुपको ब्लक सिमेन्ट मसालाद्वारा केही द्रीको फरकमा बनाई दिन्पर्दछ ।
- यसरी सबै तयारी भैसकेपछी क्रॉकटलाई विस्तारै कम उचाईबाट सतहमा खनाउनु पर्छ बढि उचाईबाट यानि माधिबाटै कंकिट फाल्दा गिट्टि, बालुबा र सिमेन्ट खुटिने प्रवल सम्भावना हुन्छ।
- अब कॉकेटलाई भाईब्रेटर वा छडको महतले राम्रो संग थिच्ने, हल्लाउने ताकि भित्रको हावा बाहिर आओस्।
- गर्मीमौसममा भित्रको चिसोपन नष्ट नहोस् भन्ने हेतुले स्लेबको सतह ढलान भएको तुरुन्तै पोलिथिन आदिले ढाकी दिन् पर्दछ ।
- ढलान गरेको लगभग २०/२२ घण्टा पिछ जब माथिल्लो सतह सेट हुन्छ तब पोलिथिन हटाएर पुरा सतह पोखरी जस्तो बरपर ढाकेर पानीले भिर दिनु पर्दछ । कमसेकम एक हप्ता सम्म यसलाईपानीले भिर राख्नु पर्दछ ।

सुरक्षा:

यी सम्पूर्णनिर्माण कार्यहरु गर्दाआफ्नो जीउ ज्यानको सुरक्षाको लागि विभिन्न उपायहरुमा ध्यान दिइनु जरुरी छ । जसमा यहाँ केही व्दाहरु समेटिएका छन्:

- सिमेन्ट सम्बन्धि कार्यहरू गर्दाजहिले पनि हातमा पंजा र खुट्टामा बुट हुनु जरूरी छ ।
- धुलो उड्ने सम्भावना भएको ठाउँमा हरदम मास्कको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
- आखाँको बचावको लागि चश्माको प्रयोग गन्पर्दछ ।
- यदि तपाईकेही उचाइमा काम गर्देहुनुहुन्छ भने अथवा तपाईभन्दा माथि अरु कुनैकामहरु भैरहेको छ भने हेल्मेटको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
- बिजुलीका साधनहरु जस्तैपानी तान्ने मोटर, भाइब्रेटर, मिक्सचर, किटङ्ग मेशिनहरु आदि चलाउदा करेन्ट लिकेज नहने गरी दक्ष मिस्त्रीहरुले मात्र गर्नपर्दछ ।
- रबर बांध्दा विशेष ध्यान दिएर बलियो सँग कडा स्थानमा उभ्याएर राम्रो सँग बान्नु पर्दछ ।
- राम्रो सँग तयार गरिएको सटरिङ्गमाथि ढलान गर्दा पानी रसिएर खम्बा उभिएको ठाउँ गल्न पुगी भासिने डर बडि हुनाले यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
- खेर गएका फलामका दुकाहर प्रयोग भैसकेका ह्याक सो ब्लेडहरु किला काँटीहरु, इट्टाका दुकाहरु ब्यवस्थित तबरले काम गर्नेठाउँ भन्दा टाढा छुट्याउन् पर्दछ ।
- कथम कदाचित दुर्घटना भइहालेको खण्डमा प्राथमिक उपचारको लागि आवश्यक सामाग्रिहरु पहिले नै व्यवस्था गरि राख्न पर्दछ ।

अन्त्यमाः

कुनैपनि संरचना निमाणं गर्दा सबैभन्दा बढी लगानी निर्माण सामग्रीहरुमा नै पर्दछ। त्यसैले निर्माण सामग्रीहरुको छुनौट यदि उचित भएन भने हाम्रो लगानीको सिंह प्रतिफल पाउन सिकदैन। यसरी खरिद गरिएको सामग्रीहरुको उचित भण्डारण नहुने हो भने गुणस्तरीय सामग्रीहरुमा पिन हास आउने प्रवल सम्भावना छ। पूर्ण लगानीको सार्थकता भन्नु नै गुणस्तरीय सामग्रीहरुको सिंह प्रयोग विधिवाट सिंह निर्माण हुनु हो। तस्य माधि उल्लेखित मापदण्डहरु पुरा गरि व्यवहारमा अवलम्बन गर्दा धेरै सफलता पाउन सिकने विश्वास जगदम्बा सिमेन्टले देखेको छ र साथै निर्माण सामग्रीहरुको छुनौटमा जगदम्बा सिमेन्टको स्थान अपरिहायं राख्न यस ईण्डिप्ट्रजले सदा गुणस्तरीय सिमेन्ट नै उत्पादन तथा वितरण गर्दै आएको छ। फलस्वरुप राष्ट्र निर्माणमा समर्पित जगदम्बा सिमेन्टलाई प्रयोगमा ल्याई विश्वस्त निर्माणमा सहमागी बनौ ।

प्राविधिक सेवा:

यसका अलवा तपाईहरूलाई कुनै धप जानकारी तथा हाम्रा उत्पादनहरूवारे कुनै जिज्ञासा रहेको खण्डमा तपाई सोभै हाम्रो प्रमुख कार्यालय तथा फेक्टरी परिसरका प्राविधिक शाखामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

प्रमुख कार्यालयः

न्यौपाने टावर, तीनकुने, काठमाण्डौं फोनः ०१-४९१९४००, ०९-४९९९४४०, ०९-४९९९६३३ फ्याक्सः ०९-४९९९६३४

ईमेल: jcement@wlink.com.np

जगदम्बा सिमेन्ट इण्डिष्टिज प्रा.लि.

गोनाहा-७, भैरवा रुपन्देही, नेपाल फोन: ०७१-६२२२४६, ६२२२४८ ईमेल: jcipl@ntc.net.np

शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स् प्रा.लि.

छातापिप्रा चोर्नि-४, पर्सा, नेपाल फोन: ०५१-५८०५१०, ५८०२५० ईमेल: ssjcm@wlink.com.np





