



Plan

- 1. Objectifs
- 2. Rappels et éléments disponibles
- 3. Les vues
- 4. Les couches : nommage et organisation
- 5. Les couches : propriétés
- 6. Les couches : exemples de rendus
- 7. Formulaires et relations
- 8. Mise en œuvre
- 9. Problèmes, précautions, contournements.
- **10.** Perspectives.




Objectifs


Qu'est-ce que GraceTHD-Layers?

- Une configuration générique de couches SIG pour exploiter le standard GraceTHD.
- Diffusé pour QGIS, GraceTHD-Layers est diffusable et réplicable sur d'autres plateformes.
- Tout est produit avec des solutions open source, en visant le respect des standards.

Pourquoi GraceTHD-Layers?

- Faciliter la découverte et la consultation de données GraceTHD.
 - GraceTHD est un modèle de données relationnel relativement complexe et riche.
 - Un projet SIG prêt à usage simplifie la prise en main.
- Répondre au besoin de symbologies génériques de qualité.
 - Chacun est libre d'utiliser ses symbologies, c'est l'essence même d'un SIG. C'est une proposition par défaut pour des usages génériques.
- Un point de départ pour le développement des SIG.
 - Nombre d'opérations de configuration de QGIS sont communes à la majorité des utilisateurs. Eviter à tout le monde de refaire la même chose.
 - A chacun ou non de l'utiliser comme un point de départ pour l'adapter à ses besoins spécifiques.
- Une solution d'édition générique.
 - L'offre logicielle ne répond pas à tous les besoins, le calendrier des marchés nécessite que certains acteurs produisent rapidement des données.
 - Depuis GraceTHD-MCD v.2.0.1, les vues PostGIS sont éditables.
 - C'est une illustration des possibilités, à chacun de mettre en place ses outils.







Rappels et éléments disponibles

Rappels:

- Pour visualiser cartographiquement les objets spatilisables qui n'ont pas géométrie, il faut créer des vues (requêtes qui produisent des tables virtuelles) qui ramènent la géométrie stockée dans une autre table (jointure).
 - Ex : pour afficher des points techniques (t_ptech), il faut une vue qui fasse la jointure avec t_noeud pour pouvoir les afficher avec la géométrie (point) correspondante dans t_noeud. Donc du SQL côté PostGIS et Spatialite.
- Les vues sont affichées sous QGIS comme des couches classiques.
- De base des vues ne sont pas éditables.
 - Depuis GraceTHD-MCD v2.0.1 les vues élémentaires GraceTHD sont éditables sous PostGIS.
 - Possible également avec Spatialite mais scripts non produits à ce jour.


Ce qui est mis à disposition :

- · .\qgis\qgs\
 - gracethd-layers-v0.03-pros_mcd2.0_qgis2.14_postgis.qgs: GraceTHD-Layers v0.03 utilisant une base GraceTHD-MCD v2.0 sous PostGIS. « Pros » = utilisation des codes des listes valeurs. « Nuls » = utilisation des libellés des listes valeurs (à réserver aux personnes qui maîtrisent mal le MCD).
 - Et la même chose pour Spatialite.
 - gracethd-layers-v0.03-pros_mcd2.0_qgis2.14_postgis-vmat.qgs: la même chose, mais exploitant des vues matérialisées. Spécificité PostGIS permettant une consultation rapide, mais édition impossible. Refresh nécessaire si évolution des données.
- .\qgis\qlr*.qlr: les groupes de couches GraceTHD-Layers pour Spatialite et PostGIS.
- .lqgis\qml*.qml : les fichiers des styles utilisés. Vous pouvez donc les recharger et les réappliquer dans d'autres projets. Attention, les relations QGIS sont propres à un projet QGIS, donc à recréer.
- .\qgis\sld*.sld: styles exportés dans le standard OGC SLD, utilisable avec d'autres applications que QGIS.
- .\dbinteg\gracelite_integ.sqlite : GraceTHD-Demo en base Spatialite.
- .\qgis\db\OSM\TMS\frmt_wms_openstreetmap_tms.xml: pour ajouter aisément un fond de plan au projet.
- .\docs\GraceTHD-Layers\: documentation.
- .\changelog gracethd-layers.txt: journal des évolutions.



Les vues

- Des vues que nous avons appelées "élémentaires".
 - Nommage:
 - Le préfixe "vs " signifie vue spatiale et "v " signifie vue (sans geom).
 - "elem " pour élémentaire.
 - Les codes des éléments (types d'objets) intégrés dans la vue.
 - Par exemple vs_elem_lt_st_nd : les locaux techniques avec les sites et les noeuds correspondant aux locaux techniques.
 - Affichent les **données réelles**, c'est à dire les codes lorsqu'il s'agit d'attributs associés à des listes, pas les libellés.
 - L'affichage des libellés complique l'assimilation et la manipulation des valeurs réelles (confusions sous QGIS car libellés visibles en table mais pas dans les expressions, complique les copier-coller, ...).
 - A réserver à des usages de type publication (communication vers des utilisateurs non initiés).
- D'autres types de vues à plus ou moins long terme :
 - Les vues synthétiques et d'anomalies déjà disponibles dans GraceTHD-Check.
 - Des vues **objets** qui représentent par exemple un type d'objet spécifique (une vue des PTO, une route optique comme un objet unique, etc.).
 - Des vues de **publication** (avec les libellés) destinées à la communication.






Les couches : nommage et organisation

- Un groupe de couches GraceTHD composé des groupes :
 - **Database :** exhaustivité des tables, tables spatiales, listes et vues.
 - Pour voir l'intégralité des tables et vues.
 - Pour consulter et éditer les données telles que stockées en base.
 - Pour pouvoir créer sous QGIS des jointures et des relations avec les autres couches.
 - Styles par défaut pour ne pas confondre avec les autres couches.
 - **Général**: les tables et vues qui comportent des informations non liées à une "couche télécom" (organismes, références, nœuds, zones déploiement).
 - **Documentation**: la documentation technique du réseau.
 - **Coaxial**: zones de couverture coaxiale.
 - **FTTH :** informations spécifiques au FTTH (Zones arrières, NRO, SRO, PBO).
 - **Génie civil :** cheminements et les points techniques.
 - Conduites : conduites et masques.
 - Sites: sites techniques, adresses, SUF, sites d'émission.
 - **Hébergement :** locaux techniques, baies, tiroirs, équipements.
 - **Câblage**: câbles, extrémités de câbles (pour localiser les câbles sans géométrie linéaire), Love, BPE, BP Immeuble, PTO.
 - **Fibre**: fibres, cassettes, routes optiques (fibres composant les routes).
- Noms des couches :
 - Nom littéral + (nom de la table ou de la vue exploitée).

	GraceTHD-Layers (PostGIS - MCD2.0)
÷	Fibre
÷	d Cablage
÷	Hébergement
÷	📵 Sites
÷	Conduites
÷	d Génie civil
÷	₫ FTTH
÷	d Coaxial
÷	Documentation
÷	d Général
÷	Database (PostgreSQL)





Les couches : propriétés

Styles:

- Répondre aux besoins génériques : Impossible de créer des styles qui conviennent à tous les besoins (techniciens fibre, décideurs, ...).
- Complémentarité : il est possible de distinguer les différentes couches linéaires affichées en même temps.
- Symboles simples (pas de svg, etc.) :
 - Ouverture directe des projets sans configuration.
 - Pour décliner aisément une symbologie commune sur des plateformes différentes, voire partageable via le standard SLD.

Affichage par échelle :

• A adapter selon le type et l'étendue d'un réseau.

• Champs et formulaires :

• Depuis la v0.03 les champs et des formulaires glisser-déposer sont configurés pour les groupes de couches : général, ftth, génie civil, sites, cablage.

Jointures et attributs cachés :

- Les attributs « rowid » sont des attributs automatiques nécessaires à SQLite, « outil d'édition » a été passé sur « Cachée ».
- Cheminements : Pour cm_typ_imp et cm_gest_do afin de proposer des étiquettes plus lisibles pour cheminements.

Couche jointe	Champ dans la couche jointe	Champ dans la couche cible	Mémoire cache	Préfixe	Jointure
- I_implantation_type	code	cm_typ_imp	V		1
t_organisme	or_code	cm_gest_do	√		1

Légende GraceTHD-Layers

Fibre

- Routes optiques (vs_elem_rt_fo_cb_cl)

 Cassettes (vs_elem_cs_bp_nt_nd)
- Cassettes (vs_elem_cs_bp_pt_nd)
 Fibres (vs_elem_fo_cb_cl)

Positions fibres (t_position)

Cablage

- Equipments (vs_elem_eq_ba_lt_st_nd)
- Tiroirs (vs_elem_ti_ba_lt_st_nd)PTO (vs_elem_bp_sf_nd [PTO])
- BPE (vs_elem_bp_pt_nd [BPE])
- Love (vs_elem_lv_nd)

Câbles-loves (vs_elem_cl_cb_lv)

Extrêmités des câbles (vs_elem_cb_nd)

Câbles (t_cables)

Aménagement des sites

- Baies (vs_elem_ba_lt_st_nd)
- Locaux techniques (vs_elem_lt_st_nd)

Sites

Site technique (vs_elem_st_nd)

- ≜ Bâtiment
 ▲ Shelter
- Armoire de rue
- Coffret
- Sites d'émission (vs_elem_se_nd)
 Adresses (t_adresse)

Conduites

Masques (vs_elem_mq_nd)
 Conduites (vs_elem_cd_dm_cm)

Génie civil

- Chambres (vs_elem_pt_nd [pt_typephy C])
- Appuis (vs_elem_pt_nd [pt_typephy A])
- Ancrages facade (vs_elem_pt_nd [pt_typephy F])
- Points techniques Immeubles et autres (vs_elem_pt_nd [pt_typephy I OR Z])

neminement (t_cheminement)

- AERIEN TELECOM
- AERIEN ENERGIE
- FACADE
- --- IMMEUBLE
- PLEINE TERR
- CANIVEAU GALERIE
- CONDUITE
- EGOUT
- SPECIFIQUE

FTTH

- Sites Utilisateurs Finaux (vs_elem_sf_nd)
- PBO (vs_elem_bp_pt_nd [PBO])
- SRO (vs_elem_st_nd [SRO])
 NRO (vs_elem_st_nd [NRO])
- ZAPBO (t_zpbo)
- ZASRO (t_zsro) ZANRO (t_znro)

Général

Organismes

Références produits

Documentation

Documents

Empreintes de documents (vs_elem_do_em)


Relations documents-objets (v_elem_od_do)

Zone de déploiement (t_zdep)

Zone de couverture coaxiale (t_zcoax)



Les couches – exemples de rendus



Données spécifiques FTTH Documenta

Documentation, nœuds, zdep Tout





Formulaires et relations

Les formulaires :


- Permettent d'afficher les attributs d'un objet à la fois (contrairement à la table qui affiche tout).
- Les formulaires glisser-déposer ont été concus avec des onglets et des frames homogènes entre les différentes couches.
- Le (V) dans le nom de certains onglets signifie « vue ». Ce sont les attributs d'un objets joins dans une vue produite par les SGBD. (ex: « Nœud (V) » pour la couche « Points techniques »).
- Un onglet nommé avec un (R) signifie qu'il v a un sous-formulaire issu d'une relation OGIS (ex: Fibres (R) sur les câbles).

35 relations:

- Relations 1 pour n (les fibres d'un câble).
- Ce sont les tables qui sont mises en relation sur les vues (ou des tables), donc les objets mis en relation sont consultables mais également éditables.
- Les relations ne peuvent être transférées que par duplication du projet.
- Les relations (et les couches) ont un ID, il ne suffit pas de recréer une relation pour que ce soit OK dans les formulaires.

Exemples de formulaires





Groupes de couches avec formulaires glisser/déposer :

- Cablage
- Sites
- Conduites
- Génie civil
- Général

Groupes de couches avec formulaires

Relations OGIS

	Nom	uche référençar	namp référença	uche de référen	amp de référer
1	pbo-zapbo	PBO extrasite	nd_code	ZAPBO (t_zpbo)	zp_nd_code
2	nro-zanro	NRO (vs_elem	st_nd_code	ZANRO (t_znro)	zn_nd_code
3	sro-zasro	SRO (vs_elem	st_nd_code	ZASRO (t_zsro)	zs_nd_code
4	sf_ad_code-ad_code2	Adresses (t_a	ad_code	Sites Utilisate	sf_ad_code
5	ba_lt_code-lt_code	t_baie	ba_lt_code	Locaux techni	lt_code
6	cc_cd_code-cd_code	t_cab_cond	cc_cd_code	Conduites (vs	cd_code
7	cl_cb_code-cb_code	t_cableline	cl_cb_code	Câbles (t_cable)	cb_code
8	cs_bp_code-bp_code-pto	t_cassette	cs_bp_code	PTO (vs_elem	bp_code
9	cs_bp_code-bp_code	t_cassette	cs_bp_code	BPE (vs_elem	bp_code
10	dm_cd_code-cd_code	t_cond_chem	dm_cd_code	t_conduite	cd_code
11	dm_cm_code-cm_code	t_cond_chem	dm_cm_code	Cheminement	cm_code
12	cd_code-mq_cd_code	t_conduite	cd_code	Masques (vs	mq_cd_code
13	bp_lt_code-lt_code	t_ebp	bp_lt_code	Locaux techni	lt_code
14	bp_pt_code-pt_code-C	t_ebp	bp_pt_code	Points techniq	pt_code
15	bp_sf_code-sf_code	t_ebp	bp_sf_code	Sites Utilisate	sf_code
16	em_do_code-do_code	t_empreinte	em_do_code	Documents (t	do_code
17	eq_ba_code-ba_code	t_equipement	eq_ba_code	Baies (vs_ele	ba_code
18	fo_cb_code-cb_code-cables	t_fibre	fo_cb_code	Câbles (t_cable)	cb_code
19	fo_cb_code-cb_code-cablesextra	t_fibre	fo_cb_code	Câbles extrasi	cb_code
20	lv_cb_code-cb_code-cables	t_love	lv_cb_code	Câbles (t_cable)	cb_code
21	lv_cb_code_cb_code	t_love	lv_cb_code	Câbles extrasi	cb_code
22	lt_st_code-st_code	t_ltech	lt_st_code	Site technique	st_code
23	ps_cs_code-cs_code	Positions fibre	ps_cs_code	Cassettes pte	cs_code
24	ps_ti_code-ti_code	Positions fibre	ps_ti_code	Tiroirs (vs_el	ti_code
25	pt_nd_code-nd_code	t_ptech	pt_nd_code	Noeuds (t_no	nd_code
26	cb_rf_code-rf_code-cables	Références pr	rf_code	Câbles (t_cable)	cb_rf_code
27	bp_rf_code-rf_code-bpe	Références pr	rf_code	BPE (vs_elem	bp_rf_code
28	cb_rf_code-rf_code-extrem	Références pr	rf_code	Extrêmités de	cb_rf_code
29	cb_rf_code-rf_code-extrasite	Références pr	rf_code	Câbles extrasi	cb_rf_code
30	se_nd_code-nd_code	t_siteemission	se_nd_code	Noeuds (t_no	nd_code
31	st_nd_code-nd_code	t_sitetech	st_nd_code	Noeuds (t_no	nd_code
32	sf_ad_code-ad_code	t_suf	sf_ad_code	Adresses (t_a	ad_code
33	sf_nd_code-nd_code	t_suf	sf_nd_code	Noeuds (t_no	nd_code
34	ti_ba_code-ba_code	t_tiroir	ti_ba_code	Baies (vs_ele	ba_code
35	fo_cb_code-cb_code-extremites	Fibres (vs_ele	fo_cb_code	Extrêmités de	cb_code



Mise en œuvre.

Installation

- Comme tout projet GraceTHD, GraceTHD-Layers est disponible sous la forme d'un dépôt sur Github.
 - https://gracethd-community.github.io/GraceTHD-Layers/
 - Diffusé avec une base exemple Spatialite (GraceTHD-Demo).
 - A partir de la v0.03, les scripts SQL permettant de créer une base GraceTHD ainsi que les vues élémentaires et les triggers pour les rendre éditables sont diffusés avec GraceTHD-MCD v2.0.1 et GraceTHD-Check v0.01-beta.
- **Préconisation : GraceTHD-Check** est un package complet des projets GraceTHD, incluant les scripts de création et de contrôle des bases, ainsi que GraceTHD-Layers.
 - https://gracethd-community.github.io/GraceTHD-Check/

PostGIS:

- Pour réutiliser un .ggs ou un .glr avec un autre serveur ou une autre base :
 - ouvrir le .ggs (ou .glr) avec votre éditeur de texte (Notepad++ par exemple)
 - rechercher-remplacer l'une de ces chaines (dépend du projet) par vos paramètres :
 - dbname='gracethd20ct' port=5432 user='postgres' sslmode=disable
 - dbname='gracethd20ct' host=localhost port=5432 user='postgres' sslmode=disable
 - Pour connaitre la bonne syntaxe, charger une couche dans un projet QGIS vierge, enregistrer, ouvrir le ggs avec un éditeur de texte, et rechercher <datasource>.
 - L'extension changeDatasource peut également vous aider.

Spatialite :

- Pour pointer sur une autre base spatialite,
 - Ouvrir le .ggs (ou .glr) avec votre éditeur de texte (Notepad++ par exemple)
 - Faire un rechercher-remplacer '../../dbinteg/gracelite_integ.sqlite' par le chemin qui vous convient/
 - L'extension changeDatasource peut également vous aider.



Problèmes, précautions, contournements

Ce document n'est en aucun cas un support de formation. Il est nécessaire de se former.

- QGIS :
 - QGIS LTR.
 - Au moment de la publication, c'est la version LTR 2.14 qui a été utilisée pour permettre au plus grand nombre de pouvoir exploiter ce qui est à disposition.
 - Extrémités de câbles (vs_elem_cb_nd)
 - QGIS ne parvient pas à afficher le contenu de la vue Spatialite lorsqu'elle est connectée via coucheajouter une couche spatialite.
 - Vous pouvez le faire en connectant cette couche en glissant la base SQLite dans QGIS (connexion OGR) mais dans ce cas cette vue ne pourra jamais devenir éditable.
 - Pour l'instant les triggers pour rendre cette vue éditable n'ont pas été produits (PostGIS).
 - · Précautions avec l'édition des vues :
 - Comprendre le modèle de données, ce qu'est une vue, se former.
 - **Copie**. Exemple, copier-coller une BPE pour en créer une seconde dans la même chambre, dans ce cas 2 géométries pour un même nœud, PostGIS n'autorisera pas l'enregistrement.
 - **Suppression**. Exemple, si je supprime une BPE dans la couche BPE, je supprime aussi le point technique et le nœud. S'il y a des cassettes évidemment ça coince.
 - Sous-formulaires pour les « enfants multiples ». Exemple, passer par Points techniques et utiliser le sous-formulaire BPE pour supprimer une BPE.
 - Les retours d'expérience sur l'édition des vues avec GraceTHD-Layers sont bienvenues sur Redmine.

• Spatialite:

- Performances : Spatialite n'a pas la même capacité à absorber de gros volumes de données que PostGIS.
- Spatialite permet de réaliser des vues éditables mais la réalisation de ce script n'est pas planifié à ce jour.
- QGIS est parfois très capricieux avec Spatialite, beaucoup plus qu'avec PostGIS.
- Chemins relatifs: Ne pas déplacer la base Spatialite par rapport au .qgs et au .qlr, ceux-ci ne trouveront plus la base. Pour cela, sous QGIS enregistrer sous le projet ailleurs, le chemins relatifs seront "recalculés".

11



Perspectives

Général :

- La liste des évolutions possibles est sans fin donc impossible à traiter ici.
- A ce jour GraceTHD-Layers v0.04 n'a pas été discuté, toutefois voici quelques pistes.

Couches:

- Des vues « objets » en complément des vues élémentaires.
- Un nouveau type de vues allégées dédiées à la saisie.
- Amélioration et standardisation des symbologies.

Relations :

• Génération automatique des relations.

Formulaires :

- Réaliser les formulaires manquants.
- Beaucoup d'améliorations et de perfectionnements possibles.

• Saisie:

- Très grande marge d'évolution pour améliorer l'expérience de saisie, tant côté PostGIS que côté QGIS.
- Scripts de calcul de valeurs, etc.

· Applications:

- QGIS: QGIS 3 arrive, il y aura certainement besoin d'évolutions.
- PostGIS : nombre d'optimisations peuvent être envisageables et la v10 arrive.
- Spatialite : rendre les vues Spatialite éditables.

Outils, applicatifs :

- Le comité de pilotage GraceTHD ne souhaite pas développer d'outils. GraceTHD-Layers n'est qu'une intégration GraceTHD sur QGIS par une simple configuration accessible à tous.
- Aux utilisateurs, éditeurs et à la communauté open source de s'organiser pour le développement d'un écosystème GraceTHD.



Merci