

Cas d'usage

Modélisation de SRO en armoire de rue

Révision	Modification	Date
0.03	Modifications : co_1_m00014 ; co_1_s00016; co_1_s00016; co_1_s00017 ; co_1_s00018	29/03/2018
0.04	Modifications : corrections suite remontées Orange et Sogetrel. co_1_s00013 ; ps_fonct='CO'	04/06/2018
0.05	Prise en compte GraceTHD-MCD v2.0.2-beta1	26/10/2018

Plan:

Présentation	
Définition	2
Principe général	
Modélisation v2.0.1	
Description	
Instanciation	
Exemple	
Conditions de remplissage	
Contraintes	8
Exceptions	
Compatibilité	
Questions ouvertes	
Modélisation v2.0.2 (en cours de développement)	
Description	
Instanciation	11
Exemple	
Conditions de remplissage	15
Contraintes	
Exceptions	
Compatibilité	
Ouestions ouvertes	



Version 0.05 26/10/2018

Présentation

Définition

Dans une infrastructure FTTH en zone moyennement dense (ZMD), les SRO (Sous-Répartiteurs Optiques, le plus souvent appelés PM) sont généralement colocalisés avec le NRO ou dans une armoire de rue. C'est ce second cas qui est décrit ici.

Principe général

GraceTHD-MCD modélise les SRO en utilisant plusieurs tables, dont 2 tables principales :

- t_baie qui permet notamment de modéliser des baies qui accueillent les tiroirs optiques et équipements nécessaires pour remplir la fonction de SRO.
- t_zsro qui modélise une zone arrière de PBO et porte des informations spécifiques aux SRO.

Une baie est localisée dans un local technique (table t_ltech), lui-même dans un site technique (table t_sitetech), lui-même cartographié par un nœud (table t_noeud).

Les baies peuvent être dans un ou plusieurs locaux techniques. S'il n'y a pas d'accès différenciés (armoire multi-opérateurs) selon les compartiments, un seul local technique suffit.

Une armoire de rue est modélisée par autant de baies qu'elle a de compartiments.

Les baies accueillent des tiroirs optiques (t_tiroir). Elles peuvent également accueillir d'autres types d'équipements (table t_equipement).

Les tiroirs optiques accueillent autant de cassettes que de modules. La relation entre cassettes et tiroirs se fait par les positions (table t_position) qui peuvent être mises en relation avec une cassette et un tiroir.



Version 0.05 26/10/2018

Modélisation v2.0.1

Description

Le principe de modélisation décrit ici est identique à une version 2.0.

GraceTHD-MCD v2.0.1 a introduit une table de patch pour les cassettes. t_cassette_patch201, celle-ci proposant un attribut cs_ti_code. Cette évolution optionnelle était introduite afin de disposer en avance de phase de données pour des évolutions envisagées pour la version 2.1.0. Toutefois cet attribut ne sera pas retenu. Il est donc conseillé de ne pas utiliser cette table de patch. Les attributs ps_ti_code et ps_cs_code sur la table t_position seront maintenus comme solution pour modéliser la relation entre les tiroirs et les cassettes.

La version 2.0.2 introduira de nouvelles contraintes de sortes à définir une modélisation plus homogène entre les acteurs. Il est vivement conseillé de tenir compte de ces contraintes.



Instanciation




Illustration 1: Diagramme d'instanciation de SRO dans une armoire de rue



Exemple

En relation avec l'illustration ci-dessous, cette partie présente un exemple d'instanciation dans les différentes tables concernées pour la modélisation d'un SRO dans une armoire de rue à deux compartiments.

Note : Pour une meilleure lisibilité, seuls quelques attributs majeurs sont présentés et les enregistrements répétitifs sont remplacés par '...'. La relation avec l'illustration peut être faite via les attributs commentaire ou étiquette.




Illustration 2: Exemple de SRO en armoire de rue à 2 compartiments

Table: t_noeud

nd_code	nd_type	nd_voie
ND000000000002	ST	Chemin des fleurs

Table: t sitetech

st_code	st_nd_code	st_typephy	st_typelog	st_ad_code
ST000000000002	ND0000000000002	ADR	SRO	



Note: une armoire de rue peut être dans un lieu isolé et ne pas avoir d'adresse, donc seulement une information d'aide à la localisation dans nd_voie, toutefois lorsqu'elle est positionnée à proximité d'une adresse postale, modéliser une entrée dans t_adresse permettra de profiter d'informations normalisées. A noter également que la table t_zsro permet également de faire la relation avec une adresse (zs_ad_code).

Table: t Itech

It_code	lt_st_code	lt_local
LT000000000002	ST000000000002	

Note : une armoire de rue peut être modélisée avec plusieurs locaux techniques pour modéliser des accès différenciés par compartiment (multi-opérateurs par exemple).

Table: t ltech patch201

lt_code	lt_bat	lt_escal	It_etage
LT000000000002			

Note: à moins qu'il ne s'agisse d'un PMI (PM immeuble, donc a priori pas une armoire de rue), il n'est pas utile de renseigner t_ltech_patch201 pour un SRO en armoire de rue.

Note : divers attributs pour la compatibilité GraceTHD/Interop v3 seront probablement ajoutés sur les locaux techniques.

Table: t baie

ba_code	ba_etiquet	ba_lt_code	ba_rf_code	ba_type	ba_nb_u	ba_comment
BA00000000004	A001-BA4	LT000000000000	RF000000000002	BAIE	28	gauche
BA00000000005	A001-BA5	LT000000000002	RF000000000002	BAIE	28	droite

Table: t_tiroir

	-					
ti_code	ti_ba_code	ti_type	ti_taille	ti_placemt	ti_localis	ti_comment
TI00000000037	BA00000000005	TIROIR	1	27	Droite	stockage01
TI00000000038	BA00000000005	TIROIR	3	23	Droite	DISTRI02
TI00000000039	BA00000000005	TIROIR	3	20	Droite	DISTRI01
TI000000000040	BA00000000005	TIROIR	1	9	Droite	FTTE01
TI000000000041	BA00000000004	TIROIR	2	1	Gauche	TRANSPORT01

Note : tel que décrit dans la définition de ti_placemt « (Le U numéro 1 est situé en bas de la BAIE ».

Table: t cassette

cs_code	cs_nb_pas	cs_bp_code	cs_num	cs_type	cs_face			
CS000000000049	24		1	С				
CS000000000050	24		2	С				

Note : l'exemple ne modélise que les cassettes du tiroir TI000000000040 (FTTE01 dans l'illustration).

Table: t position

ps_code	ps_numero	ps_1	ps_2	ps_cs_code	ps_ti_code	ps_type	ps_fonct
PS000000000865	1		FO00000000865	CS000000000049	TI000000000040	CSA	СО
PS000000000866	2		FO00000000866	CS000000000049	TI000000000040	CSA	AT
					TI00000000040		
PS000000000887	23		FO00000000887	CS000000000049	TI00000000040	CSA	AT
PS000000000888	24		FO00000000888	CS000000000049	TI000000000040	CSA	AT
PS000000000889	1		FO00000000889	CS000000000050	TI00000000040	CSA	PI
PS000000000890	2		FO00000000890	CS000000000050	TI00000000040	CSA	AT
					TI00000000040		
PS000000000911	23		FO000000000911	CS000000000050	TI00000000040	CSA	AT
PS000000000912	24		FO000000000912	CS00000000050	TI00000000040	CSA	AT

Note: l'exemple ne modélise que le TI000000000040 (FTTE01 dans l'illustration),

Note : toutes les positions doivent être modélisées, même sans affectation. Les « ... » évitent simplement de multiplier l'exemple des dizaines de fois.

Note : l'option de modélisation avec l'attribut cs_ti_code de la table t_cassette_patch202 n'est pas prise en compte ici. Cet attribut optionnel sera qualifié d'obsolète en version 2.0.2 et ne sera pas maintenu en version 2.1.0.

Table: t_znro

zn_code	zn_nd_code	zn_comment					
ZN000000000001	ND000000000100	NRO01					

Note : les attributs zn_etatlpm, zn_datelpm seront passés en obsolète dans la version 2.0.2 et un attribut zs_datelpm sera probablement ajouté.

Table: t zsro

zs_code	zs_nd_code	zs_zn_code	zs_ad_code	zs_comment
ZS00000000001	ND00000000200	ZN00000000001		SRO01

Note : dans cet exemple l'armoire de rue n'est pas située à proximité d'une adresse postale, zs_ad_code est donc NULL.

Note: cette table comporte de nombreux attributs issus des protocoles Interop. L'objectif est de pouvoir collecter et partager des informations qui permettront notamment de produire les IPE. D'autres attributs issus d'Interop v3 arriveront probablement.



Conditions de remplissage

Événement déclencheur : la grille de remplissage imposée par le maître d'ouvrage doit être respectée, toutefois la préconisation de remplissage est la suivante.

Les tables indiquées comme non documentées sur le schéma d'instanciation pour favoriser la lisibilité doivent bien évidemment être prises en compte. Elles sont documentées dans d'autres cas d'usage.

NomTable	PRE	DIA	AVP	PRO_o u_ACT	EXE	TVX_o u_REC	МСО
t_noeud	С	С	0	0	0	0	0
t_sitetech	С	С	0	0	0	0	0
t_ltech	С	С	0	0	0	0	0
t_ltech_patch201	С	С	С	С	С	С	С
t_baie	С	С	0	0	0	0	0
t_tiroir	N	N	С	С	0	0	0
t_cassette	N	N	С	С	0	0	0
t_cable	С	С	0	0	0	0	0
t_cable_patch201	С	С	С	С	С	С	С
t_cableline	С	С	0	0	0	0	0
t_fibre	N	N	С	С	0	0	0
t_position	N	N	F	F	0	0	0
t_znro	С	С	0	0	0	0	0
t_zsro	С	С	0	0	0	0	0

Légende :
O : Obligatoire
C : Conditionnel
F : Facultatif
N : Non demandé

Si **t_zsro** accueille des valeurs, alors les tables présentées dans « Instanciation » doivent être renseignées.

t_ltech_patch201 n'est pas utile pour les armoires de rue. Toutefois un PMI (SRO en immeuble) nécessiterait de renseigner cette table.

t_cable_patch201 : il est fortement conseillé de l'imposer en tant qu'obligatoire.

Contraintes

Contraintes existantes (grille de contraintes GraceTHD-MCD):

Code	Définition	Détail
co_1_g00002	Une zone arrière de SRO doit être intégralement contenue dans une zone arrière du NRO (t_znro) dont dépend le SRO.	t_zsro
co_1_g00004	La fusion des zones arrières de SRO doit correspondre parfaitement à la zone arrière du NRO.	t_zsro



Version 0.05 26/10/2018

do_1_modes one zone union de one est en relation avec unique modelisant le one.	co_1_m00005	Une zone arrière de SRO est en relation avec un nœud unique modélisant le SRO.	t_zsro
---	-------------	--	--------

Contraintes hautement conseillées :

<u>Voir les contraintes de modélisation v2.0.2.</u> De nouvelles contraintes sont prévues afin d'uniformiser les règles de modélisation dans GraceTHD, donc pour améliorer considérablement l'interopérabilité. De plus la définition de certaines contraintes sera révisée. **Il est vivement conseillé de les respecter dès cette version 2.0.1.**

Exceptions

Aucune identifiée à ce jour.

Compatibilité

GraceTHD-MCD v2.0	Oui (sous réserve de compatibilité avec les contraintes 2.0.2)
GraceTHD-MCD v2.0.1	Oui (sous réserve de compatibilité avec les contraintes 2.0.2)
GraceTHD-MCD v2.0.2	Oui (développement en cours)
GraceTHD-MCD v2.1.0	Oui (développement en cours)

Questions ouvertes

Les opérateurs ne modélisent pas l'ordre des baies dans leur SI. En version 2.0.1 si d'autres types d'acteurs ont besoin de modéliser cet ordre, ils doivent prévoir une convention avec leurs partenaires (sans modifier les tables). Une évolution reste à l'étude dans ce sens pour une v2.0.2 ou v2.1.0.

La modélisation de la première position de la route optique pour les tiroirs avec cassettes reste à valider avec les opérateurs. A noter que dans GraceTHD un pigtail est un type de position et non un objet câble comme peut l'être une jarretière.



Modélisation v2.0.2 (basée sur 2.0.2-beta1)

Description

La modélisation est très proche de la v2.0.1, si ce n'est que de nouvelles contraintes précise les règles d'instanciation (voir plus bas) et les quelques points suivants peuvent avoir un impact selon le cas.

Evolutions

- cs_ti_code : cet attribut de la table optionnelle t_cassette_patch201 est déclaré obsolète tout comme l'intégralité de cette table. C'est la table position qui continue de permettre la relation entre cassette et tiroir comme en v2.0.0.
- La table t adresse n'est plus vouée qu'à accueillir les adresses des SUF. Toutes les les relations vers t adresse autres que sf ad code sont rendues obsolètes. t organisme dispose déià des attributs nécessaires. Les tables t sitetech patch202, t siteemission patch202 et t ptech patch202 dupliquent les attributs d'adressage postal et cadastral de t adresse. zs_ad_code est rendu obsolète, c'est le site technique qui porte l'adressage. A noter que dans le cas d'un habitat collectif avec PBI cette évolution propre à la v2.0.2 crée effectivement un doublon d'adressage entre t sitetech patch202 et t adresse. La définition des attributs de t sitetech patch202 précise ce cas. Les attributs à ce stade déclarés optionnels sont toujours opérationnels, donc une migration par simple copier-coller fonctionne. Toutefois pour se mettre en conformité avec les nouvelles contraintes, la migration des adresses qui ne concernent pas de SUF vers ces tables patch peut se faire par simple requête SQL.
- t_ltech_patch202 apporte surtout une solution pour traiter la modélisation de SRO colocalisés, ce qui n'est pas le cas dans notre exemple. Une fiche de cas d'usage spécifique est dédiée à cela.
- t_position_patch202 apporte une solution pour le repérage des connexions sur les équipements disposant d'une connectique organisée en matrice (tiroirs optiques, têtes de câble). C'est un apport majeur pour l'industrialisation des échanges.
- t_znro_patch202 apporte une solution pour traiter les problématiques de colocalisation au NRO, ce qui n'est pas le sujet ici.
- t_zsro_patch202 apporte une solution pour traiter les problématiques de colocalisation de SRO. Dans notre cas si une armoire de rue devait héberger plusieurs SRO, cette table devient importante.



Instanciation




Illustration 3: Diagramme d'instanciation de SRO dans une armoire de rue



Exemple

En relation avec l'illustration ci-dessous, cette partie présente un exemple d'instanciation dans les différentes tables concernées pour la modélisation d'un SRO dans une armoire de rue à deux compartiments.

Note : Pour une meilleure lisibilité, seuls quelques attributs majeurs sont présentés et les enregistrements répétitifs sont remplacés par '...'. La relation avec l'illustration peut être faite via les attributs commentaire ou étiquette.




Illustration 4: Exemple de SRO en armoire de rue à 2 compartiments

Table: t_noeud

nd_code	nd_type	nd_voie
ND000000000002	ST	NULL

Note : nd_voie est obsolète. Utilisation de t_sitetech_patch202.

Table: t_sitetech

st_code	st_nd_code	st_typephy	st_typelog	st_ad_code
ST000000000002	ND0000000000002	ADR	SRO	NULL

Note: st_ad_code est obsolète. Utilisation de t_sitetech_patch202.



Version 0.05 26/10/2018

Table: t_sitetech_patch202

st_code	st_rf_code	st_ban_id	st_nomvoie	st_numero	st_rep	st_pos tal	st_ins ee	st_commu ne	st_se ction	st_idp ar
ST00000000002	RF000000 0000xx	XXXXXXX	Rue fiber	101	NULL	XXXXX	XXXXX	EXEMPLE	XX	ууу

Note: Cette table est optionnelle, toutefois elle sera attendue pour l'industrialisation des échanges et en prévision de l'intégration de ces valeurs directement sur t_sitetech dans la v2.1.0, il est vivement conseillé de produire cette table patch.

Note : il est désormais possible de mettre une référence (t_reference) à un site technique. C'est donc une information qui peut notamment être utile pour un shelter ou une armoire de rue.

Note: si conformément à l'évolution v2.0.2 st_ad_code et zs_ad_code passés obsolètes ne sont plus renseignés, il faut absolutment renseigner les attributs d'adressage de l'armoire non plus dans t_adresse mais dans t_sitetech_patch202. Attention, un SRO en armoire peut être très éloigné d'une adresse postale précise, dans ce cas certains attributs ne peuivent être renseignés (st_numero par exemple).

Note : si le site technique est une infrastructure propre il est conseillé de renseigner st_section et st_idpar, dans le cas contraire ce n'est pas utile.

Table: t Itech

lt_code	lt_st_code	lt_local
LT000000000002	ST000000000002	

Note : une armoire de rue peut être modélisée avec plusieurs locaux techniques pour modéliser des accès différenciés par compartiment (multi-opérateurs par exemple).

Table: t ltech patch201

lt_code	lt_bat	lt_escal	lt_etage
LT000000000002			

Note: à moins qu'il ne s'agisse d'un PMI (PM immeuble, donc a priori pas une armoire de rue), il n'est pas utile de renseigner t_ltech_patch201 pour un SRO en armoire de rue.

Note : divers attributs pour la compatibilité GraceTHD/Interop v3 seront probablement ajoutés sur les locaux techniques.

Table: t ltech patch202

<u> </u>		
lt_code	lt_nom	lt_typephy
LT0000000000002	SRO100	Р



Note: Cette table est optionnelle, toutefois elle sera attendue pour l'industrialisation des échanges et en prévision de l'intégration de ces valeurs directement sur t_ltech dans la v2.1.0, il est vivement conseillé de produire cette table patch.

Note : cette table sert essentiellement à traiter la colocalisation de SRO avec des locaux fonctionnels, ce qui est abordé dans une fiche de cas d'usage spécifique.

Table : t_baie

ba_code	ba_etiquet	ba_lt_code	ba_rf_code	ba_type	ba_nb_u	ba_comment
BA00000000004	A001-BA4	LT000000000000	RF000000000002	BAIE	28	gauche
BA00000000005	A001-BA5	LT000000000002	RF000000000002	BAIE	28	droite

Table: t tiroir

ti_code	ti_ba_code	ti_type	ti_taille	ti_placemt	ti_localis	ti_comment
TI00000000037	BA00000000005	TIROIR	1	27	Droite	stockage01
TI00000000038	BA00000000005	TIROIR	3	23	Droite	DISTRI02
TI00000000039	BA00000000005	TIROIR	3	20	Droite	DISTRI01
TI00000000040	BA00000000005	TIROIR	1	9	Droite	FTTE01
TI000000000041	BA00000000004	TIROIR	2	1	Gauche	TRANSPORT01

Note : tel que décrit dans la définition de ti_placemt « (Le U numéro 1 est situé en bas de la BAIE ».

Table: t_cassette

cs_code	cs_nb_pas	cs_bp_code	cs_num	cs_type	cs_face
CS000000000049	24		1	С	
CS00000000050	24		2	С	

Note : l'exemple ne modélise que les cassettes du tiroir TI000000000040 (FTTE01 dans l'illustration).

Table : t_position

ps_code	ps_numero	ps_1	ps_2	ps_cs_code	ps_ti_code	ps_type	ps_fonct
PS000000000865	1		FO00000000865	CS000000000049	TI000000000040	CSA	СО
PS00000000866	2		FO00000000866	CS000000000049	TI000000000040	CSA	AT
					TI000000000040		
PS00000000887	23		FO00000000887	CS000000000049	TI000000000040	CSA	AT
PS000000000888	24		FO00000000888	CS000000000049	TI000000000040	CSA	AT
PS000000000889	1		FO00000000889	CS00000000050	TI000000000040	CSA	PI
PS000000000890	2		FO00000000890	CS000000000050	TI000000000040	CSA	AT



		 		TI000000000040		
PS000000000911	23	FO000000000911	CS000000000050	TI000000000040	CSA	AT
PS000000000912	24	FO00000000912	CS000000000050	TI000000000040	CSA	AT

Note: l'exemple ne modélise que le TI00000000040 (FTTE01 dans l'illustration),

Note : toutes les positions doivent être modélisées, même sans affectation. Les « ... » évitent simplement de multiplier l'exemple des dizaines de fois.

Note : l'option de modélisation avec l'attribut cs_ti_code de la table t_cassette_patch201 n'est pas prise en compte ici. Cet attribut optionnel est obsolète à partir de la v2.0.2 et ne sera pas maintenu en version 2.1.0.

Table: t_position_patch202

ps_code	ps_nom	ps_lin	ps_col	ps_usetype
PS000000000865	A1	1	1	
PS000000000866	A2	1	2	
		,,,		•••
PS000000000887	A23	1	23	
PS000000000888	A24	1	24	
PS000000000889	B1	2	1	
PS000000000890	B2	2	2	
		,,,		•••
PS000000000911	B23	2	23	
PS000000000912	B24	2	24	

Note : Cette table est optionnelle, toutefois elle sera attendue pour l'industrialisation des échanges et en prévision de l'intégration de ces valeurs directement sur t_position dans la v2.1.0, il est vivement conseillé de produire cette table patch.

Note : ps_nom permet de noter le repérage des connexions propres au constructeur. Dans notre exemple les équipements sont numérotés par le constructeur en lettre+nombre à partir du haut gauche.

Note : ps_lin et ps_col permettent de numéroter les connexions en ligne et colonne à partir du coin haut gauche pour les équipements disposant d'une connectique organisée en matrice.

Note: concernant ps_usetype, il permet de qualifier le type d'usage d'un alignement de fibres (FTTH résidentiel, FTTH pro, FTTE, etc.). Même si ce tiroir est dédié au FTTE, dans notre exemple on ne renseigne pas cet attribut puisqu'il faut le renseigner sur la dernière position dans le sens NRO vers PTO.



Version 0.05 26/10/2018

Table: t_znro

zn_code	zn_nd_code	zn_comment	
ZN00000000001	ND00000000100	NRO01	

Note : les attributs zn_etatlpm, zn_datelpm seront passés en obsolète dans la version 2.0.2 et un attribut zs_datelpm sera probablement ajouté.

Table: t zsro

zs_code	zs_nd_code	zs_zn_code	zs_ad_code	zs_comment
ZS000000000001	ND000000000200	ZN00000000001	NULL	SRO01

Note : dans cet exemple l'armoire de rue n'est pas située à proximité d'une adresse postale, zs_ad_code est donc NULL.

Note: cette table comporte de nombreux attributs issus des protocoles Interop. L'objectif est de pouvoir collecter et partager des informations qui permettront notamment de produire les IPE. D'autres attributs issus d'Interop v3 arriveront probablement.

Note: zs_ad_code est passé obsolète en v2.0.2. Inutile de le renseigner, mais dans ce cas il faut absolument renseigner non plus les attributs d'adressage dans t_adresse, mais dans t_sitetech_patch202.

Table: t_zsro_patch202

zs_code	zs_lt_code	zs_lgmaxln	
ZS000000000001	LT0000000000002	2,00	

Note: Cette table est optionnelle, toutefois elle sera attendue pour l'industrialisation des échanges et en prévision de l'intégration de ces valeurs directement sur t_zsro dans la v2.1.0, il est vivement conseillé de produire cette table patch pour les cas concernés.

Note: cette table est avant tout utile pour modéliser des cas de colocalisation, donc dans notre cas si une armoire de rue héberge plusieurs SRO. L'attribut zs_lgmaxln est un mapping d'un attribut Interop.

Conditions de remplissage

Événement déclencheur : la grille de remplissage imposée par le maître d'ouvrage doit être respectée, toutefois la préconisation de remplissage adaptée à un habitat collectif est la suivante.

Les tables indiquées comme non documentées sur le schéma d'instanciation pour favoriser la lisibilité doivent bien évidemment être prises en compte. Elles sont documentées dans d'autres cas d'usage.



NomTable	PRE	DIA	AVP	PRO_o u_ACT	EXE	TVX_o u_REC	MCO
t_noeud	F	F	0	0	0	0	0
t_sitetech	F	F	0	0	0	0	0
t_sitetech_patch202	F	F	С	С	С	С	С
t_ltech	F	F	0	0	0	0	0
t_ltech_patch201	F	F	С	С	С	С	С
t_ltech_patch202	F	F	С	С	С	С	С
t_baie	F	F	0	0	0	0	0
t_tiroir	N	N	0	0	0	0	0
t_cassette	N	N	F	F	0	0	0
t_cable	F	F	0	0	0	0	0
t_cable_patch201	F	F	С	С	С	С	С
t_cableline	F	F	0	0	0	0	0
t_fibre	Ν	N	F	F	0	0	0
t_position	Ν	N	F	F	0	0	0
t_position_patch202	N	N	F	F	С	С	С
t_znro	F	F	0	0	0	0	0
t_zsro	F	F	0	0	0	0	0
t_zsro_patch202	F	F	С	С	С	С	С

Légende :
O : Obligatoire
C : Conditionnel
F : Facultatif
N : Non demandé

Si **t_zsro** accueille des valeurs, alors les tables présentées dans « Instanciation » doivent être renseignées.

t_sitetech_patch202 : il est vivement conseillé d'utiliser cette table. Elle permet de disposer d'une référence (t_reference) pour une armoire de rue par exemple, et elle permet d'être conforme au fait que st ad code passe obsolète.

t_ltech_patch201 n'est pas utile pour les armoires de rue. Toutefois un PMI (SRO en immeuble) nécessiterait de renseigner cette table.

t_ltech_patch202 est utile pour la collocalisation de SRO entre eux ou au NRO. Dans le cas d'une collocalisation on peut identifier les différents SRO avec un nom (lt_nom) et en utilisant un local technique de type fonctionnel par SRO (au lieu d'un seul local physique dans lt typephy). Donc il est important d'imposer cette table pour les SRO (et NRO).

t_cable_patch201 : il est fortement conseillé de l'imposer en tant qu'obligatoire.

t_position_patch202 : cette table apporte des attributs très importants pour l'industrialisation des échanges. Il faut l'imposer. Elle apporte également la possibilité d'identifier un usage particulier pour un alignement de fibre (FTTE, GFU, etc.) à partir de la



position d'arrivée, donc de permettre aux objets concernés (cassettes, etc.) d'hériter de cette information.

Contraintes

Contraintes existantes (grille de contraintes GraceTHD-MCD):

Code	Définition	Détail
co_1_g00002	Une zone arrière de SRO doit être intégralement contenue dans une zone arrière du NRO (t_znro) dont dépend le SRO.	t_zsro
co_1_g00004	La fusion des zones arrières de SRO doit correspondre parfaitement à la zone arrière du NRO.	t_zsro
co_1_m00005	Une zone arrière de SRO est en relation avec un nœud unique modélisant le SRO.	t_zsro

Nouvelles contraintes:

Code	Définition	Détail
co_1_g00007	Les géométries des zones arrières de SRO ne peuvent se superposer, sauf s'il s'agit de multiples SRO localisés dans un même habitat collectif et modélisés sur un même site technique (plusieurs PM techniques dans les étages), donc en relation avec un même noeud.	t_zsro
co_1_m00020	L'attribut zs_lt_code (t_zsro_patch202) doit obligatoirement être saisi. Ceci permet de notamment de ne pas utiliser zs_ad_code mais les attributs d'adressage de t_sitetech (t_sitetech_patch202).	t_zsro
co_1_m00014	Le positionnement des équipements et tiroirs dans une baie se faisant de bas en haut, il n'est pas possible de les positionner sur plusieurs colonnes. Une armoire de rue est donc modélisée par autant de baies qu'elle a de compartiments. Une ferme optique est donc modélisée par autant de baies qu'elle a de verticales.	t_baie
co_1_m00015	Les baies d'un site technique peuvent être dans un ou plusieurs locaux techniques. S'il n'y a pas d'accès différenciés (armoire multi-opérateurs) selon les compartiments, un seul local technique suffit.	t_baie
co_1_m00021	Un site technique est composé de un ou plusieurs locaux techniques. Des locaux techniques d'un site technique ne peuvent être modélisés avec plusieurs sites techniques. C'est le cas également pour une armoire de rue qui peut être constituée de plusieurs locaux, mais un seul site techniques.	t_ltech
co_1_m00016	Les tiroirs optiques (ou têtes optiques) accueillent autant de cassettes que de modules (ou plateaux de têtes optiques). Toutes les cassettes doivent être modélisées.	t_cassette
co_1_m00017	La relation entre cassettes et tiroirs (ou modules et têtes de câbles) se fait par les positions avec les attributs ps_ti_code et ps_cs_code. Donc toute création de tiroir nécessite de modéliser les cassettes et les positions.	t_position



Version 0.05 26/10/2018

C	0_1	_m00018	Qu'il s'agisse d'un élément de branchement passif (table t_ebp) ou d'un tiroir optique	t_position
			(table t_tiroir), toutes les positions doivent être modélisées, même si elles n'ont pas	
			d'affectation.	

Exceptions

Aucune identifiée à ce jour.

Compatibilité

GraceTHD-MCD v2.0	Oui (sous réserve de compatibilité avec les contraintes 2.0.2)
GraceTHD-MCD v2.0.1	Oui (sous réserve de compatibilité avec les contraintes 2.0.2)
GraceTHD-MCD v2.0.2	Oui (développement en cours)
GraceTHD-MCD v2.1.0	Oui (développement en cours)

Questions ouvertes

L'ordre des baies composant une armoire a été demandé par certains utilisateurs. Même si les opérateurs ne l'utilisent pas, donc information pouvant être facultative en DOE et MCO (grille de remplissage), il se peut que les SI de certains acteurs en ait besoin lors des études. La possibilité d'ajouter les attributs ba_col et ba_nb_col sera réétudiée avec le Groupe Experts Fibre.

La modélisation de la première position de la route optique pour les tiroirs avec cassettes reste à valider avec les opérateurs. A noter que dans GraceTHD un pigtail est un type de position et non un objet câble comme peut l'être une jarretière.

Les données v2.0 et v2.0.1 non compatibles avec les contraintes v2.0.2 doivent être reprises.