BB-proc

Nous allons étudier un processeur théorique : « BB-proc ».

À chaque clic d'horloge, en combinant des opérations logiques élémentaires, le processeur effectue les opérations suivantes :

- 1. lecture du registre PC (pour Program Counter), qui vaut 00 à l'initialisation ;
- 2. chargement de l'instruction située à l'adresse PC depuis la mémoire vive (RAM) dans le registre CI (pour Current Instruction) ;
- 3. « décodage » de l'instruction, ici BB-proc décode les trois quartets de l'instruction, notés I, J et K : I indique le type d'opération à effectuer et le couple JK représente souvent un emplacement dans la RAM (voir le tableau ci-dessous) ;
- 4. exécution de cette instruction (ne pas passer à l'étape 5 s'il faut s'arrêter!);
- 5. si l'instruction ne résulte pas par un saut, ajouter 1 à PC.

Plus simplement:

- 1. où en est-on?
- 2. que doit-on faire (récupération)?
- 3. que doit-on faire (décodage)?
- 4. faisons-le!
- 5. passons à la suite!

Voici une représentation schématique de la RAM avec un premier programme, sans doute le plus simple que l'on puisse écrire. Chaque « case mémoire » est repérée par l'abscisse K et l'ordonnée J (dirigée vers le bas) et peut stocker 12 chiffres binaires (donc 3 quartets).

J \ K								
Θ	Ì	A00	İ	???	ĺ	???	İ	
1		???		???		???		
2		???		???		???		
			٠		٠	•	٠	

Questions

- Combien y a-t-il d'emplacements dans la RAM ?
- Quelle est la taille de la mémoire en octets ?

Voici une liste des registres. Chacun peut stocker 12 bits, sauf PC (8 bits) et O (1 bit).

num	nom	description	valeur
0	R	sorte de carrefour	???
1	A	sert aux ops. arithm.	???
2	B	idem	???
3	0	dépassement (overflow)	?
4	PC	Program Counter	00
5	CI	Current Instruction	???

Exécutons le premier programme!

- Combien vaut PC? 00.
- À l'adresse 00 (J=0 et K=0) on trouve l'instruction A00 que l'on charge dans CI.
- On a pour cette instruction I=A, J=0 et K=0, et d'après le tableau ci-dessous (dans la dernière ligne) il faut arrêter le programme.

- (1) si la somme A+B dépasse la capacité de R, le registre O vaut 1, 0 sinon.
- (2) si la différence A-B est négative, le registre O vaut 1, 0 sinon.

Remarques

- Un registre est un type de mémoire rapide et « proche » du processeur.
- PC est aussi parfois appelé IC pour Instruction Counter.
- Le « décodage » se fait « mécaniquement » ou plutôt électroniquement avec les fonctions logiques qui ont été combinées.
- Techniquement l'étape 4 fait partie de l'étape 3 car elle est réalisée directement.
- Pour I=7 (IN) on peut imaginer que le processeur fait une pause pour qu'on ait le temps de lui communiquer la valeur.

Pour donner une image simplifiée d'un processeur qui « décode », on peut imaginer un circuit intégré branché de cette façon :

À vous d'écrire vos premiers programmes : afficher zéro et s'arrêter, afficher «HELLO», demander une valeur à l'utilisateur et afficher cette valeur plus un.