



Инструкция по сборке ног.


Итак, мы переходим к главному и последнему. Хотя, вообще-то, нет. Ещё напишу инструкцию на ходунки. Ну, даже поэтому можно оценить, что всё действительно просто. Вся цена это инженерная работа, программистская работа. Именно железо и комплектующие-Дешёвые. Самая дорогая часть — это моторы. Но китайские братья сильно Удешевили это. По большому счёту они не сделали ничего нового. Моторы, которые я разработал, гораздо более конструктивные. Они гораздо мощнее, но поскольку сам собрать я не могу, они пока на паузе. То есть я сделал один мотор, потягал им гирию и положил на полку. Хочу похвастаться, это действительно нестандартное решение. Но я отвлёкся, вернусь к теме нашей статьи.




Прокладки не должны касаться насадки. Я бы рекомендовал приклеить их на двухкомпонентый клей. Под средней металлической деталью скрыта труба профильная алюминиевая 20x40.




Продается в строительном магазине. Стоит дешево. В резиновых прокладках вам нужны именно отверстия под болты. Найдите видео, Как выполнять такие отверстия. Просто сверлом не выйдет. Надо маленькую коронку. Перед выполнением Отверстий проверьте по росту. Нам необходимо примерно подогнать. Эти пазы для точной подгонки. Итак, мы приклеили и выполнили отверстия. Крепим моторы.



Обратите внимание на расположение насадки. Поставили два мотора, теперь делаем проводку.



Клеем крепить клипсу. Блок-ноги крепить винтами. Сориентируйте его так. Чтобы два разъема смотрели вверх. Один вниз.



RC MODE ("1ms" Pulse Width Mode)

- 1, the jumper settings "NC" position.
- 2, the jumper settings "RC" position.
- 3, the jumper is set in "R" position.
- 4, (1) "RC" pin is signal input.
(Servo controller "S" pin or RC receiver "S" pin, generally are used on model aircraft "S" indicates)
- (2) "GND" pin connected to negative signal line.
(Servo controller "-" foot or remote control receiver "-" feet, generally are used on model aircraft "-" indicates)

WARNING: The servo an independent power supply, so "+" does not require wiring.



Я топлю за эпоксидку. Если следовать инструкции, она вечная. Супер-клей не такой. Эпоксидка гораздо лучше. В космос отправляли приборы, клееные. Условия там ад.

Итак, нога собрана. Пора переходить к настройке. Эти моторы очень умные. Позволяет настроить 0 градусов, так как вам необходимо. Также выбрать направление вращения.


Set the direction of operation

Change the direction of rotation by setting the F / R jumper. In the same input signal simply change the jumper setting to change the relative direction of rotation. This mode applies to "RC" mode and "POT" mode.



Reference direction




Short-circuit F / R jumper



Disconnect the F / R jumper




Set the rotation range



Change the range of the operating angle by adjusting the B potentiometer. This acts as a constraint to the working angle. Reduce the working angle, still maintain the ratio with the input signal. The input signal is still set for the full stroke. This function is available for "RC" mode and "POT" mode.

The B potentiometer adjusts counterclockwise to the minimum, servo limits the position at 150 degrees and stops working.




The B potentiometer counterclockwise adjustment constraint servo working stroke 60%.

The B potentiometer adjusts clockwise to the maximum.

The angle shrink setting is linearly adjusted.

При включении Arduino командует вам сесть. Значит, торс прямо, бедро 90 градусов к торсу, колено 90 градусов к бедру. Именно так вам надо настроить ногу. Если у вас всё получилось, повторите это для другой ноги.



Обратите внимание, что собранная нога представляет собой одну прямую линию. Это нужно для крепления на ортезе. Резиновые прокладки можно крепить прямо на ортез. То есть не ставить их на этапе этой сборки. Как

удобнее, как правильное, покажет только практика. К сожалению, мой удел только теория.