## **Universidade Federal de Ouro Preto**

## Instituto de Ciência Exatas e Aplicadas

# Departamento de Engenharia Elétrica

## Laboratório de Microprocessadores e Microcontroladores - CEA580

#### Prática 4

Alunos: Matheus Fernandes Gomes e Graziele de Cassia Rodrigues

**Matrículas**: 17.2.5941 e 21.1.8120

## **Objetivos**

Compreender o princípio de funcionamento das instruções de salto e chamadas de sub-rotinas.

## Referências

Mazidi and Naimi "The STM32F103 Arm Microcontroller and Embedded Systems", Cap. 3 e 4.

Installing the Keil for STM32F10x step by step tutorial

STM32 Assembly Programming in Keil step by step tutorial

#### Lista de Materiais

### **Hardware**

Item	Descrição	Quantidade
1	STM32F103C8 Blue Pill	1
2	ST-Link V2	1
3	Protoboard	1
4	Osciloscópio Digital	1
5	Resistor 1k	3
6	Led RGB	1
7	Cabos para conexão	


## Software

Descrição	Link para download	
Keil IDE - MDK-ARM	http://www.keil.com/	
Keil.STM32F1xx_DFP.2.4.0.pack	https://www.keil.com/dd2/pack/	

### Conexões elétricas

A Figura 1 apresenta o diagrama de pinos de LEDs RGB com ânodo comum e cátodo comum. Verifique o tipo de LED utilizado na aula antes de iniciar as atividades.

Figura 1 – Pinagem de LEDs RGB com cátodo comum e ânodo comum.



Conecte as entradas R, G e B nas saídas A0, A1 e A2 do microcontrolador. Para limitar a corrente das saídas digitais, utilize resistores de 1k.

#### **Atividades**

1 – Escrever uma sub-rotina para gerar um delay de 100ms.

Para verificar se o delay ajustado está correto, escrever um algoritmo para:

- A Definir o nível lógico do pino A0 como alto;
- B Aplicar o delay de 100ms;
- C Definir o nível lógico do pino AO como baixo;
- D Aplicar o delay de 100ms;
- E Voltar a etapa A.

Para medir os tempos ajustados em B e D, utilize um osciloscópio digital. Para isso, conecte o terminal positivo da ponta de prova ao pino AO, e o terminal negativo ao GND.

```
RCC APB2ENR EQU 0x40021018
GPIOA_CRL
              EQU 0x40010800
GPIOA_CRH
              EQU 0x40010804
GPIOA IDR
              EQU 0x40010808
GPIOA_ODR
              EQU 0x4001080C
GPIOB_CRL
              EQU 0x40010C00
GPIOB_CRH
              EQU 0x40010C04
GPIOB_IDR
              EQU 0x40010C08
GPIOB_ODR
              EQU 0x40010C0C
       EXPORT __main
       AREA MAIN, CODE, READONLY
 _main
              R1,=RCC_APB2ENR
       LDR
       LDR R0,[R1]
       ORR RO,RO,#0xFC
                                    ; enable the clocks for GPIOs
       STR R0,[R1]
       LDR R1,=GPIOB_CRL
       LDR R0,=0x33333333
       STR R0,[R1]
                                    ; PBO to PB7 as outputs
       LDR R1,=GPIOB CRH
       LDR R0,=0x33333333
       STR R0,[R1]
                                    ; PB8 to PB15 as outputs
       LDR R1,=GPIOA_CRL
       LDR R0,=0x88888888
       STR R0,[R1]
                                    ; PAO to PA7 as inputs
       LDR R1,=GPIOA_CRH
       LDR R0,=0x88888888
       STR R0,[R1]
                                    ; PA8 to PA15 as inputs
       LDR R1,=GPIOA_ODR
       LDR R0,=0x0000
       STR R0,[R1]
                                    ; PA0 to PA15 pull-down
                    ; R5 = contador para controle de delay
; R6 = valor do LED (inicialmente desligado)
       MOV R5, #0
       MOV R6, #0
LOOP
       ; LEITURA DAS CHAVES
       LDR
              R10,=GPIOA_IDR
       LDR
              R0,[R10]
                                    ; R0 = value of GPIOA_IDR
       ; CHAVES
```

```
; R1 = SW1
       AND R1,R0,#0x01
       ; R2 = SW2
       LSR R0,R0,#0x01
                                    ; Logical Shift Right
       AND R2,R0,#0x01
       ; Inicio do algoritmo de controle
       ; LED RGB
       MOV R12, #2_111; R12 = 2_111 - cor branca inicial
       ORR R12, R12, R6, LSL #5
                                        ; Adiciona valor do LED ao R12
       ; ATUALIZA LED RGB
       LDR R10,=GPIOB_ODR
       STR R12,[R10] ; GPIOB\_ODR = R12
       ; Delay
       MOV R5, #0x1000000
       B DELAY_LOOP
DELAY_LOOP
 SUBS R7, R5, #1; Subtrai R5 - 0xFFFFFF e atualiza as flags
 BNE DELAY_LOOP ; Pula se o resultado não for zero
 B LOOP
       END
       END
```

**2** – Escrever um algoritmo para alterar as cores do LED RGB. Para isso, considere as opções de cores definidas na Tabela 1.

	R	G	В
Vermelho	255	0	0
Verde	0	255	0
Azul	0	0	255
Branco	255	255	255
Amarelo	255	255	0
Magenta	255	0	255
Ciano	0	255	255

### Procedimento:

- A Ligar led RGB com a primeira cor (vermelho) por 100ms;
- B Desligar led RGB por 100ms;
- C Repetir etapas A e B mais 4 vezes (100ms on, 100ms off, 100ms on, ... 100ms off)
- D Trocar a cor do led RGB e voltar para a etapa A.

Obs.: Quando o algoritmo atingir a última cor (ciano), reiniciar o processo com a cor inicial (vermelho).

```
RCC_APB2ENR EQU 0x40021018
GPIOA_CRL
             EQU 0x40010800
GPIOA_CRH
             EQU 0x40010804
GPIOA IDR
             EQU 0x40010808
GPIOA_ODR
             EQU 0x4001080C
GPIOB_CRL
             EQU 0x40010C00
GPIOB_CRH
             EQU 0x40010C04
GPIOB_IDR
             EQU 0x40010C08
GPIOB_ODR
             EQU 0x40010C0C
      EXPORT __main
      AREA MAIN, CODE, READONLY
 main
      LDR
             R1,=RCC_APB2ENR
      LDR R0,[R1]
      ORR R0,R0,#0xFC
                                ; enable the clocks for GPIOs
      STR R0,[R1]
```

```
LDR R1,=GPIOB CRL
       LDR R0,=0x33333333
       STR R0,[R1]
                                    ; PBO to PB7 as outputs
       LDR R1,=GPIOB CRH
       LDR R0,=0x33333333
       STR R0,[R1]
                                    ; PB8 to PB15 as outputs
       LDR R1,=GPIOA CRL
       LDR R0,=0x88888888
       STR R0,[R1]
                                    ; PAO to PA7 as inputs
       LDR R1,=GPIOA CRH
       LDR R0,=0x88888888
       STR R0,[R1]
                                    ; PA8 to PA15 as inputs
       LDR R1,=GPIOA_ODR
       LDR R0,=0x0000
       STR R0,[R1]
                                    ; PA0 to PA15 pull-down
       MOV R6, #0
                   ; R6 = valor do LED (inicialmente desligado)
LOOP
       ; LEITURA DAS CHAVES
       LDR
              R10,=GPIOA_IDR
       LDR
              R0,[R10]
                                    ; R0 = value of GPIOA IDR
       ; CHAVES
       ; R1 = SW1
       AND R1,R0,#0x01
       ; R2 = SW2
       LSR R0,R0,#0x01
                                   ; Logical Shift Right
       AND R2,R0,#0x01
       ; Inicio do algoritmo de controle
       CMP R1, #1
                      ; Verifica se SW1 está pressionado
       BEQ INCREMENTA
       CMP R2, #1
                      ; Verifica se SW2 está pressionado
       BEQ DECREMENTA
       B NAO_PRESSIONADO
INCREMENTA
       ADD R6, R6, #1 ; Incrementa valor do LED
       CMP R6, #8
                   ; Limite superior para o LED
       BGT LIMITE_SUPERIOR
       B NAO_PRESSIONADO
```

```
DECREMENTA
       SUB R6, R6, #1 ; Decrementa valor do LED
       CMP R6, #0 ; Limite inferior para o LED (pode ser ajustado)
       BLT LIMITE_INFERIOR
       B NAO_PRESSIONADO
LIMITE_SUPERIOR
       MOV R6, #7 ; Limite superior para o LED
       B NAO_PRESSIONADO
LIMITE_INFERIOR
       MOV R6, #0
                   ; Limite inferior para o LED
      B NAO_PRESSIONADO
NAO_PRESSIONADO
      ; Fim do algoritmo de controle
       ; LED RGB
       MOV R12, R6;
       LSL R12,R12,#5
       ; ATUALIZA LED RGB
       LDR R10,=GPIOB_ODR
       STR R12,[R10] ; GPIOB\_ODR = R12
       ; Delay
       MOV R5, #0x1000000
       B DELAY_LOOP
DELAY_LOOP
  SUBS R5, R5, #1; Subtrai R5 - 1 e atualiza as flags
  BNE DELAY_LOOP ; Pula se o resultado não for zero
  B LOOP
       END
```