

# ПИД-регулятор

### Задача следования по траектории




### Терминология в контексте задачи

- Регулятор система, управляющая движением тележки
- Объект управления блок, управляющий напряжением, подаваемым на двигатели, двигатели и вся ходовая часть
- Задающее воздействие сигнал, определяющий то, что должно быть на выходе объекта управления  $x_3(t)$ , y(t) реальный выходной сигнал




# Устройство управления




# Обратная связь

• это способ учета ошибок в управлении. Осуществляется с помощь датчиков, которые эти ошибки в управлении измеряют.




Система с отрицательной обратной связью


# Примеры



# Пропорциональный регулятор




# Качество управления



1, 2 - колебательность, перерегулирование и 4 - большое время переходного процесса

#### Пропорционально-дифференциальный регулятор



```
float kp = 10; // Коэффициент пропорционального звена float kd = 1; // Коэффициент дифференциального звена float old_y = 0; // Предыдущее значение сигнала

float PDctl(float error, float y)
{ float up, ud;


// Пропорциональная компонента up = kp*error;


// Дифференциальная компонента ud = kd*(y-old_y);
old_y = y;

return up+ud;
}
```

Реагирует на скорость изменения величины отклонения, но чувствителен к шумам (необходимо ставить фильтр низких частот) и к частоте сбора данных

# Интегральная составляющая





$$u_i(t) = k_i * \int e(t)dt \approx k_i * \sum e(t)\Delta t$$


Пропорционально-интегральный закон управления

$$u_{pi}(t) = u_p(t) + u_i(t) = k_p * e(t) + k_i * \int e(t)dt \approx k_p * e(t) + k_i * \sum e(t)\Delta t$$

### ПИ-регулятор

```
float kp = 10; // Коэффициент пропорционального звена
float ki = 0.001; // Коэффициент интегрального звена
#define iMin -0.2 // Минимальное значение интегратора
#define iMax 0.2 // Максимальное значение интегратора
float iSum = 0; // Сумма ошибок (значение, накопленное в интеграторе)
float PIctl(float error)
 float up, ui;
 // Пропорциональная компонента
 up = kp*error;
  // Интегральная компонента
  iSum = iSum+error; // Накапливаем (суммируем)
  if (iSum<iMin) iSum = iMin; // Проверяем граничные значение
 if(iSum>iMax) iSum = iMax;
 ui = ki*iSum;
 return up+ui;
```

# ПИД-регулятор



$$u_{pid}(t) = u_p(t) + u_i(t) + u_d(t) = k_p * e(t) + k_i * \int e(t) dt + k_d * (y(t) - y(t - 1))$$