#### Tuto wattmètre

Green Al

Green Al UPPA & Prof En Poche

1 Février 2022






Figure: Le Wattmètre à Green Al

#### 2 manières de récupérer les mesures :

- en Wifi: mesures à basse fréquence (1 sec, 3 sec, 1 min, 10 min, 2 heures)
- en **USB** : mesures haute fréquence (10 ms)

 en Wifi : se connecter à mv\_esp\_02xxxxxx et un dashboard s'ouvre (sinon se connecter à www.mv.fr):




Figure: Mesure en temps réel avec rafraichissement toutes les 2 secondes

#### Les mesures :

- Tension RMS par phase en V,
- Puissance active en W,

- Courant en A
- Puissance réactive en VAR
- Puissance apparente en VA



(a) Télécharger les mesures



(b) Réglage de l'horloge

Télécharger au format tsv, 4 fichiers possibles : Active Power, Full etc...

• en USB, outil nécessaire : gcc + télécharger une archive . Il faut ensuite exécuter (en se plaçant dans le dossier dézippé :

gcc -std=c11 -o wattmetre-read wattmetre \_ main.c wattmetre \_ lib.c -lm

Puis pour chaque mesure individuelle :

#### Remplissage d'un fichier logfile

./wattmetre-read -tty=/dev/ttyUSB0 -nb=6 > logfile

**Remarque:** /dev/ttyUSB0 pas toujours accessible:

sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

	#timestamp	#frame_is_ok	#U1	#U2	#U3	#current1	#activepow1	#current2	#activepow2	#current3	#activepow3	#current4	#activepow4
0	1.640267e+09	True	225.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.3	58.3	0.5	85.7
1	1.640267e+09	True	225.7	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.3	58.7	0.5	86.2
2	1.640267e+09	True	225.7	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.3	58.7	0.5	86.2
3	1.640267e+09	True	225.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.3	57.1	0.4	84.3
4	1.640267e+09	True	225.8	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.3	57.4	0.5	84.8

Figure: Mesures hautes fréquences

 $\sharp current\{1,2,...\} \Rightarrow courant rms sur les voies 1 à 5 (current6 toujours à 0)$ 

#### Présence de valeurs négatives

Excedant d'énergie stockée en par l'alimentation et qui retourne vers le réseau, notament lors des transitoires (fortes variations d'appel de puissance).

Installation à Hélioparc (et Prof en poche) :

Capteur USB haute fréquence sur Arriel!

Si Ansabère, lancer la commande gcc... sur Arriel puis lancer son code sur Ansabère (penser à bien récupérer le timestamp de départ de mesure).

Automatiser la mesure avec *os* ou *subprocess* pour ne pas lancer manuellement.

# Etude comparative entre AlPowerMeter et les Wattmètres

Démo notebook sur la doc.