NWT KA 1 Programmierung

Grundwissen:

- -Es gibt mehrere Programmiersprachen -> Für Arduino wird C++ verwendet
- -Immer; nach ende eines Commands
- -Arduino ist ein Microcontroller
- -Wir verwenden einen Arduino Uno mit einer Clock Speed von 16MHz(Clock Speed nicht wichtig)

Programmierung:

Funktionen:

- -Funktionen werden normalerweise zur Ausführung von bestimmten Zwecken "gebaut"
- -Funktionen starten immer mit einem void
- void setup und void loop sind auch

Funktionen

```
void funktion(){
}
```

```
BSP.:
```

```
int i;
void setup() {

void loop() {
  addiereEins();
}

void addiereEins(){
  i++;
}
```

Bei dieser Funktion steigt der Wert von i bei jedem Durchlauf von loop um eins.

Datentypen:

- -Es gibt mehrere Datentypen:
 - Integer: Im Code mit int abgerufen, kann positive und Negative Zahlen speichern. !KEINE KOMAZAHLEN!
 - Float: Im Code mit float abgerufen, kann positive und negative Komazahlen speichern
 - Boolean: Im Code mit bool abgerufen, kann wahr(true) oder falsch(false) sein.

-Es gibt noch andere Spezifischere Datentypen wie long, double, uint ... diese sind allerdings nicht relevant!

Header:

- -Header sind Dateien welche weitere Funktionen und Datentypen dem Code hinzufügen(grob, natürlich nicht wirklich richtig aber ausreichend für KA)
- -Wir benutzen die Header Servo.h und IRremote.h

```
#include <Servo.h>
#include <IRremote.h>

void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
}
```

-Um ein Header einzubinden benötigt man #include

Arduino spezifische Commands:

-Servo:

- Servo [name];
- [name].attach([pin]);
- [name].write([gradzahl]);

-Infrarot:

- IRrecv [nameRec]([inputPin]);
- decode_results [nameResults];
- [nameRec].decode(&[nameResults])
- [nameRec].resume();

-Generell:

- pinMode([pin], INPUT/OUTPUT);
- digitalWrite([pin], HIGH/LOW);
- analogWrite([pin], [value]);
- Serial.begin(9600);
- Serial.println([Kontext])