

MA12- Polymères et composites

Physique des polymères


Jérôme Plain (jerome.plain@utt.fr)

Physique des polymères

1. Cohésion des polymères
2. Thermodynamique des systèmes macromoléculaires
3. Structure conformationnelle et morphologie
4. Propriétés thermomécaniques et mécaniques
5. Rhéologie

I. Cohésion des polymères

Cohésion des polymères



Il existe différents types de liaisons permettant la cohésion des matériaux polymères:

- les liaisons primaires covalentes
- Les liaisons ioniques
- Les ponts hydrogène
- Les liaisons de van der Waals
- Les interactions dipolaires

Liaisons secondaires


Cohésion des polymères

La **liaison de covalence** est une relation chimique pour laquelle deux atomes mettent en commun deux électrons afin de former un doublet.

La **liaison ionique** se forme entre des atomes présentant une grande différence d'électronégativité. Dans les polymères, ce type de liaison est utilisé pour augmenter la cohésion entre les chaînes conduisant ainsi à une réticulation physique des systèmes macromoléculaires (appelés ionomères).

$$E_{Coulomb} = k \frac{q_1 q_2}{r}$$


$$F_{Coulomb} = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$



Cohésion des polymères

La liaison hydrogène présente une énergie de 10 à 40kJ/mol.

Cette liaison se développe entre un atome d'H porté par un atome largement électronégatif (O, N, ou F) et un groupement moléculaire contenant un atome fortement électronégatif (F, O, N ou parfois Cl).




On a représenté ci-contre la liaison intermoléculaire entre la guanine et la cytosine, deux des quatre bases de l'ADN. La formation de ce complexe est due aux liaisons hydrogène N—H- - O et N—H- -N qui se développent entre les groupements fonctionnels des 2 molécules.

Cohésion des polymères

Les **interactions de van der Waals** sont des interactions dipôle - dipôle ayant une énergie de quelques kJ/mol.

Forces de Keesom: interaction entre 2 dipôles permanents.

Energie d'interaction de Keesom est $\epsilon_K = \frac{-2\mu^4}{3RT r^6}$ avec μ le moment dipolaire du groupement moléculaire polarisé.




Moment dipolaire μ : une molécule diatomique covalence polaire possède 2 charges électriques égales en valeur absolue δ et de signe opposé séparées d'une distance d : $\mu = \delta \times d$ (exprimé en Debye)

Cohésion des polymères

Les **interactions de van der Waals** sont des interactions dipôle - dipôle ayant une énergie de quelques kJ/mol.

Forces de Debye: interaction entre 1 dipôle permanent avec son dipôle induit sur un groupement moléculaire polarisable.

Energie d'interaction de Debye est $\epsilon_D = \frac{-2\alpha\mu^4}{r^6}$ avec μ le moment dipolaire du groupement moléculaire polarisé et α la polarisabilité.




Cohésion des polymères

Les **interactions de van der Waals** sont des interactions dipôle - dipôle ayant une énergie de quelques kJ/mol.

Forces de London: interaction résultant de la dissymétrie de la configuration électronique instantanée des atomes.


Energie d'interaction de London entre 2 dipôles instantanés est $\epsilon_L = \frac{-3}{2r^6} \frac{\alpha_1 \alpha_2 I_1 I_2}{I_1 + I_2}$ avec

α_i les polarisabilités des groupements en interactions et I_i les énergies d'ionisation correspondantes.




Cohésion des polymères

Les interactions de van des Waals sont par nature attractives. Or comme les atomes ne peuvent pas s'interpénétrer, il faut aussi considérer une contribution répulsive.



A l'équilibre, la distance entre deux molécules est celle qui minimise l'énergie totale. Ainsi, la distance r_0 est la distance à l'équilibre qui correspond à deux fois le rayon de van des Waals de la molécule:

$$r_0 = 2R_{vdw}.$$



Cohésion des polymères

Liaisons fortes		
Liaison covalente	Liaison réalisée par un doublet d'électron entre A et B. Electronégativités de A et B voisines	Ordre de grandeur : énergie de 200 à 500 kJ.mol⁻¹
Liaison Ionique	Liaison réalisée entre ions A ⁺ et B ⁻ (de signes contraires). Electronégativités de A et B très différentes	Ordre de grandeur : énergie de 200 à 500 kJ.mol⁻¹
Liaisons faibles		
Liaison hydrogène	Liaison réalisée par un atome d'hydrogène déjà lié à un atome petit et électronégatif A, et un autre atome petit très électronégatif d'une autre molécule.	Ordre de grandeur : énergie de 10 à 40 kJ.mol⁻¹
Liaison de van des Waals	Liaison réalisée par l'attraction entre dipôles permanents ou induits d'atomes ou molécules.	Ordre de grandeur : énergie de 1 à 10 kJ.mol⁻¹

Cohésion des polymères

L'intensité des interactions moléculaires développées dans la matière à l'état condensé détermine de nombreuses propriétés physiques ou mécaniques. **L'énergie de cohésion** permet d'avoir une mesure quantitative de leur influence.

L'approche de Hildebrand :

L'énergie cohésive correspond à l'énergie qu'il faut fournir pour séparer les molécules à l'infini, ceci revient à dire que c'est l'énergie nécessaire pour casser toutes les liaisons.

Pour un liquide de faible masse molaire, l'énergie cohésive molaire E_{CO} est définie comme l'énergie molaire nécessaire à la rupture de toutes les interactions moléculaires :

$$E_{CO} = \Delta U_{vap} = \Delta H_{vap} - p\Delta V = \Delta H_{vap} - RT$$

La qualité des interactions est donnée par la cohésion spécifique (densité d'énergie cohésive) : $e = \frac{E_{CO}}{V_M}$ ou par le paramètre de solubilité $\delta = \sqrt{e} = \sqrt{\frac{E_{CO}}{V_M}}$.

Cohésion des polymères

Polybutadiène - BR (Butadiene Rubber)

$$\delta_{BR} = 16,2 \text{ MPa}^{1/2}$$



Élastomères



Polyamide 66: le NYLON

$$\delta_{PA66} = 22,9 \text{ MPa}^{1/2}$$

Fibres

e ou E_{CO} ou δ

Plastiques

PS - polystyrène
 $\delta_{PS} = 18,6 \text{ MPa}^{1/2}$



Cohésion des polymères

Comment calculer l'énergie de cohésion?

Il est possible d'obtenir l'énergie de cohésion à partir de la constante d'attraction molaire F . La constante d'attraction molaire est une grandeur additive: $F = \sum_i F(i)$

avec $F(i)$ la constante d'attraction du groupement constitutif i de l'unité de répétition.

$$\text{On a : } F = \sqrt{E_{CO} V_M}$$

$$\text{Ainsi, } F = \sqrt{e V_M^2} = \delta V_M$$

Et nous pouvons déterminer le paramètre de solubilité directement à partir de la constante d'attractivité molaire: $\delta = \frac{F}{V_M} = \frac{\rho}{M} \sum_i F(i)$

Cohésion des polymères

Solubilisation d'un polymère

La cohésion d'un polymère détermine aussi sa capacité à se dissoudre dans un solvant de cohésion donnée. Il s'agit de remplacer les interactions polymère-polymère par des interactions polymère-solvant.

La variation d'énergie libre de mélange ΔG_{mel} vaut:

$$\Delta G_{mel} = \Delta H_{mel} - T\Delta S_{mel}$$

$T\Delta S_{mel} > 0$ dans tous les cas.

Le critère de miscibilité est $\Delta G_{mel} < 0$, donc c'est le signe de ΔH_{mel} qui détermine le signe de l'énergie libre de mélange.

Le modèle de Hildebrand et Scott donne:

$$\Delta H_{mel} = V_M(\delta_{solv} - \delta_{poly})^2 \phi_{solv} \phi_{poly} \text{ avec } \phi_i \text{ la fraction volumique de l'espèce i.}$$

Il apparaît clairement que le terme $(\delta_{solv} - \delta_{poly})^2$ doit être le plus proche de zéro afin de limiter l'impact de ΔH_{mel} . Ainsi, il faut que $\delta_{solv} \simeq \delta_{poly}$.

II. Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Caractères généraux des solutions de polymères

- Solution macromoléculaire = polymère + solvant
- Mélange de polymères = polymère A (solvant) + polymère B (soluté)
- La caractérisation des polymères est presque toujours réalisée en solution
- Le mélange de 2 composés chimiques se traduit par une variation de l'entropie S, de l'enthalpie H et même du volume V de la solution.
- Ces variations induisent une variation de l'énergie libre de Gibbs ΔG_{mel} :

$$\Delta G_{mel} = \Delta H_{mel} - T\Delta S_{mel}$$

- La miscibilité des deux composés est obtenue si : $\Delta G_{mel} = \Delta H_{mel} - T\Delta S_{mel} < 0$

Calculons les contributions enthalpique et entropique à l'énergie libre de mélange!

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Théorie de Flory-Huggins


La théorie de Hildebrand des solutions régulières est non valide dans le cas des polymères due au fait que l'entropie de mélange est fortement dépendante de la connectivité du polymère (i.e. lien cavalant entre les unités de répétition).

Entropie de mélange ΔS_{mel}

Hypothèses:

- (I) le volume molaire du solvant est égal au volume molaire de l'unité de répétition
- (II) Le volume total est inchangé après le mélange
- (III) Les molécules sont distribuées aléatoirement dans la solution.

$$[\Delta S_{mel}] = -k_B[n_1 \ln \phi_1 + n_2 \ln \phi_2]$$



Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Théorie de Flory-Huggins

$$[\Delta S_{mel}] = - k_B [n_1 \ln \phi_1 + n_2 \ln \phi_2]$$

Entropie de mélange ΔS_{mel}

Cette expression de l'entropie n'est valable que pour les systèmes athermiques (avec $\Delta H_{mel} = 0$) ou des mélanges donnant lieu à des interactions faibles entre les molécules (avec ΔH_{mel} petit).

Cette expression devient erronée lorsque:

- les molécules interagissent fortement car l'hypothèse de distribution aléatoire des molécules n'est plus raisonnable.
- En milieu trop dilué car les polymères sont soumis au phénomène de volume exclu.
- A haute température, la densité du mélange décroît. La contribution du volume libre à S_{mel} ne peut plus être ignorée.

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Enthalpie ΔH_{mel} et énergie libre de mélange ΔG_{mel}

En général, l'enthalpie de mélange est non nulle.

Afin de calculer l'enthalpie de mélange dans la TFH, 3 interactions sont à prendre en compte:

- interactions solvant-solvant, ϵ_{11} .
- interactions solvant-segment, ϵ_{12} .
- interactions segment-segment, ϵ_{22} .

avec ϵ_{ij} l'énergie à fournir pour casser la liaison i,j.

L'énergie de mélange d'un tel système se calcule à partir de:

$$\Delta H_{mel} = \underbrace{H_{mel}}_{\substack{\text{énergie des} \\ \text{interactions dans le} \\ \text{mélange}}} - \underbrace{(H_{solv} + H_{poly})}_{\substack{\text{énergie des interactions} \\ \text{dans le solvant pur et le} \\ \text{polymère pur}}}$$

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Enthalpie ΔH_{mel} et énergie libre de mélange ΔG_{mel}

$$\Delta H_{mel} = RT\chi_{12}N_1\phi_2$$

Avec χ_{12} le paramètre de Flory-Huggins, donné par:

$$\chi_{12} = \frac{z\Delta\epsilon_{12}}{k_B T}$$

Et $\Delta\epsilon_{12}$ l'énergie nécessaire pour créer une interaction 1,2.

Ainsi, l'énergie libre de mélange s'établit facilement:

$$\Delta G_{mel} = \Delta H_{mel} - T\Delta S_{mel} = RT(N_1 \ln \phi_1 + N_2 \ln \phi_2 + \chi_{12}N_1\phi_2)$$

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Solutions macromoléculaires réelles

La théorie de Flory Huggins est bien adaptée aux solutions régulières ($\Delta H_{mel} \neq 0$ et $\Delta S_{mel} = \Delta S_{conf}$).

Ainsi, les mélanges polymère - solvant apolaires sont les plus adaptés (enthalpie de mélange faiblement positive et entropie de mélange essentiellement conformationnelle).

Par contre, cette théorie ne permet pas de prévoir une démixion par élévation de température. C'est pourtant ce qui se passe dans le cas d'un mélange avec des polymères polaires.

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Solutions macromoléculaires réelles

L'énergie d'interaction $\Delta\epsilon_{AB}$ contient un terme entropique $\Delta\epsilon_{AB,S}$ et un terme enthalpique $\Delta\epsilon_{AB,H}$.

Ainsi, on a: $\Delta\epsilon_{AB} = \Delta\epsilon_{AB,H} - T\Delta\epsilon_{AB,S}$

Le paramètre d'interaction s'écrit alors:

$$\chi_{AB} = (z - 2) \frac{\Delta\epsilon_{AB,H}}{RT} - (z - 2) \frac{\Delta\epsilon_{AB,S}}{R} = \chi_{AB,H} + \chi_{AB,S} = A + \frac{B}{T}$$

Les paramètres A et B ont été tabulés pour de nombreux mélanges.

L'entropie et l'enthalpie de mélange s'écrivent alors:

$$\Delta S_{mel} = -R \left[N_A \ln \phi_A + N_B \ln \phi_B + \frac{\partial(\chi_{AB}T)}{\partial T} N_A \phi_B \right]$$

$$\Delta H_{mel} = -RT^2 N_A \phi_B \left[\frac{\partial \chi_{AB}}{\partial T} \right]$$

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Cas du mélange de deux polymères

Pour généraliser la théorie de F-H à un mélange de 2 polymères, nous faisons les hypothèses suivantes:

- la conformation des chaînes dans le mélange est la même que dans le polymère pur
- Il n'y a pas de variation de volume
- Seule compte l'entropie de conformation des chaines

Le dénombrement des différentes configurations est compliqué.

Néanmoins, en remarquant que le nombre de sites occupés par les

$$\text{segments de l'espèce } i \text{ s'exprime comme } n_i = \frac{\phi_i V}{N_i V_0}$$

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Cas du mélange de deux polymères

Finalement, on obtient:

$$[\Delta S_{mel}]_{site} = - k_B \left[\frac{\phi_A}{N_A} \ln \phi_A + \frac{\phi_B}{N_B} \ln \phi_B \right]$$

$[\Delta S_{mel}]_{site} > 0$ mais comme N_A et N_B sont très grands, ceci implique que la valeur de $[\Delta S_{mel}]_{site}$ est faible. Ainsi, il devient très compliqué de contrebalancer la contribution de l'enthalpie de mélange.

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Calcul du paramètre d'interaction de Flory

On considère le paramètre de solubilité de l'espèce i: $\delta_i = \left[\frac{(E_{co})_i}{V_i} \right]^{\frac{1}{2}}$

Pour un site, nous avons:

$$-\frac{Z}{2}\epsilon_{ii} = V_0 \frac{(E_{co})_i}{V_i} = V_0\delta_i^2$$

De la même façon, on peut écrire: $-\frac{Z}{2}\epsilon_{ij} = V_0\delta_i\delta_j$

Ainsi, nous avons: $\chi_{AB} = \frac{z}{k_B T} \left(\epsilon_{AB} - \frac{\epsilon_{AA} + \epsilon_{BB}}{2} \right)$

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Calcul du paramètre d'interaction de Flory

Finalement, on obtient:

$$\chi_{AB} = \frac{Z}{k_B T} \Delta \epsilon_{AB} = \frac{V_m}{RT} (\delta_A - \delta_B)^2$$


Les deux composés A et B seront miscibles si $\delta_A \simeq \delta_B$.

**Nous retrouvons le résultat obtenu dans la partie
« cohésion des polymères »!**

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Stabilité, Metastabilité et séparation de phases


Un système est à l'équilibre thermodynamique si l'état considéré du système est celui d'énergie libre minimale.




A - instable



B - stable



C - métastable



Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Stabilité, Metastabilité et séparation de phases

Energie libre de mélange:

$$\frac{(\Delta G_{mel})_{site}}{k_B T} = - \frac{\phi_A}{N_A} \ln \phi_A + \frac{\phi_B}{N_B} \ln \phi_B + \chi_{AB} N_A \phi_B$$

La stabilité d'un mélange de polymère dépend de la courbure de la fonction $(\Delta G_{mel})_{site}(\phi)$:

- si $\frac{\partial^2 (\Delta G_{mel})_{site}(\phi)}{\partial \phi^2} < 0$, la courbure de la courbe est concave et le mélange est alors instable et se sépare en 2 phases.

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Stabilité, Metastabilité et séparation de phases

Energie libre de mélange:

$$\frac{(\Delta G_{mel})_{site}}{k_B T} = \frac{\phi_A}{N_A} \ln \phi_A + \frac{\phi_B}{N_B} \ln \phi_B + \chi_{AB} N_A \phi_B$$


- Si $\frac{\partial^2 (\Delta G_{mel})_{site}(\phi)}{\partial \phi^2} > 0$, la courbure de la courbe est convexe et le

mélange est alors stable.

- Il peut exister des états localement stables qui deviennent instables vis à vis de fluctuations de concentrations de grande amplitude: le mélange est alors métastable.

Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Stabilité, Metastabilité et séparation de phases




Mélange de 2 polymères
 $N_A=N_B=N$

$$\begin{aligned}\Phi_A &= \Phi \\ \Phi_B &= 1 - \Phi\end{aligned}$$


Thermodynamique des systèmes macromoléculaires

Stabilité, Metastabilité et séparation de phases

Diagramme de phases



mélange de polybutadiène et polybutadiène deutéré de masse voisine $N_A=N_B=2000$



III. Structure conformationnelle et morphologie

Structure conformationnelle et morphologie

Structure des polymères


Il existe deux grandes familles de polymères à l'état solide: les **polymères amorphes** et les polymères semi-cristallins.

- Amorphe signifie non cristallin ou sans ordre à longue portée. Cette définition s'applique à la structure des polymères à l'état fondu (ou liquide), à celle des polymères à l'état vitreux (équivalent à un liquide figé = verre) et à celle des élastomères.

Structure conformationnelle et morphologie

Structure des polymères: les polymères amorphes

Polypeptide tridimensionnel en conformation pelote aléatoire





Structure conformationnelle et morphologie

Structure des polymères: les polymères amorphes

Exemples de polymères très amorphes:

PMMA: plexiglass, altuglass...





Structure conformationnelle et morphologie

Structure des polymères: les polymères amorphes

Exemples de polymères très amorphes:

PC: polycarbonate de bisphénol A




Structure conformationnelle et morphologie

Structure des polymères: les polymères amorphes


Exemples de polymères très amorphes:

Polyisoprène



Hévéa


Isopren



John Boyd Dunlop



Gutta-Percha



Structure conformationnelle et morphologie

Structure des polymères



Il existe deux grandes familles de polymères à l'état solide: les polymères amorphes et les **polymères semi-cristallins**.

- **Semi-cristallin:** Un polymère semi-cristallin possède des zones cristallines et des zones amorphes. Typiquement, le taux de cristallinité varie de 20 à 80%
- **cristal:** sous certaines conditions très spécifiques, il est possible d'obtenir un monocristal de polymère (chaînes très rigides, conditions de croissance très contrôlées...)

Structure conformationnelle et morphologie

Structure des polymères: les polymères cristallins


Il existe des polymères cristallins. Peu de polymères sont capables d'aligner totalement leurs chaînes. Les seuls sont le PE ultra haute masse molaire et les aramides (kevlar).



Structure conformationnelle et morphologie

Structure des polymères: les polymères cristallins


Il existe des polymères cristallins. Peu de polymères sont capables d'aligner totalement leurs chaînes. Les seuls sont le PE ultra haute masse molaire et les aramides (kevlar).



Structure conformationnelle et morphologie

Structure des polymères: les polymères semi-cristallins


Etat intermédiaire entre l'état amorphe et l'état cristallin.



Structure conformationnelle et morphologie

Structure des polymères: les polymères semi-cristallins

On trouve aussi des cristallites de petites dimensions dans une matrice amorphe: ce sont des micelles à franges. Ces cristallites sont des noeuds physiques.




Structure conformationnelle et morphologie


Structure des polymères: les polymères semi-cristallins

Exemples de polymères très cristallins:


PP: polypropylène



Aramide: Kevlar



polyamide: Nylon 6-6



IV. Propriétés thermomécaniques et mécaniques

Propriétés thermomécaniques

Propriétés thermomécaniques: caractères généraux

On trouve les polymères sous deux états: solide ou liquide. Il n'existe pas de forme gazeuse. Cela ne rend pas leur physique plus simple pour autant!

Les propriétés thermomécaniques sont des propriétés thermiques ayant une incidence directe sur les propriétés mécaniques des polymères. Elles sont directement liées à leur structure morphologique, amorphe ou cristalline.

De plus, elles sont, à priori, peu dépendantes de leur dimensionalité lorsque la densité de réticulation est faible.

Remarque: du fait de la polydispersité des polymères, il y a un étalement des températures de transition sur un domaine plus ou moins large.

Propriétés thermomécaniques

Propriétés thermomécaniques: caractères généraux

Remarque: La température de transition vitreuse T_G détermine la température minimale d'utilisation d'un élastomère ainsi que la température maximale d'utilisation d'un amorphe vitreux (PS, PMMA, PVC...).

Remarque: Pour des matériaux semi-cristallins:

- si χ (taux de cristallinité) est faible, les propriétés mécaniques sont essentiellement déterminées par la température d'utilisation par rapport à T_G .
- si χ est élevé, les propriétés mécaniques sont essentiellement déterminées par la température d'utilisation par rapport à T_M .
- Dans tous les cas:
 - Si $T_g < T_{utilisation} < T_M$ alors le matériau est dur et déformable
 - Si $T_g > T_{utilisation}$ alors le matériau est dur et cassant.

Propriétés thermomécaniques


Propriétés thermomécaniques: Température de Transition vitreuse T_G

La température de transition vitreuse est la température de passage d'un liquide en surfusion à l'état vitreux. C'est une des premières quantités mesurées lorsqu'on synthétise un polymère.

Qu'est ce qu'un verre?

=> un verre est un solide amorphe . En pratique un critère accepté pour définir la vitrification d'un liquide en surfusion est que sa viscosité η dépasse 10^{12} Poisse, ou $10^{11} Pa \cdot s$.

Etant donné que la viscosité augmente rapidement lorsqu'on diminue la température vers T_G , pour $T < T_G$, la qualification de solide est valable à toutes les échelles de temps accessibles par l'expérience.




Eau

Miel

Propriétés thermomécaniques

Propriétés thermomécaniques: Température de Transition vitreuse T_G


Polymères amorphes



Dans les polymères amorphes, il existe 2 températures de transition qui ont une importance considérable d'un point de vue technologiques: T_G qui détermine le passage de l'état vitreux vers l'état caoutchouteux et une transition de l'état caoutchouteux vers l'état liquide visqueux qui définit la température minimale de mise en forme.

Propriétés thermomécaniques

Propriétés thermomécaniques: Température de Transition vitreuse T_G



Le volume spécifique varie linéairement avec la température de chaque côté de T_G . Cela implique que le coefficient de dilatation thermique $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$ est constant dans ces gammes de température.

Propriétés thermomécaniques

Propriétés thermomécaniques: Température de Transition vitreuse T_G

Paramètres structuraux influençant T_G

- Effet de la masse molaire M. Le volume libre induit par les extrémités des chaînes diminue lorsque M augmente: T_G augmente avec M.


Exemple de relation empirique pour le PS: $T_G^{PS} = 373K - \frac{1,8.10^5}{\bar{M}_n}$.

- Effet des plastifiants. Le volume libre augmente et remplacement partiel des interactions polymère-polymère par polymère-plastifiant: T_G diminue avec la présence de plastifiant.
- Effet de la structure moléculaire: cohésion, rigidité de la chaîne, tacticité, réticulation.

Propriétés thermomécaniques

Propriétés thermomécaniques: Température de Transition vitreuse T_G

Paramètres structuraux influençant T_G



Effet de la tacticité dans le cas du PMMA.

Propriétés thermomécaniques


Propriétés thermomécaniques: Température de Transition vitreuse T_g

Paramètres structuraux influençant T_g

Polymères de type $(\text{CH}_2 - \text{CHR})_n$	T_g [K]	Substituant R	
Polyéthylène (PE)	-193	-H	Effet encombrant
Polypropylène (PP)	253	-CH ₃	d'un substituant rigide
Polystyrène (PS)	373	-C ₆ H ₅	
Polybutène	249	-C ₂ H ₅	Plastification interne:
Polypentène	233	-C ₃ H ₇	T_g décroît avec la souplesse du substituant
Polyhexène	223	-C ₄ H ₉	
Polyacrylate de méthyle (PMA)	279	-COOCH ₃	Plastification interne
Polyacrylate d'éthyle (PEA)	249	-COOC ₂ H ₅	
Polyacrylate de propyle (PPA)	225	-COOC ₃ H ₇	
Polyacrylate de butyle (PBA)	218	-COOC ₄ H ₉	
Polyalcool de vinyle (PVAI)	358	-OH	Groupes polaires
Polychlorure de vinyle (PVC)	354	-Cl	
Polyacrylonitrile (PAN)	378	-CN	
Polyacétate de vinyle (PVAc)	301	-OC-CH ₃	

Propriétés thermomécaniques

Propriétés thermomécaniques: Température de fusion T_m (melting)



La fusion est une transition thermodynamique du premier ordre qui correspond au passage des zones cristallines à l'état liquide visqueux.

La température de fusion T_m est principalement déterminée par leur énergie de cohésion.

Propriétés thermomécaniques


Propriétés thermomécaniques: Température de fusion T_m (melting) des semi-cristallins

La température de fusion T_m est principalement déterminée par divers facteurs:

- Effet des extrémités de chaînes : $\frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_m^0} = \frac{2R}{\bar{X}_n \Delta H_u}$ avec T_m la température de fusion, T_m^0 la température de fusion du cristal parfait et ΔH_u l'enthalpie de fusion de l'unité de répétition.
- Présence d'impuretés : $\frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_m^0} = \frac{RV_u}{V_i \Delta H_u} \times (\phi_i - \chi \phi_i^2)$ avec V_u et V_i les volumes molaires de l'unité de répétition et de l'impureté, ϕ_i la fraction molaire de l'impureté et χ le paramètre de Flory Huggins.

Propriétés thermomécaniques

Propriétés thermomécaniques: Température de cristallisation T_C




D'un point de vue thermodynamique, la cristallisation est le phénomène inverse de la fusion. Néanmoins la nature macromoléculaire des entités qui le subissent le rend plus complexe.

Propriétés thermomécaniques

Propriétés thermomécaniques: Température de cristallisation T_c



Thermogramme typique d'un polymère semi-cristallin



Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Elasticité

Une déformation élastique est une déformation réversible. Un matériau élastique idéal présente un comportement élastique qui est indépendant du temps.



Loi de Hooke

$$\sigma = E\epsilon$$

Module d'Young

Contrainte
Élongation uniaxiale


Déformation
Allongement relatif

Avec $\epsilon = \frac{L - L_0}{L_0} = \frac{\Delta L}{L_0}$ l'allongement
relatif

Propriétés Mécaniques


Propriétés mécaniques: Elasticité

La **loi de Hooke** décrit le comportement des solides élastiques soumis à des contraintes. Elle stipule que la déformation élastique est une fonction linéaire des contraintes




Elongation

$$\sigma[Pa] = \frac{F[N]}{S[m^2]} = E[Pa]\epsilon$$



Cisaillement
Avec G le module de cisaillement



Compression
Avec K le Module d'élasticité isostatique

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Elasticité

Le **coefficent de Poisson** ν permet de caractériser la contraction de la matière perpendiculairement à la direction de l'effort appliqué. Le coefficient de Poisson permet de relier les différents modules entre eux.

$$-1 \leq \nu \leq 0,5$$

Relation entre le module d'Young E et le module d'élasticité isostatique K:

$$K = \frac{1}{3} \frac{E}{(1 - 2\nu)}$$
 montrant que ν doit rester inférieur à 1/2.

Relation entre le module d'Young E et le module de cisaillement G:

$$E = 2(1 + \nu)G$$
 qui montre que ν ne peut être inférieur à -1.

On peut ainsi relier les 3 modules:

$$E = 2(1 + \nu)G = 3K(1 - 2\nu)$$

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Elasticité

Les polymères ne se comportent comme des matériaux élastiques idéaux que sur des temps de sollicitation courts car ce sont des corps **viscoélastiques**.

Il existe deux types d'élasticité :

- **Elasticité enthalpique:** c'est l'élasticité pour les **polymères rigides**.
 - Comme dans les aciers, l'allongement sous contrainte se traduit par un refroidissement du matériau.
- **Elasticité entropique:** c'est l'élasticité pour les **élastomères**.
 - Contrairement aux aciers, l'allongement sous contrainte d'un élastomère induit un échauffement.

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Thermodynamique de l'Elasticité

1ère loi de la thermodynamique: une variation d'énergie interne dans un système, tel un réseau polymère, est la somme de toutes les variations d'énergie:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Chaleur ajoutée: } TdS \\ \text{Variation de volume: } -pdV \\ \text{Déformation: } fdL \end{array} \right.$$

On a:

$$dU = TdS - pdV + fdL$$

Or l'énergie libre de Helmholtz est définie par:

$$F = U - TS$$

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Thermodynamique de l'Elasticité

$$f = \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial L} \right)_{T,V}} - \underbrace{T \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_{T,V}} . \text{ Ainsi,}$$

$$f = \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial L} \right)_{T,V}} + \underbrace{T \left(\frac{\partial f}{\partial T} \right)_{V,L}} = f_E + f_S$$

Terme énergétique f_E Terme entropique f_S


Le terme énergétique décrit comment l'énergie interne change avec la longueur de l'échantillon.

Le terme entropique est le produit de la température absolue avec la variation d'entropie avec la longueur de l'échantillon.

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Thermodynamique de l'Elasticité

Expérience de Meyer et Ferri (1935): Essai sur un élastomère maintenu à un allongement fixe de 350% à différentes températures.



$$f \propto T: \text{élasticité entropique}$$

$$-\rho \frac{\partial s}{\partial \varepsilon} \Big|_T = \frac{\partial \sigma}{\partial T} \Big|_\varepsilon$$

Dans un élastomère, les chaînes du réseau perdent en entropie conformationnelle lorsqu'elles sont sollicitées. Ainsi $\frac{\partial S}{\partial L} < 0$

$$f \simeq f_S = - T \left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_{T,V}$$

f augmente lorsque T augmente!


Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Elasticité dans les polymères rigides

Les polymères rigides, d'amorphes à fortement orientés, se caractérisent par une élasticité d'origine enthalpique.

Selon le degré d'orientation de leurs chaînes, leur module d'Young peut varier dans des proportions importantes.

Les forces de traction sollicitent préférentiellement les éléments de chaînes parallèles à la direction de l'allongement. Ainsi, le fait d'orienter des éléments de chaîne contribue à augmenter le module de traction.



Propriétés Mécaniques


Propriétés mécaniques: Elasticité dans les polymères rigides

Une contrainte σ exercée sur un solide macromoléculaire crée une déformation totale qui est la somme des déformations de chaque zone.

$$\epsilon = f \frac{\sigma}{E_1} + (1-f) \frac{\sigma}{E_2} = \sigma \left(\frac{f}{E_1} + \frac{1-f}{E_2} \right)$$

Avec f la proportion de liaisons covalentes, de module E_1 dans la zone 1 et $(1-f)$ la proportion de liaisons secondaires de module E_2 dans la zone 2.

$$\text{Le module résultant est: } E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \left[\frac{f}{E_1} + \frac{1-f}{E_2} \right]^{-1}$$




Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Elasticité dans les polymères rigides

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \left[\frac{f}{E_1} + \frac{1-f}{E_2} \right]^{-1}$$

- si $f = 1, E = E_1 = 10^3 GPa$: diamant
 - Si $f = 0, E = E_2 = 1 GPa$: cire de parafine



Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Elasticité dans les élastomères

Les élastomères se distinguent des autres matériaux par une énorme capacité à se déformer de manière réversible (jusqu'à plusieurs centaines de %) et par le fait que leur température augmente lors d'une déformation adiabatique.


Les élastomères ressemblent à la fois aux liquides par leur aptitude à se déformer et aux solides par leur faculté à recouvrir leurs dimensions initiales.

Il s'agit en général de longues chaînes faiblement réticulées dont $T_G < T_{utilisation}$

Tout polymère ayant des chaînes suffisamment longues pourra avoir un comportement d'élastomère à condition une $T_{utilisation}$ telle que $T_G < T_{utilisation}$.

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Elasticité dans les élastomères



Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Elasticité dans les élastomères

En 1934, Guth et Mark ont explicité les origines entropiques de l'élasticité caoutchouteuse.

Ils ont montré que la contrainte qui résulte de la déformation d'un élastomère est directement liée à la diminution du nombre de conformations accessibles à ses molécules en fonction de leur étirement.

Ceci induit trois conditions:

- les chaînes doivent être longues et souples
- Les barrières énergétiques aux changement de conformation sont faibles
- Il existe des points d'ancrage entre les molécules

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Elasticité dans les élastomères

Ces conditions imposent certaines restrictions sur la structure chimique:

- exclusion des polymères à chaines rigides
- Absence de cristaux ($\chi_c < 10\%$) et une T_G inférieure à la température d'utilisation
- Polymère réticulé ou ayant une masse molaire supérieure à une masse molaire critique (à partir de laquelle apparaissent des enchevêtrements entre les différentes chaines).

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Viscoélasticité dans les polymères

Un corps qui démontre simultanément des propriétés élastiques (indépendante du temps de sollicitation) et un caractère visqueux (dépendant du temps) est dit **viscoélastique**.

Les polymères se comportent à la fois comme des objets hookéens et comme des liquides visqueux newtoniens. Dans ce dernier cas, la matière ne se déforme pas en réponse à une sollicitation mais s'écoule.

On a $\tau = \eta \dot{\gamma}$ avec $\dot{\gamma}$ la vitesse de cisaillement et η la viscosité du liquide.

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Viscoélasticité dans les polymères



Selon l'échelle de temps, c'est l'une ou l'autre de la composante élastique ou visqueuse qui domine.



Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Viscoélasticité dans les polymères

Selon l'échelle de temps, c'est l'une ou l'autre de la composante élastique ou visqueuse qui domine.




Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Viscoélasticité dans les polymères

Le comportement viscoélastique peut être caractérisé à travers 3 tests:

(i) le fluage, (ii) la relaxation de la contrainte et (iii) des mesures dynamiques.

(i) le fluage: un corps est soumis à une contrainte constante dans des conditions isothermes et la variation de ses dimensions est suivie en fonction du temps.




Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Viscoélasticité dans les polymères

Le comportement viscoélastique peut être caractérisé à travers 3 tests:

(i) le fluage, (ii) la relaxation de la contrainte et (iii) des mesures dynamiques.

(ii) la relaxation de la contrainte: l'échantillon est soumis à une déformation soudaine qui est maintenue constante et l'évolution de la contrainte est suivie en fonction du temps.




Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Viscoélasticité dans les polymères

Le comportement viscoélastique peut être caractérisé à travers 3 tests:

(i) le fluage, (ii) la relaxation de la contrainte et (iii) des mesures dynamiques.

(iii) les mesures dynamiques. La contrainte ou la déformation sont appliquées de manière sinusoïdale. La valeur du déphasage est proportionnelle à l'énergie dissipée.



Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Equivalence temps-température

L'équivalence temps-température peut être rapporté au nombre de Deborah qui est le rapport de son temps caractéristique de relaxation sur le temps d'observation. Plus le nombre de Deborah est petit, plus le matériau apparaît fluide.

$$De = \frac{\lambda_C}{t_s}, \text{ avec } \lambda_C = \frac{\eta}{G}$$

Le temps caractéristique est le temps qu'il faut au matériau pour atteindre

$$1 - \frac{1}{e} = 63,2\% \text{ de sa déformation finale lors d'un changement brusque de charge.}$$

- Si $De \rightarrow 0 \rightarrow$ Réponse visqueuse
- Si $De \gg 1 \rightarrow$ Réponse élastique

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Equivalence temps-température

L'équivalence temps-température peut être rapporté au nombre de Deborah

$$De = \frac{\lambda_C}{t_s} = \lambda_C \omega_s$$

- La nature de la déformation détermine t_s (ou ω_s)
- Le temps caractéristique λ_C du polymère est une fonction de la température


Plus la T° est élevée, plus les segments de chaînes polymères sont énergétiques et plus rapidement ils sont capables de répondre (temps caractéristique λ_C faible)

Si on veut doubler la valeur du nombre de Deborah alors :

- Soit on divise t_s par 2 (ou en doublant ω_s)
 - Soit on double λ_C en abaissant la T°
- } Le changement de réponse mécanique
 est identique
Equivalence temps-température

Propriétés Mécaniques


Propriétés mécaniques: Equivalence temps-température



Variation du module de traction E du PIB (polyisobutène) mesurée en fonction du temps à différentes températures.

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Equivalence temps-température





Courbe maîtresse du PIB pour une température de référence de $T_r = 25^\circ\text{C}$.

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Equivalence temps-température

$$E(T_{r,t}) = \frac{\rho(T_r)T_r}{\rho(T)T} E(T, \frac{t}{a_T}) \text{ avec } a_T \text{ le facteur de translation et } T_r \text{ la température de référence}$$



Temps requis pour atteindre un état particulier de E

$$a_T = \frac{t_T}{t_{T_r}}$$

Temps relatif à la température de référence T_r pour atteindre ce même état

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Equivalence temps-température

Williams, Landel et Ferry (1970) ont observé que, à condition de choisir convenablement T_r (température de référence), la variation de $\log a_T$ avec $(T - T_r)$ avait une forme identique pour de nombreux polymères, et même des liquides organiques ou des verres inorganiques.

Equation de Williams, Landel et Ferry (WLF):

$$\log a_T = \frac{C_1(T - T^*)}{C_2 + (T - T^*)} \text{ avec } T^* = T_g \text{ et } C_1 = 17,44 \text{ et } C_2 = 51,6$$

Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Equivalence temps-temperatur

1- T° basses ou temps courts ($De \ll$)

Seuls les angles et longueurs de liaisons ont le temps de répondre ($1 \rightarrow 10 GPa$)

2- Région intermédiaire (leather-like region)

Module chute de l'état vitreux à l'état caoutchouteux

3- T° plus élevées ou temps plus longs


Plateau caoutchouteux ($0.1 \rightarrow 1 MPa$)

4- T° et temps $>>$ ($De \ll$)

Module chute du plateau caoutchouteux vers une région d'écoulement caoutchouteux
Matériau est encore élastique mais la composante d'écoulement est significative

5- Région de l'écoulement visqueux

Module chute rapidement



Propriétés Mécaniques

Propriétés mécaniques: Equivalence temps-température

Le poids moléculaire (M_n) n'a pas d'influence significative sur la modification des angles et des longueurs de liaisons ou sur le désenchevêtrement → Module de Young à l'état vitreux et caoutchouteux reste assez constant

L'augmentation du poids moléculaire retarde l'écoulement → plateau caoutchouteux est étendu


- $M_n \ll$: pas de plateau caoutchouteux
- $M_n \gg$: écoulement totalement empêché (correspond à une légère réticulation)

Le plateau se prolonge jusqu'à la T° de dégradation du polymère

Si le degré de réticulation est \gg

- empêche le désenchevêtrement
- réponse uniquement par les angles et longueurs de liaisons

Les effets de la cristallinité sur les propriétés sont les mêmes que ceux de la réticulation.



Propriétés Mécaniques


Grandes déformations

Dès que l'on s'écarte de la limite des petites déformations, le polymère à l'état solide ($T \leq T_g$)

perd sa capacité à se déformer de façon réversible. On a alors une déformation plastique (permanente).

L'essai de traction est le moyen le plus commode de caractérisation de la résistance mécanique d'un polymère.


Avant qu'intervienne la rupture du matériau (fragile ou ductile), quatre scénarios types de la variation contrainte - déformation peuvent se présenter



Eprouvette de PC sollicitée en traction

Propriétés Mécaniques


Grandes déformations: scénario 1



Polymère mou et peu résistant

Propriétés Mécaniques


Grandes déformations: scénario 1



Polymère mou et résistant

Propriétés Mécaniques


Grandes déformations: scénario 1



Polymère dur et fragile

Propriétés Mécaniques

Grandes déformations: scénario 1



Polymère dur et ductile


IV. Rhéologie

Rhéologie

Rhéologie: une introduction

Qu'est ce que la rhéologie?

C'est la science qui permet de relier l'écoulement macroscopique de la matière, sous l'effet d'une contrainte, aux caractéristiques moléculaires.



La connaissance de la dynamique des polymères à l'état fondu aux temps longs constitue la base sur laquelle s'appuient toutes les **techniques de mise en forme**.

IR thermography measurement
of materials extrusion additive
manufacturing
Credit: Jon Seppala

Rhéologie: une introduction

Dynamique des polymères à l'état fondu

3 régimes permettent de décrire la dynamique des polymères:

- les temps longs sont généralement associés au mouvement brownien de la chaîne entière.
- les temps les plus courts correspondent aux mouvements intervenant à l'échelle des unités de répétition.
- Le régime intermédiaire renseigne sur la connectivité du système.

Rhéologie

Rhéologie: Dynamique des chaînes à l'état fondu

Placées à $T > T_g$ pour les amorphes ou $T > T_f$ pour les semi-cristallins, les polymères se trouvent à l'état fondu et sont capables de s'écouler.

Lorsqu'elles sont soumises à une contrainte, les chaînes ont tendance à se relaxer:

- si la durée d'application de la contrainte est courte, la relaxation est totale vers l'état originel et la déformation est réversible.
- si la durée d'application est suffisamment longue, le retour à l'état originel ne peut être que partiel car il y a écoulement.

Rhéologie

Rhéologie: Dynamique des chaînes à l'état fondu

Aux temps très courts, le polymère fondu adopte le comportement d'un verre, aux temps intermédiaires celui d'un caoutchouc et aux temps longs celui d'un liquide visqueux: c'est un liquide visco-élastique.


Deux caractéristiques sont consubstantielles aux chaînes polymères à l'état fondu:

- à l'instar des chaînes en solution, elles sont capables de se mouvoir dans leur totalité par mouvement brownien; à l'état solide, en revanche, les mouvements des chaînes sont si faibles que la chaîne ne peut se déplacer.
- elles partagent avec leurs homologues à l'état solide, la caractéristique de s'enchevêtrer au-delà d'une masse critique (M_c).

Rhéologie: Notion d'enchevêtrements

Aux masses molaires suffisamment élevées, le mouvement d'une molécule implique celui des molécules voisines: les chaînes sont enchevêtrées. L'effet de l'enchevêtrement se manifeste pleinement au dessus de T_g , où le comportement dépend fortement de la masse molaire et de la structure du polymère.

- M faibles: les chaînes sont indépendantes: liquide
- $M > M_c$: comportement polymère linéaire = élastomère réticulé. Caoutchouc aux temps courts et liquide visqueux aux temps longs.




Rhéologie

Rhéologie: Notion d'enchevêtrements

Signature de l'existence d'enchevêtrement dans les polymères:


- A l'état fondu, la complaisance limite en fluage devient indépendante de la masse molaire pour $M > M_c$. Dans un certain domaine de fréquences et de températures, le module présente un plateau qui définit une masse molaire entre enchevêtrements M_e .



Rhéologie


Rhéologie: Notion d'enchevêtements

- La viscosité d'un polymère fondu, ou d'une solution concentrée de polymère, varie linéairement avec le degré de polymérisation lorsque celui ci est suffisamment faible; au delà d'une valeur critique M_c , la viscosité devient proportionnelle à $M^{3,4}$.



Rhéologie: Notion d'enchevêtrements

- A l'état vitreux, un polymère devient extrêmement fragile en deçà de la masse molaire critique M_c . Au delà de cette valeur, la déformation à la rupture s'accroît pour devenir rapidement indépendante du DP.



Rhéologie

Rhéologie: Notion d'enchevêtements

Remarquons que la masse molaire critique dépend de la propriété observée: on constate empiriquement que pour l'ensemble des polymères, on a approximativement:

$$M_c = 5/2 M_e$$

Tableau XIII.1 - *Relation entre masse critique entre enchevêtements (M_c) déterminée par des mesures de viscosité et la masse molaire entre enchevêtements (M_e) tirée de la valeur du module au plateau caoutchouteux.*

Polymère	M_e (g.mol ⁻¹)	M_c (g.mol ⁻¹)
Polydiméthylsiloxane	9600	24500
Polyisobutène	5700	15200
Polystyrène	13600	35000
Poly(α -méthylstyrène)	13000	28000

Rhéologie

Rhéologie

Pour déterminer les mouvements des chaînes ou de segments de chaînes, il existe plusieurs techniques:

- Spectroscopie diélectrique (mesure des prop. diélectrique vs. fréquences, 10^{-2}Hz à 10^{10}Hz)
- Spectroscopie mécanique qui donne accès aux temps longs de relaxation ($>10\text{s}$) à travers des essais de relaxation de contrainte et de fluage.

Rhéologie


Rhéologie

La grandeur qui permet de caractériser l'écoulement d'un liquide est sa viscosité. Selon le type de sollicitation, la viscosité sera de cisaillement ou élongationnelle.

La viscosité est le rapport de la contrainte sur la vitesse de déformation.


- Pour une élongation, on a: $\eta_{el} = \frac{\sigma}{\dot{\epsilon}}$

- Pour un cisaillement, on a: $\eta = \frac{\tau}{\dot{\gamma}}$



Rhéologie

Rhéologie



Bibliographie

Bibliographie

- Traité des matériaux T14 Matériaux Polymères: propriétés mécaniques et physiques. H-H. Kausch, N. Hegmans, C.J. Plummer et P. Decroly
- Chimie et physico-chimie des polymères. M. Fontanille et Y. Gnanou
- The macrogallery <http://www.psfc.ws>
- Polymer Physics. M. Rubinstein and R.H. Colby
- Soft Condensed Matter. R.A.L. Jones