ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ		
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ		
доц., канд. техн. наук, доц. должность, уч. степень, звание	подпись, дата	О.О.Жаринов инициалы, фамилия
ОТЧЕТ О ЛА	АБОРАТОРНОЙ РАІ	БОТЕ
Разработка рекурсивн	ного цифрового филь	ьтра на ПЛИC
по курсу: СХЕМОТЕХНИКА		
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ		
СТУДЕНТ ГР. № 4143	подпись, дата	А. М. Гридин инициалы, фамилия

1. Цель работы

Изучить методологию расчета цифровых фильтров и способ их реализации на ПЛИС с использованием языков описания аппаратуры.

Вариант 43. Разработка режекторного фильтра с граничными частотами полосы пропускания фильтра в 10 Гц и 30 Гц по фильтру-прототипу Чебышева.

2. Краткие теоретические сведения о задачах фильтрации сигналов и их практическом применении, а также о методах фильтрации во временной области, и рекурсивных цифровых фильтрах.

Фильтрация является одним из широко применяемых методов обработки сигналов. К методам фильтрации прибегают, когда об обрабатываемом процессе (который представлен последовательностью чисел $\{xn\}$, получаемых с аналогоцифрового преобразователя, работающего с периодом дискретизации $T\Delta$), заранее известно, что он состоит из аддитивной смеси полезного сигнала $\{sn\}$ и некоторой помехи vn: xn = sn + vn.

Основная цель фильтрации — ослабление компонентов помехи, и формирование выходного сигнала уп, который будет наиболее близким по форме к полезному сигналу. При решении данной задачи нужно знать частотные диапазоны, в которых локализована основная энергия полезного сигнала и помехи.

Цифровые фильтры бывают рекурсивными и нерекурсивными. Рекурсивные при прочих равных условиях требуют намного меньшего объема вычислений.

Основная задача расчета рекурсивного фильтра заключается в вычислении коэффициентов b и а по заданным частотным характеристикам. Для расчета фильтра существуют разные методы, наиболее простым из которых является метод расчета по аналоговому фильтра-прототипу с использованием отображения переменной преобразования Лапласа.

Расчет рекурсивного цифрового фильтра сводится к преобразованию формулы для передаточной функции аналогового фильтра-прототипа W(p) в формулу для дискретной передаточной функции цифрового фильтра D(z) по

стандартным методикам. В качестве W(p) принято использовать нормированные передаточные функции прототипов фильтров нижних частот типовых семейств фильтров (Баттерворта, Чебышева, Бесселя, и т.д.)

3. Программа, в которой представлены результаты моделирования, с необходимыми комментариями (назначение констант и переменных, функций, и т.п.).

Данная часть работы была выполнена в MatLab. Ниже код программы. С помощью неё удалось получить коэффициенты передаточной функции и значения переходной характеристики.

for i=1:400
input_signal(i)=100; % заполнение х значением 100
end
output_signal=filter(b,a,input_signal); %алгоритм фильтрации
figure(2)
plot(output_signal(1:400)) %график переходной характеристики

4. Графики АЧХ и переходной характеристики.




Рисунок 1 – График АЧХ режекторного фильтра Чебышева 1-го рода




Рисунок 2 — График переходной характеристики режекторного фильтра Чебышева 1-го рода

```
>> output_signal(1:50)
ans =

Columns 1 through 11

97.8496 93.6662 89.7361 86.0940 82.7698 79.7883 77.1693 74.9277 73.0731 71.6104 70.5397

Columns 12 through 22

69.8566 69.5524 69.6141 70.0255 70.7667 71.8149 73.1447 74.7287 76.5375 78.5405 80.7062

Columns 23 through 33

83.0023 85.3968 87.8576 90.3533 92.8535 95.3290 97.7522 100.0972 102.3402 104.4597 106.4363

Columns 34 through 44

108.2533 109.8964 111.3542 112.6176 113.6804 114.5389 115.1920 115.6408 115.8891 115.9424 115.8087

Columns 45 through 50

115.4974 115.0199 114.3887 113.6180 112.7225 111.7180
```

Рисунок 3 – Значения переходной характеристики

5. Описание процесса разработки программы на языке Verilog: описание модулей, структуры фильтра, задания значений констант.

Реализация алгоритмов цифровой фильтрации на ПЛИС требует использования в проекте арифметических операций умножения и сложения числел с плавающей точкой. В библиотеке компонентов Quartus такие блоки имеются.

Для реализации цифрового фильтра достаточно:

- altfp_convert блок преобразования типов данных (из float в integer и наоборот);
- altfp_mult блок выполнения операции умножения;
- altfp_add_sub блок выполнения операции сложения-вычитания.

Настроенные блоки показаны на рисунке 4.




Рисунок 4 – Блоки для реализации цифрового фильтра

```
Файл проекта lr7 20241.sv
module lr7 20241(
с, // clocks - тактовый сигнал
ТD, // последовательность с частотой дискретизации
Х, // входные отсчеты
Ү // выходные отсчеты
);
input wire c; // тактовый синхронизирующий сигнал с периодом в 10 мкс
input wire TD; // тактовая последовательность с периодом дискретизации 2 мс
input wire [15:0] X; // 16-разрядное целое со знаком - вх. код с АЦП
output wire [15:0] Y; // 16-разрядное целое со знаком - вых. код для ЦАП
wire [15:0] Xn, Xn 1, Xn 2; // история входных отсчетов
wire [31:0] XFn, XFn 1, XFn 2; // входные X float
wire [31:0] YF, YFn, YFn 1, YFn 2; // выходные Y float
wire [31:0] B0 XFn, B1 XFn 1, B2 XFn 2, A1 YFn 1, A2 YFn 2, B0 B1 X,
B0 B1 B2 X, B0 B1 B2 A1 XY;
wire [31:0] BF0, BF1, BF2; // три константы числителя ПФ РЦФ
wire [31:0] AF1, AF2; // три константы знаменателя ПФ РЦФ
//
     переводим
                          float
                                                       сайте
                                                                https://www.h-
                    ИЗ
                                   В
                                        hex
                                                на
schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
always @*
begin
BF0 = 32'h3f7a7efa; // +0.9785
BF1 = 32'hbff902de; // -1.9454
BF2 = 32'h3f7a7efa; // +0.9785
AF1 = 32'h3ff902de; // -1.9454 но поменяли на +1.9454
AF2 = 32'hbf74fdf4; // +0.9570 но поменяли на -0.9570
end
// формируем рекурсивные связи входных и выходных отсчетов:
always @ (posedge TD)
```


```
X_{n} = X_{n} = X_{n} = X_{n}; X_{n} <= X_{n}; // пересылка данных в прошлое по вх.
отсчетам
YFn 2 <= YFn 1; YFn 1 <= YFn; // пересылка данных в прошлое по вых.
отсчетам
YF \le YFn;
end
// преобразования входной последовательности отсчетов из integer в float
altfp convert0 int2float Xn (.clock(c), .dataa(Xn), .result(XFn));
altfp convert0 int2float Xn 1 (.clock(c), .dataa(Xn 1), .result(XFn 1));
altfp convert0 int2float Xn 2 (.clock(c), .dataa(Xn 2), .result(XFn 2));
// умножения нерекурсивной части разностного уравнения
altfp mult0
             float multiplication B0X
                                         (.clock(c),
                                                     .dataa(XFn),
                                                                    .datab(BF0),
.result(B0 XFn));
             float multiplication B1X (.clock(c),
altfp mult0
                                                   .dataa(XFn 1),
                                                                    .datab(BF1),
.result(B1 XFn 1));
             float multiplication B2X (.clock(c),
altfp mult0
                                                   .dataa(XFn 2),
                                                                    .datab(BF2),
.result(B2 XFn 2));
// умножения рекурсивной части разностного уравнения
             float multiplication A1Y
altfp mult0
                                       (.clock(c),
                                                   .dataa(YFn 1),
                                                                    .datab(AF1),
.result( A1 YFn 1));
altfp mult0 float multiplication A2Y
                                       (.clock(c),
                                                   .dataa(YFn 2),
                                                                    .datab(AF2),
.result( A2 YFn 2));
// сложения компонентов разностного уравнения
altfp add sub0
                    altfp add sub0 B0B1
                                                (.clock(c),
                                                                .dataa(B0 XFn),
.datab(B1 XFn 1), .result(B0 B1 X));
altfp add sub0
                   altfp add sub0 B0B1B2
                                                (.clock(c),
                                                               .dataa(B0 B1 X),
.datab(B2 XFn 2), .result(B0 B1 B2 X));
altfp add sub0
                 altfp add sub0 BOB1B2A1
                                              (.clock(c),
                                                           .dataa(B0 B1 B2 X),
.datab( A1 YFn 1),
```

begin

.result(B0_B1_B2_A1_XY));
altfp_add_sub0 altfp_add_sub0_Yn (.clock(c), .dataa(B0_B1_B2_A1_XY),
.datab(_A2_YFn_2), .result(YFn));
// преобразование выходного отсчета
altfp_convert1 float2int_Y (.clock(c), .dataa(YF), .result(Y));
endmodule

6. Результаты моделирования с комментариями, которые подтверждают корректность выполнения задания на лабораторную работу

На рисунках 4 (а, б, в, г) показана часть результатов моделирования. Период следования импульсов на входе с задан 10 мкс, на входе TD – 2 мс. Входной код на шине X равен 100 для всех отсчетов. Если их сравнить со значениями на рисунке 3, то станет ясно что наше задание выполнено корректно. Различия плюс-минус 1 единица обусловлены округлением значений до целочисленного формата в проекте для ПЛИС, т.к. выходные отсчеты данных должны подаваться на вход ЦАП.






Рисунок 4 (а, б, в, г) – Результаты моделирования

7. Выводы, в которых отражены особенности изученных методов и свойства полученных результатов

В ходе лабораторной работы была изучена методология расчета цифровых фильтров и способ их реализации на ПЛИС с использованием языков описания аппаратуры. Были изучены метод трапеции как метода расчёта фильтра, метод билинейного преобразования (преобразование Тастина), свойство линейности и теорема смещения. Режекторный фильтр используется для ослабления частоты в заданном диапазоне, что и было показано в части нашей работы.

8. Список используемых источников.

- 1. Методические указания по ЛР№7 [Электронный ресурс], URL https://pro.guap.ru/inside/student/tasks/ad082e0862c9584d5144a1bd553cf8b0/downl oad
- 2. Лекция по схемотехнике от 25 марта 2024г. [Электронный ресурс], URL https://bbb2.guap.ru/playback/presentation/2.3/8df832b35e59b7b17bb499a557e5694 2cdbfdf0b-1711367744513
 - 3. Лекция по схемотехнике от 8 апреля 2024г. [Электронный ресурс], URL

-

https://bbb2.guap.ru/playback/presentation/2.3/a6ff35572040a1e35c40a0f1dce7d285f414ed63-1712576737388

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В МАТLAB. Часть 1. Учеб. пособие. // В. А. Ненашев, Е. К. Григорьев, СПб, ГУАП, 2022 г