

NANOFOX IoT Kit Manual do Usuário



	Histórico de Revisão				
Versão	Alterações	Data	Editado por		
R0	Versão Inicial	27/09/2018	Edson Jeske		



1	. I	ntrodução 3
2	. I	nformações Técnicas 4
	2.1.	Descritivo Funcional da Placa e Conectores4
	2.2.	Interligação entre Arduino e o Modem Sigfox8
	2.3.	Operação com alimentação via USB9
	2.4.	Operação com alimentação por Bateria10
	2.5.	Especificações Elétricas Gerais
3	. <i>P</i>	Ativação do Kit no <i>Backend</i> Sigfox11
4	. I	nformações Complementares12



1. Introdução

O Kit NANOFOX IoT é uma plataforma que permite o rápido desenvolvimento de projetos usando a tecnologia Sigfox de Conectividade. Ele possui conexão direta com as placas Arduino NANO e PRO MINI, visando acelerar ao máximo a realização de provas de conceito, prototipagem, validação de modelos de negócio e treinamentos na área de Internet das Coisas com Sigfox e Arduino.

A placa se baseia no módulo *Sigfox Ready* da empresa WISOL modelo WSSFM11R2 para regiões RC2 e RC4. Este módulo é controlado através de uma interface serial UART com simples comandos AT, desta forma qualquer plataforma de Hardware que possua tal funcionalidade pode facilmente se comunicar com o modem e enviar e receber informação através da rede Sigfox. Alguns exemplos de hardwares compatíveis são microcontroladores como PIC, STM32, AVR, Texas e placas Raspberry PI, NodeMcu, ESP8266 e Arduinos em geral.

O Kit vem com um ano de conexão incluso, bastando para isso sua ativação na plataforma Sigfox.

No site https://github.com/Gridya podem ser encontradas informações adicionais sobre o Kit, como por exemplo: esquemáticos, tutoriais de software e o procedimento de ativação do Kit na rede Sigfox.



Figura 1: Kit NANOFOX IoT

Doc. Class	Created by	REVISION	Date	Page	
Público	Edson Jeske	R0	2018-setembto-27	3 / 12	



2. Informações Técnicas

Esta seção apresenta o descritivo das funcionalidades da placa, seus conectores, pinos e os dados técnicos gerais do modem.

2.1. Descritivo Funcional da Placa e Conectores

A placa NANOFOX IoT é composta pelos circuitos periféricos para o funcionamento do modem WISOL Sigfox e interface com a placa Arduino. Na figura 2 é apresentado o desenho com a identificação dos principais pontos.




Figura 2: Diagrama geral do Kit NANOFOX IoT

Doc. Class	Created by	REVISION	Date	Page	
Público	Edson Jeske	R0	2018-setembto-27	4 / 12	



a) Conector Header - Sinais do Modem WISOL Sigfox (P1)

Este conector dá acesso a vários sinais do modem, permitindo o monitoramento ou controle externo. Para realizar o controle do modem através deste conector, a placa Arduino não deve estar conectada, ou suas funções de interface com o modem devem ser desabilitadas (Ex: colocar os pinos em alta impedância ou também retirar os jumpers SMD J3, J4, J5 e J6 da placa).

Mapa de Pinos		
01	Não conectado	
02	Wisol (NC3/SYSCLK)	
03	Wisol (WakeUp / GPIO9) - Arduino (D5)	
04	Wisol (GPIO8)	
05	Wisol (UART RX) - Arduino (TX ou D6)	
06	Wisol (GPIO7)	
07	Wisol (UART TX) - Arduino (RX ou D7)	
08	Wisol (GPIO6)	
09	Wisol (GPIO4)	
10	Wisol (GPIO5)	

b) Slot Header Fêmea para Arduino NANO ou PRO MINI (M1)

Este conector possui pinagem compatível para conexão das placas Arduino NANO ou PRO MINI. Caso desejável, outras placas customizadas podem ser desenvolvidas para encaixe neste conector.

c) Conector Header – Arduino I/O (P3)

Conector de expansão dos sinais Arduino para uso externo.

Mapa de Pinos		
01	Arduino (D12)	
02	Arduino (D11)	
03	Arduino (D13)	
04	Arduino (D10)	



05	Arduino (A3)
06	Arduino (D8)
07	Arduino (A2)
08	Arduino (A1)

d) Conector Borne – Arduino I/O (P2)

Conector de entrada de alimentação e expansão Arduino para uso externo.

Obs: Os terminais 4, 5 e 6 possuem um filtro RC com divisor resistivo na placa para facilitar a leitura de sinais analógicos. (Ver esquemático em www.gridya.com.br/nanofox para detalhes)

Mapa de P	inos
01	VIN (Tensão de alimentação externa – 5 a 12V)
02	GND
03	5V (Saída regulada 5V para uso externo)
04	Arduino (A6' - Pino Arduino com filtro RC)
05	Arduino (A5' - Pino Arduino com filtro RC)
06	Arduino (A4' - Pino Arduino com filtro RC)
07	Arduino (D2)
08	Arduino (D3)
09	Arduino (3V3 – Saída regulada para uso externo)

e) Antena Sigfox

A placa possui conector SMA para antena externa conforme figura 3 abaixo.



Figura 3: Antena



f) Modem Sigfox

O modem utilizado é fabricado pela empresa Coreana WISOL e possui certificação *Sigfox Ready*. O modelo empregado no Kit é o SFM11R2DAT que suporta operação nas regiões RC2 e RC4 com seleção via comandos AT. O Kit sai de fábrica configurado para operar na região RC2, que atualmente cobre os países Brasil, Estados Unidos e México. Mais informações sobre o modem podem ser encontradas na página do fabricante. http://support.wisol.co.kr/en/



Figura 4: Modem Wisol Sigfox modelo SFM11R2DAT

g) Leds de Diagnóstico

A placa possui LEDs de diagnóstico de operação do modem WISOL Sigfox e também um LED para uso geral conectado na porta D9 do Arduino NANO.




Figura 5: LEDS da placa

Doc. Class	Created by	REVISION	Date	Page	

Público Edson Jeske R0 2018-setembto-27 7 / 12



h) Botão de uso Geral

Botão conectado à porta D4 do Arduino NANO para uso geral.



Figura 6: Botão de uso geral

i) Regulador de Tensão Integrado

A placa possui um regulador de tensão de 3,3V para o circuito do modem WISOL Sigfox.



Figura 7: Regulador de tensão da placa

2.2. Interligação entre Arduino e o Modem Sigfox

A comunicação entre a placa Arduino e o Modem WISOL pode ser realizada através da porta serial UART ou através de pinos de I/O genéricos via biblioteca *SoftwareSerial*. Essa seleção é feita através dos jumpers SMD J3, J4 J5 e J6.

A placa sai configurada de fábrica para o modo *SoftwareSerial*, visando deixar a porta UART do Arduino exclusivamente para Gravação e Debug.

Modos de Comunicação entre Arduino e Modem WISOL			
J3-OFF e J4-JOFF / J5-ON e J6 -ON	Modo SoftwareSerial . Os pinos do D6 e D7 do		
(Padrão de Fábrica)	Arduino NANO são usados para comunicação		
	com o modem WISOL.		
J3-ON e J4-JON / J5-OFF e J6 -OFF	Modo UART. Os pinos do D0-RX e D1-TX do		
	Arduino NANO são usados para comunicação		
	com o modem WISOL.		

Doc. Class	Created by	REVISION	Date	Page
Público	Edson Jeske	R0	2018-setembto-27	8 / 12






Figura 8: Botão de Seleção Sigfox e Jumpers de seleção para comunicação

BOTÃO de SELEÇÃO de COMUNICAÇÃO

Este botão serve para facilitar a gravação do Arduino somente quando operando no **Modo UART,** visto que neste modo os pinos são compartilhados com a gravação do Arduino. Quando o botão é pressionado, ocorre a desconexão das linhas seriais do Modem (ver figura 9), desta forma, no Modo UART pode-se realizar a gravação da placa Arduino sem a necessidade de remoção da placa.

Obs: Este botão sai desabilitado de fábrica conforme jumper de solda apresentado na figura 9. Caso necessário seu uso, remover a solda abaixo do conector com um soldador.




Figura 9: Diagrama elétrico de comunicação entre Arduino com Modem Wisol Sigfox

2.3. Operação com alimentação via USB

Essa é a forma mais prática de experimentação como o Kit. Neste modo de operação tanto a placa Arduino quanto o Kit NANOFOX são alimentados a partir da tensão de 5V proveniente da porta USB.

Doc. Class	Created by	REVISION	Date	Page	
- /					
Público	Edson Jeske	R0	2018-setembto-27	9 / 12	



O Kit NANOFOX utiliza o regulador presente na placa para ajustar a tensão para 3,3V e prover alimentação para o Modem WISOL.

2.4. Operação com alimentação por Bateria

O Kit pode ser alimentado com baterias e fontes de alimentação externas, podendo neste caso ser utilizado em aplicações no campo para testes e provas de conceito. **Obs: Quando conectado a bateria, não se recomenda a conexão do cabo USB para depuração ou gravação. Neste caso é recomendado um cabo somente com os sinais Tx, Rx e GND.**

O modelo padrão do regulador utilizado no kit é o SPX1117M3-L-3-3 ou compatíveis. Este regulador possui corrente quiescente relativamente alta (5 a 10 mA), podendo impactar consideravelmente no tempo de vida da bateria.

Para otimizar o consumo da placa para operação com bateria, pode-se substituir este regulador por um modelo que tenha baixa corrente quiescente. Um item recomendado é o AP2111H-3.3 do fabricante *Diodes Incorporated* que possui corrente quiescente típica de 55uA. **(Este regulador, no entanto limita a alimentação da placa a no máximo 6V).**




Figura 10: Alimentação do Kit com Bateria ou fonte Externa

Doc. Class	Created by	REVISION	Date	Page	
Público	Edson Jeske	R0	2018-setembto-27	10 / 12	



2.5. Especificações Elétricas Gerais

Na tabela abaixo são apresentadas algumas características elétricas gerais da placa e informações técnicas do modem Sigfox WISOL utilizado. Informações detalhadas sobre o modem podem ser encontradas no website do fabricante em http://support.wisol.co.kr/en/

Radio Specs			
Sigfox Modem	WISOL WSSFM11R2DAT		
Chipset	AX-SFUS-1-01/ ON Semiconductor		
Tx Frequency	RC2 - 902,2MHz / RC4 - 920.8 MHz		
Rx Frequency	RC2 - Rx 905,2MHz / RC4 Rx 922.3		
Tx Output Power	+24dBm(max.)@600bps		
Rx Sensitivity	-129dBm(min.)@600bps		
Current: @+3.3V	Tx: 170mA(typ @ 22.5dBm), Rx:		
	32mA(typ)		
Overall Specs			
Input voltage (2)	5 to 12 VDC (Powered from Arduino Board		
	when USB connected)		
Antenna	SMA connector for external antennas.		
Outer Dimensions	79.2mm x 32.3mm		
Arduino slot	Direct connection for Arduino NANO and		
	PRO MINI or compatible boards		
Expansion Connectors	Arduino pins (Screw terminal block) (3)		
	Arduino pins (Header connector) (3)		
	WISOL modem (Header conector) (3)		
On board Led Indicators	1 General Purpose LED connect in Arduino		
	I/O + Wisol modem status (TX, RX, Radio		
	and CPU)		
On Board Button	1 General Purpose Button connect in		
	Arduino I/O		

⁽²⁾ Optional voltage regulator can be used for battery optimization, in this case with limited input voltage range I.e.: AP2111H-3.3 (Input voltage 3.6 to 6V – low quiescent current 55uA typical).

⁽³⁾ See board schematics for detailed pinout information.

3. Ativação do Kit no Backend Sigfox

Para enviar mensagens via rede Sigfox, primeiro faz-se necessária a ativação do Kit na plataforma Sigfox. O Kit vem com um ano de plano de dados incluso.

A ativação do Kit é feita através do endereço http://backend.sigfox.com/activate

Obs: O kit pode vir habilitado de fábrica em alguns casos, bastando nesses casos o cadastro na plataforma Sigfox.

Doc. Class	Created by	REVISION	Date	Page
Público	Edson Jeske	R0	2018-setembto-27	11 / 12

obsectional schematics for detailed philode information.



4. Informações Complementares

Os endereços abaixo são fontes de informação complementares para o desenvolvimento com o Kit NANOFOX.

http://www.gridya.com.br/nanofox-iot-kit

Informações gerais sobre o Kit e dados adicionais como esquemático eletrônico e datasheet.

https://github.com/Gridya/nanofox

Biblioteca Arduino para uso com o kit Nanofox IoT

https://github.com/Gridya/NANOFOX Documentation

Documentação do kit - Datasheet, esquemático, Manual, Modelo 3D da Caixa

https://www.sigfox.com/en/coverage

Endereço para verificar a área de cobertura da rede Sigfox no mundo

https://www.sigfox.com

Site Global Sigfox

https://www.wndgroup.io/brasil/

Site da WND Brasil - Operador da rede Sigfox no Brasil