Instrukcja do laboratorium nr 1 Przetwarzanie Sygnałów Diagnostycznych

Generowanie przebiegu sygnałów. Operacje na sygnałach w dziedzinie czasu. Import plików typu *.wav, *.au

1. Klasyfikacja sygnałów:

Sygnaly deterministyczne:

- okresowe (m.in. sygnał: sinusoidalny, trójkątny, prostokątny)
- prawie okresowe
- zmodulowane
- impulsowe o ograniczonej energii (m.in. impuls: trójkątny, prostokątny, wykładniczy)
- o nieskończonym czasie trwania i ograniczonej energii (m.in. sygnał: wykładniczy malejący, sygnał sinusoidalny malejący wykładniczo)

Sygnały losowe:

- niestacjonarne
- stacjonarne
 - niergodyczne
 - ergodyczne (o rozkładzie równomiernym, rozkładzie normalnym, inne rozkłady) (m.in. szum: o rozkładzie normalnym, szum o rozkładzie jednostajnym)

Sygnaly okresowy:

sygnał sinusoidalny

$$x(t) = A\sin(\omega_0 t) = A\sin(2\pi f_0 t)$$
 $t \in (-\infty, +\infty)$

sygnał trójkątny

$$x(t) = \begin{cases} \alpha t & kT \le t < kT + T/2 \\ \alpha t - 2\alpha(t - T/2) & kT + T/2 \le t < (k+1)T \end{cases}$$

sygnał prostokątny bipolarny

$$x(t) = \begin{cases} A & \text{dla} \quad t \in (kT, (k+1/2)T) \\ 0 & \text{dla} \quad t = k \cdot T/2 \\ -A & \text{dla} \quad t \in ((k-1/2)T, kT) \end{cases}$$

sygnał prostokątny unibipolarny

$$x(t) = \begin{cases} A & \text{dla} \quad t \in (kT - \tau/2, kT + \tau/2) \\ A/2 & \text{dla} \quad t = kT + |\tau/2| \\ 0 & \text{dla} \quad t \text{ inne} \end{cases}$$

• impuls prostokątny (sygnał impulsowy o ograniczonej energii)

$$x(t) = \Pi(t) = \begin{cases} 0 & \text{dla} & |t| > 0.5 \\ 0.5 & \text{dla} & |t| = 0.5 \\ 1 & \text{dla} & |t| < 0.5 \end{cases}$$

• impuls trójkątny (sygnał impulsowy o ograniczonej energii)

$$x(t) = \Lambda(t) = \begin{cases} 0 & \text{dla} & |t| > 1\\ 1 - |t| & \text{dla} & |t| \le 1 \end{cases}$$

• impuls kosinusoidalny (sygnał impulsowy o ograniczonej energii)

$$x(t) = A\cos\omega_0 t \cdot \Pi\left(\frac{t}{\pi/\omega_0}\right)$$

• impuls wykładniczy (sygnał impulsowy o ograniczonej energii)

1

$$x(t) = Ae^{-\alpha t} \cdot \prod \left(\frac{t - T/2}{T}\right), \quad \alpha > 0$$

• sygnał wykładniczy malejący (sygnał o nieskończonym czasie trwania i ograniczonej energii)

$$x(t) = \begin{cases} Ae^{-\alpha t} & \text{dla} & |t| \ge 0\\ 0 & \text{dla} & |t| < 0 \end{cases}, \quad \alpha > 0$$

• sygnał sinusoidalny malejący wykładniczo (sygnał o nieskończonym czasie trwania i ograniczonej energii)

$$x(t) = \begin{cases} Ae^{-\alpha t} \sin(\omega_0 t) & \text{dla} \quad |t| \ge 0\\ 0 & \text{dla} \quad |t| < 0 \end{cases}, \quad \alpha > 0$$

• sygnał sinc (sygnał o nieskończonym czasie trwania i ograniczonej energii)

$$Sinc(\omega_0 t) = \begin{cases} \sin(\omega_0 t)/(\omega_0 t) & \text{dla} \quad |t| \neq 0 \\ 1 & \text{dla} \quad |t| = 0 \end{cases}$$

miejsca zerowe dla $t = k\pi/\omega_0$, k = ... - 2, -1, 0, 1, 2, ...

• sygnał gaussowski (sygnał o nieskończonym czasie trwania i ograniczonej energii) $x(t) = e^{-\pi t^2}$

Sygnały nieokresowe o ograniczonej mocy średniej:

skok jednostkowy

$$x(t) = 1(t) = \begin{cases} 1 & \text{dla} \quad t \ge 0 \\ 0 & \text{dla} \quad t < 0 \end{cases}$$

sygnał wykładniczy narastający

$$x(t) = (1 - e^{-\alpha t})1(t), \quad \alpha > 0$$

sygnał sgn(t)

$$\operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & \text{dla} & t > 0 \\ 0 & \text{dla} & t = 0 \\ -1 & \text{dla} & t < 0 \end{cases}$$

sygnał si(t)

$$Si(t) = \int_{0}^{t} Sinc(\tau) d\tau$$

2. Pomocne funkcje programu MATLAB:

sin – funkcja sinus

cos - funkcja cosinus

sinc – funkcja sinc

rand - generowanie liczb pseudolosowych o rozkładzie jednostajnym

randn - generowanie liczb pseudolosowych o rozkładzie normalnym

sawtooth - przebieg okresowy trójkątny

square – przebieg czasowy prostokątny

 $\exp - \operatorname{funkcja} wykładnicza o podstawie e, np. <math>\exp(x) = e^x$

plot – wykreślanie przebiegów funkcji

subplot - podział okna graficznego na podobszary

- 2. Format pliku typu WAV, AU.
- 2.1 WAV format plików audio charakterystyczny dla platformy Windows (stworzony przez Microsoft i IBM), m.in pozwala na zapis nieskompresowanego sygnału z jakością f_p =44.1 kHz (44100 próbek na sekundę), zapis 16-bitowy na 1 próbkę (S/N=98 dB), dwa strumienie danych (stereo). Wielkość zapisywanego pliku 172 kB / 1 sekundę.
- 2.2 AU format plików audio wprowadzony przez firmę Sun Microsystems z przeznaczeniem dla systemu NeXT. Aktualnie stosowany na platformach UNIX oraz w sieci WEB. Pliki kodowane 8- lub 16-bitowo przy użyciu kodeka Mu-law, PCM lub ADPMC. Pliki AU mogą być monofoniczne lub stereofoniczne.
- 2.3 Informacje dodatkowe (niewymagane na kartkówce):
 - PCM (Pulse Code Modulation) jedna z popularniejsza metoda reprezentacji sygnału analogowego w systemach cyfrowych. Używana w telekomunikacji, w cyfrowej obróbce sygnału, do przetwarzania obrazu, do zapisu na płytach CD (CD-Audio), w zastosowaniach przemysłowych. Dźwięk w formacie PCM najczęściej zapisywany jest z częstotliwością próbkowania 8 kHz (niektóre standardy telefonii), 44.1 kHz (płyty CD-Audio), oraz różną rozdzielczością, najczęściej 8, 16, 20 lub 24 bitów na próbkę, może reprezentować 1 kanał (dźwięk monofoniczny), 2 kanały (stereofonia dwukanałowa) lub więcej (stereofonia dookólna). Reprezentacja dźwięku próbkowana z częstotliwością 44.1 kHz i w rozdzielczości 16 bitów na próbkę (2¹⁶=65536 możliwych wartości amplitudy fali dźwiękowej na próbkę) jest uważana za bardzo wierną swemu oryginałowi, ponieważ z matematycznych wyliczeń wynika, iż pokrywa cały zakres pasma częstotliwości słyszalnych przez człowieka oraz prawie cały zakres rozpiętości dynamicznej słyszalnych dźwięków.
 - ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) metoda kompresji cyfrowego zapisu dźwięku oraz
 technika kodowania analogowego sygnału mowy na postać cyfrową PCM w celu zmniejszenia ilości danych
 i transmisji przez kanał o strumieniu 16÷32 kb/s.
 Metoda kodowania ADPCM polega na tym, że zamiast samych próbek dźwięków zapisuje się tylko ich kolejne
 różnice. Jest to tzw. technika predykcyjna (prognozująca) wykorzystująca fakt, że np. w kolejnych sekwencjach
 sygnał mowy lub dźwięku z reguły zmienia się nieznacznie, wystarczy więc zakodować jedynie różnicę. ADPCM
 jest często używana jako technika do kodowania dźwięku i mowy, jest wykorzystywana w standardzie kompresji
 dźwięku G.726.
 - A-law format 8-bitowy stosowany w telefonii cyfrowej mający zastosowanie w Europie;
 - Mu-law format 8-bitowy stosowany w telefonii cyfrowej mający zastosowanie w Ameryce Północnej oraz Japonii:
 - LPC (Linear Predictive Coding) format kompresji LPC odczytuje zapisany sygnał mowy i dopasowuje go do
 modelu głosu ludzkiego, po czym odrzuca zapisany głos i zachowuje jedynie wyzwalacze modelu;
 - CELP (Code Excited Linear Prediction) format kompresji LPC odczytuje zapisany sygnał mowy i dopasowuje go do modelu głosu ludzkiego, różnice między modelem i właściwym nagraniem mowy zapisywane są w przechowywanych wraz z plikiem "ksiażkach kodowych";
 - G.721 standard kompresji Adaptive DPCM wykorzystujący 24 i 40 kilobity na sekundę;
 - G.723 standard kompresji Adaptive DPCM wykorzystujący 32 kilobity na sekundę
 - G.711 standard kompresji cyfrowego przekazu telefonicznego;
 - ACM (Microsoft Audio Compression Manager) pozwala korzystać z kodeków zainstalowanych jako element system operacyjnego;
- 2.4 Funkcje programu MATLAB:

[y,Fs,bits] = wavread('filename') - odczyt pliku typu WAV do macierzy y,
Fs - częstotliwość próbkowania, bits - dynamika
wavwrite(y,Fs,N,'filename') - zapis macierzy y do pliku typu WAV
wavplay(y,Fs) - odtwarzanie macierzy y jako pliku WAV
y = wavrecord(n,Fs,ch,'dtype') - rejestracja sygnału przez kartę muzyczna (IN-OUT)
analogicznie:
[y,Fs,bits] = auread('aufile')
auwrite(y,Fs,N, 'aufile')

- 3 Zadania do wykonania:
- a) utworzenie i wykreślenie przebiegu okresowego o zadanej długości (N-próbek), częstotliwości próbkowania (Fs), częstotliwości (F_0) i amplitudzie (A) sygnału (należy dobrać parametry sygnału wg własnego uznania);
- b) utworzenie i wykreślenie sygnałów: sinusoidalnego, trójkątnego, prostokątnego;
- c) utworzenie i wykreślenie sumy 3-ch sygnałów sinusoidalnych (każdy o różnej częstotliwości i różnej amplitudzie);
- d)utworzenie i wykreślenie sygnału sinusoidalnego o amplitudzie malejącej wykładniczo;
- e) utworzenie i wykreślenie sygnału sinusoidalnego zmodulowanego amplitudowo (np. o zmiennej liniowo amplitudzie);
- f) utworzenie i wykreślenie sygnału sinusoidalnego zmodulowanego częstotliwościowego (np. o zmiennej liniowo częstotliwości);

- g) dodanie sekwencyjne dwóch dowolnych sygnałów;
- h) wczytanie plików typu WAV, wykreślenie ich przebiegów czasowych, odsłuchanie;

4 Sprawozdanie

Sprawozdanie z laboratorium obejmuje kod źródłowy oraz wykresy z wykonanych zadań z punktu 3. Sprawozdanie (jedno na osobę) wyłącznie w wersji PDF przesłanej przez stronę kursu Platformy e-Learningowej AGH.