
Clavier 4x3 et Arduino




Les quatre fils de gauche correspondent aux lignes Les trois fils de droite correspondent aux colonnes



Plusieurs branchements possible

Premier branchement:

les quatre lignes sont branchées sur des sorties et les trois colonnes sur des entrées reliées à des résistances pour les forcer à zéro si il n'y à pas de touche enfoncée.



Ligne 2 – broche 10 / sortie Ligne 3 – broche 9 / sortie Ligne 4 – broche 8 / sortie Colonne 1 – broche 7 / entrée Colonne 2 – broche 6 / entrée

> 3 résistances de 100k ohms forcent les entrées à 0 sion ne les utilise pas,

Exemple de programme :

Clavier1 1.ino

```
/* fifi82 2015
                ******
* la led verte s'allume si la touche "0" est appuyé
le clavier sera branché à partir de la broche 5 dans cet exemple, 3 entrées et 4 sorties
 bornes 5, 6 et 7 sont des entrées et 8,9,10 et 11 des sorties
const int bclav = 5; // le clavier sera branché à partir de la broche 5, de 5 à 11
void setup() {
 for (byte i=bclav; i<=bclav+2; i++) pinMode(i, INPUT); // 3 premières broches en entrées
 for (byte i=bclav+3; i<=bclav+6; i++) pinMode(i, OUTPUT); // 4 suivantes en sorties
 pinMode(13, OUTPUT); // la led verte
void loop(){
 int ct=clav(); // lecture du clavier, -1 => pas de touche, -2 => #, -3 => * et de 0 à 9 => 0 à 9
// digitalWrite(13.!(ct-0)); // fait la même chose que la ligne du dessous
 if (ct==0) digitalWrite(13,1); else digitalWrite(13,0); // allume la led verte si "0" est appuyé
}
int clav() { // fonction clav retourne -1 => pas de touche, -2 => #, -3 => * et de 0 à 9 => 0 à 9
   int tclav[12]={-2,9,6,3,0,8,5,2,-3,7,4,1}; // correspondance des touches
   int p=0; // pointeur
   for (byte x=bclav; x<=bclav+2; x++){ // entrées - colonnes
    for (byte y=bclav+3; y<=bclav+6; y++) { // sorties - lignes for (byte i=bclav+3; i<=bclav+6; i++) digitalWrite(i,0); // positionne les sorties à 0
      digitalWrite(y,1); // positionne les sorties à 1 à tour de rôle
     if (digitalRead(x)) return tclav[p]; p++;
 return -1; // -1 car pas de touche pressée
```


Autre exemple, le code :

Clavier1_2.ino

```
/* fifi82 2015
    ********
* la led verte s'allume si le code "2015" est tapé au clavier et que l'on valide avec "#", "*" reset le code tapé
 le clavier sera branché à partir de la broche 5 dans cet exemple, 3 entrées et 4 sorties
 bornes 5, 6 et 7 sont des entrées et 8,9,10 et 11 des sorties
unsigned long pass=0; // le mot de passe est un nombre
boolean arclav=0; // anti rebond du clavier évite la répétition des touches
const int bclav = 5; // le clavier sera branché à partir de la broche 5, de 5 à 11
void setup() {
 for (byte i=bclav; i<=bclav+2; i++) pinMode(i, INPUT); // 3 premières broches en entrées
 for (byte i=bclav+3; i<=bclav+6; i++) pinMode(i, OUTPUT); // 4 suivantes en sorties
 pinMode(13, OUTPUT); // la led verte
}
void loop(){
 int ct=clav(); // lecture du clavier, -1 \Rightarrow pas de touche, -2 \Rightarrow #, -3 \Rightarrow * et de 0 à 9 \Rightarrow 0 à 9
 if(ct==-3) { pass=0; digitalWrite(13,0); } // reset le mot de passe avec * et éteint la led verte
 if(ct>-1){ if (!arclav){ pass=pass*10+ct; } arclav=1; } else arclav=0; // création du mot de passe
 if (pass==2015 && ct==-2) digitalWrite(13,1); // si le mot de passe tapé est "2015" et "#" appuyé on allume la led verte
}
int clav() { // fonction clav
   int tclav[12]=\{-2,9,6,3,0,8,5,2,-3,7,4,1\}; // correspondance des touches -1 => pas de touche, -2 => #, -3 => * et de 0 à 9 => 0 à 9
   int p=0; // pointeur
   for (byte x=bclav; x<=bclav+2; x++){ // entrées - colonnes
    for (byte y=bclav+3; y<=bclav+6; y++) { // sorties - lignes
     for (byte i=bclav+3; i<=bclav+6; i++) digitalWrite(i,0); // positionne les sorties à 0
     digitalWrite(y,1); // positionne les sorties à 1 à tour de rôle
     if (digitalRead(x)) return tclav[p]; p++;
 return -1; // -1 car pas de touche pressée
```

deuxième branchement :

les quatre lignes sont branchées sur une cascade de 4 résistances et les trois colonnes sur des entrées analogique reliées à des résistances pour les forcer à zéro si il n'y à pas de touche enfoncée.



Exemple de programme avec clavier et entrées analogique :

Clavier2 1.ino

```
/* fifi82 2015
* branchement du clavier sur entrées analogique
* la touche "1" alume la led et la "0" l'éteint
    int eclav[4]={1023,512,341,256}; // valeurs à récupérée sur les entrées A0 A1 ou A2
    int tclav[12]={1,4,7,-3,2,5,7,0,3,6,9,-2}; // correspondance des touches
void setup() {
    pinMode(13, OUTPUT); // la led verte
    Serial.begin(9600);
void loop() {
    int cl=clav(); // lecture du clavier
    Serial.print(" clav = "); Serial.println(cl); // affiche dans le moniteur serie la touche appuyé
    if (cl==1) digitalWrite(13,1); // allume la led verte si 1 est appuyé
    if (cl==0) digitalWrite(13,0); // eteint la led si 0 est appuyé
int clav() { // fonction clav retourne -1 => pas de touche, -2 => #, -3 => * et de 0 à 9 => 0 à 9
       int c, ret=-1, a[3]={analogRead(A0), analogRead(A1), analogRead(A2)}; // lecture des entrées analogique
        \text{for } (c=0; \ c <= 3; \ c++) \text{ if } (a[c] > 50) \text{ for } (\text{int } i=0; \ i <= 4; \ i++) \text{ if } (a[c] < e clav[i] + 50 \&\& \ a[c] > e clav[i] - 50) \text{ ret} = t clav[i+c*4]; \ // \text{ four chette de } 50 \text{ for } (\text{int } i=0; \ i <= 4; \ i++) \text{ if } (a[c] < e clav[i] + 50 \&\& \ a[c] > e clav[i] - 50) \text{ ret} = t clav[i+c*4]; \ // \text{ four chette de } 50 \text{ for } (\text{int } i=0; \ i <= 4; \ i++) \text{ if } (a[c] < e clav[i] + 50 \&\& \ a[c] > e clav[i] - 50) \text{ ret} = t clav[i+c*4]; \ // \text{ four chette de } 50 \text{ for } (\text{int } i=0; \ i <= 4; \ i++) \text{ if } (a[c] < e clav[i] + 50 \&\& \ a[c] > e clav[i] - 50) \text{ ret} = t clav[i+c*4]; \ // \text{ four chette de } 50 \text{ for } (\text{int } i=0; \ i <= 4; \ i++) \text{ if } (a[c] < e clav[i] + 50 \&\& \ a[c] > e clav[i] - 50) \text{ ret} = t clav[i+c*4]; \ // \text{ four chette de } 50 \text{ for } (\text{int } i=0; \ i <= 4; \ i++) \text{ if } (a[c] < e clav[i] + 50 \&\& \ a[c] > e clav[i] - 50) \text{ for } (\text{int } i=0; \ i <= 4; \ i++) \text{ if } (a[c] < e clav[i] + 50 \&\& \ a[c] > e clav[i] - 50) \text{ for } (\text{int } i=0; \ i <= 4; \ i++) \text{ if } (a[c] < e clav[i] + 50 \&\& \ a[c] > e clav[i] - 50) \text{ for } (\text{int } i=0; \ i <= 4; \ i++) \text{ if } (a[c] < e clav[i] + 50 \&\& \ a[c] > e clav[i] - 50) \text{ for } (\text{int } i=0; \ i <= 4; \ i++) \text{ if } (a[c] < e clav[i] + 50 \&\& \ a[c] > e clav[i] - 50) \text{ for } (\text{int } i=0; \ i <= 4; \ i++) \text{ if } (a[c] < e clav[i] + 50 \&\& \ a[c] > e clav
       return ret;
```

Autre exemple le code secret :

Clavier2 2.ino

```
/* fifi82 2015
* la led verte s'allume si le code "1515" est tapé au clavier et que l'on valide avec "#", "*" reset le code tapé
 int eclav[4]={1023,512,341,256}; // valeurs à récupérée sur les entrées A0 A1 ou A2
 int tclav[12]=\{1,4,7,-3,2,5,7,0,3,6,9,-2\}; // correspondance des touches
 unsigned long pass=0; // le mot de passe est un nombre
 boolean arclav=0;
                      // anti rebond du clavier évite la répétition des touches
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT); // la led verte
}
void loop() {
 int ct=clav(); // lecture du clavier, -1 \Rightarrow pas de touche, -2 \Rightarrow #, -3 \Rightarrow * et de 0 à 9 \Rightarrow 0 à 9
 if(ct==-3) { pass=0; digitalWrite(13,0); } // reset le mot de passe avec * et éteint la led verte
 if(ct>-1){ if (!arclav){ pass=pass*10+ct; } arclav=1; } else arclav=0; // création du mot de passe
 if (pass==1515 && ct==-2) digitalWrite(13,1); // si le mot de passe tapé est "2015" et "#" appuyé on allume la led verte
}
int clav() { // fonction clav retourne -1 => pas de touche, -2 => #, -3 => * et de 0 à 9 => 0 à 9
  int c, ret=-1, a[3]={analogRead(A0), analogRead(A1), analogRead(A2)}; // lecture des entrées analogique
  for (c=0; c <= 3; c++) if (a[c]>50) for (int i=0; i <= 4; i++) if (a[c] < eclav[i]+50 && a[c] > eclav[i]-50) ret=tclav[i+c*4]; // fourchette de 50
  return ret;
```

Autre exemple le code secret n°2 :

```
/* fifi82 2015
* la led verte s'allume si le code "1515" est tapé au clavier
 int eclav[4]={1023,512,341,256}; // valeurs à récupérée sur les entrées A0 A1 ou A2 int tclav[12]={1,4,7,-3,2,5,7,0,3,6,9,-2}; // correspondance des touches unsigned long pass=0; // le mot de passe est un nombre
  boolean arclav=0;
                          // anti rebond du clavier évite la répétition des touches
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT); // la led verte
  Serial.begin(9600);
void loop() {
 int ct=clav(); // lecture du clavier, -1 => pas de touche, -2 => #, -3 => * et de 0 à 9 => 0 à 9
 if(ct>-1){ if (!arclav){ pass=pass*10+ct; } arclav=1; } else arclav=0; // création du mot de passe
 if (pass>9999) pass=pass-(pass/10000)*10000; // garde les 4 dernier chiffres tapé
 if (pass==1515) digitalWrite(13,1); else digitalWrite(13,0); // si le mot de passe tapé est "1515" on allume la led verte
  Serial.print( "pass= "); Serial.println(pass);
int clav() { // fonction clav retourne -1 => pas de touche, -2 => #, -3 => * et de 0 à 9 => 0 à 9
  int c, ret=-1, a[3]={analogRead(A0), analogRead(A1), analogRead(A2)}; // lecture des entrées analogique
  for (c=0; c <= 3; c++) if (a[c]>50) for (int i=0; i <= 4; i++) if (a[c] < eclav[i]+50 && a[c] > eclav[i]-50) ret=tclav[i+c*4]; // fourchette de 50 return ret;
```