Kapitel 1

von Neumann Universalrechner

# <u>Inhaltsverzeichnis</u>


Thema	Seite
Zur Person – John von Neumann	3
Die Erfindung des ersten programmierbaren Computers	7
Konzept des Universalrechners	9
Nachteile der von Neumann-Architektur	12
Hardware-Komponenten der von Neumann-Architektur	14
Der Befehlszyklus	16
Beispiel	17-39

# Einführung in die

# Von-Neumann-Architektur

Hun von Weumann

Institute for Advanced Study, Princeton, (N.J.).



Geburtshaus in Budapest / Ungarn



János Lajos Neumann von Margitta (genannt John von Neumann)

geb. 28.12.1903 in Budapest, Österreich-Ungarn gest. 08.02.1957 in Washington, D.C.

Vater Jurist und Bankier, Mutter Hausfrau

1914 Besuch des Gymnasiums dort bereits als mathematisches Wunderkind angesehen

1921 Studium der Chemiewissenschaften in Berlin 1923 Wechsel zur ETH Zürich gleichzeitig Studium der Mathematik in Budapest

- 1925 Doktorarbeit: "Axiomatisierung der Mengenlehre" Doktortitel im Alter von 22 Jahren
  - Nach dem Studium Erhalt des Rockefeller-Stipendiums
  - Dozent an der Friedrich-Wilhelms-Universtät in Berlin
  - Studium und Zusammenarbeit bei und mit *David Hilbert*, Max Born und *Lothar Nordheim* in Göttingen
  - Verfassung der Schrift "Die Grundlagen der Quantenmechanik"
- 1933 Professor für Mathematik am *Institute for Advanced*Study der Universität Princeton / New Jersey. Einer seiner Kollegen dort war Albert Einstein.

1940	Mitglied des wissenschaftlichen Berater-
	stabs des Ballistic Research Laboratory,
	einer Versuchsanlage der Armee in Aberdeen
	Proving Ground in Maryland

- 1943 Beratender Mathematiker beim Manhattan-Projekt
- Alamos.
  Bau der ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) ohne John von Neuman in Pennsylvania. Sept. 1944 Beitritt von Neumanns zur ENIAC-Gruppe.

Installation eines IBM-Rechners auf Los

- 1945 Konzipierung eines eigenen Computers am Institute for Advanced Studies in Princeton Im 100-seitigen Paper "First Draft of a Report on the EDVAC" wird zum ersten Mal die von Neumann-Architektur veröffentlicht.
- 1953 Vorsitz des Air Force Strategic Missiles Evaluation Committees
- 1955 5-Jahres-Vertrag als Commissioner bei der AEC (United States Atomic Energy Commission), einem der höchsten Posten in den USA.



John von Neumann 1946


1956

Erkrankung an Krebs (vermutlich wegen der Teilnahme an einem Atomtest)

1957

Krankenhausaufenthalt bis zu seinem Tod am 8. Februar in Washington D.C.

1944



John von Neumann steht neben der IAS-Maschine (IAS = Institute for Advanced Study), die er auf der Grundlage seiner Beratungsarbeit für den Electronic Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC), den ersten Computer mit gespeicherten Programmen in den USA, entwickelt hat.

Die Verdienste von Neumanns beruhen insbesondere auf der Mathematisierung und Verwissenschaftlichung der Rechenmaschinen.

### <u>Die Erfindung des ersten programmierbaren Computers</u>



#### **Konrad Ernst Otto Zuse**

geb.: 22.6.1910 in Deutsch-Wilmersdorf (Berlin) gest.: 18.12.1995 in Hünfeld /Landkreis Fulda

Deutscher Erfinder, Bauingenieur und Unternehmer (Zuse AG), Erbauer des ersten funktionsfähigen Computers der Welt (Z3)

#### **Z3** (1941)

Erster funktionstüchtiger, vollautomatischer, frei programmierbarer und in binärer Gleitkommarechnung arbeitender Recher.

Anzahl Relais: ca. 2500 Taktfrequenz: 5 Hertz

Addition: ca. 0.8 Sekunden Multiplikation: ca. 2 Sekunden



### <u>Vergleich mit modernen Computern:</u>

#### Z3 - Anzahl Relais: ca. 2500

Ein moderner Prozessor kann Milliarden von Transistoren haben. Zum Vergleich: Der erste kommerziell erhältliche Mikroprozessor, der Intel 4004 von 1971, hatte nur 2.300 Transistoren.

#### Z3 - Taktfrequenz: 5 Hz

Ein moderner Prozessor kann Taktfrequenzen von mehreren Gigahertz (GHz) haben.

Z3 - Addition: ca. 0.8 Sekunden, Multiplikation: ca. 2 Sekunden

Moderne Prozessoren können Hunderte von Milliarden von Gleitkommaoperationen pro Sekunde durchführen.

Z3 – Speicherkapazität: 512 Byte (als Zwischenspeicher, keine Festplatte)

Ein modernes Notebook kann mehrere Terabyte (TB) an Speicherplatz haben.

Z3 – Größe: wie ein kleiner Raum, Gewicht: mehrere Tonnen

Ein modernes Notebook ist wesentlich kleiner und wiegt in der Regel 1.5 - 2.5 kg.

### Konzept des Universalrechners

- Alle Daten (Programmbefehle, Adressen, Werte) sind **binär** codiert. Mögliche Zustände innerhalb einer Speicherzelle werden mit 0 oder 1 bezeichnet.
- Programm zur Lösung eines Problems und Daten sind im gleichen Speicher abgelegt.
- Ein Programm besteht aus Arbeitsschritten (= Befehle). Die Befehle eines Programms sind in aufeinanderfolgenden Speicherzellen abgelegt. Über die Nummer (= Adresse) einer Speicherzelle kann deren Inhalt abgerufen oder verändert werden.
- Innerhalb eines Befehls kann höchstens ein Datum bearbeitet, d.h. neu berechnet werden – Prinzip **SISD** (**S**ingle **I**nstruction **S**ingle **D**ata)

Es gibt folgende Befehlsarten:

Arithmetische Befehle (+, -, \*, /)

Logische/relationale Befehle  $(\land, \lor, \neg, <, >)$ 

**Transportbefehle** z.B. - vom Speicher zum Rechenwerk

- für Ein- / Ausgabe

## Konzept des Universalrechners

Sprungbefehle zur Abweichung von der vorgesehenen Programmreihenfolge.

#### Befehle zur Programmablaufsteuerung

- Programmzähler initialisieren (mit Startadresse des Programms)
- Programmende

### Übertragung von Daten, Befehlen, Adressen und Kontrollinformationen zwischen den einzelnen Komponenten erfolgt über das Bussystem:

- Datenbus Bidirektionale\* Übertragung von Daten
- Adressbus Unidirektionale Übertragung von Adressen
- Steuerbus Uni- bzw. bidirektionale Übertragung von Steuersignalen zwischen Steuerwerk und den übrigen Funktionseinheiten.

Signalisierung, für welche Funktionseinheiten die jeweils auf Adress- und Datenbus anliegenden Daten bestimmt sind.

Festlegung der Zugriffsart Schreiben oder Lesen

<sup>\*</sup> Bidirektionale Übertragung bedeutet gleichzeitige Übertragung in beide Richtungen.

### Konzept des Universalrechners

Alle Komponenten der CPU werden durch das Steuerwerk beeinflusst:

- Laden des nächsten Befehls aus dem Speicher
- Dekodierung der Befehle
- Steuerung der Befehlsausführung
- Laden und Ablage von Daten aus bzw. in den Speicher

Die Struktur des VNR's (von Neumann-Rechner = Universalrechner) war unabhängig von dem zu lösenden Problem, da vorher Programme noch hardwaremäßig verschaltet oder über Lochstreifen schrittweise eingelesen und sofort sequentiell verarbeitet wurden (z.B. Z1 – 1936).

#### <u>Nachteile der von Neumann – Architektur</u>

- Im Speicher lassen sich Befehle und Daten anhand des Bitmusters nicht unterscheiden.
- Im Speicher lassen sich variable und konstante Daten nicht unterscheiden.
- Bei falscher Adressierung können Speicherinhalte verändert werden, die nicht geändert werden dürfen, wie z.B. Befehle und Konstanten (Eine Bitänderung bei einem Befehl erzeugt einen ganz anderen Befehl!)
- Da Daten und Befehle im Speicher gehalten werden, wird die Verbindung und Datenübertragung zwischen CPU und Speicher über den Systembus zum Von-Neumann-Flaschenhals:
  - Jeglicher Datenverkehr von und zur CPU wird über den internen Bus abgewickelt, dessen Transfergeschwindigkeit langsamer ist als die Verarbeitungsgeschwindigkeit der CPU.

#### <u>Hardware-Komponenten der von Neumann-Architektur</u>

**ALU** - **A**rithmetik **L**ogical **U**nit (Rechenwerk):
Ausführung arithmetischer (+, -, \* , /) und logischer bzw. relatio-

CPU - Central Processing Unit (Zentraleinheit) = ALU + Control Unit

Ausführung arithmetischer (+, -, \* , /) und logischer bzw. relationaler Operationen (^,  $\vee$ ,  $\neg$ , ...)

Control Unit - Steuerwerk / Leitwerk
Steuerung des Programmablaufs:

- Interpretiation der Anweisungen eines Programms
- entsprechende Verschaltung von Datenquelle, -senke und notwendigen ALU-Komponenten
- Regelung der Befehlsabfolge


# Memory - Speicherwerk:

Speicherung von Programm und Daten


I/O Unit - Ein- / Ausgabewerk
 Eingabe von Programmen --> Daten in den Speicher
 Ausgabe von Ergebnissen --> Daten vom Speicher nach außen

BUS - Bussystem dient zur Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten (Steuerbus, Adressbus, Datenbus)

#### <u>Hardware-Komponenten der von Neumann-Architektur</u>



#### Schematischer Aufbau eines Von-Neumann-Rechners mit Bussystem



### <u>Der Befehlszyklus</u>

Beim Start eines Programms wird der Befehlszähler **PC** (program counter) bzw. **IP** (instruction pointer) in der **CPU** auf die Anfangsadresse des Programms gesetzt.

#### a.Fetch-Phase (Ladephase)

Den durch PC adressierten Befehl ins Befehlsregister laden. Ein Befehl kann aus einem Operations- und einem Adressteil bestehen.

#### **b.Update-Phase**

Befehlszähler aktualisieren – in den meisten Fällen durch Inkrementation.

#### c.Decode-Phase


Entschlüsselung bzw. Zerlegung des Befehls in Operations- und Adressteil im Dekodierer (Teil des Steuerwerks)

#### d.Fetch Operands

Laden von Operanden aus dem Speicher in das Datenregister (nicht immer Teil des Befehlszyklus, da nicht jeder Befehl Operanden aus dem Speicher benötigt).

# e.Execution-Phase (Ausführungsphase) Ausführung des Befehls

#### von Neumann - Befehlszyklus




# **Beispiel:**


```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a = 27;
   int b = 35;
   int c = a + b;

   // printf("%d\n", c);
   return 0;
}
```

Ergebnis: 62



# Legende



PC wird mit Adresse 500 initialisiert

### 1. Zyklus

- 1.Inhalt vom
   PC wird ins
   MAR kopiert
- 2.zugehöriger Befehl wird geholt und ins **MDR** kopiert
- 3.Befehl wird vom MDR nach CIR kopiert

0	
1	
•	<b>:</b>
100	
:	:
500	<b>LDD</b> 700
501	ADD 701
502	<b>STO</b> 702
	<u>:</u>
700	27
701	35
702	

Speicher

- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C

# CPU

500

**LDD** 700

AC

CIR

PC


MAR 500

MDR LDD 700

# Legende

PC Program Counter
CIR Current Instruction
Register
AC Accumulator
MAR Memory Address
Register
MDR Memory Data
Register

**4.PC** wird inkrementiert und zeigt auf den nächsten Befehl




- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C

# CPU




# Legende




- **4.PC** wird inkrementiert und zeigt auf den nächsten Befehl
- 5.Steuerwerk
  dekodiert
  den Inhalt
  vom CIR,
  d.h. der
  Operand des
  Befehls wird
  ins MAR
  geladen

Datenverarbeitungssysteme


# Speicher



- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C




# Legende



- **4.PC** wird inkrementiert und zeigt auf den nächsten Befehl
- 5.Steuerwerk
  dekodiert
  den Inhalt
  vom CIR,
  d.h. der
  Operand des
  Befehls wird
  ins MAR
  geladen
- 6.Das an der
  Adresse 700
  liegende
  Datum wird
  ins MDR
  kopiert


STO C




Speicher

Wert, der an Adresse **A** liegt chere ihn im **AC** den Wert, der an Adresse **B** 

liegt zu dem Inhalt vom **AC** Speichere den Wert aus dem **AC** in Adresse **C** 



27



# Legende

PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

vorheriger
Inhalt vom
MDR muss
unter
Umständen in
den AC
kopiert
werden


7.Inhalt vom
MDR wird in
den AC
(Zwischenergebnis)
kopiert

0	
1	
•	•
100	
:	•
500	LDD 700
501	ADD 701
502	<b>STO</b> 702
•	•
700	27
701	35
702	

**Speicher** 


- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C

AC




# 2. Zyklus

1.Inhalt vom
PC wird ins
MAR kopiert



PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C



# 2. Zyklus


- 1.Inhalt vom
  PC wird ins
  MAR kopiert
- 2.zugehöriger Befehl wird geholt und ins **MDR** kopiert

# 0 1 100 500 **LDD** 700 **ADD** 701 501 **STO** 702 502 700 27 701 35 702

**Speicher** 

PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C



# 2. Zyklus


- 1.Inhalt vom
  PC wird ins
  MAR kopiert
- 2.zugehöriger Befehl wird geholt und ins **MDR** kopiert
- 3.Befehl wird vom MDR ins CIR kopiert

# 0 1 100 500 **LDD** 700 **ADD** 701 501 **STO** 702 502 700 27 701 35 702

**Speicher** 


PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C



## 2. Zyklus

- 1.Inhalt vom
  PC wird ins
  MAR kopiert
- 2.zugehöriger Befehl wird geholt und ins **MDR** kopiert
- 3.Befehl wird vom MDR ins CIR kopiert



PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C

# CPU

 PC
 501

 CIR
 ADD 701

 AC
 27

 MAR
 501

 MDR
 ADD 701

**4.PC** wird inkrementiert und zeigt auf den nächsten Befehl

# 0 1 100 500 **LDD** 700 **ADD** 701 501 **STO** 702 502 700 27 701 35 702

**Speicher** 

# Legende

PC Program Counter
CIR Current Instruction
Register
AC Accumulator
MAR Memory Address
Register
MDR Memory Data
Register

LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC


ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC

STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C

# CPU




# Legende



- 4.PC wird inkrementiert und zeigt auf den nächsten Befehl
- 5.Steuerwerk
  dekodiert
  Inhalt vom
  CIR, d.h.
  der Operand
  des Befehls
  wird ins MAR
  geladen

# Speicher



- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C






# Legende

PC CIR	Program Counter Current Instruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister


- **4.PC** wird inkrementier t und zeigt auf den nächsten Befehl
- 5.Steuerwerk
  dekodiert
  Inhalt vom
  CIR, d.h.
  der Operand
  des Befehls
  wird ins MAR
  geladen
- 6.das an der
  Adresse 701
  liegende
  Datum wird
  ins MDR
  kopiert



Wert, der an Adresse **A** liegt chere ihn im **AC** 

- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C






## Legende

PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

- 4.PC wird inkrementier t und zeigt auf den nächsten Befehl
- 5.Steuerwerk
  dekodiert
  Inhalt vom
  CIR, d.h.
  der Operand
  des Befehls
  wird ins MAR
  geladen
- 6.das an der
  Adresse 701
  liegende
  Datum wird
  ins MDR
  kopiert


Datenverarbeitungssysteme




**Speicher** 

Wert, der an Adresse **A** liegt chere ihn im **AC** 

- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C



7.Inhalt vom
MDR wird zum
Inhalt vom
AC addiert




## Legende

PC CIR	Program Counter Current Instruction
CIK	
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC


ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC

STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C




# 3. Zyklus

1.Inhalt vom
PC wird ins
MAR kopiert



PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C



# 3. Zyklus


- 1.Inhalt vom
  PC wird ins
  MAR kopiert
- 2.zugehöriger Befehl wird geholt und ins **MDR** kopiert

# 0 1 100 500 **LDD** 700 **ADD** 701 501 **STO** 702 502 700 27 701 35 702

**Speicher** 


PC CIR	Program Counter Current Instruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C




# 3. Zyklus

- 1.Inhalt von
  PC wird nach
  MAR kopiert
- 2.zugehöriger Befehl wird geholt und in **MDR** kopiert
- 3.Befehl wird vom MDR nach CIR kopiert




PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C




**4.PC** wird inkrementiert und zeigt auf den nächsten Befehl



PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister


- **LDD A** Lade den Wert, der an Adresse **A** liegt und speichere ihn im **AC**
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C

# CPU




- 4.PC wird inkrementiert und zeigt auf den nächsten Befehl
- 5.Steuerwerk
  dekodiert
  Inhalt von
  CIR, d.h.
  der Operand
  des Befehls
  wird ins MAR
  geladen

# Speicher




PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C



6.Inhalt vom
AC wird ins
MDR kopiert



### Legende


PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC

ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC


STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C





- 6.Inhalt vom
  AC wird ins
  MDR kopiert
- 7.Inhalt vom
  MDR wird an
  der Adresse
  gespeichert, die
  im MAR
  angegeben
  ist


# Speicher



PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister


- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C





- 6.Inhalt vom
  AC wird ins
  MDR kopiert
- 7.Inhalt vom
  MDR wird an
  der Adresse
  gespeichert, die
  im MAR
  angegeben
  ist

# Speicher



PC	Program Counter
CIR	<b>C</b> urrent <b>I</b> nstruction
	<b>R</b> egister
AC	<b>A</b> ccumulator
MAR	Memory Address
	<b>R</b> egister
MDR	Memory <b>D</b> ata
	<b>R</b> egister

- LDD A Lade den Wert, der an Adresse A liegt und speichere ihn im AC
- ADD B Addiere den Wert, der an Adresse B liegt zu dem Inhalt vom AC
- STO C Speichere den Wert aus dem AC in Adresse C