## 1 – Programando un MCU

## 1a – Interactuando con sensores y actuadores

Creamos un esquemático nuevo en blanco. File -> New (Ctrl + N)

- 1) Incorporar los siguientes dispositivos y elementos:
  - MCU: Components -> Boards -> MCU Board
  - Motor: Components -> Actuators -> Motor
  - Sirena: End Devices -> Home -> Siren
  - Luz: End Devices -> Home -> Light
  - LED: Components -> Actuators -> LED
  - Pulsador: Components -> Sensors -> Toggle Push Button
  - Potenciómetro: Components -> Sensors -> Potentiometer
  - Interruptor: Components -> Sensors -> Rocker Switch
  - Sensor flexible: Components -> Sensors -> Flex Sensor
- 2) Interconectarlos utilizando Connections -> IoT Custom Cable de la siguiente manera:
  - Motor Pin A0 -> MCU Pin D5
  - Sirena Pin D0 -> MCU Pin D4
  - Luz Pin D0 -> MCU Pin D2
  - LED Pin D0 -> MCU Pin D3
  - Pulsador Pin D0 -> MCU Pin D1
  - Potenciómetro Pin A0 -> MCU Pin A0
  - Interruptor Pin D0 -> MCU Pin D0
  - Sensor flexible Pin A0 -> MCU Pin A1
- 3) Diseñar el código de programación del MCU (estilo Arduino):
  - Abrir el cuadro de diálogo del MCU -> Programming.
    - Pulsar el botón New.
    - Introducir un nombre de proyecto.
    - Selectionar Template -> Empty Javascript.
  - Doble click sobre "main.js" y copiar el siguiente código:

```
function setup() {
  pinMode(0, INPUT);
  pinMode(1, INPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
```

# **IoT**

#### Máster Universitario en Inteligencia Computacional e Internet de las Cosas

```
pinMode(5, OUTPUT);
}
function loop() {
    // RELLENAR CÓDIGO
}
```

- Rellenar el código de la función loop de tal manera que realicen el siguiente funcionamiento:
  - Si se pulsa el interruptor, encender la luz.
  - Si se pulsa el pulsador, encender el LED.
  - Si se gira el potenciómetro hasta 100 o más, activar la alarma de la sirena.
  - Activar la velocidad del motor acorde al ángulo del sensor de flexibilidad, cuánto más se doble, mayor será la velocidad del motor.
- Realice el programa con el menor número de líneas de código.

#### Resultado de la Simulación

Para interactuar con los sensores pulsar ALT a la vez que se cliquea sobre cada sensor (en el caso del potenciómetro y del sensor de flexibilidad hay que pulsar ALT mientras que se mantiene pulsado el botón del ratón y se arrastra el ratón para interactuar con dichos sensores). Observar si el comportamiento de los actuadores se corresponde con lo solicitado en la programación.

## 1b – Un sensor controlando el comportamiento de múltiples salidas

Diseñe un sistema con 8 LED (Components -> Actuators -> LED) y un pulsador (Components -> Sensors -> Toggle Push Button). Inicialmente estarán todos los LED apagados. Cada vez que se pulse el pulsador se apagará el actualmente iluminado y se encenderá el siguiente LED. Solo habrá un LED encendido cada vez. Cuando esté iluminado el 8º LED, al pulsar el pulsador quedarán los 8 LED apagados, comenzando la iteración de nuevo desde el principio.

### 1c – Controlar una salida con dos parámetros mediante dos sensores diferentes

Diseñe un sistema con una lámpara (End Devices -> Home -> Light), un pulsador (Components -> Sensors -> Toggle Push Button) y un potenciómetro (Components -> Sensors -> Potentiometer). La lámpara tiene 3 posibles valores de iluminación (0, apagado; 1, luz suave; 2, luz intensa). Seleccionar mediante el potenciómetro el valor de iluminación y mientras se mantenga presionado el pulsador, la luz de la lámpara se iluminará con el valor indicado en el potenciómetro.