Lënda: Sinjalet dhe sistemet


Literatura:

- 1. Shënime të shtypura dhe transparencat e ligjëratave.
- 2. "Schaum's Outline of Theory and Problems of Signals and Systems", Hwei P. Hsu, 2011, McGraw-Hill.
- 3. "Signals and Systems", Alan V. Oppenheim, 2nd ed., 1996, Prentice Hall.

Sinjale&Sisteme Ligj. 1

Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

- Sinjali përcjellë informatën për zhvillimin e një dukurie.
- E shprehur matematikisht: sinjali është funksion i një apo më shumë variabëlve të pavarura.



- Në grafik është treguar sinjali i tensionit në dalje të mikrofonit me rastin e shqiptimit të fjalës "sinjal".
- Ky është sinjal njëdimensional, ku variabëli i pavarur është koha *t*.

Ligjërata e 1. **Sinjalet**

- Sinjalet dhe klasifikimi i tyre
- Sinjalet e vazhduara themelore

Sinjale&Sisteme Ligj. 1

Sinjalet dhe klasifikimi i tyre



- Sinjali i formuar si funksion i të hirtës të bashkësisë së pikave të fotografisë në funksion të variabëlve hapësinorë *x* dhe *y*.
- Ky është sinjal dydimensional, ku asnjëra nga variabëlat nuk është kohë

Klasifikimi i parë i sinjaleve:

- Sinjalet njëdimensionale.
- Sinjalet shumëdimensionale.

Sinjale&Sisteme Ligj. 1

Sinjale&Sisteme Ligj. 1

Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

Klasifikimi i dytë i sinjaleve:

- Sinjalet e vazhduara
- Sinjalet diskrete

Sinjalet e vazhduara

- Sinjali i vazhduar (kontinual) x(t) është funksion i variabëlit të vazhduar t, që merr vlera nga bashkësia e numrave realë.
- Sinjali i vazhduar matematikisht shprehet si funksion i vazhduar x(t) i variabëlit të pavarur t.

Sinjalet diskrete


Siniale&Sisteme

- Sinjali diskret x[n] përkufizohet vetëm për vlera diskrete të kohës n, ku koha n merr vlera nga bashkësia e numrave të plotë.
- Sinjali diskret matematikisht shprehet si varg i numrave x[n], ku indeksi n paraqet variabëlin e pavarur të sinjalit, përkatësisht kohën diskrete.


Sinjale&Sisteme Ligj. 1 5

Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

- Sinjali pjesë-pjesë i vazhdueshëm
- Në qoftë se sinjali i vazhduar ka hope (diskontinuitete) në numër të numërueshëm të pikave të kohës *t*, atëherë ai sinjal quhet *pjësë-pjesë i vazhdueshëm*.




• Sinjali diskret mund të përfitohet nga sinjali analog duke i veçuar vlerat e këtij të fundit në intervale të njëtrajtshme kohore. Procesi i veçimit të vlerave të sinjalit të vazhdueshëm në çaste të caktuara kohore quhet *mostrim* (kampionim).



Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

Sinjalet analoge dhe digjitale

- Nëse vlerat e sinjalit, x(t) apo x[n], i takojnë bashkësisë së numrave realë, atëherë thuhet se sinjali është *analog* (në vlera).
- Nëse vlerat e sinjalit, x(t) apo x[n], i takojnë një bashkësie të fundme, atëherë thuhet se sinjali është *digjital* (në vlera).



Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

Klasifikimi i tretë i sinjaleve:

- Sinjalet e parapërcaktuara (deterministike)
- Sinjalet e rastit (stokastike)

Sinjalet e parapërcaktuara

- Sinjalet e përcaktuara janë ato sinjale, vlera e të cilave është e njohur për çdo vlerë të variabëlit të pavarur.
- Vlerat e sinjalit mund të shprehen me ndonjë shprehje matematikore, paraqitje grafike, apo me ndonjë listë tabelore.

Sinjalet e rastit


- Te sinjalet e rastit vlera e sinjalit në një moment të caktuar kohor nuk mund të dihet paraprakisht me siguri të plotë.
- Këto sinjale përshkruhen përmes funksioneve të shpërndarjes së gjasës. Nga aspekti matematikor *sasia e informacionit* është në përpjesëtim të zhdrejtë me gjasën e paraqitjes së vlerës së caktuar, për pasojë vetëm sinjalet e rastit përcjellin informacion.

Sinjale&Sisteme Ligj. 1

Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

Klasifikimi i katërt i sinjaleve:

- Sinjalet shkakësore
- Sinjalet kundër-shkakësore
- Sinjali është *shkakësor* (kauzal) në qoftë se të gjitha vlerat e tij janë zero për vlera negative të kohës *t*.
- Në të kundërtën, nëse vlerat jo zero të sinjalit paraqiten vetëm për *t*<0, atëherë sinjali do të jetë *kundër-shkakësor* (antikauzal).




- Nëse nuk plotësohen kushtet për të qenë një sinjal shkakësor, apo kundër-shkakësor, atëherë ai emërtohet *sinjal jo-shkakësor*.
- Sinjali me kohëzgjatje të pafundme nga të dy anët e boshtit kohor quhet *sinjal dy-anësor*.

Sinjale&Sisteme Ligj. 1 9

Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

Klasifikimi i gjashtë i sinjaleve:

- Sinjalet çifte
- Sinjalet teke
- Sinjali thuhet se është çift (simetrik) nëse grafiku i tij është simetrik ndaj boshtit vertikal.
- Ndërsa sinjali do të jetë tek (antisimetrik) nëse grafiku i tij është simetrik nda origjinës së sistemit koordinativ.



• Vlen $x_e(-t) = x_e(t)$ dhe $x_o(-t) = -x_o(t)$


• Nëse vlera e sinjalit tek në origjinë t=0 nuk është zero, $x_o(t)\neq 0$, atëherë sinjali tek domosdo duhet të ketë hop në t=0, si në figurë.


Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

- Nëse kohëzgjatja e sinjalit është e pakufizuar nga djathta e boshtit kohor, atëherë ai quhet *djathtë-anësor*.
- Në të kundërtën kur kohëzgjatja e sinjalit është e pakufizuar nga e majta, sinjali quhet *majtë-anësor*.

Klasifikimi i pestë i sinjaleve:

- Sinjalet me kohëzgjatje (zgjatje) të fundme
- Sinjalet me kohëzgjatje (zgjatje) të pafundme
- Grafikisht janë ilustruar konceptet e zgjatjes së fundme (a) dhe të pafundme (b) për rastin e sinjaleve diskrete, x[n].





Sinjale&Sisteme Ligj. 1

Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

• Sinjali çift dhe tek diskret definohen si në vijim

$$x_{e}[n] = x_{e}[-n]$$
 dhe $x_{o}[n] = -x_{o}[-n]$

Zbatimi i sinjaleve çifte dhe teke

• Një sinjal arbitrar, i vazhdueshëm në kohë apo diskret, mund të shprehet si shumë e komponentit të tij çift dhe tek.

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$
 dhe $x[n] = x_e[n] + x_o[n]$

la

$$x_{e}(t) = \frac{1}{2} \left[x(t) + x(-t) \right]$$
 dhe $x_{o}(t) = \frac{1}{2} \left[x(t) - x(-t) \right]$

$$x_e[n] = \frac{1}{2} \{x[n] + x[-n]\}$$
 dhe $x_o[n] = \frac{1}{2} \{x[n] - x[-n]\}$

Sinjale&Sisteme Ligj. 1 12

Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

Klasifikimi i shtatë i sinjaleve:

- Sinjalet periodike
- Sinjalet jo periodike (aperiodike)
- Sinjali i vazhduar x(t) është *periodik* në qoftë se mund të gjendet së paku një $T \in \mathbb{R}$, për të cilin vlen

$$x(t) = x(t+T)$$

• Sinjali diskret x[n] është periodik nëse mund të gjendet së paku një numër i plotë $N \in \mathbb{Z}$ ashtu që të vlej

$$x[n] = x[n+N]$$

- Nëse sinjali është periodik për një *T*, apo *N*, atëherë ai është periodik edhe për shumëfishin e tyre.
- Vlera më e vogël e *T*, apo *N*, quhet *periodë themelore* e sinjalit periodik.
- Nëse sinjalit nuk mund t'i caktohet perioda atëherë ai është aperiodik (jo periodik).

Sinjale&Sisteme Ligj. 1 13

Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

Klasifikimi i tetë i sinjaleve:

- Sinjalet e energjisë
- Sinjalet e fuqisë
- Energjia (E) e sinjalit të vazhduar x(t) përkufizohet me formulën: $E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$
- ndërsa fuqia e sinjalit (*P*) me relacionin:


$$P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \left| x(t) \right|^2 dt$$

• Për sinjalet diskrete vlejnë shprehjet:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \text{ dhe } P = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

- Në qoftë se sinjali ka energji *E* të fundme atëherë ai hyn në klasën e *sinjaleve të energjisë*.
- Në rast se sinjali ka fuqi *P* të fundme atëherë ai i takon *sinjaleve të fuqisë*.

Sinjalet dhe klasifikimi i tyre



• Sinjali periodik mund të formohet nga sinjali aperiodik, duke e përsëritur këtë të fundit me shumëfishet e periodës themelore nga të dy anët e boshit kohor.

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y(t + kT)$$

- Kjo mënyre e përfitimit të sinjalit periodik x(t) nga ai aperiodik y(t) quhet *zgjatje periodike* e sinjalit y(t).
- Sinjali aperiodik mund të trajtohet si një sinjal periodik, përsëritja periodike e të cilit shtyhet në pafundësi

$$y(t) = \lim_{T \to \infty} x(t) = \lim_{T \to \infty} \sum_{k = -\infty}^{\infty} y(t + kT)$$

• Komentet e ngjashme vlejnë edhe për sinjale diskrete.

Sinjale&Sisteme Ligj. 1

Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

Disa komente lidhur me sinjalet e energjisë dhe të fuqisë

- Sinjalet e energjisë kanë fuqi zero, *P*=0.
- Sinjalet e fuqisë kanë energji të pafundme, $E \rightarrow \infty$.
- Nuk mund të ndodhë që sinjali të jetë njëherazi i energjisë dhe i fuqisë.
- Ndërsa, mund të ndodhë që një sinjal të mos jetë as i energjisë, e as i fuqisë.
- Sinjalet periodike mund të jenë vetëm sinjale të fuqisë. Fuqia e tyre llogaritet brenda një periode me shprehjet:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt \text{ dhe } P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$$

• ku *T* dhe *N* janë periodat themelore të sinjalit të vazhduar, përkatësisht e atij diskret.

Sinjale&Sisteme Ligj. 1


Sinjalet e vazhduara themelore

1. Sinjalet eksponenciale dhe sinusoidale

• Sinjali kompleks eksponencial, me zgjatje të pafundme nga të dy anët përkufizohet me

$$x(t) = Ae^{at}, -\infty < t < \infty$$

- Ku konstantat A dhe a, në rastin e përgjithshëm kanë vlera komplekse, $A,a \in \mathbb{C}$.
- Nëse të dy parametrat, A dhe a, marrin vlera reale, atëherë sinjali x(t) quhet funksioni real eksponencial.



• Kur parametri a merr vlerë të pastër imagjinare, $a=j\omega_0$, nga sinjali eksponencial sajohet *sinusoida komplekse*.

$$x(t) = Ae^{j\omega_0 t}$$


Sinjale&Sisteme Ligj. 1 17

Sinjalet e vazhduara themelore

• Sinjali real sinusoidal (kosinusoidal) i përkufizuar me

$$x(t) = |A|\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

• e trashëgon periodicitetin e sinusoidës komplekse T.



• Nëse parametrin a ka vlerë komplekse

$$a = \sigma_0 + j\omega_0$$

atëherë eksponenciali kompleks merr trajtën

$$x(t) = Ae^{at} = Ae^{(\sigma_0 + j\omega_0)t} = Ae^{\sigma_0 t}e^{j\omega_0 t} = Ae^{\sigma_0 t}\cos(\omega_0 t) + jAe^{\sigma_0 t}\sin(\omega_0 t)$$

Sinjalet e vazhduara themelore

• Për dallim nga eksponencialit real i cili qartazi është një sinjal aperiodik, sinusoida komplekse është sinjal periodik.

$$Ae^{j\omega_0 t} = Ae^{j\omega_0(t+T)} = Ae^{j\omega_0 t}e^{j\omega_0 T}$$

Ky barazim plotësohet për

$$e^{j\omega_0 T} = 1 = e^{j2\pi k}, \quad k = 1, 2, ..., \implies T = \frac{2\pi}{\omega_0} k, \quad k = 1, 2, ...$$

• Për *k*=1 fitohet vlera më e vogël e *T* përkatësisht perioda themelore e sinjalit sinusoidal

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

• Po të merret se edhe parametri A ka vlerë komplekse


$$A = |A| e^{j\varphi}$$

• Atëherë sinusoida komplekse zbërthehet në komponentët sinusoidalë, real dhe imagjinar,

$$Ae^{j\omega_0 t} = |A|e^{j(\omega_0 t + \varphi)} = |A|\cos(\omega_0 t + \varphi) + j|A|\sin(\omega_0 t + \varphi)$$

Sinjale&Sisteme Ligj. 1 18

Sinjalet e vazhduara themelore



2. "Sinc" funksioni


• Sinc funksioni (lexo "sink") përfitohet pas integrimit të sinusoidës komplekse për nga ω , në kufijtë $[-\pi,\pi]$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{jt} \left(e^{j\pi t} - e^{-j\pi t} \right) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$


$$x(t) = \operatorname{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}, -\infty < t < \infty$$

20

Sinjalet e vazhduara themelore



3. Sinjali shkallë njësi




 Përmes sinjalit shkallë njësi mund të veçohet pjesa shkakësore e çfarëdo sinjali

$$x_{shk}(t) = x(t)u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t), & t \ge 0 \end{cases}$$

Sinjale&Sisteme Ligj. 1 21

Sinjalet e vazhduara themelore

• Në figurë dhe shprehjet përcjellëse është ilustruar përafrimi i impulsit njësi $\delta(t)$ përmes sinjalit puls drejtkëndësh.




• Disa veti dhe relacione të rëndësishme të delta impulsit

$$\delta(-t) = \delta(t); \ x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t); \ t\delta(t) = 0$$

Sinjalet e vazhduara themelore

4. Sinjali puls drejtkëndësh

$$p_{\tau}(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$



5. Sinjali impuls njësi $\delta(t)$

- Impulsi njësi ose delta impulsi, që shpesh quhet edhe impulsi i Dirakut, është njëri ndër sinjalet më të rëndësishme që përdoren në analizën e sinjaleve dhe të sistemeve.
- Ky sinjal nuk i takon klasës së funksioneve të zakonshme, si shumica e sinjaleve të tjera që kanë zbatim të gjerë.
- Përkufizimi i $\delta(t)$ $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \, \delta(t) \, dt = x(0)$
- Sinjali impuls njësi mund të përkufizohet vetëm përmes integralit, sepse

$$\delta(t) = 0$$
 për $t \neq 0$ dhe $\delta(0)$ i padefinuar (∞)

Sinjale&Sisteme Ligj. 1

Sinjalet e vazhduara themelore

Vetia e mostrimit

$$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0) \qquad \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$$
(a)
$$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$$
(b)
$$x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$$

$$x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$$

• Relacioni në mes të impulsit njësi dhe sinjalit shkallë njësi

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$$
 dhe $u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau) d\tau$

• Edhe dy shprehje shtesë me $\delta(t)$.

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \, \delta(t-\tau) \, d\tau; \quad \delta(at) = \frac{1}{|a|} \, \delta(t)$$

23