Entrada				Saída							Display
A	B	C	D	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	A
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	C
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	E

1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	F
1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	H
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	L