

#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

#### 用单片机 IO 口直接驱动段式 LCD 的方法

用 IO 口驱动段式 LED (数码管)的方法相信大家比较清楚,但用 IO 口直接驱动段式 LCD 的方法相对复杂一些。在网上搜了一下单片机 IO 口驱动段式 LCD 的方法,大部分资料讲得不够清晰、具体,而且简单问题复杂化。后来查了 LCD 的显示原理,结合网上的相关介绍,发现 IO 口直接驱动段式 LCD 原理比较简单,用几句话就可以描述清楚:

- 1. LCD 和 LED 的显示原理不一样: LED 是加正向电压发光,而 LCD 必须交替加正、反向电压才会持续显示(可以做个实验,如果把恒定电压加到 LCD 的一段上,该段会显示一下,但马上不能显示,而且长时间加恒定电压,会加速 LCD 的老化和损坏)
- 2. 常听说 1/2bias, 1/3bias LCD, 是什么意思呢?对于 1/2bias LCD, 假如 LCD 的显示电压是 3V,则 1/2bias 是 1.5V,也就是说在±3V 电压作用时,LCD 有显示; ±1.5V 及以下的电压作用时没有显示
- 3. 普通单片机 IO 口不能直接输出半高电平(1.5V),但可以用相等的上下拉电阻实现,当 IO 口设置为输入(高阻)时,由于上下拉电阻的分压作用,则产生一个半高电平(1.5V)

知道了以上3点后,动态驱动 LCD 就不是难事了,对于4\*8 段的 LCD (4个 COM, 8个 SEG,显示电压为3V,1/2bias),驱动方法如下:

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

- 1、 四个 COM 采用交替扫描的方式,每个 COM 在相邻两次扫描时又进行电压交变的方式。
- 2、 若扫描到某一个 COM 时, 该 COM 输出 3V (0V):

与该 COM 相连的 SEG 输出与 COM 相反,  $\Delta V = \pm 3V$ , 则该相连点亮;

与该 COM 相连的 SEG 输出与 COM 相同, $\Delta$ V=0,则该相连点不亮。

3、其他没有扫描到的 COM,单片机 IO 口为输入,从而产生 1/2 bias(1.5V),不管 SEG 为何值, $\Delta$ V< $\pm$ 1.5V,故该点不亮。


本人用 4\*8 段的 LCD 自制了一个数字钟表,验证了以上方法的可行性,现把制作过程罗列如下

1. 原理图

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家




说明:由于管脚不够用,所以时钟芯片 DS1302 的 RST 和 LCD 的一个 SEG 是复用的,只要在这个 SEG 无效的时候去读取时间就可以了,另外,3PIN 串口是 ISP 下载程序用的。

2. 备料

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家




3. 焊接

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家




4. 实验结果

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家



#### 5. 不足之处

通过实验结果可以发现,不显示的 SEG 也有阴影

原因分析: 纽扣电池电压 3.7V, 1/2bias 是 1.85V, 大于 1.5V, 所以会出现阴影。解决办法: 选择工作电压小于 3V 的单片机和电压等于 3V 的电池(如 2 节干电池)

6. 程序源代码

点击 http://www.dzsj.net/dpjzhyy/clock.c 下载

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

```
代码
段式 LCD 驱动实验
外部晶体: 12MHz
作者: www.dzsj.net
邮箱: wang9601@126.com
日期: 2011.08.26
*********************
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
//管脚定义
sbit COMO=P3<sup>5</sup>;
sbit COM1=P3<sup>4</sup>:
sbit COM2=P3<sup>3</sup>;
sbit COM3=P3<sup>2</sup>;
sbit BI 4=P3<sup>7</sup>;
sbit RTC CLK=P3<sup>0</sup>;
sbit RTC IO=P3^1;
sbit RTC_RST=P3<sup>7</sup>; //复用
//P3 口模式寄存器
sfr P3M1=0xb1:
sfr P3M0=0xb2:
//当前时间(BCD码): 秒、分、时、日、月、星期、年
unsigned char ClockBuffer[8]=\{0x34, 0x12, 0x08, 0x20, 0x03, 0x05, 0x09\};
//0~9 的段码查询表
// 位序 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
//段 A B C D E F G DOT
```

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

```
code unsigned char
seg_code[10]={~0x03,~0x9f,~0x25,~0x0d,~0x99,~0x49,~0x41,~0x1f,~0x01,~
0x09 :
unsigned char ScanCoun=0;
                                          //动态扫描显示位数计数器
                                                    //4 位数字对应的
unsigned char DisplayBuf[4]=\{1, 2, 3, 4\};
显示暂存
//段码缓冲区
unsigned char SegBuf[4]=\{0x00, 0x00, 0x00, 0x00\};//COM1, COM2, COM3, COM4
的段码
bit bi 4a=0; //COMO 对应的 4a
bit bi 4b=0; //COM1 对应的 4a
bit bi_4c=0; //COM2 对应的 4a
//延时
void dly (unsigned char x)
   {unsigned char i;
   for (i=0: i < x: i++):
//ds1302 写 1 字节
void rtc_wt_byte(unsigned char sent_buf)
         {unsigned char i;
         for (i=0; i<8; i++)
              {RTC CLK=0:
              if (sent buf\&0x01) RTC IO=1;
              else RTC_IO=0;
              RTC_CLK=1;
              dly(5);
              sent buf=sent buf>>1;
             RTC CLK=0;
             dly(5);
```

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

```
//ds1302 读 1 字节
unsigned char rtc_rd_byte(void)
          {unsigned char i, read_buf;
                             //RTC IO 置 1, 保证为输入状态
          RTC IO=1;
           for (i=0; i<8; i++)
               {read buf=read buf>>1;
               RTC_CLK=0;
               d1y(5);
               if (RTC_IO) read_buf=read_buf | 0x80;
                else read buf=read buf&0x7f;
               RTC CLK=1;
                d1y(5);
          RTC_CLK=0;
           d1y(5);
          return read buf;
//ds1302 写入时间
void rtc wr time(unsigned char *p wt time)
           {unsigned char i;
           unsigned char tmp1;
           d1y(30);
           RTC RST=1;
                                      //burst 写入时间
           rtc wt byte(0xbe);
            for (i=0; i<8; i++)
                  {tmp1=*p_wt_time++;
                  rtc_wt_byte(tmp1);
            RTC_CLK=0;
           RTC RST=0;
```

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

```
//ds1302 读出时间
void rtc_rd_time(unsigned char *p_rd_time)
          {unsigned char i;
           unsigned char tmpl;
           d1y(30);
           RTC_RST=1;
           rtc_wt_byte(0xbf); //burst 读取时间
           RTC_IO=1;
           for (i=0; i<8; i++)
                {tmp1=rtc rd byte();
                 *p rd time++=tmp1;
           RTC_CLK=0;
           RTC RST=0;
//ds1302 初始化
void ini rtc()
        \{RTC\ CLK=0;
         RTC RST=0;
         d1y(30);
         RTC RST=1;
                                //写 CONTROL 寄存器
         rtc_wt_byte(0x8e);
         rtc_wt_byte(0x00);
                                //值:去掉写保护
         RTC_RST=0;
                                 //复位
         RTC RST=1;
                                //正常工作
         rtc wt byte(0x90);
                                //写 TRICKLE CHARGER 寄存器
```

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

```
//值:使能充电,串联2个二极管,串
        rtc wt byte(0xa9);
联 2k 欧姆的电阻
        RTC CLK=0;
        RTC RST=0;
//把 4 位数字的 SEG 放到 COM1、COM2、COM3、COM4 对应的段码
//LCD 的管脚定义与 LED 不同,它不是一个 COM 对应一位数字,而是对应每个数
字的一部分 SEG
// 1 2 3 4
                  6 7 8
              5
                             9 10 11 12 13 14 15
// < 1f 1a 2f 2a
                     3f 3a 4f 4a
                                   >
COMO
// < 1g 1b 2g 2b
                     2g 3b 4g 4b
                                  >
COM1
// < 1e 1c 2e 2c : 3e 3c 4e 4c >
COM2
// 1d 1h 2d 2h
                     3d 3h 4d
COM3
void Seg2Seg()
{unsigned char SegXX;
SegBuf[0]=0;
SegBuf[1]=0;
SegBuf[2]=0x08:
SegBuf[3]=0;
bi 4a=0;
bi_4b=0;
bi_4c=0;
SegXX=seg_code[DisplayBuf[0]]; //第1位数字
if (SegXX\&0x80) SegBuf[0] = 0x40;
if (SegXX\&0x40) SegBuf[1] = 0x40;
```

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

```
if (\text{SegXX\&0x20}) SegBuf[2]|=0x40;
if (\text{SegXX\&0x10}) SegBuf[3] =0x80;
if (SegXX\&0x08) SegBuf[2] = 0x80;
if (\text{SegXX\&0x04}) \text{SegBuf}[0] = 0x80;
if (SegXX\&0x02) SegBuf[1] = 0x80;
if (SegXX\&0x01) SegBuf[3] = 0x40;
                                      //第2位数字
SegXX=seg code[DisplayBuf[1]];
if (SegXX\&0x80) SegBuf[0] = 0x10;
if (SegXX\&0x40) SegBuf[1] = 0x10;
if (SegXX\&0x20) SegBuf[2] = 0x10;
if (SegXX\&0x10) SegBuf[3] = 0x20;
if (SegXX\&0x08) SegBuf[2] = 0x20;
if (SegXX\&0x04) SegBuf[0] = 0x20;
if (SegXX\&0x02) SegBuf[1] = 0x20;
if (\text{SegXX\&0x01}) SegBuf[3]|=0x10;
                                     //第3位数字
SegXX=seg code[DisplayBuf[2]];
if (SegXX\&0x80) SegBuf[0] = 0x02;
if (SegXX\&0x40) SegBuf[1] = 0x02;
if (SegXX\&0x20) SegBuf[2] = 0x02;
if (\text{SegXX\&0x10}) SegBuf[3]|=0x04;
if (SegXX\&0x08) SegBuf[2] = 0x04;
if (SegXX\&0x04) SegBuf[0] = 0x04;
if (\text{SegXX\&0x02}) SegBuf[1]|=0x04:
if (SegXX\&0x01) SegBuf[3] = 0x02;
SegXX=seg_code[DisplayBuf[3]]; //第 4 位数字
if (SegXX&0x80) bi_4a=1;
if (SegXX\&0x40) bi 4b=1;
if (SegXX&0x20) bi_4c=1;
if (\text{SegXX\&0x10}) SegBuf[3] =0x01;
if (SegXX\&0x08) SegBuf[2]|=0x01;
```

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

```
if (\text{SegXX\&0x04}) SegBuf[0] =0x01;
if (SegXX\&0x02) SegBuf[1] = 0x01;
/*一个 BCD 码转化成两个十进制数 (如: 0x79 转化成 0x07 和 0x09) */
BcdToDec(unsigned char BcdValue, unsigned char *pDecValue)
      {//if (BcdValue)=0x9a||(BcdValue\&0x0f)>=0x0a) return 0;}
       *pDecValue++=(BcdValue&0xf0)>>4;
       *pDecValue=BcdValue&0x0f;
       //return 1;
//初始化 MCS51 内部资源
InitInterResource()
      \{IE=0:
                 //关全部中断
                  //清全部中断请求
       TCON=0;
       IP=0:
                  //清中断优先级
       TMOD=0x01; //T0 工作方式 1 (16 位定时器)
       TH0=0x00;
                 //T0 定时器辅初值
       TL0=0x00;
                 //允许 T0 定时
       TR0=1:
       ET0=1:
                 //允许 T0 中断
       EA=0:
                 //关全局中断
       RTC_RST=0;
void main()
```

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

```
InitInterResource();
    ini rtc();
                             //初始化 DS1302
    rtc_wr_time(ClockBuffer); //写入时间初始值
    EA=1;
               //开全局中断
    while(1)
//定时器 0 中断服务程序, 5ms 定时器, 4 位数码管动态显示驱动
void tmr0 p(void) interrupt 1
   {
    TL0=0x78; //重新定时 5ms
    TH0=0xec;
    Seg2Seg();
    P3M1=0x3c;
    P3M0=0x00:
        switch(ScanCoun)
                                    //动态扫描显示
                                    //COMO 正向驱动
        case 0:
        P1= SegBuf[0];
        BI 4= bi 4a;
        COMO=0;
                                     //除 COMO 输出外, 其余 COM 设
        P3M1=0x1c;
为输入
        P3M0=0x00:
        break;
                                   //COMO 反向驱动
        case 1:
        P1 = \text{SegBuf}[0];
```

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

```
BI 4= ~bi 4a;
COMO=1;
P3M1=0x1c:
P3M0=0x00;
break:
                              //COM1 正向驱动
case 2:
P1= SegBuf[1];
BI 4= bi 4b;
COM1=0;
P3M1=0x2c:
P3M0=0x00;
break;
case 3:
                              //COM1 反向驱动
P1= ~SegBuf[1];
BI_4= ~bi_4b;
COM1=1:
P3M1=0x2c;
P3M0=0x00;
break;
case 4:
                              //COM2 正向驱动
P1= SegBuf[2];
BI_4= bi_4c;
COM2=0;
P3M1=0x34:
P3M0=0x00:
break:
case 5:
                              //COM2 反向驱动
P1 = \text{SegBuf}[2];
```

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823



#### 专业生产 TN HTN STN VA 液晶屏厂家

```
BI 4= ~bi 4c;
    COM2=1;
    P3M1=0x34:
    P3M0=0x00;
    break:
    case 6:
                                //COM3 正向驱动
    P1= SegBuf[3];
    COM3=0;
    P3M1=0x38:
    P3M0=0x00;
    RTC RST=0;
    rtc_rd_time(ClockBuffer); //读时间
    BcdToDec(ClockBuffer[0], DisplayBuf+2); //秒送入显示缓冲
    BcdToDec(ClockBuffer[1], DisplayBuf); //分送入显示缓冲
    BI 4= ~bi 4c;
    break;
    case 7:
                                //COM3 反向驱动
    P1= ~SegBuf[3];
    COM3=1;
    P3M1=0x38;
    P3M0=0x00;
    break:
   }
ScanCoun++; //下一位
if (ScanCoun>7) ScanCoun=0;
```

联系人: 陈先生 联系电话: 13713879823