## PREPARAÇÃO PADRÃO

1.	POTÊNCIA20 POL
	MISTURARICA
	PASSO2450
4.	RELÓGIOTROCAS TANQUE
5.	CINTOS E SUSPAJUSTADOS
6.	BOLSOS FECHADOS E NENHUM OBJETO
	SOLTO NA NACELE

7. ÁREA..... CLAREAR (45° - média)

## **ESTOL COM MOTOR**

- 1. Altitude mínima de 5000ft
- Anv alinhada e compensada, buscar referência para manter a reta
- 3. Realizar a preparação padrão
- 4. Cabrar 20°
- A medida que o avião perde velocidade será necessário corrigir as atitudes de arfagem e o pedal para contrariar a hélice
- Os comandos perdem eficiência na ordem específica. (Aileron, Profundor e Leme)
- 7. A buzina de estol soará e no primeiro sinal de estol (Buffeting) iniciar a recuperação cedendo o nariz para 10° picados e aumentando a potência para máxima suavemente
- 8. Ao iniciar a recuperação, a tendência natural do avião será de guinar para a esquerda, devendo ser utilizado pedal para a direita para corrigir este efeito.
- Permanecer com a atitude de 10° até que o avião atinja 70kt e então cabrar o avião até que se torne nivelado de uma maneira suave.
- 10. Ao atingir 100kt, reajustar a potência para 20pol

## **VELOCIDADE REDUZIDA**

- 1. Mínima de 5000ft / Máxima de 6000ft
- Avião nivelado e compensado, manter um ponto de referência bem distante
- 3. Realizar preparação padrão (sem clarear a área)
- 4. Reduzir para 100Kt (17pol)
- Fazer curva de pequena inclinação de 45° para qualquer lado e voltar
- Reduzir a potência até a buzina soar, pedir trem livre e baixar
- 7. Checar travamento (luzes e buzina)
- 8. Ligar farol de táxi
- 9. Aguardar a velocidade cair para 80kt
- 10. Reajustar mistura para manter velocidade (20pol)
- 11. Abrir curva de 45° para o lado oposto e retornar
- 12. Baixar 30° de flape, reduzir a potência para 15pol
- 13. Esperar a velocidade reduzir para 70kt
- 14. Acelerar para **23pol** a fim de manter a velocidade
- Com 70kt curvar 45° para o lado da primeira curva e retornar
- 16. Executar procedimento de arremetida no ar mantendo a reta e altitude
- 17. Reduzir para 20pol ao atingir 100kt

**OBS.:** Ao configurar o avião, muitas vezes será necessário reajustar a potência para manter a velocidade prevista para o exercício. Ao baixar o trem o nariz desce e ao baixar o flap o avião tende a subir, sendo necessário corrigir esses efeitos.



#### **PARAFUSO**



- 1. Mínima de 7000ft
- 2. Aeronave alinhada e compensada
- 3. Liga a Booster
- 4. Realiza a preparação padrão
- 5. Cabrar 20°
- 6. Reduzir suavemente e totalmente a compressão
- Aguardar o buffeting e comandar o pedal a fundo e manche toda para trás (manter essa condição)
- Ao completar uma volta de 360°, descomandar o parafuso
- 9. Pedal a fundo para o lado contrário e, simultaneamente, levar o manche em neutro
- Ao parar o giro, centralizar os pedais e iniciar a recuperação com asas niveladas (olhar p/ cima)
- 11. Recomenda-se que o aluno recupere com uma carga entre 2,5 e 3G
- Após o nariz cruzar o horizonte, levar a manete suavemente a pleno e depois nivelar, sem atitude de subida
- 13. Ao atingir 100kt, reduzir para 20pol
- 14. Desligar a booster

# **CORRIDA DE DECOLAGEM COM ABORTIVA**

- 1. Aeronave alinhada com a pista
- Realizar o cheque EM POSIÇÃO PARA DECOLAGEM
- Ao atingir 60kt, o instrutor informará o aluno a abortiva
- 4. Reduzir totalmente os gases, informando 3x a torre
- 5. Deixar a anv perder a velocidade naturalmente
- 6. Com 50kt, realizar o cheque dos freios
- Após livrar a pista, realizar o cheque após o pouso e retornar para o estacionamento

**OBS.:** Caso tenha-se atingido o través da torre e ainda não tenha reduzido o motor, o IN deverá fazer isso imediatamente.

# **ESTOL DE TRÁFEGO**

- 1. Duplo 6000ft / Solo 7000ft
- 2. Realizar a preparação padrão
- Realizar o cheque de antes do enquadramento na perna do vento
- 4. Buscar uma referência de 90°
- Iniciar a curva de média, baixando os flapes e mantendo os 90kt sem reduzir o motor. Usar de arfagem.
- Ao final da curva e estabilizado o planeio, 15pol e passo para mínimo.
- 7. Realizar nova curva de 90° para o mesmo lado da primeira
- Ao estabilizar nova proa, informar ao IN o cheque da final 30 - 90 - TREM
- Planejar para que o nivelamento ocorra à 1000ft abaixo da altitude inicial, para isso deverá reduzir totalmente os gases, manter nariz no horizonte
- Ao primeiro sinal de estol (buzina ou buffeting) iniciar a recuperação com manete a pleno de maneira suave e mantendo a atitude. (deve ocorrer com apróx 10° cabrados)
- Realizar a arremetida no ar, não sendo necessário esperar 80kt para recolher o trem, mas verificando o climb positivo.
- 12. Manter subida com **90kt**, momento em que o exercício acaba.

**OBS.:** Na recuperação, é comum perder um pouco de altitude para que o avião possa se recuperar com segurança

## PANE SIMULADA EM CAMPO PREPARADO

## O instrutor reduzira a potência para 10pol

8. O aluno enunciará os procedimentos:

## Falha do motor em voo

- 9. Trem e flapes recolher: recolher se estiver baixado
- 10. Manetes a frente: levar o passo à mínimo
- 11. Liga a booster: Liga a booster

## Partida no motor em voo

- 12. Procedimento apenas enunciado
- 13. Pouso forçado
- Trem e flapes de acordo despressuriza o sistema, posiciona a seletora em trem ou flapes e baixa o comando do trem, conforme a necessidade.

#### PONTO 1

- 15. 2000ft de altura
- 16. Na vertical da cabeceira que será utilizada
- Pista sobre o bocal de abastecimento do tq auxiliar esquerdo
- 18. Curva para o ponto 2 quando o bordo de ataque tocar a cabeceira (Entre pequena/média próx 20°)
- Baixa o trem de pouso por emergência (deve estar baixado até o ponto 2)
- Coloca a seletora de emergência em flape após baixado e travado

#### **PONTO 2**

- 21. entre 1200ft e 1000ft de altura
- 22. Pista entre a estrela e a cinta da asa.
- Curva para o ponto 3 quando a cabeceira aparecer no bordo de fuga

#### **PONTO 3**

- 24. Entre 800ft e 700ft de altura
- 25. Perpendicular a pista
- 26. Baixar os flapes pelo sistema de emergência conforme necessidade (máximo de 30°)
- 27. O IN comandará o início da arremetida a 350ft de
- O IN colocará a seletora de emergência em neutro e pressurizará o sistema. Após isso, e com climb positivo será autorizado o recolhimento do trem e demais itens do checklist.
- 29. Desligar a booster com 1000ft de altura.

## **SUBIDA E DESCIDA NA RETA**

- Subida na reta
- 2. Iniciar com 20pol
- 3. Cabrar a atitude de subida
- Ao atingir 90kt, manete a frente para manter a velocidade
- 5. Variar 1000ft
- 6. 10% antes da razão de subida, iniciar nivelamento
- 7. Ao atingir 100kt, reajustar para 20pol
- 8. Descida na reta
- 9. Iniciar com **20pol**
- Reduzir o motor para 10pol com o avião ainda nivelado
- 11. Assumir atitude de descida
- 12. Manter 90kt
- 13. Variar 1000ft
- 10% antes da razão de descida, iniciar nivelamento ao mesmo tempo que leva a manete dos gases suavemente toda a frente.
- 15. Ao atingir 100kt, reajustar para 20pol

**OBS.:** Assim que reduzir o motor, não descer imediatamente, primeiro espere a velocidade reduzir para 90kt para então baixar o nariz.

# PANE A BAIXA ALTURA



- O IN deverá simular a pane entre 1000ft e 800ft de altura, reduzindo os gases para 10pol
- 2. O AL controlará a atitude para manter 90kt
- 3. O AL definirá um campo para pouso de no máximo 45° de defasagem
- Levar o passo para mínimo, ligando a booster e cantando o procedimento de <u>falha do motor após a</u> decolagem.
- 5. Despressurizar o sistema
- 6. Seletora de emergência em flape
- O IN comandará o início da arremetida a 350ft de altura
- O IN colocará a seletora de emergência em neutro e pressurizará o sistema. Após isso, e com climb positivo será autorizado o recolhimento do trem e demais itens do checklist.

# ORIENTAÇÃO VOR/GPS

- -Mínimo 5000ft
- -Ligar equipamento frequência 115,8Mhz(VOR)
- -Checar o auditivo

## T25A:

- Centralizar a barrinha em "TO"
- Identificar qual a posição da AFA e apontar para o IN
- Verificar se há alguma cidade próxima e comparar com a proa de segurança.

## T25C: pelo HSI E RMI

- -Centralizar a barrinha em "TO" pelo set-course.
- -Comparar com o ponteiro no RMI que aponta para a estação (AFA).
- Identificar qual a posição da AFA e apontar para o IN
- Verificar se há alguma cidade próxima e comparar com a proa de segurança.

## T25C: pelo GPS

- -Pressionar o botão "direct to" no equipamento GPS
- -Inserir "SBYS" e pressionar "ENT"
- -Confirmar "Pirassununga Campo Fontenelle" pressionando ENT
- -Selecionar a página "NAV-4"
- -Curvar até a proa indicada pela referência "BRG" de maneira a equalizar as referências "BRG" e "TRK"

## **CÓDIGOS E FREQUÊNCIAS**

Viatura contra Incêndio	
Ambulância Helicóptero	
Solo (Setor E)	VÉSPER (121,7MHz)
Torre (Setor E)	SOLAR (126,3 MHz)
Área (Setor E)	ARGOS (134,6 MHz)
Solo (Setor W)	CANOPUS (121,9 MHz)
Torre (Setor W)	CAPELA (118,3 MHz)
Área (Setor W)	POLÁRIS (123,6 MHz)
Controle (APP)	FLECHA (120.10 MHz)
OPO 2º EIA	FËNIX (133,0 MHz)
OPO 1º EIA	TUCANO (124,3 MHz)
AUXÍLIOS	
VOR/DME (PIR)	115,80 MHz ILS
(IYS)	109,30 MHz

------ 2023 ------