VÍTIMA DE ACIDENTE AÉREO

- Acalmar
- 2. Desligar bateria, cortar gasolina
- 3. Risco de incêndio ou explosão manter distância segura
- 4. Desaceleração brusca decúbito dorsal
- 5. Salto de paraquedas manter próximo decúbito dorsal
- 6. Evitar remover capacete
- 7. Não ingerir líquidos ou alimentos
- 8. Não remover objetos
- 9. Evitar atendimento leigo
- 10. Deixar socorristas atuarem maca de resgate

DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Urgência: 3x10seg, IPRAPI, Tráfego de Segurança

Socorro: 1x30seg, IPRAPI, Tráfego de Segurança

TRÁFEGO DE SEGURANÇA

PV ou Enquadrando

- 1. Cotejar o ciente
- 2. Trem recolher
- 3. Táxi desligar
- 4. Subir para 3500ft, 90kt (informando)
- 5. Manter 3500ft, 100kt (informando)
- 6. Manter referências normais do tráfego
- 7. Passagem em branco sobre a pista de pouso
- 8. Curvar PT após a anv precedente passar na 3/9 hrs

PB, Final, reta de DEP, PT

- 1. Cotejar o ciente
- 2. Arremeter no ar, se for o caso
- 3. Curvar PT após a anv precedente passar na 3/9 hrs
- 4. Abandonar o tráfego na PT
- 5. Seguir paralelo ao eixo
- 6. Subir para 3000ft
- 7. Acusar para Solar no través da ponte
- 8. Trocar para Argos e acusar no través do Ventre
- 9. Não cruzar o eixo ou entrar em Portal, a menos que Argos comande

Arredondamento, paliê, arremetida no solo

- 1. Cotejar o ciente
- 2. Pousar final e livrar pista
- 3. Caso pouso impraticável, IN comanda arremetida, atentando com anvs que arremeteram na Final

Ingressando no eixo

- 1. Cotejar o ciente
- 2. Curva de 180° no sentido do tráfego
- 3. Restrito a 3000ft
- 4. Seguir paralelo ao eixo até o Ventre
- Acusar para Solar no través do Ventre, trocar para Argos e acusar
- Não cruzar o eixo ou entrar em Portal, a menos que Argos comande

Término para quem permaneceu no circuito ***

- 1. Cotejar o ciente
- Descer para 3000ft no enquadramento da pista de táxi com 100kt e 15pol (informando)
- 3. Manter 3000ft, sobre a pista de táxi (informando)
- 4. Curvar PT e PV, realizando tráfego normal para pouso final

Término para quem abandonou o circuito

- 1. Argos informará, após a última aeronave do tráfego pousar
- 2. Interroga e regressa normalmente

OBS: Pouso final poderá ser solicitado pelos órgãos de controle; caso acidente consumado, pouso final é obrigatório.

MUDANÇA DE PISTA ***

- 1. Arremeter no ar, se for o caso
- 2. Curvar PT após a anv precedente passar na 3/9 hrs
- 3. Abandonar o tráfego na PT
- 4. Seguir paralelo ao eixo
- 5. Subir para 3000ft e manter 100kt
- 6. Acusar para Solar no través da ponte
- 7. Torre libera Saturno quando a última anv acusar PT
- 8. Acusar para Solar reingresso por Saturno
- 9. Se último pouso e vento permitir, pousar final

PANE TREM

Se, ao recolher, alguma perna não travar em cima

1. Tentar novo ciclo

Se travar: Prosseguir

Se não travar:

- 2. Declarar URGÊNCIA
- 3. Baixar trem em EMG
- 4. Tráfego a 2500ft
- 5. Flapes como julgar, enquadrando a PB
- 6. Se baixar flapes, voltar para calço hidráulico na Final
- Pousar, livrar a pista, parar na interseção, cortar motor e solicitar reboque

Se, ao baixar o trem, alguma perna não travar embaixo

- Recolher e tentar novo ciclo
- 2. Manter o perfil do tráfego
- 3. Persistindo a pane, baixar em EMG

Há indicação de travamento das 3 pernas do trem:

- 1. Declarar URGÊNCIA
- 2. Manter calço hidráulico
- 3. Flapes como julgar, enquadrando a PB
- 4. Se baixar flapes, voltar para calço hidráulico na Final
- Pousar, livrar a pista, parar na interseção, cortar motor e solicitar reboque

Não há indicação de travamento de pelo menos uma das pernas do trem, mesmo após baixar por EMG:

- 1. Declarar SOCORRO
- 2. Manter calço hidráulico
- Arremeter na final (configurado), passar sobra a pista de táxi a 2300ft, sem balançar as asas
- Após o través da cabeceira oposta, tráfego a 2500ft, 90kt, referências normais
- 5. Flapes como julgar, enquadrando a PB
- 6. Se baixar flapes, voltar para calço hidráulico na Final
- Pousar de acordo com a indicação das luzes de aviso, parar sobre a pista sem utilizar os freios, cortar motor e solicitar reboque

PANE RÁDIO ***

- 1. Checar conexões entre o capacete e a aeronave
- 2. Colocar volume no máximo
- 3. Puxar "squelch" e ouvir ruído

Se não der certo:

- 4. Tentar utilizar VHF2 (C)
- 5. Selecionar EMG, VHF para baixo e manter COM (A)

Se ainda não der certo:

- 6. Transponder 7600
- 7. Informar "às cegas" todas as posições previstas

Retorno:

- 8. Antes de entrar no tráfego, observar pista em uso
- 9. Em Saturno, ligar faróis de pouso e luzes de navegação
- 10. Se recebeu sinais, seguir as instruções

Se não avistar sinais luminosos

- 1. Arremeter na Final a 2300ft, recolhendo trem e flapes
- 2. Passar sobre a pista de táxi a 2300ft, 100kt, balançando as asas
- 3. Realizar perfil de tráfego padrão
- Observar sinais luminosos na PV e na Final
- 5. Pousar, se indicação positiva de trem travado embaixo e pista

Canhão de luzes inoperante

- 1. Arremeter novamente na Final a 2300ft
- Nova passagem sobre a pista de táxi a 2300ft, 100kt, balancando as asas
- 3. Realizar novo tráfego
- 4. Pousar, se indicação de trem travado embaixo e pista livre
- 5. Se julgar necessário, fazer nova arremetida e novo tráfego

PANE RÁDIO E TREM SIMULTÂNEAS

- 1. Antes de entrar no tráfego, observar pista em uso
- Entrar como PANE RÁDIO e realizar procedimentos de PANE TREM, observando sinais luminosos
- 3. Em Saturno, ligar faróis de pouso e luzes de navegação
- Se trem n\u00e3o baixar, tentar novo ciclo; persistindo a pane, baixar em EMG

Com indicação de todas as pernas travadas

- Arremeter na final (configurado), passar sobre a pista de táxi a 2300ft, sem balançar as asas
- 2. Torre declara Tráfego de Segurança
- Após o través da cabeceira oposta, tráfego a 2500ft, 90kt, referências normais
- 4. Observar sinais luminosos na PV e na Final
- 5. Flapes como julgar, enquadrando a PB
- 6. Se baixar flapes, voltar para calço hidráulico na Final
- Pousar, livrar a pista, parar na interseção, cortar motor e aguardar reboque

Pelo menos uma perna não travada embaixo

- Proceder como PANE TREM, SEM INDICAÇÃO DE PELO MENOS UMA PERNA TRAVADA EMBAIXO
- Arremeter na final (configurado), passar sobre a pista de táxi a 2300ft, 90kt, sem balançar as asas
- 3. Torre declara Tráfego de Segurança
- Após o través da cabeceira oposta, tráfego a 2500ft, 90kt, referências normais
- 5. Observar sinais luminosos na PV e na Final
- Pousar, parar sobre a pista sem utilizar os freios, cortar motor e aguardar reboque

PANE ELÉTRICA TOTAL

- 1. Proceder como PANE TREM E RÁDIO SIMULTÂNEAS
- Não será possível acender luzes, nem ter qualquer informação que dependa de eletricidade
- 3. Baixar o trem em EMG
- 4. Proceder como PANE TREM, SEM INDICAÇÃO DE PELO MENOS UMA PERNA TRAVADA EMBAIXO
- 5. Torre declara Tráfego de Segurança
- 6. Observar sinais luminosos na PV e na Final
- Pousar sem flapes, parar sobre a pista, cortar motor e aguardar reboque

PANE QUE EXIJA POUSO IMEDIATO

- 1. Decidir se pousa na AFA ou não, pela altitude e o tipo de pane
- 2. Aproar o campo de aterragem mais próximo
- 3. Ligar os faróis de pouso
- 4. Transponder 7700
- 5. Se possível, informar para Argos
- Se observar condição de pane em outra anv, informar ao piloto e ao Controle
- Se for pousar na AFA e tráfego impraticável, solicitar ÁREA LIVRF

ÁREA LIVRE

PV e PB

- 1. Cotejar o ciente
- 2. Curvar para fora do circuito
- Seguir paralelo ao eixo (110°) e manter altitude (mín. 2500ft) até o través do Ventre
- 4. Acusar para Solar no través da ponte
- 5. Trocar para Argos e acusar no través do Ventre
- Não cruzar o eixo ou entrar em Portal, a menos que Argos comande

Final, reta após DEP/arremetida, PT

- 1. Cotejar o ciente
- 2. Arremeter no ar, se for o caso
- 3. Abandonar circuito na PT
- Seguir paralelo ao eixo (110°) e manter altitude (mín. 2500ft) até o través do Ventre
- 4. Acusar para Solar no través da ponte
- 5. Trocar para Argos e acusar no través do Ventre
- Não cruzar o eixo ou entrar em Portal, a menos que Argos comande

Arredondamento, paliê, arremetida no solo

- Cotejar o ciente
- 2. Pousar final e livrar pista
- Caso pouso impraticável, IN comanda arremetida, atentando com anvs que arremeteram na Final

Ingressando no eixo

- 1. Cotejar o ciente
- 2. Curvar 180° no sentido do tráfego
- 3. Restrito a 3000ft
- 4. Seguir paralelo ao eixo (110°) até o través do Ventre
- Acusar para Solar no través do Ventre, trocar para Argos e acusar
- Não cruzar o eixo ou entrar em Portal, a menos que Argos comande

POUSO NO SETOR "W"

- 1. Seguir perfil normal de tráfego
- No enquadramento da PB, orientado por Solar, prosseguir para o setor "W" chamando CAPELA (118,3MHz)
- 3. Prolongar PB até 45° com a pista central do setor "W"
- 4. Em caso de arremetida, tráfego normal no setor "E"
- 5. Só curvar PT quando autorizado pela Torre
- Após o pouso, livrar a pista e trocar frequência para CANÓPUS (121.9MHz)
- Seguir orientações dos mecânicos para estacionamento e corte do motor

OBS: Se em 3500ft: serão autorizadas a descer para 3000ft no enquadramento da pista de táxi e prosseguir conforme acima.

Se retornando da área de instrução: após Argos autorizar o regresso, acusar Saturno normalmente e prosseguir conforme acima.

PERDA DE CONTROLE EM VOO

- 1. Comandos em neutro
- 2. Reduzir gases totalmente
- 3. Trem e flapes recolher

Caso parafuso inadvertido

- 1. Reduzir gases totalmente
- Trem e flapes recolher
- Pedal a fundo para o lado contrário ao giro e, simultaneamente, manche em neutro
- 4. Cessado o giro, centralizar pedais e recuperar a aeronave
- Nariz no horizonte, gases a pleno, atitude de subida

COLISÃO COM PÁSSAROS

Aeronave descontrolada

- 1. Reduzir gases
- Tentar controlar até 7000ft, caso contrário, saltar de paraquedas

Aeronave controlada

- Aproar AFA
- Verificar VMCA acima de 7000ft
- Em relação a VMCA: reduzir para 100kt, baixar trem, reduzir para 90kt, baixar 30° de flapes, reduzir para 80kt
- Caso haja tendência de rolamento, aumentar velocidade para acima da VMCA
- Retorno: perfil de final longa, 5kt acima da VMCA, toque por atitude
- 6. Considerar possibilidade de pouso nas pistas do setor "W"
- Caso VMCA n\u00e3o segura, saltar de paraquedas, acionando previamente os meios de resgate

OBS: Medidas de comprimento referentes à altitude

SHIMMY DURANTE O POUSO

- 1. Verificar gases totalmente reduzidos
- 2. Aliviar bequilha, manche para trás
- 3. Não utilizar os freios
- 4. Deixar o shimmy cessar naturalmente
- 5. Cessado o shimmy, usar freios normalmente
- 6. Informar que a aeronave está em pane

OBS: Se a pane persistir mesmo após procedimentos previstos já realizados e velocidade abaixo de 50kt, cortar motor pela mistura; se perceber que a bequilha vai recolher, tentar pôr hélice na horizontal pelo interruptor de partida.