

----- MANOBRAS -----

CURVA DE GRANDE

- 1. Escolher uma referência
- 2. Realizar a Preparação padrão

(clarear visualmente pro lado em que for curvar)

- 3. Avião compensado e com 100kt, no mínimo
- Iniciar gradativamente a curva até chegar a 45° de inclinação
- 5. Usar o compensador como desejar
- Manutenir a altitude ajustando a arfagem e a inclinação da curva
- A puxada para manter o voo nivelado durante a curva é de mais ou menos 1,5G
- 8. Realizar 360° de curva (referência)
- Ao atingir 1/3 da inclinação (faltando 15° p/ atingir a referência) desinclinar e terminar na proa inicial

OBS.: Pequenas correções: Apenas variações na puxada - Grandes correções: Diminui a inclinação e a mantém puxada


OITO PREGUIÇOSO (REVERSEMENT)

Realizar a preparação padrão

(clarear visualmente para o lado em que for curvar)

- 2. Aeronave compensada
- 3. Referência de 90° para o lado que for curvar e à frente
- Picar na reta até 135kt e cabrar suavemente de modo a passar com 140kt o voo nivelado.
- 5. Iniciar uma curva ascendente para a referência de 90°
- Aumentar gradativamente a arfagem e inclinação até 45° de curva
- Nesse momento, avião estará com atitude máxima de arfagem e com aproximadamente 45° de inclinação
- 8. Iniciar os outros 45° com um arco de curva descendente
- Cruzar horizonte na referência de 90°, com 90° de inclinação e 80kt
- 10. Buscar nova referência de 90° para atingir os 180°
- 11. Ao cruzar o horizonte, desinclinar com um arco descendente de curva
- Com 135° de curva (+45°) o avião atingirá atitude de maior picada. Buscar 135kt com suavidade
- 13. Atingir os 180° com 140kt e atitude nivelada
- 14. A referência de 90°, agora, estará na asa oposta
- 15. Continuar a manobra, agora, para o lado oposto
- 16. Terminada a manobra, colocar regime de 20pol

OBS.: Uma perna do oito preguiçoso é chamada de reversement, portando o oito preguiçoso são 2 reversement para lados opostos.



RECUPERAÇÃO DE ATITUDES ANORMAIS)

Altitude inicial: 7000ft

1. Realizar a preparação padrão

(Com a booster ligada e clarear a área)

- 2. Deixar a viseira transparente baixada e escura recolhida
- 3. O instrutor colocará a aeronave em uma atitude anormal partindo de um Looping ou Tunneau Barril

→ Recuperação de Voo invertido:

- Realizar ½ de Tunneau lento (Girar as asas para o lado mais conveniente, que é o lado da asa mais alta) levando a aeronave para o voo nivelado
- 2. Deve-se aplicar os ailerons em sua amplitude máxima
- Caso esteja com baixa velocidade e pouca efetividade dos comandos, convém baixar o nariz para recuperação

→ Recuperação de Voo de mergulho:

- Realizar com rapidez e sem atingir velocidade excessiva e sem perder muita altura
- 2. Reduzir todo o motor e nivelar as asas com o horizonte
- 3. Iniciar a puxada aplicando de 2G a 3G
- 4. Dar especial atenção à carga G e ao limite de velocidade

→ Recuperação de Voo vertical:

Qualquer caso de recuperação de voo vertical ascendente:

++++ Levar motor a pleno

- Caso não esteja exatamente na vertical, inclinar para o lado da asa mais baixa até atingir aproximadamente 90°
- Permitir que o nariz desça até o horizonte e ao cruzá-lo, desinclinar voltando ao voo nivelado
- 1. Caso esteja aproximadamente a 90° com o solo, puxar para sair do voo vertical e inclinar para 90°
- 2. Cruzar o horizonte com 90°, continuar puxando e iniciar recuperação para o lado mais rápido para o voo nivelado

OBS.: Para o 2° caso, a aplicação de pedal é mais efetiva do que a dos demais comandos devido a baixa velocidade.

GLISSADA

- Realizar a preparação padrão (Com 20pol e clarear a área)
- 2. Escolher um ponto de referência para manter a reta
- 3. Avião compensado, reto e nivelado, reduzir a potência até soar a buzina
- 4. Ao atingir **100kt**, baixar trem, checar e **ligar farol de táxi**
- Ao atingir 90kt, reduzir para 10pol, Passo mínimo e Baixar 30° de flape, mantendo os 90kt com arfagem
- 6. Iniciar a glissada aplicando, gradativamente, pedal a fundo para um lado e a asa para o lado oposto
- 7. Manter a reta dosando a inclinação da asa
- 8. Depois de estabilizada, reverter a glissada, centralizando os comandos e depois os invertendo
- 9. Encerrar o exercício trazendo o avião para voo nivelado
- 10. Iniciar uma arremetida no ar com **atitude nivelada**






----- ACROBACIAS ------

TONNEAU LENTO

- 1. Booster ligada
- 2. Buscar uma referência à frente
- 3. Realizar a preparação padrão e clarear a área
- Picar na reta para depois recuperar de forma que se atinja o voo nivelado com 140kt
- 5. Cabrar 20°
- 6. Momentaneamente deixar os comandos em neutro
- 7. Aplicar aileron em todo o seu batente para o lado desejado
- Próximo a atitude nivelada, diminuir a amplitude de comando dos ailerons
- 9. Encerrar o exercício com as asas niveladas

LOOPING



- 1. Booster ligada
- 2. Buscar uma referência a frente
- 3. Realizar a preparação padrão e clarear a área
- 4. Picar na reta, com o arco da capota no horizonte
- 5. Recuperar de forma atingindo o voo nivelado com 170kt
- Desde a picada até 45° cabrados (pés no horizonte), deverá se manter a puxada até atingir 3G
- 7. Manter as asas niveladas
- De 45° à 135° cabrados, a diminuição da velocidade obrigará o piloto a aumentar a puxada no manche para manter os 3G
- 9. Nessa fase, o horizonte só será observado pelas laterais
- 10. Manter as pontas das asas equidistantes do horizonte
- Conforme se aproxima do dorso e perde-se velocidade, ocorre a perda de eficiência dos ailerons
- Aplicar pedal para o lado oposto ao da asa mais baixa para nivelar
- Durante o dorso, devido ao sopro da hélice, corrigir com pedal direito
- 14. Com o ganho de velocidade novamente no aileron e o voo vertical, ir aliviando o pedal e voltar a aplicar aileron novamente
- 15. De 135° cabrados a 45° picados, é importante que o piloto veja o horizonte o mais cedo possível
- 16. Para isso, olhar para cima para cruzar com asas niveladas
- 17. Nessa parte do Looping, a gravidade passa a ajudar e será necessário aliviar a puxada
- 18. No topo, se a acrobacia bem feita, passaremos com aproximadamente **60kt**
- De 45° picados até o voo nivelado, a puxada será aumentada novamente até atingir o voo nivelado
- 20. Durante as picadas, o aumento da velocidade requer que o piloto utilize o **pedal esquerdo** para coordenar
- 21. Durante as cabradas e a diminuição da velocidade requer que o piloto **aplique pedal direito**
- 22. O objetivo final é terminar com 170kt e no eixo


OBS.: Durante toda a manobra será feita a coordenação de pedal.

- Durante as descidas e aumento de velocidade: Pedal esquerdo.
- Durante as subidas e perda de velocidade: Pedal Direito.

TONNEAU BARRIL



- 1. Booster ligada
- 2. Buscar uma referência à frente
- 3. Realizar a preparação padrão e clarear a área
- Na direção da referência, iniciar uma picada de 10° (bussola no horizonte) até atingir 130kt
- Nesse momento, fazer uma curva para a direção oposta ao giro do tunô, mantendo o nariz baixo, permitindo que a velocidade continue a aumentar
- Começar a cabrar de forma a passar pelo horizonte com 150kt, defasado 30° da proa inicial e asas ainda levemente inclinadas na direção contrária ao giro
- 7. Continuar a cabrada dosando ao mesmo tempo em que se inicia o giro de asas quando o pé tocar o horizonte)
- 8. Levar o avião até os 90° de inclinação, de modo que chegue nesta posição em cima da referência
- A partir desse momento, o avião tenderá a descer e a velocidade aumentará e o piloto deverá manter a constância da acrobacia
- Prosseguir no giro de tal forma que ao chegar ao horizonte o avião já tenha passado ligeiramente da posição de asas niveladas
- Manter a constância da acrobacia de modo a terminar aproado com a referência de 30° com asas niveladas e aproximadamente 150kt
- ★ É uma acrobacia que é combinada com a puxada do Looping e
 o giro do Tunô lento
- → O nariz da aeronave faz uma circunferência em torno de uma referência no horizonte
- → Ao término, a altitude deve ser a mesma de início, com pouca ou nenhuma variação



VELOCIDADES									
	PICADA	HORIZONTE							
8 PREGUIÇOSO	135kt	140kt							
TUNÔ LENTO		140kt							
LOOPING	Arco da capota	170kt							
TUNÔ BARRIL	130kt (10°picado)	150kt							

Altitude mínima p/ acrobacias voo SOLO: **7000ft**Deck cadete solo: **5000ft**Deck duplo comando: **4000ft**

										202	3											
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

CURVA DE GRANDE

- Perseguir os instrumentos e esquecer-se da atitude
- 2. Iniciar o exercício com o avião descompensado
- 3. Não contrariar as tendências descritas para o início e término das curvas
- 4. Deixar de corrigir os erros de altitude enquanto eles são de pequenas proporções
- Corrigir as variações de altitude, usando comando do leme direcional
- Ao desfazer a curva, ganhar altura, por não aliviar a pressão no comando do profundor, à medida que desinclina
- 7. Impor correções de forma descontínua e abrupta.

OITO PREGUIÇOSO

- Falta de continuidade provocada por inadequada utilização dos comandos;
- 2. Buscar as velocidades em detrimento da continuidade;
- 3. Não passar com o nariz do avião nas referências;
- 4. Passar dos 90° de inclinação previstos;
- 5. Aumentar ou diminuir bruscamente a carga "G".

GLISSADA

- 1. Não aplicar pedal a fundo
- 2. Não aplicar comando suficiente do aileron para manter a reta durante a glissada
- 3. Variar a atitude de arfagem, variando a velocidade.

TUNNEAU LENTO

- Iniciar o giro de asas antes de atingir a atitude de 20° acima do horizonte
- 2. Iniciar o giro com o manche fora da posição neutro
- 3. Deixar de comandar os ailerons na amplitude máxima
- 4. Usar profundor e leme de forma brusca e ampla.

LOOPING

- 1. Não observar as asas niveladas durante a ascensão, perdendo a reta
- 2. Cabrar bruscamente no início
- Deixar de aplicar a pressão necessária no manche (3 Gs), durante a ascensão, principalmente após cruzar o horizonte
- Não dosar adequadamente a pressão no manche ao passar pelo topo da manobra. Caso cabre em excesso provocando a quebra do ângulo crítico (neste caso aliviar a puxada logo que sentir o manche tremer), é possível, entrar em parafuso
- 5. Deixar de coordenar o avião nas diversas fases da manobra
- Não dosar a puxada na primeira metade da acrobacia, passando no dorso com pouca velocidade, pendurado ou flutuando
- Confundir aumento da puxada na última parte do looping com aumento da dosagem de aplicação do manche. Com o acréscimo da velocidade, é preciso até mesmo aliviar o manche, na medida em que a eficiência dos comandos aumenta
- Permitir que o avião role para um dos lados por causa de má utilização de pedais ou por puxar o manche em diagonal.

TUNNEAU BARRIL

- 1. Ao abrir 30° aos 130 Kt permitir que o nariz suba e a velocidade se degrade
- 2. Manter inalterados os comandos de ailerons e profundor durante toda manobra
- 3. Manter o avião muito cabrado a partir do topo, forçando uma queda brusca do nariz
- 4. Girar muito rápido ou muito lento
- 5. Ficar com o olhar fixo no nariz da aeronave e não perceber o desenho da acrobacia.