

# Tecafuser

## Guia do Usuário



### A embalagem da Tecafuser contém o seguinte:

- Tecafuser.
- Conector de energia

A seguir, o guia de início rápido irá ajudar a se familiarizar com o primeiro uso. Para informações complementares, acesse o manual completo do produto.

### Desembalando e Instalando

- Remova cuidadosamente a TECAFUSER de sua embalagem.
- Separe as Bandejas de Entrada e Saída da unidade principal.
- Conecte a Bandeja de Entrada na parte lateral da máquina (no lado oposto daquele com o painel removível) enganchando-a nos espaçadores.
- Conecte a Bandeja de Saída enganchando-a nos encaixes da tampa removível.
- A TECAFUSER pode ser posicionada lateralmente em uma mesa, onde o papel é alimentado da direita para a esquerda, ou disposta ao longo de uma mesa, o papel é alimentado da frente para trás. A operação deverá ocorrer em uma área bem ventilada.
- Conecte o cabo de energia na tomada e pressione o botão (perto da tomada de entrada de energia) para ligá-la. Você ouvirá a ventoinha funcionando.
- Regule o nível da temperatura a sua necessidade no modulo giratório na parte superior
- Insira o papel com os desenhos para o relevo ser aplicado.

## **Garantia do produto**

"Nossa garantia cobre defeitos de fabricação em materiais e mão de obra que possam ocorrer durante o uso normal do produto. Defeitos resultantes de manutenção inadequada, reparos não autorizados ou falha em seguir as instruções operacionais são apenas alguns dos itens não cobertos. Danos causados pelo uso de acessórios e peças, incluindo carregadores, que não foram autorizados anulam a garantia.

Para receber serviços, entre em contato com a Tecassistiva".

## **Guia do usuário e documentos**

Para baixar o manual completo do produto e documentos acesse o site da Tecassistiva na aba suporte no link: [www.tecassistiva.com.br/suporte/](http://www.tecassistiva.com.br/suporte/) ou pelo QR CODE:



## **Suporte ou dúvidas:**

**Site:** [www.tecassistiva.com.br](http://www.tecassistiva.com.br)

**Email:** [suporte@tecassistiva.com.br](mailto:suporte@tecassistiva.com.br)

**Telefone:** (11)3266-4311 opção 2

**Endereço:** Rua das Camélias, 37 - Mirandópolis, São Paulo - SP, 04048-060

Para obter suporte técnico, entre em contato com a Tecassistiva.

Obrigado por comprar seu produto com a Tecassistiva.