

Installation du terminal série dans CubeIDE

Adam Guglielmino

1 Installer le software

CubeIDE ne possède pas de terminal série nativement, il faut l'installer depuis le marketplace Eclipse.

- Depuis CubeIDE, ouvrir le marketplace :
 - Help → Eclipse Marketplace
- Rechercher **terminal**.
- Installer **Eclipse Terminal CDT**.
- Redémarrer CubeIDE.

2 Ouvrir et Configurer un terminal

Une fois le software installer il est possible de l'ouvrir et de le configurer dans la vue courante.

- Dans CubeIDE, ouvrir la fenêtre terminal :
 - Window → Short View → Other...
 - Terminal → Terminal
- Dans la vue Terminal, cliquer sur  Open a Terminal.
- Sélectionner le port série : /dev/ttyACM0 (ou similaire)
- Sélectionner le baud rate correspondant à celui défini dans l'application (Inc/app_config.h)