

Sinalização

Informações sobre a sinalização de velocidade máxima e proibição de ultrapassagens.

1. Placas de Velocidade Máxima - Concessionárias

Arquivo com os dados registrados no Sistema de Informação de Rodovias da ANTT. Formato: CSV e JSON

1.1. Resultado

Campo	Tipo	Formato	Descrição
concessionaria	Texto		Nome da Concessionária que prestou as informações.
ano_do_pnv_snv	Numérico	AAAA	Ano que representa as informações no Plano Nacional de Viação e Sistema Nacional de Viação. Ex.: 2017
rodovia	Texto/Numérico	TT-111	Rodovia responsável pela concessionária. Ex.: BR-116
km_+_m	Numérico	NNN,NNN	Representação do quilômetro mais a metragem. Ex.: 317,940
tipo_de_pista	Texto		Tipo da pista que está localizada a sinalização (principal ou marginal).
uf	Texto	ТТ	Sigla do Estado da rodovia. Ex.: SP
municipio	Texto		Município pertencente ao Estado da Rodovia. Ex.: Taubaté
sentido	Texto		Representação da ordem crescente ou decrescente, conforme circulação da pista.
direcao	Texto		Orientação de direção geral (norte ou sul).
latitude	Numérico	-NN,NNNNNN	Representação de Coordenadas. Ex.: -22,490967
longitude	Numérico	-NN,NNNNNN	Representação de Coordenadas. Ex.: -44,561228
velocidade_regulamentada_veiculos_leves	Numérico	11	Representação de Velocidade máxima permitida. Ex.: 40 km/h



Dicionário de Dados

velocidade_regulamentada_veiculos_pesados	Numérico	11	Representação de Velocidade máxima permitida. Ex.: 80 km/h
situacao	Texto		Situação atual da placa (ativo ou inativo).
data_inativacao	Data	DD/MM/AAAA	Data de registro, caso a situação seja dada como inativo