Superviseu	ır	Application de supervision	Afficheur LCD
nteraction Envoyerun indice [📆 E	nvoyer un indice]	3.14	
Superviseu	r	Application de supervision	Afficheur LCD
	1: Affichage de l'option		
alt		\$ \$ ₂ \$	
[Envoi d'un indice]	2: Clic súr la case pour envoyer un ini	dice :	
	013 31.	%	
	92.26		
	0, °,		
: [Sélection d'un i	ndice predefnij		
ļiii			i
	3: Déroulement de la s élection		
	ο _ν σ		
	4: Affichage des ndices		
3	70, 70		
3	5: Sélection d'un indice		
200		6: Encodage de findice	
70, 10,			
() ()			
33,6			(6)
0,000			245
opt			% %
	gister un nouvel indice]		
1	7: Clio sur le "4"		9,26
	07, 67,		6,00
	8: Affichage d'une zone de saisie de t	exte	3.0
	9/2		3
ļ			8
	9: Saisie de l'indice dans la zone		
		10: Enregistrement du nouvel in dice	
1		11: Encodage de l'indice	
J			
30,301		T 9.0	
32		33,	20
0%			5 6
	12. Validation par elles ur "Envoyer findices ur	Fafficheu*	6. 6
1		13: Envoi de l'indice encodé	St. 02
1		4 8	3, 4,
1		34: Affichage de l'indice envoyé dans la rubrique "Indice à l'afficheur"	30,70
		*	
		% %	0,0
		76, 76,	
[els e]			
1			