


INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES (INESC) DE COIMBRA



Tutorial – Nível Avançado

Programar por blocos



Alunos:

Abel Teixeira - 2180522

Samuel Lourenço - 2180356

Docente: Luís Conde

Carlos Neves

Ano letivo: 2019/2020

Nível Avançada Página 1 de 10

Índice

Nível Avançado (Adanced)	2
1. Blocos do Setup	3
1.1. Bloco "#include <robotonline.h< th=""><th>3</th></robotonline.h<>	3
1.2. Bloco "robot.ediSensorPin(S1, S2, S3, S4, S5, CLP, Near);"	3
1.3. Bloco "robot.editUltrasonicPin(trig pin, echo pin);"	3
1.4. Bloco "robot.editWheelPin(Left, Right);"	3
1.5. Bloco "robot.editMotorPin(INT1, INT2, INT3, INT4);"	4
1.6. Bloco "robot.begin();"	4
2. Blocos dos loop	4
2.1. Blocos "robot.getLeftEncoderCount();" e "robot.getRightEncoderCount();"	4
2.2. Bloco "robot.clearEncoderCount();"	4
2.3. Bloco "robot.distance();"	4
2.4. Blocos "robot.forward();" e "robot.reverse();"	4
2.5. Bloco "robot.leftWheel();" e "robot.rightWheel();"	5
2.6. Blocos "robot.rotateLeft();" e "robot.rotateRight();"	5
2.9. Bloco "robot.setSpeeds(Fast, Average, Slow)"	5
2.10. Bloco "robot.steerLeft(byte);" e "robot.steerRight(byte);"	6
2.11. Blocos da condução autónoma	6
2.11.1. Bloco "robot.autoDrive(byte);"	6
2.11.2. Bloco "robot.beginAutoDrive();"	6
2.11.3. Bloco "robot.readCLP();"	7
2.11.4. Bloco "robot.readNear();"	7
2.11.5. Bloco "robot.readS1();"	7
2.11.6. Bloco "robot.readS2();"	7
2.11.7. Bloco "robot.reaS3();"	7
2.11.8. Bloco "robot.readS4();"	8
2.11.9. Bloco "robot.readS5();"	
2.11.10. Bloco "robot.disableCLP();"	8
2.11.11. Bloco "robot.disableNear();"	
2.11.12. Bloco "robot.disableUltrasonic();"	8
2.11.13. Bloco "robot.endAutoDrive();"	
2.11.14. Bloco "robot.noLineDelay(uint);"	9
2.12. Funções também muito utilizadas na programação	9

Nível Avançado (Adanced)

Nível Avançada Página 2 de 10

No nível avançado já é como se estivesse a programar. Os blocos vermelhos não necessitam de biblioteca são funções que sé usam na linguagem C++ e os blocos roxos são da biblioteca robot, está biblioteca facilitara a programação do robô.

1. Blocos do Setup

1.1. Bloco "#include <robotOnLine.h

Este bloco chama a biblioteca robotOnLine.h que é necessário para que os outros blocos vermelhos funcionem e também define o nome robot para os vários blocos vermelhos que iniciam com o nome "robot."



1.2. Bloco "robot.ediSensorPin(S1, S2, S3, S4, S5, CLP, Near);"

Este bloco define os pinos da placa IR 74HC14. Os pinos S1, S2, S3 e S4 são dos pinos dos sensores de infravermelhos, o pino CLP corresponde ao fim-decurso da placa e o Near corresponde ao sensor infravermelho que esta a frente da placa.

1.3. Bloco "robot.editUltrasonicPin(trig pin, echo pin);"

Este bloco define os pinos que estão ligados ao sensor ultrassom (HC-SR04).

```
robot.editUltrasonicPin(trig pin, echo pin); trig pin 14 ceho pin 12
```

1.4. Bloco "robot.editWheelPin(Left, Right);"

Nível Avançada Página 3 de 10

Este bloco define os pinos que estão ligados aos encodares. Left ao encodar da roda esquerda e Right ao encodar da roda direita.

```
robot.editWheelPin(Left , Right); Left 26
```

1.5. Bloco "robot.editMotorPin(INT1, INT2, INT3, INT4);"

Este bloco define os pinos que estão ligados no modulo (L293D) que controla os motores que estão acopladas as rodas do robô.

```
robot.editMotorPin(IN1,IN2,IN3, IN4); IN3 16 IN4 17
```

1.6. Bloco "robot.begin();"

Este bloco é necessário para iniciar a biblioteca e a configuração dos pinos.

```
robot.begin();
```

2. Blocos dos loop

2.1. Blocos "robot.getLeftEncoderCount();" e "robot.getRightEncoderCount();"

O bloco "robot.getLeftEncoderCount();" corresponde ao encoder do lado esquerdo e o "robot.getRightEncoderCount();" corresponde ao encoder do lado direito. Guardando o valor na variável com o nome que colocar no bloco branco.

```
robot.getLeftEncoderCount(); Variable_Name | None | robot.getRightEncoderCount(); Variable_Name | Rome
```

2.2. Bloco "robot.clearEncoderCount();"

Este bloco serve para colocar os valores guardados pelos encodeares das duas rodas a zero.

```
robot.clearEncoderCount();
```

2.3. Bloco "robot.distance();"

Este bloco verifica a distância e guardada na variável com o nome que colocar no bloco branco.



2.4. Blocos "robot.forward();" e "robot.reverse();"

Nível Avançada Página 4 de 10

O bloco "robot.forward();" faz com que o robô ande para frente e o bloco "robot.reverse();" faz com que o robô recue. Há frente de cada bloco tem de escolher a velocidade que vai andar de 0 a 255

```
robot.forward(byte ); byte 0 robot.reverse(byte ); byte 0
```

2.5. Bloco "robot.leftWheel();" e "robot.rightWheel();"

Estes blocos controlam as rodas. O bloco "robot.leftWheel();" controla a roda esquerda e o bloco "robot.rightWheel();" controla a direita. A frente de cada bloco coloca a velocidade de -255 a 255, sendo que se for um número negativo a roda respetiva recua e se for positiva ele avança.

```
robot.leftWheel(short); short 0 robot.rightWheel(short); short 0
```

2.6. Blocos "robot.rotateLeft();" e "robot.rotateRight();"

O bloco "robot. rotateLeft ();" faz rodar para a esquerda a velocidade determinada pelo Dutty-Cycle(Modelação de Largura de Pulso) inserido. O bloco "robot. rotateRight ();" faz rodar para a direita a velocidade determinada pelo Dutty-Cycle inserido.

```
robot.rotateLeft(byte); byte 0 robot.rotateRight(byte); pin 0
```

2.7. Blocos "robot.turnLeft(degrees);" e "robot.turnRight(degrees);"

O bloco "robot. turnLeft ();" faz rodar o robô para a esquerda a os graus inserido. O bloco "robot. turnRight ();" faz rodar o robô para a direita a os graus inserido.

```
robot.turnLeft(degrees); degrees 0 robot.turnRight(degrees); degrees 0
```

2.8. Bloco "robot.stopMotors();"

Este bloco faz com que o robô pare ambos os motores.



2.9. Bloco "robot.setSpeeds(Fast, Average, Slow)"

Nível Avançada Página 5 de 10

Este bloco serve para definir a velocidade máxima, media e mínima entre 255 a 1 que o robô vai andar.

```
robot.setSpeeds(Fast, Average, Slow); Average 200
Slow 180
```

2.10. Bloco "robot.steerLeft(byte);" e "robot.steerRight(byte);"

O bloco "robot. steerLeft();" fazer com que o robô ande para a esquerda e o bloco "robot. steerRight ();" fazer com que o robô vire ligeiramente para a direita. Há frente de cada bloco tem de escolher a velocidade que vai andar de 0 a 255.



2.11. Blocos da condução autónoma

2.11.1. Bloco "robot.autoDrive(byte);"

Este bloco deve ser usado apenas se quiser a função de condução automática proporcionada pela biblioteca. Este bloco deve ser usado com o bloco "robot.beginAutoDrive();". Este bloco recebe e devolve valores, os valores devolvidos significam o seguinte:

- 0 nada a reportar;
- 1 múltiplas linhas encontradas;
- 2 obstáculo encontrado:
- 3 não foram encontradas linhas

Os valores que podem ser enviados são:

- 1- Rodar para a direita;
- 2 Rodar para a esquerda;
- 3 Seguir em frete;
- 4 Retroceder.



2.11.2. Bloco "robot.beginAutoDrive();"

Nível Avançada Página 6 de 10

Este bloco serve para iniciar a condução automática, apenas deve ser usado caso queira usar a função de condução automática proporcionada pela biblioteca.

Este bloco deve ser usado com o bloco "robot. autoDrive(byte);".

```
robot.beginAutoDrive();
```

2.11.3. Bloco "robot.readCLP();"

Este bloco faz a leitura do fim de curso CLP da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1.

```
robot.readCLP(); Variable_Name Nome
```

2.11.4. Bloco "robot.readNear();"

Este bloco faz a leitura do infravermelho que se localiza á frente do robô da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1.

```
robot.readNear(); Variable_Name Nome
```

2.11.5. Bloco "robot.readS1();"

Este bloco faz a leitura do sensor mais à direita da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1.

```
robot.readS1(); Variable_Name Rome
```

2.11.6. Bloco "robot.readS2();"

Este bloco faz a leitura do sensor à direita da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1.

```
robot.readS2(); Variable_Name | Nome
```

2.11.7. Bloco "robot.reaS3();"

Este bloco faz a leitura do sensor meio da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1.

Nível Avançada Página 7 de 10

```
robot.readS3(); Variable_Name | Nome
```

2.11.8. Bloco "robot.readS4();"

Este bloco faz a leitura do sensor à esqueda da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1.

```
robot.readS4(); Variable_Name | Nome
```

2.11.9. Bloco "robot.readS5();"

Este bloco faz a leitura do sensor mais a esqueda da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1.

2.11.10. Bloco "robot.disableCLP();"

Este bloco desabilita a leitura do sensor CLP da placa IR 74HC14 caso esteja a usar a função de condução automática proporcionada pela biblioteca.

2.11.11. Bloco "robot.disableNear();"

Este bloco desabilita a leitura do sensor Near da placa IR 74HC14 caso esteja a usar a função de condução automática proporcionada pela biblioteca.

2.11.12. Bloco "robot.disableUltrasonic();"

Este bloco desabilita a leitura do sensor ultrassons HC-SR04 caso esteja a usar a função de condução automática proporcionada pela biblioteca.

```
robot.disableUltrasonic();
```

2.11.13. Bloco "robot.endAutoDrive();"

Nível Avançada Página 8 de 10

Este bloco destinado à funcionalidade da condução autónoma e necessita de ser chamada uma vez para desassociar as interrupções previamente configuradas.

2.11.14. Bloco "robot.noLineDelay(uint);"

Este bloco serve para especificar o tempo (em milissegundos) que o robô aguarda para parar os motores após ter identificado que nenhum dos sensores detetou uma linha.



2.12. Funções também muito utilizadas na programação

Pode investigar as várias abas e descobri novas funções que possa adaptar no seu programa. Quando se sentir já preparado passa para o Arduíno IDE sem o Ardublok e comece a programar linha a linha.



3. Exemplo de um programa

Nível Avançada Página 9 de 10

3.1. Robô vai andar em frente

No programa em baixo no Setup:

Bloco "#include <robotOnLine.h>" chama a biblioteca;


Bloco "robotOnLine.robot;" define o nome do bloco como robot;

Bloco "robot.editMotorPin(INT1, INT2, INT3, INT4);" de define os pinos que vão controlar as rodas;

Bloco "robot.begin();" configura a biblioteca e os pinos;

No loop:

Bloco "robot.forward();" faz com que o robô ande para a frente.



Nível Avançada Página 10 de 10