

# **iModBot**



# **Tutorial**

# **Seguir Trajeto**

#### Elaborado por:

Abel Teixeira – 2180522 Samuel Lourenço – 2180356

#### Orientado por:

Carlos Neves Luís Conde



# Introdução

O robô iModBot@ipleiria.pt é um veículo elétrico de pequenas proporções controlado pelo microcontrolador ESP32. Este microcontrolador pode ser programado usando a linguagem C/C++ e o software gratuito Arduíno IDE.

Este tutorial vai focar-se na função de seguir automaticamente um trajeto.


Para efetuar a tarefa de seguir um trajeto autonomamente é necessário verificar constantemente se há algum obstáculo a obstruir o caminho, caso haja é necessário parar os motores.

De seguida é necessário verificar os sensores infravermelho de modo a determinar o percurso que o robô deve seguir.

Embora pareca um processo simples há varias coisas a ter em conta.



O seguinte fluxograma descreve os procedimentos para executar a tarefa de seguir um trajeto (linha) autónomamente.





### Seguir trajeto - exemplo 1

```
Exemplo:
#include <robotOnLine.h>
robotOnLine robot; // Criar um objeto chamado "robot"
void setup()
 robot.begin(); // Configura os pinos.
 robot.beginAutoDrive(); // Inicia a função de condução
autónoma.
void loop()
 int info = 0; // Variável para guardar o numero devolvido pela
função autoDrive().
 int command = 0; // variável para lembrar que comandos já foram
executados.
 info = robot.autoDrive(0); // Aqui copiamos o valor devolvido pela
função para a variável info.
 /* Sempre que usarem a função autoDrive() têm de enviar um valor,
estes são as instruções aceites:
     0 -> Enviar 0 ou qualquer outro número (até 255) não listado
se não quiser dar instruções ao robô.
     1 -> Enviar 1 para colocar o robô a rodar para a direita até
encontrar uma linha.
     2 -> Enviar 2 para colocar o robô a rodar para a esquerda até
encontrar uma linha.
     3 -> Enviar 3 para dizer ao robô para seguir em frente.
     4 -> Enviar 4 para dizer ao robô para recuar, tenha em atenção
que o robô pode-se desalinhar
          ligeiramente devido à roda traseira.
```



#### Descrição

A biblioteca "RobotOnLine" dispõe de funções que permitem facilmente implementar a tarefa de seguir um trajeto de forma autónoma.

#### Sintaxe

beginAutoDrive(); // Inicia a função de condução autónoma. autoDrive(byte); // Realiza tarefas necessárias para a condução autónoma.

#### **Parâmetros**

autoDrive( numero )

a variável número pode ter os seguintes valores:

0 sem efeito.

1 robô roda para a direita até encontrar uma linha.

2 robô a rodar para a esquerda até encontrar uma linha.

3 robô segue em frente.

4 robô recua.

A função autoDrive(byte) pode devolver um dos seguintes valores:

1 multiplas linhas encontradas.

2 obstaculo encontrado.

3 não foram encontradas linhas.

#### Respostas

Nenhum

V1.1 – 22/06/2021 4



#### Seguir trajeto - exemplo 2

## Exemplo: #include <robotOnLine.h> robotOnLine robot; bool cruzamento = 0; void setup() robot.begin(); pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT); **Serial**.begin (115200); void loop() while ( (robot.readCLP() != HIGH) && (robot.distance() > 10) ) if( (robot.readS2() == 0) || (robot.readS3() == 0) || (robot.readS4() == 0)){ if( (robot.readS2() == 1) && (robot.readS3() == 0) && (robot.readS4() == 1))robot.forward(255); while((robot.readS2() == 1) && (robot.readS3() == 0) && (robot.readS4() == 1)){ } else if( (robot.readS2() == 0) && (robot.readS3() == 1) && (robot.readS4() == 1) ) robot.rotateLeft(255); while((robot.readS2() == 0) && (robot.readS3() == 1) && (robot.readS4() == 1)){ } else if (robot.readS2() == 1) && (robot.readS3() == 1) &&(robot.readS4() == 0))robot.rotateRight(255); while ((robot.readS2() == 1) && (robot.readS3() == 1) && (robot.readS4() == 0)){ } else if ( (robot.readS3() == 0) && (robot.readS4() == 0) && (robot.readS5() == 0)){ //sensores do meio e da direita detetaram uma linha cruzamento = 1;

V1.1 – 22/06/2021 5



```
else if ( (robot.readS1() == 0) && (robot.readS2() == 0) &&
(robot.readS3() == 0))
      { //sensores da esquerda e do meio detetaram uma linha
       cruzamento = 1;
     else if (\text{robot.readS1}() == 0) \&\& (\text{robot.readS2}() == 0) \&\&
(robot.readS4() == 0)
     && (robot.readS5() == 0) )
      { //sensores da esquerda e da direita detetaram uma linha
        cruzamento = 1;
      if (cruzamento == 1)
        // Inserir código a efetuar num cruzamento, aqui.
        cruzamento = 0;
      }
    }
   digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH);
    if ( (robot.readS2() == 1) && (robot.readS3() == 1) &&
(robot.readS4() == 1))
     robot.stopMotors();
     while((robot.readS2() == 1) && (robot.readS3() == 1) &&
(robot.readS4() == 1));
 }
 robot.stopMotors();
 digitalWrite(LED BUILTIN, LOW);
 while (robot.readCLP());
}
```

#### Descrição

Este exemplo permite ao robô seguir um trajeto sem recorrer à função de condução autónoma disponibilizada pela biblioteca "RobotOnLine"

Note que há ciclos while() após cada instrução que afeta o movimento do robô, isto serve para impedir que a instrução seja repetida indefinidamente.

#### **Sintaxe**

#### **Parâmetros**

state = variável que recebe o valor da função, 1 ou 0, consoante o estado do pino.

#### Respostas

Nenhum