

Tutorial – Movimento iModBot@ipleiria.pt



# Introdução

O robô EDURobot é um veículo elétrico de pequenas proporções controlado pelo microcontrolador ESP32. Este microcontrolador pode ser programado usando a linguagem C/C++ e o software gratuito Arduino IDE.


Este tutorial vai focar-se na função de seguir automaticamente um trajeto.

Para efetuar a tarefa de seguir um trajeto autonomamente é necessário verificar constantemente se há algum obstáculo a obstruir o caminho, caso haja é necessário parar os motores.

De seguida é necessário verificar os sensores infravermelho de modo a determinar o percurso que o robô deve seguir.

Embora pareca um processo simples há varias coisas a ter em conta.

O seguinte fluxograma descreve os procedimentos para executar a tarefa de seguir um trajeto (linha) autónomamente.



# Seguir trajeto - exemplo 1

# Exemplo: #include <robotOnLine.h> robotOnLine robot; // Criar um objeto chamado "robot" void setup() // Configura os pinos. robot.begin(); robot.beginAutoDrive(); // Inicia a função de condução autónoma. void loop() int info = 0; // Variável para guardar o numero devolvido pela função autoDrive(). int command = 0; // variável para lembrar que comandos já foram executados. info = robot.autoDrive(0); // Aqui copiamos o valor devolvido pela função para a variável info. /\* Sempre que usarem a função autoDrive() têm de enviar um valor, estes são as instruções aceites: 0 -> Enviar 0 ou qualquer outro número (até 255) não listado se não quiser dar instruções ao robô. 1 -> Enviar 1 para colocar o robô a rodar para a direita até encontrar uma linha. 2 -> Enviar 2 para colocar o robô a rodar para a esquerda até encontrar uma linha. 3 -> Enviar 3 para dizer ao robô para seguir em frente. 4 -> Enviar 4 para dizer ao robô para recuar, tenha em atenção que o robô pode-se desalinhar ligeiramente devido à roda traseira.

# Descrição

A biblioteca "RobotOnLine" dispõe de funções que permitem facilmente implementar a tarefa de seguir um trajeto de forma autónoma.

## **Sintaxe**

beginAutoDrive(); // Inicia a função de condução autónoma. autoDrive(byte); // Realiza tarefas necessárias para a condução autónoma.

### **Parâmetros**

autoDrive( numero )

a variável número pode ter os seguintes valores:

0 sem efeito.

1 robô roda para a direita até encontrar uma linha.

2 robô a rodar para a esquerda até encontrar uma linha.

3 robô segue em frente.

4 robô recua.

A função autoDrive(byte) pode devolver um dos seguintes valores:

1 multiplas linhas encontradas.

2 obstaculo encontrado.

3 não foram encontradas linhas.

# Respostas

Nenhum

# Seguir trajeto – exemplo 2

```
Exemplo:
#include <robotOnLine.h>
robotOnLine robot;
bool cruzamento = 0;
void setup()
 robot.begin();
 pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
void loop()
 while ( (robot.readCLP() != HIGH) && (robot.distance() > 10) )
    if( (robot.readS2() == 0) || (robot.readS3() == 0) ||
(robot.readS4() == 0))
      if( (robot.readS2() == 1) && (robot.readS3() == 0) &&
(robot.readS4() == 1))
      {
        robot.forward(255);
        while((robot.readS2() == 1) && (robot.readS3() == 0) &&
(robot.readS4() == 1))
        {
      else if (\text{robot.readS2}() == 0) \&\& (\text{robot.readS3}() == 1) \&\&
(robot.readS4() == 1))
      {
        robot.rotateLeft(255);
        while ((robot.readS2() == 0) && (robot.readS3() == 1) &&
(robot.readS4() == 1))
       {
      else if ( (robot.readS2() == 1) \&\& (robot.readS3() == 1) \&\&
(robot.readS4() == 0))
        robot.rotateRight(255);
        while((robot.readS2() == 1) && (robot.readS3() == 1) &&
(robot.readS4() == 0))
        {
      else if (\text{robot.readS3}() == 0) \&\& (\text{robot.readS4}() == 0) \&\&
(robot.readS5() == 0))
      { //sensores do meio e da direita detetaram uma linha
        cruzamento = 1;
```

```
else if( (robot.readS1() == 0) && (robot.readS2() == 0) &&
(robot.readS3() == 0))
     { //sensores da esquerda e do meio detetaram uma linha
       cruzamento = 1;
     else if( (robot.readS1() == 0) && (robot.readS2() == 0) &&
(robot.readS4() == 0)
     && (robot.readS5() == 0) )
     { //sensores da esquerda e da direita detetaram uma linha
       cruzamento = 1;
     if(cruzamento == 1)
       // Inserir código a efetuar num cruzamento, aqui.
       cruzamento = 0;
   digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH);
   if( (robot.readS2() == 1) && (robot.readS3() == 1) &&
(robot.readS4() == 1))
     robot.stopMotors();
     while((robot.readS2() == 1) && (robot.readS3() == 1) &&
(robot.readS4() == 1));
  }
 }
 robot.stopMotors();
 digitalWrite(LED BUILTIN, LOW);
 while (robot.readCLP());
```

#### Descrição

Este exemplo permite ao robô seguir um trajeto sem recorrer à função de condução autónoma disponibilizada pela biblioteca "RobotOnLine"

Note que há ciclos while() após cada instrução que afeta o movimento do robô, isto serve para impedir que a instrução seja repetida indefinidamente.

### **Sintaxe**

#### **Parâmetros**

state = variável que recebe o valor da função, 1 ou 0, consoante o estado do pino.

## Respostas

Nenhum