


## **iModBot**



## Programação por blocos

## **Nível Médio**



#### Elaborado por:

Abel Teixeira – 2180522 Samuel Lourenço – 2180356

#### Verificado por:

Nelson Henriques – 2190514

#### Orientado por:

Carlos Neves Luís Conde


# Índice

Nível Méd	io (Middle)	1
1. Blo	ocos do Setup	1
1.1.	Bloco "Robot Library"	1
1.2.	Bloco "Speed Configuration"	1
2. Blo	ocos do loop	1
2.1.	Bloco "Timing"	1
2.2.	Bloco "stop before obstacle"	2
2.3.	Blocos "Stop the 2 Wheels", "Lesft Wheel Stop" e "Right Wheel Stop"	2
2.4.	Blocos "Left Wheel Advances" e "Right Wheel Advances"	
2.5.	Blocos "Left Wheel Recedes" e "Right Wheel Recedes"	
3. Ex	emplo de programas	
	Andar em frente durante 10 segundos	
	Andar á roda	



#### Nível Médio (Middle)

No nível medio vai altera o bloco "Robo OTA" que só contém o loop para o bloco "Basic OTA" que está na aba "Middle level" para começar a habituar-se ao modo de programação em C++.



## 1. Blocos do Setup

Os quatro blocos a baixo são colocados no setup, estes são necessários para que os blocos do loop funcionem.

## 1.1.Bloco "Robot Library"

Este bloco tem de estar presente em todos os programas feitos no nível medio (Middle) para configurar a biblioteca.



## 1.2.Bloco "Speed Configuration"

Este bloco vai definir a velocidade de 0 a 255 que o robô vai andar.



#### 2. Blocos do loop

Com os blocos do steup configurados, vamos passar para o loop, aqui conforme montar os blocos vai desenvolvendo o programa que o robô vai desempenhar.

## 2.1.Bloco "Timing"

Ao colocar o bloco "Timing" vai temporizar os segundos que colocar no bloco á frente, passando para o próximo bloco quando a temporização terminar.





### 2.2.Bloco "stop before obstacle"

Com este bloco o robô vai andar até que fique a uma distância igual á que indicar á frente deste bloco. Quando estiver a essa distância o robô para, esperando por uma nova instrução.



# 2.3.Blocos "Stop the 2 Wheels", "Lesft Wheel Stop" e "Right Wheel Stop"

Os três blocos fazem com que as rodas parem. O bloco "Stop the 2 Wheels" faz parar as duas rodas ao mesmo tempo. O bloco "Lesft Wheels Stop" faz parar só a roda esquerda e o bloco "Right Wheels Stop" faz parar só a roda direita.



### 2.4.Blocos "Left Wheel Advances" e "Right Wheel Advances"

O bloco "Left Wheel Advances" faz com que a roda esquerda ande para a frente e o bloco "Right Wheel Advances" faz com que a roda direita ande para a frente.



## 2.5.Blocos "Left Wheel Recedes" e "Right Wheel Recedes"

O bloco "Left Wheel Recedes" faz com que a roda esquerda ande para a frente e o bloco "Right Wheel Recedes" faz com que a roda direita ande para a frente.

Left Wheel Recedes



### 3. Exemplo de programas

#### 3.1. Andar em frente durante 10 segundos


No programa a baixo:

#### No Setup:

- ➤ Bloco "Robot Lbrary" chama a biblioteca;
- ➤ Bloco "Speed Configuration" define a velocidade que vai andar o robô;

#### No loop:

- ➤ Bloco "Left Wheel Advances" aciona a roda esquerda a andar para a frente;
- ➤ Bloco "Right Wheel Advances" aciona a roda direita a andar para a frente;
- ➤ Bloco "Timing" temporiza as rodas a andar para a frente durante 10 segundos;
- ➤ Bloco "Stoo the 2 Wheels" para as duas rodas;
- ➤ Bloco "Run Once" faz com que o programa só corra uma vez.





#### 3.2. Andar á roda

No programa a baixo:

No Setup:

- ➤ Bloco "Robot Lbrary" chama a biblioteca
- ➤ Bloco "Speed Configuration" define a velocidade que vai andar o robô

## No Loop:

- ➤ Bloco "Right Wheel Advances" aciona a roda direita a andar para a frente;
- ➤ Bloco "Left Wheel Recedes" aciona a roda esquerda a andar para trás;

Fazendo com que o robô rode para a esquerda sem parar

